



ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

AV42PD20ES

COLOUR TELEVISION

INSTRUCTIONS

FARBFERNSEHGERÄT
TELEVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISOR A COLOR
TELEVISORE A COLORI
TELEVISOR A CORES

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUÇÕES

InteríArt
T-VLINK

*plain English
approved*
by the word centre

■ Warning

DO NOT cut off the mains plug from this equipment. If the plug fitted is not suitable for the power points in your home or the cable is too short to reach a power point, then obtain an appropriate safety approved extension lead or adaptor or consult your dealer.

If nonetheless the mains plug is cut off, remove the fuse and dispose of the plug immediately, to avoid a possible shock hazard by inadvertent connection to the mains supply.

If a new mains plug has to be fitted, then follow the instruction given below:

Important

Do not make any connection to the larger terminal which is marked with the letter E or by the safety earth symbol \pm or coloured green or green-and-yellow.

The wires in the mains lead on this product are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Brown: Live

As these colours may not correspond with the coloured marking identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.


The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

When replacing the fuse only a correctly rated approved type should be used and be sure to re-fit the fuse cover.

■ If in doubt — consult a competent electrician.

How to replace the fuse

Open the fuse compartment with a blade screwdriver, and replace the fuse.



■ Guidelines for safe operation

This equipment has been designed and manufactured to comply with international safety standards. However, as with any electrical appliance, care must be taken to ensure optimal results and operational safety.

- Before attempting to use this equipment, read the operating instructions thoroughly.
- Ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads, etc.) have been made in accordance with the manufacturer's instructions.
- If ever in doubt about the installation, operation or safety of this equipment, consult your dealer.
- Handle all glass panels or covers with care.
- Never operate this equipment if it appears damaged or operates abnormally. Turn the power off, disconnect the main power plug and consult your dealer.
- Never remove any affixed panels or covers. Doing so may result in electrical shock.
- Never leave this equipment operating unattended unless otherwise specifically stated that it is designed to do so or in standby mode. Only use the designated power switch to turn off the power and ensure that all potential users are instructed how to do so. Make special arrangements for infirm or handicapped persons.
- Never watch TV while operating a motor vehicle. It is illegal to watch TV while driving.
- Never listen to headphones at high volume. Doing so may damage your hearing.
- Never obstruct the ventilation of this equipment. Doing so may cause overheating and result in a malfunction or damage.
- Never use makeshift stands or attempt to affix legs with wood screws. When using a manufacturer's approved stand or legs, use only the fixtures provided and follow the installation instructions.
- Never allow this equipment to be exposed to rain or moisture.
- Never allow anyone, especially children, to insert anything into an opening in the case. Doing so may result in a fatal electrical shock.
- Never guess or take chances with electrical equipment of any kind. It is better to be safe than sorry.

Thank you for buying this JVC colour television.

To make sure you understand how to use your new TV, please read this manual thoroughly before you begin.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING

Always use the power cords which are supplied with the TV.


Two power cords are supplied with this TV. Use the power cord which best suits the area in which you live, and insert it into a correctly earthed outlet.

Failure to use the supplied power cord or to insert it into a correctly earthed outlet may result in electric shocks.

WARNING

The flat design of this TV means that it is more likely to fall over than an ordinary TV. When installing this TV, ensure that the measures for preventing the TV from falling over are taken as shown below.

If the measures for preventing the TV from falling over are not taken, in the case of an earthquake or shocks, the TV may fall over and break or cause injuries.



Use the supplied fixtures, screws and cords as well as commercially available screws or hooks to carry out the measures to prevent the TV from falling over.

Use the supplied screws to firmly fix the supplied fixtures to the back of the TV.

Use the supplied cords to secure the fixtures on the back of the TV with commercially available screws or hooks which have been affixed to a solid object such as a wall or pillar.

Ensure enough space for ventilation by keeping the TV as far away from the wall as possible without pulling the cable too tight. While carrying out the measures to prevent the TV from falling over, ensure that there is enough space for ventilation.


CAUTION:

- Operate only from the power source specified (AC 220 – 240 V, 50 Hz) on the unit.
 - Avoid damaging the AC plug and power cord.
 - When you are not using this unit for a long period of time, it is recommended that you disconnect the power cord from the main outlet.
 - The ambient temperature for using this unit is 0° to 40°C (32° to 104°F). Using the unit outside of this range may lead to it not working correctly or being broken.
-

CAUTION

When moving the TV, always hold it at the specified places. Holding at anywhere other than the specified places may result in injuries or the TV being damaged or broken.

- Be careful not to trap your feet when lowering the TV.
- To ensure safety, the TV should always be carried by two or more people.



Burn-in

A characteristic of Plasma Display Panels (PDPs) is that displaying the same image for a long time causes a part of the image to stay on the screen (this is called phosphor burn-in).

In order to prevent this burn-in, avoid displaying the same image for long periods of time or using the TV in the regular mode as much as possible.

If burn-in occurs, display moving images such as video software. If the burn-in is not too bad, it may gradually become less noticeable. However, once burn-in has occurred, it will never totally disappear. If still images are frequently displayed, it is recommended that the brightness be reduced, the screen be scrolled or the display position be changed, or the TV be used in full mode.

Point defects

PDPs use collections of fine pixels to display images. While there is no problem with more than 99.99% of these pixels, please understand that a very small number of pixels may not light or may light all the time.

Effect on infrared devices

There may be interference while using infrared devices such as infrared cordless headphones.


Note

The remote controller supplied with this unit is a Class 1 LED product.

Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible.

When installing this TV, distance recommendations must be maintained between the floor and wall, as well as installation in a tightly enclosed area or piece of furniture.

Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.



Failure to take the following precautions may cause damage to the television or remote control.

DO NOT block the TV's ventilation openings or holes.

(If the ventilation openings or holes are blocked by a newspaper or cloth, etc., the heat may not be able to get out.)

DO NOT place anything on top of the TV.

(such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups, etc.)

DO NOT allow objects or liquid into the cabinet openings.

(If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

DO NOT place any naked flame sources, such as lighted candles, on the TV.

The surface of the TV screen is easily damaged. Be very careful with it when handling the TV.
Should the TV screen become soiled, wipe it with a soft dry cloth. Never rub it forcefully.

Never use any cleaner or detergent on it.

If there is a fault, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

CONTENTS

Setting up your TV	3
TV buttons and functions	7
Remote control buttons and functions	8
Teletext function	13
Using the TV's menu	15
Displaying a computer screen	26
Additional menu operations	28
Additional preparation	30
CH/CC numbers	32
Troubleshooting	34
Specifications	36

Setting up your TV

Caution

- Turn off all the equipment including the TV before connecting anything.

Connecting the aerial and VCR


- The connecting cables are not provided.
- For further details, refer to the manuals provided with the devices to be connected.

■ If connecting a VCR, follow Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ.


■ If not connecting a VCR, follow ①.

To operate T-V LINK functions, a T-V LINK compatible VCR must be connected to the EXT-2 terminal on the TV. For details about T-V LINK functions, see "T-V LINK FUNCTIONS" on page 6.

- A video can be viewed from the VCR without performing Ⓒ. For details, refer to your VCR instruction manual.
- To connect additional external devices, please see "Additional preparation" on page 30.
- To connect speakers and amplifier, please see "Connecting Speakers/Amplifier" on page 31.
- When a decoder is connected to a T-V LINK compatible VCR, set the DECODER (EXT-2) function to ON. For details, see "Using the DECODER (EXT-2) function" on page 29. Otherwise, you will not be able to view scrambled channels.



■ Right side Panel



- ① Aerial socket (3)
- ② EXT-1 terminal (3, 19, 30)
- ③ EXT-2 terminal (3, 6, 19, 30)
- ④ EXT-3 terminal (19, 30)
- ⑤ AUDIO OUT terminal (31)
- ⑥ AC INLET (4)
- ⑦ Main power switch (4, 7)

Connecting the power cord to the AC outlet

Caution

- Operate only from the power source specified (AC 220 – 240 V, 50 Hz) on the unit.
- Failure to use the supplied power cord or to insert it into a correctly earthed outlet may result in electric shocks.

Use the supplied power cord which best suits the area in which you live.

Insert the power cord into the AC inlet on the right side of the TV.


Attaching the ferrite cores

Attach ferrite cores to the power cord.


Using the power cord without ferrite cores may lead to noise (interference).

Open the ferrite core, insert the power cord and close the ferrite core.

Attach a ferrite core to each end of the power cord.




Insert the AC plug into a correctly earthed outlet.



Putting the batteries into the remote control

Use two AAA/R03 dry cell batteries.


Insert the batteries from the \ominus end, making sure the \oplus and \ominus polarities are correct.



- Follow the warnings printed on the batteries.
- Battery life is about six months to one year, depending on your frequency of use.
- The batteries we supply are only for setting up and testing your TV, please replace them as soon as necessary.
- If the remote control does not work properly, replace the batteries.

Initial settings


When the TV is first turned on, it enters the initial setting mode, and the JVC logo is displayed. Follow the instructions on the on-screen display to make the initial settings.



1 Turn the power on by pressing the side of the main power switch marked “I”

The Power lamp lights red (for power on), then green (for TV on) and the JVC logo is displayed.

Right side of the TV



- If the power lamp stays red and does not change to green:

Your TV is in the standby mode. Press the \odot (Standby) button on the television or the \odot/I (Standby) button on the remote control to turn your TV on.

- The JVC logo does not appear when your TV has already been turned on once. In this case, use the “LANGUAGE” and “AUTO PROGRAM” functions to make the initial settings. For details, see “INSTALL” on page 22.

2 Press the OK button


The LANGUAGE menu appears.



3 Press the </> and ▼/▲ buttons to choose ENGLISH. Then press the OK button

English is set for the on-screen display description. The COUNTRY menu appears as a sub-menu of the AUTO PROGRAM function.

There are two COUNTRY menus. Pressing the yellow button changes the COUNTRY menu as follows:




4 Press the </> and ▼/▲ buttons to choose the country where you are

5 Press the blue button to start the AUTO PROGRAM function

The AUTO PROGRAM menu appears and received TV channels are automatically registered in the programme numbers (PR).

- To cancel the AUTO PROGRAM function:
Press the **TV** button.



After the TV channels have been registered in the programme numbers (PR), the EDIT menu appears


- You can edit the programme numbers (PR) using the EDIT/MANUAL function. For details, see "EDIT/MANUAL" on page 23.
- If you do not need to use the EDIT/MANUAL function, go to the next step.

If "ACI START/ACI SKIP" appears in the AUTO PROGRAM menu:

You can use the ACI (Automatic Channel Installation) function to decode the ACI data and complete the registration of all the TV channels quickly. For details of the ACI function and how to use it, refer to "Using the ACI function" on page 28.

If you don't want to use the ACI function, press the ▼/▲ buttons to choose ACI SKIP and then press **OK**.

6 Press the OK button to display the T-V LINK menu



7 If you do not have a T-V LINK compatible VCR connected:

Press the **TV** button to exit the T-V LINK menu. The T-V LINK menu disappears.

If you have a T-V LINK compatible VCR connected to the EXT-2 terminal:

Follow "Downloading the data to VCR" on page 28 to transmit the programme number (PR) data.

Now, the initial settings are complete, and you can watch the TV

- If your TV can detect the TV channel name from the TV channel broadcast signal, the TV channel name is assigned to the programme number (PR) to which the TV channel has been set. However, which TV channels are set to which programme numbers (PR) will depend on the area in which you live.

When the COUNTRY setting is UNITED KINGDOM:

- BBC1, BBC2, ITV, Channel 4 and Channel 5 are automatically set to the programme numbers PR1 to PR5. If the TV doesn't receive one of these TV channels, that programme number (PR) will not be set. Programme number PR6 is not normally set.
- In some areas you may get TV reception from more than one transmitter, for example different ITV regions. In this case each TV channel could be set twice. If this happens, the first set of channels will have the stronger signal. If you want to delete the second set of channels, you will have to do it manually (see "EDIT/MANUAL" on page 23).
- If a TV channel you want to view is not set to a programme number (PR), you can set it using the MANUAL function. For details, see "EDIT/MANUAL" on page 23.
- The AUTO PROGRAM function does not set the programme number PR 0 (AV) for your video cassette recorder. You will need to set this using the MANUAL function.

For users in the UK:

If you have any problems setting up your new TV, please call the **JVC** Helpline on 0870 330 5000.

Users other than those in the UK:

If you have any problems setting up your new TV, please contact your local **JVC** dealer.

T-V LINK FUNCTIONS

When a T-V LINK compatible VCR is connected to the EXT-2 Terminal on the TV, it is easier to set up the VCR and to view videos. T-V LINK uses the following features:

To use T-V LINK functions:

A T-V LINK compatible VCR is necessary.

The VCR must be connected to the EXT-2 terminal on the TV by a fully wired SCART cable.

A "T-V LINK compatible VCR" means a JVC VCR with the T-V LINK logo or a VCR with one of the following logos. However, these VCRs may support some or all of the features described below. For details, refer to your VCR instruction manual.

"Q-LINK" (a trademark of Panasonic Corporation)

"Data Logic" (a trademark of Metz Corporation)

"Easy Link" (a trademark of Phillips Corporation)

"Megalogic" (a trademark of Grundig Corporation)

"SMARTLINK" (a trademark of Sony Corporation)

■ TV Auto Power On/VCR Image View

When the VCR starts playing, the TV automatically turns on and the images from EXT-2 terminal are displayed on the screen.

When the VCR menu is operated, the TV automatically turns on and the images from EXT-2 terminal are displayed on the screen.

- This function does not operate if your TV's main power is turned off. Set your TV's main power to on (standby mode).

The T-V LINK function will not work while the external input RGB/PC is chosen.

■ Pre-set Download

Download the registered data on the TV channels from the TV to the VCR.

The Preset Download function automatically begins when the initial setting is complete or whenever the AUTO PROGRAM or EDIT/MANUAL operations are performed.

- This function can be operated using your VCR controls.

When "FEATURE NOT AVAILABLE" is displayed:

If "FEATURE NOT AVAILABLE" is displayed, the download was not performed correctly. Before trying to download again, ensure the following:

- The VCR power is turned on.
- The VCR is T-V LINK compatible.
- The VCR is connected to the EXT-2 terminal.
- The SCART cable is fully wired.

■ Direct Rec

"What You See Is What You Record"

You can record to VCR the images that you are currently viewing on TV by a simple operation. For details, read the manual for your VCR. Operate via the VCR. "VCR IS RECORDING" is displayed.


In the following conditions, the VCR will stop recording if the TV is turned off, if the TV channel or input is switched, or if the menu is displayed on the TV:

- When recording images from an external device connected to the TV.
- When recording a TV channel after it has been unscrambled on a decoder.
- When recording a TV channel by using the TV's output because that TV channel cannot be properly received on the VCR's tuner.
- When the VCR is not ready (for example, when there is no tape inserted), "NO RECORDING" is displayed.

-
- Operation via the TV is not possible.
 - Generally, the VCR cannot record a TV channel that cannot be received properly by the VCR's tuner, even though you can view that TV channel on the TV.

However, some VCRs can record a TV channel by using the TV's output if that channel can be viewed on the TV, even though the TV channel cannot be received properly by the VCR's tuner. For details, refer to your VCR instruction manual.

TV buttons and functions



See the pages in brackets for details.

- ① Remote control sensor
- ② Power lamp (4, 7)
- ③ Headphone jack (mini jack) (30)
- ④ P V/A buttons/ -/+ buttons (8)
- ⑤ ▲ (Volume) button (7)
- ⑥ EXT-4 terminal (19, 30)
- ⑦ PC terminal (26)
- ⑧ Ⓜ (Stand by) button (4)
- ⑨ Main power switch

Turn the Main power on

Press the side of the main power switch marked “|”.

The Power lamp lights red and your TV is in the standby mode.

- If the Power lamp lights green, the TV is already on.

To turn the Main power off:

Press the side of the main power switch marked “○”.
The Power lamp goes off.

If you are not going to use the TV for a long period of time, be sure to disconnect the AC plug from the AC socket.

Turn the TV on from standby mode

Press the Ⓜ (Standby) button on the television or the P V/A buttons to turn the TV on from the standby mode.

Choose a TV channel

Press the P V/A buttons to choose a programme number (PR) or an EXT terminal


Adjust the volume

- 1 Press the ▲ (Volume) button
The volume level indicator appears.

- 2 Press the -/+ buttons while the volume level indicator is displayed

- The buttons on the TV cannot be used to change the volume of the headphones.

Remote control buttons and functions



- (1) Muting button
- (2) Number buttons
- (3) ZOOM button
- (4) 3D SOUND button
- (5) Information button
- (6) TV button
- (7) ▲/▼ buttons
- (8) Standby button
- (9) Colour buttons
- (10) OK button
- (11) ▼/▲ buttons
- (12) VCR/DVD/Teletext control buttons
- (13) VCR DVD switch (Text) button
- (14) PIP button
- (15) FREEZE button
- (16) SUB-P V//A buttons
- (17) SWAP button

Turn the TV on or off from standby mode

Press the **Ø/I** (standby) button to turn the TV on or off.

When the TV is turned on, the power lamp changes from red to green.

- The power can be turned on by pressing the **TV** button, **▼/▲** buttons or Number buttons.

Choose a TV channel

■ Use the number buttons:


Enter the programme number (PR) of the channel using the number buttons.

Example:

- PR6 → press **6**
- PR12 → press **1** and **2**

■ Use the **▼/▲** buttons:


Press the **▼/▲** buttons to choose the programme number (PR) you want.



■ Use the PR LIST:

1 Press the ① (Information) button to display the PR LIST

Pressing the ① (information) button changes the display as follows:



2 Press the </> and ▼/▲ buttons to choose a programme number (PR). Then press the OK button

- For programme numbers (PR) with the CHILD LOCK function set, the ♀ (CHILD LOCK) mark is displayed next to the programme number (PR) in the PR LIST.
- You cannot use the ▼/▲ buttons to choose a programme number (PR) with the CHILD LOCK function set.
- Even if you try to choose a programme number (PR) with the CHILD LOCK function set, the ♀ (CHILD LOCK) mark will appear, and you cannot watch the TV channel. To watch the TV channel, see "CHILD LOCK" on page 21.
- To prevent screen burn-in, the PR LIST menu automatically disappears from the screen if no TV operation has been performed for about one minute. Also, the programme number automatically dim.

Adjust the volume

Press the </> buttons to adjust the volume.

The Volume indicator appears and the volume changes as you press the -/+ buttons.

To listen to the sound using headphones:

See "HEADPHONE" on page 18.

■ Muting the sound


Press the ✘ (muting) button to turn off the sound.

Pressing the ✘ (muting) button again restores the previous volume level.

Watch images from external devices

■ Use the 0 (AV) button:

Press the 0 (AV) button to choose an EXT terminal.



■ Use the ▼/▲ buttons:

Press the ▼/▲ buttons to choose an EXT terminal.

■ Use the PR LIST:

1 Press the ① (Information) button to display the PR LIST

2 Press the </> and ▼/▲ buttons to choose an EXT terminal. Then press the OK button

- The EXT terminals are registered after the programme number PR 99.
- You can choose a video input signal from the S-VIDEO signal (Y/C signal) and regular video signal (composite signal). For details, see "S-IN (S-VIDEO input)" on page 19.
- If you do not have a clear picture or no colour appears, change the colour system manually. See "COLOUR SYSTEM" on page 17.
- If you choose an EXT terminal with no input signal, the EXT terminal number becomes fixed on the screen.
- This TV set has a function which can automatically change over the input according to a special signal output from an external device. (The EXT-4 terminal does not support it.)
- The PR LIST cannot be used to choose the input from a PC. Use another method when choosing the input from a PC.


To return to a TV channel:

Press the **TV** button, the ▼/▲ buttons or the Number buttons.

To use the programme number PR 0 (AV):

When the TV and VCR are connected only by the aerial cable, choosing the programme number PR 0 (AV) allows you to view images from the VCR. Set the VCR RF channel to the programme number PR 0 (AV) manually. For details, see "EDIT/MANUAL" on page 23.

Pressing the **0 (AV)** button changes the choice as follows:



- The VCR RF channel is sent as the RF signal from the VCR.

- Also refer to your VCR instruction manual.

ZOOM function

You can change the screen size according to the picture aspect ratio. Choose the optimum one from the following ZOOM modes.

AUTO:

For any picture format except Normal Picture (4:3 Aspect Ratio), the picture will be automatically displayed in the optimum screen size.

For Normal Picture (4:3 Aspect Ratio), the picture displayed using 4:3 AUTO ASPECT menu. For details, see “4:3 AUTO ASPECT” on page 17.

- AUTO may not function properly with poor signal quality. In this case, choose an optimum ZOOM mode manually.
- This TV supports WSS (wide-screen signals). When broadcasts with WSS are received with the ZOOM mode set at AUTO, the most suitable ZOOM mode is automatically chosen according to the WSS received.


REGULAR:

Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this is its original shape.



PANORAMIC:

This mode stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 Aspect Ratio) to fill the screen, without making the picture appear unnatural.



- The top and bottom of the picture are slightly cut off.

14:9 ZOOM:

This mode zooms up the Wide Picture (14:9 Aspect Ratio) to the upper and lower limits of the screen.



16:9 ZOOM:

This mode zooms up the Wide Picture (16:9 Aspect Ratio) to the full screen.



FULL:


This mode uniformly stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV screen.



Use for pictures with a 16:9 aspect ratio that have been squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio), you can restore their original dimensions.

■ Choose the ZOOM mode

- 1 Press the **ZOOM** button to display the ZOOM menu



- 2 Press the **▼/▲** buttons to choose a ZOOM mode. Then press the **OK** button

The picture expands and the chosen ZOOM mode is displayed in about 5 seconds.

- The ZOOM mode may be automatically changed due to the control signal from an external device. When you want to return to the previous ZOOM mode, choose the ZOOM mode again.

■ Adjusting the visible area of the picture

If subtitles or the top (or bottom) of the picture are cut off, adjust the visible area of the picture manually.

- 1 Press the **ZOOM** button
The ZOOM menu appears.

- 2 Press the **OK** button to display the ZOOM mode indicator

Indicator is displayed.



- 3 While it is displayed, press the **▼/▲** buttons to adjust the visible area vertically

- You cannot adjust the visible area in REGULAR or FULL mode.

3D SOUND function

You can enjoy sounds with a wider ambience.

Press the **3D** (3D SOUND) button to turn the 3D SOUND function on or off


- The 3D SOUND function does not work properly with mono sound.
- The 3D SOUND function can be also turned on or off by using the SOUND SETTING menu. For details, see “3D SOUND” on page 18.

Displaying the current time

You can display the Current Time on the screen.

Press the **① (Information)** button to display the current time

Pressing the **① (Information)** button changes the display as follows:



- This TV uses teletext data to set the current time. If the TV has not received a TV channel that has teletext programmes since it was turned on, the time display is blank. To view the current time, choose a TV channel that has teletext programmes. The time will still be displayed as long as you do not turn off the TV, even if you choose other TV channels.
- When watching videos, an incorrect current time is sometimes displayed.

Return to TV channel instantly

You can return to a TV channel instantly.

Press the **TV** button


The TV returns to the TV mode and a TV channel appears.

Using the FREEZE function

You can view the current programme as a still picture.

1 Press the **FREEZE** button

The still picture of the current picture will appear.



To cancel the **FREEZE** function:

Press the **FREEZE** button again.

- The FREEZE function does not work while a sub-picture is displayed.
- The still picture cannot be output from the TV.
- Compared to the normal picture the two pictures are vertically stretched.
- To prevent screen burn-in, the FREEZE function is automatically cancelled if no TV operation has been performed for about 15 minutes.


Using the PIP function (picture in picture)

You can view two pictures (Main-picture and sub-picture). You can view a TV programme received by the TV and a video programme from an external device at the same time.

- If a device which can receive broadcast programmes (such as a satellite tuner or VCR) is connected to the TV's EXT terminal, both the broadcast programme received by that device and the broadcast programme received by the TV can be viewed at the same time.
- With just the TV, two broadcast programmes cannot be viewed at the same time.
- In twin pictures mode, compared to the normal picture the two pictures are vertically stretched.

1 Press the **PIP** button

Pressing the **PIP** button changes the PIP mode as follows:



- When the **PIP** button is pressed while watching a TV programme, the picture from an EXT terminal is displayed as the sub-picture. Press the **SUB-P** \vee/\wedge buttons to change the sub-picture to the picture from another EXT terminal.
- When the **PIP** button is pressed while watching a picture from an EXT terminal, the picture from a TV channel or the picture from another EXT terminal is displayed as the sub-picture. Press the **SUB-P** \vee/\wedge buttons to change the sub-picture to the picture from another TV channel or another EXT terminal.
- The main-picture and sub-picture must be different.
- If the main-picture signal is poor, the quality of the sub-picture may also be poor.
- If the pictures have different standards, the top and bottom of one of them may be missing.
- The sub-picture will disappear if the TV receives a control signal from the external device.
- The ZOOM function does not work in the twin-picture mode.
- The STEREO / I • II function does not work in the EXT modes even if you are viewing a TV programme in the sub-picture.
- The BLUE BACK function does not work in the twin picture mode or the picture-in-picture mode.
- The sub-picture cannot be output from the TV.

Listening to the sound of the sub-picture:

You can listen to the sound of the sub-picture with the headphones while listening to the sound of the main-picture from the TV speakers.

For details, see "HEADPHONE" on page 18.

Changing the position of the sub-picture:


You can choose one of four positions.

For details, see "Using the PIP function (picture in picture)" on page 11.

Swapping the main-picture and sub-picture:

Press the **SWAP** button.

The main-picture and sub-picture will be swapped.



Operating a JVC brand VCR or DVD player

You can operate a JVC brand VCR or DVD player.

Pressing the button that looks the same as the original remote control button of a device makes the function work in the same way as the original remote control.

1 Set the VCR/DVD Switch to the VCR or DVD position

VCR:

When you are operating the VCR, set the switch to the VCR position.


DVD:

When you are operating the DVD player, set the switch to the DVD position.

2 Press the VCR/DVD Control Button to control your VCR or DVD player

- If your device is not made by JVC, these buttons cannot be used.
- Even if your device is made by JVC, some of these buttons or any one of the buttons may not work, depending on the device.
- You can use the V//A buttons to choose a TV channel. The VCR will receive or choose the chapter the DVD player plays back.
- Some DVD player models use the V//A buttons for both operating of Fast forward/backward functions and choosing the chapter. In this case, the <</>> buttons do not work.

Teletext function



Basic operation

You can view three types of teletext broadcasts on the TV: FLOF (Fastext), TOP and WST.


1 Choose a TV channel with a teletext broadcast

2 Set the VCR DVD switch to the (Text) position



3 Press (Text) button to display the teletext

Pressing (Text) button changes the mode as follows:



- In TV and Text mode, compared to the normal picture the two pictures are vertically stretched.

4 Choose a teletext page by pressing the buttons, Number buttons or Colour buttons

To return to the TV mode:

Press the **TV** button or (Text) button.

- If you have trouble receiving teletext broadcasts, consult your local dealer or the teletext station.
- The ZOOM function will not operate in the TV and text mode or Text mode.
- No menu operations are possible when viewing a teletext programme.
- Language display depends on the country which was set on the COUNTRY menu. If characters on a Teletext programme do not appear properly, change the COUNTRY Setting to your country's. For details, see "Changing the COUNTRY setting" on page 29.

Using the List Mode


You can store the numbers of your favourite teletext pages in memory and call them up quickly using the colour buttons.

■ To store the page numbers:

1 Press **F.T/L** button to engage the List mode

The stored page numbers are displayed at the bottom of the screen.

2 Press a Colour button to choose a position. Then press the Number buttons to enter the page number



3 Press and hold down (Store) button

The four page numbers blink white to indicate that they are stored in memory.

■ To call up a stored page:

1 Press the **F.T/L** button to engage the List mode

2 Press a colour button to which a page has been assigned



To exit the List mode:

Press the **F.T/L** button again.

Hold

You can hold a teletext page on the screen for as long as you want, even while several other teletext pages are being received.

Press the (Hold) button



To cancel the Hold function:

Press (Hold) button again.

- In order to prevent burn-in, the Hold function is cancelled after 15 minutes.

Sub-page

Some teletext pages include sub-pages that are automatically displayed.

You can hold any sub-page, or view it at any time.

1 Press the (Sub-page) button to operate the Sub-page function

Sub-page numbers are displayed at the left of the screen.

Colour*	Meaning of sub-page number
Yellow	Currently being displayed.
White	Can be displayed.
Blue or Red	Cannot be displayed and it is not sent.

* Background colour of the sub-page number.

2 Press the buttons to choose a sub-page number

To cancel the Sub-page function:


Press the  (Sub-page) button again.

Reveal

Some teletext pages include hidden text (such as answers to a quiz).

You can display the hidden text.


Each time you press the (Reveal) button, text is hidden or revealed



Size

You can double the height of the teletext display.

Press the  (size) button.



Index

You can return to the index page instantly.

Press  (Index) button

FLOF (Fastext)/TOP/WST:

Returns to page 100 or a previously specified page.

List mode:

Returns to the page number displayed in the lower left area of the screen.

Cancel

You can search for a teletext page while watching TV.

1 Press the Number button to enter a page number, or press a Colour button

The TV searches for a teletext page.

2 Press (Cancel) button


The TV programme appears. When the TV finds the teletext page, its page number appears in the upper left of the screen.

3 Press (Cancel) button to return to a teletext page when the page number is on the screen

- The TV mode cannot be resumed even by pressing the  (Cancel) button. A TV programme is temporarily displayed instead of the teletext programme.

Using the TV's menu

This TV has a number of functions you can operate using menus. To use all your TV's functions, you need to understand the basic menu operating techniques fully.




5 Press the OK button to complete the setting


The menu disappears.

Basic operation

1 Press the OK button to display the MENU (main menu)



- The display appearing at the bottom of a menu shows the buttons on the remote control you can use when you operate a chosen function.



To prevent screen burn-in, the menu automatically disappears from the screen if no TV operation has been performed for about one minute.

2 Press the ▲/▼ buttons to choose a menu title, and press the OK button

The menu appears.

To return to the previous menu:
Press the (i) (information) button.

To exit a menu instantly:
Press the TV button.


3 Press the ▲/▼ buttons to choose a function

- For details of the functions in the menus, see the following pages.

4 Press the ▲/▼ buttons to choose the setting of that function

- If you want to operate a function which appears only with its name, follow the descriptions of that function on the following pages.
- The display appearing at the bottom of a menu shows you the button on the remote control that you can use when you operate a chosen function.

PICTURE SETTING



D0014-EN

■ TINT

You can select one of three TINT modes (three kinds of picture settings) to adjust the picture settings automatically.

COOL:

A cool white colour base with a boost in the colour and contrast levels that creates a more vivid picture.

WARM:

A warm orange/red colour base that creates the appropriate colour and contrast levels for watching films.

NORMAL:

A normal white colour base with normal colour and contrast levels.

■ Picture Adjustment

You can change the picture settings of each TINT mode as you like.

CONTRAST:

You can adjust the picture contrast.

◀ : lower

▶ : higher

BRIGHT:

You can adjust the picture brightness.

◀ : darker

▶ : brighter

SHARP:

You can adjust the picture sharpness.

◀ : softer

▶ : sharper

COLOUR:

You can adjust the picture colour.

◀ : lighter

▶ : deeper

HUE:

You can adjust the picture tint.

◀ : reddish

▶ : greenish


- You can change the HUE setting (picture hue) only when the colour system is NTSC 3.58 or NTSC 4.43. (See "Specifications" on page 36.)

To return to the default settings in each TINT mode:

Press the blue button.

- This returns the picture settings in the TINT mode you have chosen to the default settings, and stores them in the TINT mode.

PICTURE FEATURES



D0015-EN

■ DIGITAL VNR (video noise reduction)

The DIGITAL VNR function cuts down the amount of noise (interference or snowing) in the original picture. You can choose from the three DIGITAL VNR function settings of AUTO, MIN and MAX.

AUTO:

The TV will automatically adjust the level of the DIGITAL VNR effect to match the amount of noise in the picture, giving you the best possible picture.

- If you set the DIGITAL VNR effect too high it can make the picture less sharp. We recommend you use the AUTO setting if you can.

MIN:

The level of the DIGITAL VNR effect is set to the minimum. If you set the DIGITAL VNR function to AUTO but feel that the sharpness of the original picture has not been reproduced fully, change the setting from AUTO to MIN.

- The MIN setting is not suitable for low-quality pictures which contain a lot of noise.

MAX:

The level of the DIGITAL VNR effect is set to the maximum. If you set the DIGITAL VNR function to AUTO but still notice some noise, change the setting from AUTO to MAX.

- The MAX setting is not suitable for high-quality pictures which contain very little noise.

■ DigiPure Pro

The DigiPure Pro function uses the latest in digital technology to give you a natural-looking picture. The DigiPure Pro function includes the following two functions.

DigiPure function:

This function helps to create a natural-looking picture by eliminating unnecessary edges from high-contrast and crisp images. For images with low-contrast, edges are added to produce a sharper, more detailed picture.

You can choose from the three DigiPure function settings of AUTO, MIN and MAX.

- If you set the DigiPure effect too high on a low-quality picture that contains a lot of noise, this may actually make the noise worse. We recommend you use the AUTO setting if you can.

Picture motion compensation function:

This function displays fast-moving pictures (for example, the players or ball in a football game) more smoothly and naturally on the screen.

- The effect level of the picture motion compensation function cannot be changed. The effect level is the same no matter which of the AUTO, MIN or MAX settings is used.

1 Choose DigiPure Pro

2 Press the ▲/▼ buttons to choose a setting. Then press the OK button

AUTO:

The TV will automatically adjust the level of the DigiPure effect to match the amount of noise in the picture, giving the best possible picture.

MIN:

The level of DigiPure effect is set to the minimum. When you set the DigiPure Pro function to AUTO and notice some noise, change the setting from AUTO to MIN.

- The MIN setting is not suitable for high-quality pictures which contain very little noise.

MAX:

The level of DigiPure effect is set to the maximum. If you set the DigiPure Pro function to AUTO but feel that the original picture quality has not been reproduced fully, change the setting from AUTO to MAX.

- The MAX setting is not suitable for low-quality pictures which contain a lot of noise.

OFF:


The DigiPure Pro function is turned off.

■ COLOUR SYSTEM

The colour system is chosen automatically. However, if the picture is not clear or no colour appears, choose the colour system manually.

1 Choose COLOUR SYSTEM. Then press the OK button

The sub-menu of the COLOUR SYSTEM function appears.

**2 Press the ▲/▼ buttons to choose MAIN or SUB****MAIN:**

You can change the colour system of the main-picture.

SUB:

You can change the colour system of the sub-picture.

- Choose MAIN when a sub-picture is not displayed.

3 Press the ▲/▼ buttons to choose the appropriate colour system. Then press the OK button**PAL:**

PAL system

SECAM:

SECAM system

NTSC 3.58:

NTSC 3.58 MHz system

NTSC 4.43:

NTSC 4.43 MHz system

AUTO:


This function detects a colour system from the input signal. You can only use this when you are viewing a picture from programme number PR 0 (AV), or an EXT terminal.

- The AUTO function may not work properly if you have poor signal quality. If the picture is abnormal in the AUTO function, choose another colour system manually.

- You cannot choose NTSC 3.58 or NTSC 4.43 for programme numbers PR 0 (AV) to PR 99.

■ 4:3 AUTO ASPECT


You can choose one of three ZOOM modes, REGULAR, PANORAMIC or 14:9 ZOOM, as the ZOOM mode for the normal picture (4:3 aspect ratio).

1 Choose 4:3 AUTO ASPECT then press the OK button**2 Press the ▼/▲ buttons to choose a ZOOM mode****■ PIP POSITION**


You can choose one of four positions for the sub-picture.

1 Press the ▼/▲ buttons to choose PIP POSITION. Then press the OK button

The PIP POSITION menu appears.

**2 Press the ▲/▼ buttons to choose the position. Then press the OK button**

SOUND SETTING



D0019-EN

STEREO / I · II

When you are viewing a bilingual broadcast programme, you can choose the sound from Bilingual I (Sub I) or Bilingual II (Sub II). When stereo broadcasting is received poorly, you can change from stereo to mono sound so that you can hear the broadcast more clearly and easily.

: Stereo sound

: mono sound

I : Bilingual I (sub I)

II : Bilingual II (sub II)

- The sound mode you can choose differs depending on the TV programme.
- This function does not work in the EXT modes. And this function does not appear in the SOUND SETTING menu.

Sound Adjustment

You can adjust the sound to your liking.

BASS:

You can adjust the low tone of the sound.

◀ : weaker

▶ : strong

TREBLE:

You can adjust the high tone of the sound.

◀ : weaker

▶ : strong

BALANCE:

You can adjust the volume balance between the left and right speaker.

◀ : turn the left speaker's volume level up.

▶ : turn the right speaker's volume level up.

3D SOUND

You can enjoy sounds with a wider ambience.

ON:

This function is turned on.

OFF:

This function is turned off. The menu disappears.

- The 3D SOUND function does not work properly with mono sound.
- You can turn the 3D SOUND function on or off with a single press. For details, see "3D SOUND function" on page 10.


HEADPHONE

You need to use the HEADPHONE menu to adjust the volume of the headphones.

The HEADPHONE menu can also be used to set whether or not sound comes from the TV speakers when the headphones are being used and to perform the settings for the sound coming from the headphones.

- Press the ▼/▲ buttons to choose HEADPHONE. Then press the OK button.

The sub-menu of the HEADPHONE function appears.



- Press the ▼/▲ buttons to choose a function. Then press the ◀/▶ buttons to change the setting

VOLUME:

You can change the volume of the headphones.

TV SPEAKER:

You can turn the TV's speakers on or off.

ON:

The sound comes from the TV's speakers when using the headphones.

OFF:

The sound does not come from the TV's speakers when using the headphones.

- The sound from the external speakers cannot be stopped even if you set the TV SPEAKER to OFF and connect the headphones to the TV. If you want to stop the sound from the external speakers, please turn off all amplifiers connected to the TV.

OUTPUT:

You can choose the sound output to the headphones.

MAIN:

You can listen to the sound of the main-picture with your headphones.


SUB:

You can listen to the sound of the sub-picture with your headphones.

- When a sub-picture is not displayed, the sound of the programme which is currently being viewed is output to the headphones irrespective of the OUTPUT setting.
- When a sub-picture is displayed, the sound of the sub-picture can be listened to with the headphones while listening to the sound of the main-picture with the TV speakers. To do this, set TV SPEAKER to ON and OUTPUT to SUB.

- Press the OK button

EXT SETTING



S-IN (S-VIDEO input)

When connecting a device (such as S-VHS VCR) which enables an S-VIDEO signal (Y/C signal) to be output, you can enjoy high-quality picture of the S-VIDEO signal (Y/C signal).

Preparation:

- First, read the Device Instruction Manual and "Additional preparation" on page 30 to connect the device to the TV properly. Second, follow the Device Instruction Manual to set the device so that a S-VIDEO signal (Y/C signal) can be output to the TV.
- Do not set S-IN (S-VIDEO input) to the EXT terminal connected to a device which cannot output a S-VIDEO (Y/C signal). If it is set wrongly, a picture cannot appear.

1 Choose an EXT terminal

2 Press the yellow button and set the S-IN (S-VIDEO input).

Then press the OK button

An S-IN (S-VIDEO input) mark is displayed. You can view an S-VIDEO signal (Y/C signal) instead of the regular video signal (composite signal).

To cancel the S-IN (S-VIDEO input) setting:

Press the yellow button and turn off S-IN (S-VIDEO input) mark. The regular video signal (composite signal) pictures are resumed.


- The EXT-1 terminal does not support S-VIDEO signal (Y/C signal) and you cannot set S-IN (S-VIDEO input) in the EXT-1 terminal.
- Setting S-IN (S-VIDEO input) changes the head character from "E" to "S". For example, "E2" is changed to "S2".
- Even an device which enables the S-VIDEO signal (Y/C signal) to be output may output a regular video signal (composite signal) depending on the device setting. If a picture cannot appear because S-IN (S-VIDEO input) setting has been made, read the device Instruction Manual carefully again to check for the device settings.

ID LIST

You can have a name for each of the devices connected to each EXT terminal. Giving a name to an EXT terminal makes the EXT terminal number appear on the screen, together with the name.

1 Choose an EXT terminal

2 Press the blue button to display the name list (ID LIST)



3 Press the ▼/▲ buttons to choose a name. Then press the OK button

The ID LIST disappears and the name is assigned to the EXT terminal.

- You cannot assign an EXT terminal name not found in the name list (ID LIST).

To erase a name assigned to the EXT terminal:
Choose a blank space.


4 Press the OK button to complete the setting

DUBBING

You can choose a signal source to be output from an EXT-2 terminal.

You can choose any one of the output signal of the device connected to the EXT terminal and the picture and sound from a TV channel you are currently viewing to output it to the EXT-2 terminal.

1 Press the ◀/▶ buttons to choose the arrow from the menu



2 Press the ▼/▲ buttons to choose an EXT terminal or TV.

Then press the OK button

The arrow in the menu represents a signal flow. The left side of the arrow denotes a signal source output from the EXT-2 terminal.

EXT-1/EXT-3/EXT-4:


The output signal of the device connected to an EXT terminal passes through the TV and is output from the EXT-2 terminal.

TV:

The picture and sound of the TV channel you are currently viewing are output from the EXT-2 terminal.

- During dubbing, you cannot turn off the TV. Turning off the TV also turns off the output from the EXT-2 terminal.
- When you choose an EXT terminal as an output, you can view a TV programme or a picture from the other EXT terminal while dubbing the picture from a device connected to the EXT terminal onto a VCR connected to the EXT-2 terminal.
- The RGB signals from the TV games cannot be output. Teletext programmes cannot be output.
- The sub-picture displayed by the PIP function cannot be output.
- The still picture displayed by the FREEZE function cannot be output.

FEATURES




■ SLEEP TIMER

You can set the TV to automatically turn off after a specified period of time.

1 Choose SLEEP TIMER, then press the OK button

A Sub-menu of the SLEEP TIMER function appears.



2 Press the </> buttons to set the period of time. Then press the OK button

You can set the period of time a maximum of 120 minutes (2 hours) in 10 minute steps.

- One minute before the SLEEP TIMER function turns off the TV, "GOOD NIGHT!" appears.
- The SLEEP TIMER function cannot be used to turn off the TV's main power.
- When the SLEEP TIMER function is on, you can display the Sub-menu of the SLEEP TIMER function again to confirm or change the remaining period of time of the SLEEP TIMER function. Press the OK button to exit the menu after confirming or changing the remaining time.

To cancel the SLEEP TIMER function:

Press the < button to set a period of time to "OFF."

■ BLUE BACK

You can set the TV to automatically change to a blue screen and mute the sound if the signal is weak or absent, or when there is no input from an external device.

ON:

This function is turned on.

OFF:

This function is turned off.


■ CHILD LOCK

When there is a TV channel you wish your children not to watch, you can use the CHILD LOCK function to lock out the TV channel. Even when a child chooses a programme number (PR) in which a locked TV channel has been registered, the screen will change to blue and displays  (CHILD LOCK) so the TV channel cannot be viewed. Unless you enter a pre-set ID number by a special operation, the lock cannot be released and the child cannot view the TV channel programmes.

To set the CHILD LOCK function

1 Choose CHILD LOCK, then press the **O (AV)** button

"SET ID NO." (ID number setting screen) appears.




2 Set the ID number to your liking

1 Press the  buttons to choose a number.

2 Press the  buttons to move the cursor.

3 Press the **OK** button

The Sub-menu of CHILD LOCK appears.



4 Press the buttons to choose a TV channel

Every time you press the , the programme number (PR) changes, and the picture of the TV channel registered in the programme number (PR) is displayed on the screen.

5 Press the blue button and set the CHILD LOCK function.

Then press the **OK button**

 (CHILD LOCK) appears and the TV channel is locked.

To reset the CHILD LOCK function:

Press the blue button again.


 (CHILD LOCK) disappears.

To disable easy resetting of the CHILD LOCK function, the menu disappears by choosing the CHILD LOCK function and pressing the **OK** button as in the ordinary menu operation.

To view a locked TV channel

1 Choose a programme number (PR) in which a TV channel locked with the Number buttons or PR LIST

The screen changes to blue and the  (CHILD LOCK) appears. You cannot view the TV channel.



2 Press the **① (Information)** button to display "ID NO." (ID NO. input screen).



3 Press the Number buttons to enter the ID number

The lock is temporarily released so you can view the TV channel.

If you have forgotten the ID number:

Perform step 1 of "To set the CHILD LOCK function". After confirming the ID number, press the **TV** button to exit the menu.

- In order to prevent burn-in,  (CHILD LOCK) disappears after 1 minute if no operation is performed.
- Even if you reset the lock temporarily, it does not mean that the CHILD LOCK function set for the TV channel is cancelled. The next time anyone attempts to view the TV channel, it will be locked again.
- If you would like to cancel the CHILD LOCK function, you must perform the operation "To set the CHILD LOCK function" again.
- To disable easy choosing of a programme number (PR) in which a locked TV channel has been registered, the programme number (PR) has been set that it cannot be chosen by the  or the operation buttons at the TV.
- To disable easy resetting of the lock, "ID NO." (ID NO. input screen) is set so that it cannot appear unless you press the **① (Information)** button.


■ DECODER (EXT-2)

You can only use this function when connecting a Decoder with a T-V LINK compatible VCR connected to the EXT-2 terminal. To operate this function, see "Using the DECODER (EXT-2) function" on page 29.

Caution

- If you have not connected a Decoder with a T-V LINK compatible VCR connected to the EXT-2 terminal, setting this function to "ON" by mistake causes the picture/sound of a TV channel you are currently viewing not to be issued.

INSTALL



■ LANGUAGE

You can choose the language you want to use for the on-screen display from the language list in a menu.

1 Choose LANGUAGE, then press the OK button

A sub-menu of the LANGUAGE function appears.



2 Press the </> and ▼/▲ buttons to choose a language. Then press the OK button


■ AUTO PROGRAM

You can automatically register the TV channels which can be received well at your home in the TV's programme numbers (PR) by performing the following.

1 Choose AUTO PROGRAM. Then press the OK button

The COUNTRY menu appears as a sub-menu of the AUTO PROGRAM function.

There are two COUNTRY menus. Pressing the yellow button changes the COUNTRY menu as follows:




2 Press the </> and ▼/▲ buttons to choose the country where you are

3 Press the blue button to start the AUTO PROGRAM function

The AUTO PROGRAM menu appears and received TV channels are automatically registered in the programme numbers (PR).

- To cancel the AUTO PROGRAM function, press the **TV** button.



After the TV channels have been registered in the programme numbers (PR), the EDIT menu appears.

- You can edit the programme numbers (PR) using the EDIT/MANUAL function. For details, see "EDIT/MANUAL" on page 23.


- If you do not need to use the EDIT/MANUAL function, go to the next step.

If "ACI START/ACI SKIP" appears in the AUTO PROGRAM menu:

You can use the ACI (Automatic Channel Installation) function to decode the ACI data and complete the registration of all the TV channels in a short time. For details of the ACI function and how to use it, refer to "Using the ACI function" on page 28.

If you don't want to use the ACI function, press the ▼/▲ buttons to choose ACI SKIP and then press **OK**.

4 Press the OK button to display the T-V LINK menu



5 If you do not have a T-V LINK compatible VCR connected:

Press the **TV** button to exit the T-V LINK menu.

If you have a T-V LINK compatible VCR connected to the EXT-2 terminal:

Follow the operating procedure "Downloading the data to VCR" on page 28 to transmit the Programme number (PR) data.

- When your TV can detect the TV channel name from the TV channel broadcast signal, it automatically registers the TV channel name (ID) to the Programme number (PR) in which the TV channel has been registered.

When the COUNTRY setting is UNITED KINGDOM:

- BBC1, BBC2, ITV, Channel 4 and Channel 5 are automatically set to the programme numbers PR1 to PR5. If the TV doesn't receive one of these TV channels, that programme number (PR) will not be set. Programme number PR6 is not normally set.
- In some areas you may get TV reception from more than one transmitter, for example different ITV regions. In this case each TV channel could be set twice. If this happens, the first set of channels will have the stronger signal. If you want to delete the second set of channels, you will have to do it manually (see "EDIT/MANUAL" on page 23).
- If a TV channel you want to view is not set to a Programme number (PR), manually set it using the MANUAL function. For details, see "EDIT/MANUAL" on page 23.
- No TV channel is registered in programme number PR 0 (AV). When you want to register a TV channel to PR 0 (AV) manually set it using the MANUAL function. For details, see "EDIT/MANUAL" on page 23.


■ EDIT/MANUAL

The EDIT/MANUAL functions are divided into two types: editing of the current programme numbers (PR) (EDIT functions) and manual registration of a TV channel you want to view to the programme number (PR) (MANUAL function). The details about these functions are:

Caution

- Using the MOVE, DELETE or INSERT function rewrites the current programme numbers (PR) list. Therefore, the Programme number (PR) of some of the TV channels will change.
- Using the MANUAL function for a TV channel for which the CHILD LOCK function has been set cancels the CHILD LOCK function for the TV channel.
- Using the MANUAL function for a TV channel for which the DECODER (EXT-2) function has been set to ON changes the setting of the DECODER (EXT-2) function for the TV channel to OFF.
- When a TV channel has already been registered in PR 99, using the INSERT function deletes the TV channel.

1 Choose EDIT/MANUAL, then press the OK button



- For programme number PR 0, "AV" appears in the Programme numbers (PR) list.
- An EXT terminal number does not appear in the programme numbers (PR) list.
- The CH/CC number is a number unique to the TV and corresponding to the Channel number of a TV channel. For the relationship of a Channel number and a CH/CC number, see "CH/CC numbers" on page 32.

2 Follow the description of a function you want to use

MOVE:

This function changes a programme number (PR) of a TV channel.

ID:

This function registers a Channel name (ID) to a TV channel.

INSERT:

This function adds a new TV channel in the current programme numbers (PR) list by using the CH/CC number.

- You cannot use the INSERT function if you do not know a Channel number of a TV channel. Use the MANUAL function to register a TV channel in the Programme number (PR).

DELETE:


This function deletes a unnecessary TV channel.

MANUAL:

This function manually registers a new TV channel in a programme number (PR).

3 Press the OK button to complete the settings

The T-V LINK menu appears.



4 If you do not have a T-V LINK compatible VCR connected:

Press the **TV** button to exit the T-V LINK menu. The T-V LINK menu disappears and all the settings are completed.

If you have a T-V LINK compatible VCR connected to the EXT-2 terminal:


Follow "Downloading the data to VCR" on page 28 to transmit the programme number (PR) data to the VCR.

MOVE

1 Press the ▼/▲ buttons to choose a TV channel

Every time you press the ▼/▲ buttons, the programme number (PR) is changed over, and the picture of the TV channel registered in the programme number (PR) appears on the screen.

2 Press the ► button to start the MOVE function



3 Press the ▼/▲ buttons to choose a new programme number (PR)


To cancel the MOVE function:

Press the **(i)** (Information) button.



4 Press the ◀ button to change the programme number (PR) of a TV channel to a new programme number (PR)

ID**1 Press the ▼/▲ buttons to choose a TV channel**

Every time you press the ▼/▲ buttons, the programme number (PR) is changed over, and the picture of the TV channel registered in the programme number (PR) appears on the screen.

2 Press the red button to start the ID function

3 Press the ▼/▲ buttons to choose the first character of a Channel name (ID) you want to attach to the TV channel

**4 Press the blue button to display the ID LIST (channel name list)****5 Press the ▼/▲ buttons to choose the Channel name (ID)****To cancel the ID function:**


Press the ① (Information) button.

6 Press the OK button to register a Channel name (ID) to a TV channel

- You can register your unique Channel name (ID) to the TV channel. When step 3 is completed, do not go to step 4, but press the ▲/▼ buttons to move the cursor and the ▶/◀ buttons to choose a character for completing the Channel name (ID). Then press the OK button to register the Channel name (ID) to the TV channel.

INSERT**Preparation:**

- A CH/CC number unique to this TV and corresponding to the Channel number of a TV channel is required. Find the corresponding CH/CC number from the table "CH/CC numbers" on page 32 based on the Channel number of the TV channel.
- When the COUNTRY setting is not FRANCE, use a two-digit CH/CC number. When the COUNTRY setting is FRANCE, use a three-digit CH/CC number.
- Only when you add a TV channel (SECAM-L system) from a French station, be sure to set COUNTRY to FRANCE. If the COUNTRY setting is not FRANCE, follow the description "Changing the COUNTRY setting" on page 29 to change the COUNTRY setting to FRANCE, then start the INSERT function.

1 Press the ▼/▲ buttons to choose a programme number (PR) for which you will register a new TV channel**2 Press the green button and start the INSERT function****3 Press the ▼/▲ buttons to choose "CC" or "CH" according to the CH/CC number of the TV channel****When the COUNTRY setting is UNITED KINGDOM:**

Press the number buttons to enter the remaining CH number.

- You cannot enter CC number.

When the COUNTRY setting is FRANCE:
Choose "CH1", "CH2", "CC1" or "CC2".**To cancel the INSERT function:**

Press the ① (Information) button.

4 Press the Number buttons to enter the remaining CH/CC number

The TV shifts to registration mode.

When the registration is completed, the picture of the TV channel appears on the screen.

- The CH/CC number is a number indicating the broadcast frequency to the TV. If the TV cannot detect the TV channel corresponding to the broadcast frequency indicated by the CH/CC number, a 'no-signal' picture appears.

DELETE**1 Press the ▼/▲ buttons to choose a TV channel**

Every time you press the ▼/▲ buttons, the programme number (PR) is changed over, and the picture of the TV channel registered in the programme number (PR) appears on the screen.

2 Press the yellow button to delete the TV channel


The TV channel is deleted from the programme numbers (PR) list.

MANUAL**Preparation:**

- If you register a TV channel (SECAM-L system) from a French station, be sure to set the COUNTRY setting to FRANCE. If the COUNTRY setting is not FRANCE, follow the description "Changing the COUNTRY setting" on page 29 to change the COUNTRY setting to FRANCE, then start the MANUAL function.

1 Press the ▼/▲ buttons to choose a programme number (PR) to which you want to register a new TV channel**2 Press the blue button to activate the MANUAL function**

At the right side following the CH/CC number, the SYSTEM (broadcasting system) of the TV channel appears.

**To cancel the MANUAL function:**

Press the **(i)** (Information) button.

3 Press the ► button to choose the SYSTEM (broadcasting system) for a TV channel you want to register**TV channel (SECAM-L system) from a French station:**

Set the SYSTEM to "L". If it is set to one other than "L", you cannot receive the TV channel of the SECAM-L system.

Other TV channels:

If you do not know the correct broadcasting system, set the SYSTEM to "B/G". If "B/G" is not correct, you will not hear the sound normally when the TV detects a TV channel. In this case, set the SYSTEM again correctly so that no problem arises.

- SYSTEM is not displayed if the COUNTRY setting is set to UNITED KINGDOM or IRELAND.

4 Press the green or red button to search for a TV channel

Scanning stops when the TV finds a TV channel. Then the TV channel is displayed.

5 Press the green or red button repeatedly until the TV channel you want appears**If the TV channel reception is poor:**

Press the blue or yellow button to fine-tune the TV channel.

If you cannot hear the normal sound even when the picture of the TV channel appears normally:

The SYSTEM setting is wrong. Press the ► button and choose a SYSTEM that has normal sound.

- SYSTEM is not displayed if the COUNTRY setting is set to UNITED KINGDOM or IRELAND.

6 Press the OK button and register the TV channel to a programme number (PR)

The normal EDIT menu is resumed.

Displaying a computer screen


This TV can be used to look at a computer screen.

Connecting to the computer

Use a commercially available DVI cable to connect the TV's input terminal to the computer's analogue RGB output terminal.

If you want to listen to the sound from the computer, use a commercially available RCA cable to connect the EXT-4 sound input terminal to the computer's sound output terminal.

When the sound from the computer is mono, connect to the EXT-4 L terminal.



- Refer to the computer manual for a detailed explanation of the connections at the computer side.
- Ensure that the connectors are facing the correct way when connecting.
- After connecting, tighten the two screws to fix the connector in place.

Looking at images from a computer

After starting the computer, press the **OK** button or **▼/▲** buttons to choose "PC".

"RGB/PC" is after EXT-4.

You can listen to the sound when the sound from the computer is connected to the EXT-4 sound input terminal.

- When the sound from the computer is connected to EXT-4, by choosing external input EXT-4 the sound from the computer can be listened to, but the images from the computer cannot be seen.
- "RGB/PC" cannot be chosen from the PR LIST.

Adjusting the position of the computer screen

The position of the computer screen can be adjusted by using the coloured buttons.

Red button:

The screen moves up every time the button is pressed.

Green button:

The screen moves down every time the button is pressed.

Yellow button:

The screen moves to the left every time the button is pressed.


Blue button:

The screen moves to the right every time the button is pressed.

Enlarging the computer screen

Press the **OK** button while looking at images from the computer.


Every time the **OK** button is pressed, the screen alternates between regular (displayed as it is input from the computer) and full (enlarged to fill the TV screen).



Displaying images from the computer in regular size for long periods may cause burn-in.

When looking at images from the computer for long periods, it is recommended that they are displayed in full size.

Allocation of signals to computer input terminals



Pin no.	Signal name	Details
1	RED	Red video signal
2	GREEN	Green video signal
3	BLUE	Blue video signal
4	-	Not connected
5-8	GND	Signal earth
9	-	Not connected
10	GND	Signal earth
11	-	Not connected
12	SDA	DDC data
13	H SYNC	Horizontal synchronous signal
14	V SYNC	Vertical synchronous signal
15	SCL	DDC clock

Since the shape of the connectors on the computer side and the allocation of signals to the pins may differ depending on the type of computer, ensure that you have the cables suitable for your computer.

■ Table of signals for each type of computer

Model	Resolution	Vertical frequency (Hz)	Horizontal frequency (kHz)	Note
IBM PC/AT compatible	640 × 480 (VGA)	59.9	31.5	
		72.8	37.9	
		75.0	37.5	
		85.0	43.3	
		100.4	51.1	
		120.4	61.3	
	800 × 600 (SVGA)	56.3	35.2	
		60.3	37.9	
		72.2	48.1	
		75.0	46.9	
		85.1	53.7	
		99.8	63.0	
	1024 × 768 (XGA)	120.0	75.7	
		60.0	48.4	
		70.1	56.5	
		75.0	60.0	
		85.0	68.7	
	1280 × 1024 (SXGA)	100.6	80.5	
		60.0	64.0	
Apple Macintosh*1	640 × 480	66.7	35.0	*2
	832 × 624	74.6	49.7	*2
	1024 × 768	74.9	60.2	*2
	1152 × 870	75.1	68.7	*2

*1 Check the settings before connecting. *2 When connecting to a Macintosh, use the signal adaptor (D-Sub15 pin) which is sold separately. For some computers with a mini D-Sub15 pin connection, connect with a RGB signal cable (sold separately). * Since the S-VGA, XGA, S-XGA signals are compressed, the display quality is limited.

* If non-standard signals other than those listed above are input, it may become out-of synch * As a characteristic of plasma displays, even at the above resolutions, position adjustment by the user may be necessary due to timing errors of the computer.

- IBM PC/AT is a registered trademark of International Business Machines, Inc.
- Apple Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

The T-V LINK function will not work while the external input RGB/PC is chosen.

Additional menu operations

Using the ACI function

This TV has an ACI function which decodes the ACI (automatic Channel Installation) data. Using the ACI function allows all TV channels transmitted from the cable TV station to be properly registered quickly according to the data from the cable TV station.

Caution

- If your cable TV station broadcasts ACI data and if "ACI START/ACI SKIP" appears in the AUTO PROGRAM menu, the ACI function is enabled. In all other cases, it is disabled.

1 Press the **▼/▲** buttons to choose ACI START. Then press the **OK** button to start the ACI function

When you don't want to use the ACI function:

Press the **▼/▲** buttons to choose ACI SKIP and then press the **OK** button.

If the AUTO PROGRAM menu changes to another menu:

Depending on your cable TV station, there may be a broadcast selection menu set up by the cable TV station. Follow the menu and use the **◀/▶** and **▼/▲** buttons to operate the menu. After you have made the setting, press the **OK** button.

If "ACI ERROR" is displayed in the AUTO PROGRAM menu:

"ACI ERROR" means that the ACI function is not working properly. Press the **OK** button to start the ACI function again.

If "ACI ERROR" still appears even after you have tried to start the ACI function several times, press the **▶** button to start the AUTO PROGRAM function. It does not cause any problem because all the TV channels are registered to the programme numbers (PR) by the AUTO PROGRAM function.

2 When the settings are completed, the EDIT menu is displayed. Return to the instructions that you were reading before, and continue the operation

When the "Initial settings" has been made:

Return to step 6 of "Initial settings" on page 5.

When the "AUTO PROGRAM" has been made:

Return to step 4 of "AUTO PROGRAM" on page 22.


- If you have any questions about the items in the Broadcast Selection menu or how to operate the menu, please contact your cable TV station.
- When the cable TV broadcast reception is poor, the ACI function will not work properly.
- If there is an error in the ACI data itself, the TV channel cannot be registered properly. If this happens, turn the ACI function off (ACI SKIP) and use the AUTO PROGRAM function. Alternatively, use the EDIT/MANUAL function to correct the Programme number (PR) setting.

Downloading the data to VCR

You can transmit to the latest Programme numbers (PR) data to the VCR with the T-V LINK function.

Caution


- This works only when the T-V LINK compatible VCR is connected to the EXT-2 terminal.
- This works only when the T-V LINK menu is being displayed.



1 Turn on the VCR

2 Press the **OK** button

The data transmission begins.



The T-V LINK menu disappears once the data transmission ends.

When the T-V LINK menu is changed over to another menu:

The menu operation at the TV side is completed and it is shifted to the menu operation at the VCR side. Refer to the VCR Instruction Manual and operate the VCR.

If "FEATURE NOT AVAILABLE" appears at the T-V LINK menu, ensure the following three items are correct; then press the **OK** button to retry data transmission.

- Has the T-V LINK compatible VCR been connected to the EXT-2 terminal?
- Has the VCR power been turned on?
- Does the SCART cable that is connected to the EXT-2 terminal to T-V LINK compatible VCR have all its proper connections?

Changing the COUNTRY setting

After the AUTO PROGRAM function is completed, you can change the country you have already set by using the AUTO PROGRAM function.

When registering the TV channels for French broadcast stations (SECAM-L system), perform this operation to change the country.

1 Display the INSTALL menu


When the EDIT menu is currently being displayed:

Press the **(i)** (Information) to return to the INSTALL menu.

2 Press the **▼/▲** buttons to choose AUTO PROGRAM. Then press the **OK** button

A COUNTRY menu appears as a sub-menu of the AUTO PROGRAM function.

There are two COUNTRY menus. Pressing the yellow button changes the COUNTRY as follows:



3 Press the **◀/▶** and the **▼/▲** buttons to choose a country

4 Press the **OK** button to complete the setting

The menu disappears.

To return to the INSTALL menu from the COUNTRY menu:

Press the **(i)** (Information) button instead of the **OK** button.

Using the DECODER (EXT-2) function

When connecting a Decoder with a T-V LINK compatible VCR connected to the EXT-2 terminal, use the DECODER (EXT-2) function to unscramble the scrambled TV channels.

1 Turn on the Decoder power

2 Display the TV channel capable of being unscrambled with the Decoder on the TV


Even if the Decoder is functioning, a scrambled picture appears at this time.

3 Press the **OK** button to display the MENU

The MENU (main menu) appears.

4 Press the **▼/▲** buttons to choose FEATURES. Then press the **OK** button

The FEATURES menu appears.




5 Press the **▼/▲** buttons to choose DECODER (EXT-2). Then press the **◀/▶** buttons to choose ON

An unscrambled picture appears.

To cancel the DECODER (EXT-2) function:
Press the **◀/▶** buttons to choose OFF.

6 Press the **OK** button to complete the setting

The T-V LINK menu appears.



7 Follow the operating procedure "Downloading the data to VCR" on page 28 to transmit the programme number (PR) data to the VCR

8 If you have another TV channel capable of being unscrambled with a Decoder, repeat steps 2 to 7

If for some reason the DECODER (EXT-2) function has been set to "ON" but the TV channel cannot be unscrambled, check the following:

- Has the Decoder been connected to the VCR properly according to the VCR and Decoder Instruction Manuals?
- Has the Decoder power been turned on?
- Can the TV channel be unscrambled with a Decoder?
- Is it necessary to change the VCR settings in order to connect the Decoder? Confirm that the VCR is set properly by rechecking the VCR Instruction Manual.

Additional preparation



Connecting external devices

Connect the devices to the TV, paying attention to the following connection diagram.

Before connecting anything:

- Read the manuals provided with the devices. Depending on the devices, the connection method may differ from the figure. Also, the device settings may need to be changed depending on the connection method.
- Turn off all the devices including the TV.
- The “Specifications” on page 36 contains the details of the EXT terminals. If you are connecting a device not listed in the following connection diagram, see the table to choose the best EXT terminal.
- Note that connecting cables are not supplied.

- ① VCR (composite signal)
- ② VCR (composite signal/S-VIDEO signal)
- ③ T-V LINK compatible VCR (composite signal/S-VIDEO signal)
- ④ Decoder
- ⑤ DVD player (composite signal/S-VIDEO signal)
- ⑥ DVD player (composite signal/RGB signal)
- ⑦ TV game (composite signal/RGB signal)
- ⑧ TV game (composite signal/S-VIDEO signal)
- ⑨ Headphones
- ⑩ Camcorder (composite signal/S-VIDEO signal)
- ⑪ SCART cable
- ⑫ Audio cable
- ⑬ Video cable
- ⑭ S-VIDEO cable
- ⑮ PC



■ Devices which can output the S-VIDEO signal (Y/C signal) such as a S-VHS VCR

Connect the device to an EXT terminal other than the EXT-1 terminal.

You can choose a video input signal from the S-VIDEO signal (Y/C signal) and regular video signal (composite signal). For details of how to operate the device, see "S-IN (S-VIDEO input)" on page 19.

■ T-V LINK compatible VCR

Be sure to connect the T-V LINK compatible VCR to the EXT-2 terminal. If not, the T-V LINK function will not work properly.

- When connecting a T-V LINK compatible VCR to the EXT-2 terminal, be sure to connect the Decoder to the VCR. If not, the T-V LINK function may not work properly. After you have registered TV channels to the programme numbers (PR), set the DECODER (EXT-2) function for the programme number (PR) to ON in order to unscramble a scrambled TV channel. For details of operation, see "Using the DECODER (EXT-2) function" on page 29.

■ Connecting headphones

Connect the headphones with a stereo mini-jack (3.5 mm diameter) to the headphone jack at the TV front panel.

■ Video/sound signal output from the EXT-2 terminal

You can change over the output of the video/sound signal from the EXT-2 terminal. It is useful when you want to dub the video/sound from another device on the VCR connected to the EXT-2 terminal. For details on how to do this, see "DUBBING" on page 19.

■ TV output from the EXT-1 terminal

The output of video/sound signal of a TV channel you are viewing is always output from the EXT-1 terminal.

- Changing over a programme number (PR) also changes over the TV output from the EXT-1 terminal.
- The video/sound signal from an EXT terminal cannot be output.
- Teletext programmes cannot be output.

■ Connecting a PC

For details, see "Looking at images from a computer" on page 26.


■ Connecting Speakers/Amplifier

See the Audio equipment connection diagram, then connect the audio equipment you desire to the TV.

You can use external front speakers to listen to the TV sound instead of the TV speakers.

Before connecting anything:

- Read the manuals provided with the amplifier and speakers.
- Turn the TV and amplifier off.
- To prevent magnetism from the speakers adversely effecting the TV screen, use magnetic-shielded speakers for the front speakers.
- Note that connecting cables are not supplied.



- The output from the AUDIO OUT terminal is not interrupted by headphone connection to the TV. You cannot cut the sound from the front speaker even if you connect a headphone to the TV.
- Adjust the volume of the external speakers with the amplifier.

CH/CC numbers

When you want to use the INSERT function on page 24, find the CH/CC number corresponding to the Channel number of the TV channel from this table.

When the COUNTRY setting is UNITED KINGDOM, the CC number channels or the channels from CH/CC 02 to CH/CC 12 cannot be received.

CH	Channel
CH 02	E2, IR A
CH 03	E3, IR B, ITALY A
CH 04	E4, IR C, ITALY B
CH 05	E5, IR D, ITALY D
CH 06	E6, IR E, ITALY E
CH 07	E7, IR F, ITALY F
CH 08	E8, IR G
CH 09	E9, ITALY G
CH 10	E10, IR H, ITALY H
CH 11	E11, IR J, ITALY H+1
CH 12	E12, ITALY H+2
CH 21	E21
CH 22	E22
CH 23	E23
CH 24	E24
CH 25	E25
CH 26	E26
CH 27	E27
CH 28	E28
CH 29	E29
CH 30	E30
CH 31	E31
CH 32	E32
CH 33	E33
CH 34	E34
CH 35	E35
CH 36	E36
CH 37	E37
CH 38	E38
CH 39	E39

CH	Channel
CH 40	E40
CH 41	E41
CH 42	E42
CH 43	E43
CH 44	E44
CH 45	E45
CH 46	E46
CH 47	E47
CH 48	E48
CH 49	E49
CH 50	E50
CH 51	E51
CH 52	E52
CH 53	E53
CH 54	E54
CH 55	E55
CH 56	E56
CH 57	E57
CH 58	E58
CH 59	E59
CH 60	E60
CH 61	E61
CH 62	E62
CH 63	E63
CH 64	E64
CH 65	E65
CH 66	E66
CH 67	E67
CH 68	E68
CH 69	E69

CC	Channel
CC 01	S1
CC 02	S2
CC 03	S3
CC 04	S4
CC 05	S5
CC 06	S6
CC 07	S7
CC 08	S8
CC 09	S9
CC 10	S10
CC 11	S11
CC 12	S12
CC 13	S13
CC 14	S14
CC 15	S15
CC 16	S16
CC 17	S17
CC 18	S18
CC 19	S19
CC 20	S20
CC 21	S21
CC 22	S22
CC 23	S23
CC 24	S24
CC 25	S25
CC 26	S26
CC 27	S27
CC 28	S28
CC 29	S29
CC 30	S30

CC	Channel
CC 31	S31
CC 32	S32
CC 33	S33
CC 34	S34
CC 35	S35
CC 36	S36
CC 37	S37
CC 38	S38
CC 39	S39
CC 40	S40
CC 41	S41
CC 75	X
CC 76	Y
CC 77	Z, ITALY C
CC 78	Z+1
CC 79	Z+2

CH	Channel
CH 02 / CH 202	E2, R1
CH 03 / CH 203	E3, ITALY A
CH 04 / CH 204	E4, ITALY B, R2
CH 05 / CH 205	E5, ITALY D, R6
CH 06 / CH 206	E6, ITALY E, R7
CH 07 / CH 207	E7, ITALY F, R8
CH 08 / CH 208	E8, R9
CH 09 / CH 209	E9, ITALY G
CH 10 / CH 210	E10, ITALY H, R10
CH 11 / CH 211	E11, ITALY H+1, R11
CH 12 / CH 212	E12, ITALY H+2, R12
CH 21 / CH 221	E21, R21
CH 22 / CH 222	E22, R22
CH 23 / CH 223	E23, R23
CH 24 / CH 224	E24, R24
CH 25 / CH 225	E25, R25
CH 26 / CH 226	E26, R26
CH 27 / CH 227	E27, R27
CH 28 / CH 228	E28, R28
CH 29 / CH 229	E29, R29
CH 30 / CH 230	E30, R30
CH 31 / CH 231	E31, R31
CH 32 / CH 232	E32, R32
CH 33 / CH 233	E33, R33
CH 34 / CH 234	E34, R34
CH 35 / CH 235	E35, R35
CH 36 / CH 236	E36, R36
CH 37 / CH 237	E37, R37
CH 38 / CH 238	E38, R38
CH 39 / CH 239	E39, R39

CH	Channel
CH 40 / CH 240	E40, R40
CH 41 / CH 241	E41, R41
CH 42 / CH 242	E42, R42
CH 43 / CH 243	E43, R43
CH 44 / CH 244	E44, R44
CH 45 / CH 245	E45, R45
CH 46 / CH 246	E46, R46
CH 47 / CH 247	E47, R47
CH 48 / CH 248	E48, R48
CH 49 / CH 249	E49, R49
CH 50 / CH 250	E50, R50
CH 51 / CH 251	E51, R51
CH 52 / CH 252	E52, R52
CH 53 / CH 253	E53, R53
CH 54 / CH 254	E54, R54
CH 55 / CH 255	E55, R55
CH 56 / CH 256	E56, R56
CH 57 / CH 257	E57, R57
CH 58 / CH 258	E58, R58
CH 59 / CH 259	E59, R59
CH 60 / CH 260	E60, R60
CH 61 / CH 261	E61, R61
CH 62 / CH 262	E62, R62
CH 63 / CH 263	E63, R63
CH 64 / CH 264	E64, R64
CH 65 / CH 265	E65, R65
CH 66 / CH 266	E66, R66
CH 67 / CH 267	E67, R67
CH 68 / CH 268	E68, R68
CH 69 / CH 269	E69, R69

CC	Channel
CC 01 / CC 201	S1
CC 02 / CC 202	S2
CC 03 / CC 203	S3
CC 04 / CC 204	S4
CC 05 / CC 205	S5
CC 06 / CC 206	S6
CC 07 / CC 207	S7
CC 08 / CC 208	S8
CC 09 / CC 209	S9
CC 10 / CC 210	S10
CC 11 / CC 211	S11
CC 12 / CC 212	S12
CC 13 / CC 213	S13
CC 14 / CC 214	S14
CC 15 / CC 215	S15
CC 16 / CC 216	S16
CC 17 / CC 217	S17
CC 18 / CC 218	S18
CC 19 / CC 219	S19
CC 20 / CC 220	S20
CC 21 / CC 221	S21
CC 22 / CC 222	S22
CC 23 / CC 223	S23
CC 24 / CC 224	S24
CC 25 / CC 225	S25
CC 26 / CC 226	S26
CC 27 / CC 227	S27
CC 28 / CC 228	S28
CC 29 / CC 229	S29
CC 30 / CC 230	S30

CC	Channel
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	S35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALY C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

CH	Channel	CH	Channel	CC	Frequency (MHz)	CC	Frequency (MHz)
CH 102	F2	CH 141	F41	CC 110	116 - 124	CC 152	391 - 399
CH 103	F3	CH 142	F42	CC 111	124 - 132	CC 153	399 - 407
CH 104	F4	CH 143	F43	CC 112	132 - 140	CC 154	407 - 415
CH 105	F5	CH 144	F44	CC 113	140 - 148	CC 155	415 - 423
CH 106	F6	CH 145	F45	CC 114	148 - 156	CC 156	423 - 431
CH 107	F7	CH 146	F46	CC 115	156 - 164	CC 157	431 - 439
CH 108	F8	CH 147	F47	CC 116	164 - 172	CC 158	439 - 447
CH 109	F9	CH 148	F48	CC 123	220 - 228	CC 159	447 - 455
CH 110	F10	CH 149	F49	CC 124	228 - 236	CC 160	455 - 463
CH 121	F21	CH 150	F50	CC 125	236 - 244	CC 161	463 - 469
CH 122	F22	CH 151	F51	CC 126	244 - 252		
CH 123	F23	CH 152	F52	CC 127	252 - 260		
CH 124	F24	CH 153	F53	CC 128	260 - 268		
CH 125	F25	CH 154	F54	CC 129	268 - 276		
CH 126	F26	CH 155	F55	CC 130	276 - 284		
CH 127	F27	CH 156	F56	CC 131	284 - 292		
CH 128	F28	CH 157	F57	CC 132	292 - 300		
CH 129	F29	CH 158	F58	CC 133	300 - 306		
CH 130	F30	CH 159	F59	CC 141	306 - 311		
CH 131	F31	CH 160	F60	CC 142	311 - 319		
CH 132	F32	CH 161	F61	CC 143	319 - 327		
CH 133	F33	CH 162	F62	CC 144	327 - 335		
CH 134	F34	CH 163	F63	CC 145	335 - 343		
CH 135	F35	CH 164	F64	CC 146	343 - 351		
CH 136	F36	CH 165	F65	CC 147	351 - 359		
CH 137	F37	CH 166	F66	CC 148	359 - 367		
CH 138	F38	CH 167	F67	CC 149	367 - 375		
CH 139	F39	CH 168	F68	CC 150	375 - 383		
CH 140	F40	CH 169	F69	CC 151	383 - 391		

- When two CH/CC numbers correspond to one Channel number, choose either one according to the current COUNTRY setting. When the COUNTRY setting is other than FRANCE, choose a two-digit CH/CC number. When the COUNTRY setting is FRANCE, choose a three-digit CH/CC number.
- Find the CH/CC number (CC110 to CC161) corresponding to the TV channel (SECAM-L system) from a French cable TV station, based on the broadcast frequency of the TV channel. When you do not know the broadcast frequency, please contact the cable TV station.
- The CH/CC numbers of CH102-CH169 and CC110-CC161 correspond to the TV channels being broadcast by a SECAM-L system. The other CH/CC numbers correspond to the TV channels being broadcast by a method other than a SECAM-L system.

Troubleshooting

If a problem arises while you are using the TV, please read this troubleshooting guide carefully before you ask to have the TV repaired. You may be able to fix it easily by yourself. For example, if the mains plug is disconnected from the mains outlet, or the TV aerial has problems, you may think there is a problem with the TV itself.

Important:

- This troubleshooting guide only covers problems whose causes are not easy to decide. If you have a question when you are operating a function, read the page(s) for that function carefully, not this troubleshooting guide.
- If you follow the advice in this troubleshooting guide without any success, unplug the mains plug and ask for your TV to be repaired. Do not attempt to repair the TV by yourself or to remove the rear cover of the TV.

■ If you cannot turn on the TV

- Is the mains plug connected to the mains outlet?
- Is the power lamp lit? If not, press the main power button.

- When viewing images from commercially available video software products, or videos from videotapes which have been recorded improperly, the top of the image may be distorted. This is due to the condition of the video signal, and not because of malfunction.

■ No picture or no sound

- Have you chosen a TV channel with very poor reception? If so, the BLUE BACK function will be activated: the entire screen becomes blue, and the sound is muted. If you still want to view the TV channel, follow the description "BLUE BACK" on page 20 to try to change the BLUE BACK function setting to OFF.
- Have you connected headphones to the TV? Connecting headphones to the TV turns off the TV speakers.
- If the SYSTEM setting for a TV channel is incorrect, it may prevent the sound from being issued. Follow the description "EDIT/MANUAL" on page 23 to use the MANUAL function to try to change the SYSTEM setting.

■ Poor sound

- Have you adjusted BASS or TREBLE properly? If not, follow the description "Sound Adjustment" on page 18.
- When TV channel reception is poor, it can be hard to hear stereo or bilingual sound. In this case, follow the description "STEREO / I • II" on page 18 to hear the sound more easily by changing it to a mono sound.

■ If the TV does not respond to the remote control

Poor picture

- If noise (snow) totally blocks out the picture, there may be a problem with the aerial or aerial cable. Check the following to try to solve the problem:
 - Have the TV and aerial been connected properly?
 - Has the aerial cable been damaged?
 - Is the aerial pointing in the right direction?
 - Is the aerial itself faulty?
- If the TV or aerial suffers interference from other equipment, stripes or noise may appear in the picture. Move any equipment such as an amplifier, personal computer, or a hair drier, that can cause interference away from your TV. Or try moving the TV. If the aerial suffers interference from a radio tower or high-voltage wire, please contact your local dealer.
- If the TV suffers interference from signals reflecting from mountains or buildings, double-pictures (ghosting) will occur. Try to change the aerial's direction or replace it with one with better directionality.
- Are your COLOUR SYSTEM settings correct? Follow the description "COLOUR SYSTEM" on page 17 to try to solve the trouble.
- Have the COLOUR and BRIGHT settings been adjusted properly? Follow the description "Picture Adjustment" on page 16 to try to adjust them properly.
- Videotaping teletext is not recommended because it may not record correctly.
- When a white and bright still image (such as a white dress) is displayed on the screen, the white part may look as if it is coloured. This is unavoidable due to the nature of the picture tube itself, and not due to a TV failure. When the picture disappears from the screen, the unnatural colours will also disappear.

■ If the TV does not respond to the remote control

- Have the batteries of the remote control worn out? Follow the description "Putting the batteries into the remote control" on page 4 and replace them with new batteries.
- Have you attempted to use the remote control from the sides or rear of the TV or from more than seven metres away from the TV? Use the remote control in the front of your TV or from less than seven metres away.
- When you want to change the volume of the headphones, follow the description "HEADPHONE" on page 18.
- When you are viewing a teletext programme, you cannot operate the menus. Press the **TV** button to return to the ordinary TV programme, and then try operating the menus.
- If the TV will not respond suddenly, press the main power button on the TV and turn off the main power. Press the main power button again to turn on the TV. If the TV returns to a normal state, it is not a failure.

■ Other issues

- When the SLEEP TIMER function operates, the TV is automatically turned off. If the TV is turned off suddenly, try to press the \odot/I (standby) button to turn on the TV once again. If the TV goes back to normal, there is no problem.
- When you want to stop the sound coming from the TV speakers while the headphones are connected, set TV SPEAKER in the HEADPHONE menu to OFF as described under "HEADPHONE" on page 18.
- When the TV is receiving a wide-screen signal (WSS) or a signal from an external device affecting the screen size, the ZOOM mode automatically changes. When you want to resume the previous ZOOM mode, press the **ZOOM** button again.
- It takes a short period from the time an operation such as changing channels is performed until an image is displayed. This is not a malfunction. This is the time needed for the image to stabilize before it can be displayed.
- The TV may make a crackling sound due to a sudden change in temperature. The picture or sound may be normal. If you hear crackling sounds frequently while you are viewing the TV, there may be other causes. As a precaution, ask your service technician to inspect it.
- Touching the screen may cause you to feel a slight electric shock due to its static electricity. This is unavoidable due to the construction of the picture tube. It is not a problem with the TV. You can rest assured that this static discharge is not harmful.

Specifications

Item	Model AV42PD20ES*
Broadcasting systems	CCIR B/G, I, D/K, L
Colour systems	PAL, SECAM • The EXT terminals also support the NTSC 3.58/4.43 MHz system.
Channels and frequencies	• E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALY A-H, ITALY H+1, ITALY H+2, F2-F10, F21-F69, IR AJ, R1-R12, R21-R69 • French cable TV channel of broadcast frequencies 116 - 172 MHz and 220 - 469 MHz
Sound-multiplex systems	A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, I, D/K, L) system
Teletext systems	FLOF (Fastext), TOP, WST (World Standard System)
Power requirements	220 - 240 V AC, 50 Hz
Power consumption	Maximum: 380 W 2A, Average: 280 W, Standby: 5.5 W
Picture tube size	Viewable area 105.7 cm (measured diagonally)
Audio output	Rated Power output: 5 W + 5 W + 20 W
Speakers	8 cm round × 2, 16 cm round × 1
EXT-1 terminal	Euroconnector (21-pin, SCART) • Video input, Audio L/R inputs and RGB inputs are available. • TV broadcast outputs (Video and Audio L/R) are available.
EXT-2 terminal	Euroconnector (21-pin, SCART) • Video input, S-VIDEO (Y/C) input, Audio L/R inputs and RGB inputs are available. • Video and Audio L/R outputs are available. • T-V LINK functions are available.
EXT-3 terminal	Euroconnector (21-pin, SCART) • Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
EXT-4 terminal	RCA connectors × 3 S-VIDEO connector × 1 • Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
AUDIO OUT terminal	RCA connectors × 2 • Audio L/R inputs are available.
PC terminal	D-Sub15 pin × 1
Headphone jack	Stereo mini-jack (3.5 mm in diameter)
Dimensions (W × H × D)	1048 mm × 1140 mm × 358 mm
Weight	58.0 kg
Accessories	Remote control unit × 1 (RM-C59 (Silver) is supplied.) AAA/R03 dry cell battery × 2 Power cord × 2, Fixture × 2, Screw × 2, Cord × 2, Ferrite core × 2

*: A basic model number. The actual model number may have characters added (such as "S" denoting silver) indicating the colour of the TV set.

Design and specifications subject to change without notice.

Pictures displayed on the screen using this TV's ZOOM functions should not be shown for any commercial or demonstration purpose in public places (cafes, hotels, etc.) without the consent of the owners of copyright of the original picture sources, as this constitutes an infringement of copyright.



Vielen Dank für den Erwerb dieses Farbfernsehers von JVC.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihr neues Fernsehgerät richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie beginnen.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHLAG SETZEN SIE DIESES GERÄT KEINEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

ACHTUNG

Benutzen Sie immer die Netzkabel, die mit diesem Gerät geliefert wurden.


Mit diesem Fernsehgerät werden zwei Netzkabel geliefert. Benutzen Sie das Netzkabel mit dem Steckersystem, das in Ihrem Land normalerweise verwendet wird, und stecken Sie es in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

Wenn Sie eines der mitgelieferten Netzkabel in eine gar nicht oder schlecht geerdete Netzsteckdose stecken, kann dies einen elektrischen Schlag verursachen.

ACHTUNG

Durch die flache Bauweise dieses Fernsehgerätes kann es leichter umfallen als ein Gerät herkömmlicher Bauweise. Achten Sie beim Aufstellen dieses Fernsehgerätes darauf, die folgenden Maßnahmen zum Verhindern des Umkippen zu beachten.

Wenn die Maßnahmen zum Verhindern des Umkippen des Fernsehgerätes nicht beachtet werden, kann das Gerät bei Erdbeben oder -stößen umfallen und zerbrechen oder Verletzungen hervorrufen.



Benutzen Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial, die Schrauben und Kabel sowie die zusätzlich zu erwerbenden Schrauben und/oder Haken, um zu verhindern, dass das Gerät umfällt.

Benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um das mitgelieferte Befestigungsmaterial hinten am Fernsehgerät anzubringen.

Benutzen Sie die mitgelieferten Seile, um das mitgelieferte Befestigungsmaterial an den im Handel erhältlichen Schrauben oder Haken zu montieren, die an einen festen Gegenstand wie einer Wand oder einem Pfeiler angebracht wurden.

Achten Sie auf ausreichen Platz zur Belüftung des Gerätes, indem Sie es soweit wie möglich von der Wand entfernt anbringen, bzw. das Seil nicht allzu fest ziehen.

Während Sie die Maßnahmen zum Verhindern des Umkippen ausführen, sollten Sie immer genügend Platz für die ausreichende Belüftung lassen.


VORSICHT:

- Betreiben Sie das Gerät nur an einer Stromquelle der am Gerät angegebenen Spannung (220–240 V Wechselspannung, 50 Hz).
- Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels oder des Netzsteckers.
- Für den Fall, dass Sie dieses Gerät für längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Die Umgebungstemperatur für den Betrieb des Gerätes beträgt 0° bis 40°C. Betreiben des Geräts außerhalb dieses Temperaturbereiches kann dazu führen, dass es nicht richtig funktioniert oder sogar zerbricht.

VORSICHT

Wenn Sie das Gerät transportieren, tragen oder halten Sie es nur an den markierten Stellen. Wenn Sie es an anderen als den angegebenen Stellen halten oder tragen, können Sie sich verletzen, oder das Gerät kann beschädigt werden oder zerbrechen.

- Achten Sie beim Abstellen des Gerätes darauf, nicht mit den Füßen dazwischen zu geraten.
- Für maximale Sicherheit sollte das Gerät immer von mindestens zwei Personen getragen werden.



Eingebranntes Bild

Eine charakteristische Eigenschaft von Plasma Display Panels (PDPs) ist die, dass die Anzeige ein und desselben Bildes für längere Zeit dazu führt, dass Teile davon niemals mehr verschwinden (Einbrennen in die Phosphorschicht).

Dies liegt an der Abnahme der Helligkeit aufgrund des Akkumulationseffekts. Um diesen Einbrennvorgang zu vermeiden, vermeiden Sie längere Darstellung immer gleicher Bilder (benutzen Sie das Gerät wann immer möglich zum normalen Fernsehen).

Wenn sich ein Bild eingebrannt hat, stellen Sie bewegte Bilder dar (z.B. Digital Video). Wenn sich das Bild noch nicht zu sehr eingebrannt hatte, kann der Effekt allmählich deutlich abnehmen. Nach dem Einbrennen eines Bildes verschwindet der Effekt jedoch niemals wieder ganz. Wenn häufig Standbilder angezeigt werden, sollten Sie die Helligkeit reduzieren, scrollen, oder die Display-Position verändern, oder Fernsehbilder im Vollbildmodus benutzen.

Pixelfehler

PDPs benutzen zur Darstellung der Bilder Gruppen von kleinen Pixeln (Picture Elements). Mehr als 99.99% aller dieser Pixel funktionieren fehlerfrei, aber haben Sie bitte dafür Verständnis, dass eine kleine Zahl von Pixeln nicht oder nicht immer leuchten.

Auswirkung auf Infrarot-Geräte


Bedenken Sie, dass es mit Geräten auf Infrarot-Basis wie kabellosen Kopfhörern gegenseitige Störungen geben kann.

Hinweis

Bei der mit diesem Gerät mitgelieferten Fernbedienung handelt es sich um ein erstklassiges LED-Produkt.

Vermeiden Sie die fehlerhafte Installation, und stellen Sie das Gerät niemals so auf, dass keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Bei der Aufstellung dieses Fernsehgerätes müssen bestimmte Abstände zu Wand und Boden eingehalten werden, besonders bei der Aufstellung auf engem Raum oder in einem Möbelstück.

Beachten Sie für den sicheren Betrieb als Richtlinie die gezeigten Minimalabstände.



Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann Schäden am Gerät oder an der Fernbedienung zur Folge haben.

Blockieren Sie NICHT die Belüftungsöffnungen des Gerätes.

(Wenn die Belüftungsöffnungen durch Papier, Stoff usw. verschlossen werden, kann die im Gerät entstehende Hitze nicht entweichen.)

Stellen Sie NICHTS auf das Fernsehgerät.

(z. B. Kosmetikartikel oder Medikamente, Blumenvasen, Topfpflanzen, Tassen usw.)

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Gehäuseöffnungen in das Gerät gelangen können.

(Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in dieses Gerät gelangen, kann ein Brand oder ein elektrischer Schlag entstehen.)

Stellen Sie kein offenes Feuer, beispielsweise Kerzen, auf oder neben das Fernsehgerät.

Die Oberfläche der Bildröhre kann leicht beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Fernsehgerät.
Sollte der Fernsehbildschirm verschmutzt sein, wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Reiben Sie niemals mit größerem Kraftaufwand auf dem Bildschirm.
Benutzen Sie hierfür niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Bei Auftreten von Fehlfunktionen ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich an einen Fernsehtechniker. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder die hintere Abdeckung abzunehmen.

INHALT

Aufbau und Anschluss Ihres Fernsehgerätes	3
Die Tasten am Fernsehgerät und deren Funktionen	7
Tasten und Funktionen der Fernbedienung	8
Videotext-Funktion	13
Bedienung per On-Screen-Menü	15
Anzeige eines Bildsignals von einem Computer	26
Zusätzliche Menüfunktionen	28
Zusätzliche Vorbereitungen	30
CH/CC-Nummern	32
Problemlösungen	34
Technische Daten	36

Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere das Verändern der Hochspannung oder das Auswechseln des Bildröhrentyps, können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. Ein so verändertes Gerät entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf infolgedessen nicht mehr betrieben werden.

Aufbau und Anschluss Ihres Fernsehgerätes

Vorsicht

- Schalten Sie alle beteiligten Geräte einschließlich des Fernsehers aus, bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen.

Anschließen von Antenne und Videorekorder

- Die Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert.
- Für weitere Einzelheiten lesen Sie auch die Anleitungen der anzuschließenden Geräte.



■ Wenn Sie einen Videorekorder anschließen möchten, folgen Sie A → B → C.

■ Wenn Sie keinen Videorekorder anschließen, folgen Sie ①.

Um die T-V LINK-Funktionen zu bedienen, muß ein T-V LINK-kompatibler Videorekorder am EXT-2-Anschluß des Fernsehers angeschlossen werden. Für Einzelheiten zu den T-V LINK Funktionen lesen Sie den Abschnitt "T-V LINK-FUNKTIONEN" auf Seite 6.

- Sie können ein Video auf dem Videorekorder abspielen, ohne ② durchzuführen. Näheres erfahren Sie in der Anleitung Ihres Videorekorders.
- Für den Anschluß weiterer externer Geräte lesen Sie bitte den Abschnitt "Zusätzliche Vorbereitungen" auf Seite 30.
- Für den Anschluß von Verstärker und Lautsprechern lesen Sie bitte den Abschnitt "Anschließen von Lautsprechern/Verstärker" auf Seite 31.
- Wenn an einem T-V LINK-kompatiblen Videorekorder ein Decoder angeschlossen werden soll, stellen Sie die DECODER (EXT-2) -Funktion auf EIN. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "Verwendung der DECODER (EXT-2) -Funktion" auf Seite 29. Andernfalls können Sie verschlüsselte Kanäle nicht betrachten.

■ Rechte Seitenabdeckung



- ① Antennenbuchse (3)
- ② EXT-1-Anschluss (3, 19, 30)
- ③ EXT-2-Anschluss (3, 6, 19, 30)
- ④ EXT-3-Anschluss (19, 30)
- ⑤ AUDIO OUT terminal (31)
- ⑥ Netzeingangsbuchse AC INLET (4)
- ⑦ Netzschalter (4, 7)

Anschließen des Netzkabels an einer Netzsteckdose

Vorsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur an einer Stromquelle der am Gerät angegebenen Spannung (220–240 V Wechselspannung, 50 Hz).
- Wenn Sie eines der mitgelieferten Netzkabel in eine gar nicht oder schlecht geerdete Netzsteckdose stecken, kann dies einen elektrischen Schlag verursachen.


Benutzen Sie das Netzkabel mit dem Steckersystem, das in Ihrem Land normalerweise verwendet wird.

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzeingangsbuchse an der rechten Seite des Gerätes.


Montage der Ferritkerne

Bringen Sie die Ferritkerne am Netzkabel an. Wenn Sie das Gerät ohne angebrachte Ferritkerne betreiben, kann dies Störungen versursachen. Öffnen Sie den Ferritkern, legen Sie das Netzkabel ein, und schließen Sie den Ferritkern.

Bringen Sie an jedem Ende des Netzkabels jeweils einen Ferritkern an.




Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.



Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung


Verwenden Sie zwei AAA/R03 Trockenzellen-Batterien. Legen Sie die Batterien am Ende \ominus ein, und achten Sie darauf, daß die Polarität (\oplus und \ominus) richtig ist.



- Beachten Sie die Warnhinweise auf den Batterien.
- Die Batterielebensdauer beträgt etwa sechs Monate bis über 1 Jahr, je nachdem, wie oft Sie das Gerät benutzen.
- Die mitgelieferten Batterien dienen nur zum Aufbau und Testen Ihres Fernsehers; bitte ersetzen Sie diese so bald wie möglich.
- Wenn die Fernbedienung nicht mehr richtig funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.

Grundeinstellungen


Wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet wird, schaltet er in den Modus für die Grundeinstellungen, und das JVC-Logo wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Grundeinstellungen vorzunehmen.



1 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Seite des Netzschaters mit der Markierung "I" drücken.

Die Netz-LED leuchtet rot (für "Betriebsbereit"), dann grün (für "Eingeschaltet"), und das JVC-Logo wird angezeigt.

Rechte Seite des Fernsehgerätes



- Wenn die Netz-LED weiterhin rot leuchtet und nicht zu grün wechselt: Ihr Fernseher befindet sich in Betriebsbereitschaft ("Standby"). Drücken Sie die Taste \ominus (Standby) am Gerät oder die Taste \ominus/I (Standby) auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
- Das JVC-Logo erscheint nicht mehr, wenn das Gerät bereits einmal eingeschaltet wurde. Benutzen Sie in diesem Fall die Funktionen "SPRACHE" und "AUTO", um die Grundeinstellungen vorzunehmen. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "PROGRAMMIERUNG" auf Seite 22.


2 Drücken Sie die Taste OK.

Das Menü LANGUAGE erscheint.

**3 Drücken Sie die Tasten </> und ▲/▼, um DEUTSCH zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.**


Als Sprache für die Bildschirm-Menüs ist "Deutsch" voreingestellt. Das Menü LAND erscheint als Untermenü der Funktion AUTO.

Es gibt zwei LAND-Menüs. Durch Drücken der gelben Taste wird das LAND-Menü wie folgt umgeschaltet:

**4 Drücken Sie die Tasten </> und ▲/▼, um das Land zu wählen, in dem Sie sich momentan befinden.****5 Starten Sie die Funktion AUTO mit der blauen Taste.**

Das Menü AUTO erscheint, und die empfangenen Fernsehkanäle werden automatisch auf die Programmnummern verteilt und gespeichert (PR).

- Für Abbruch der AUTO Funktion:
Drücken Sie die Taste **TV**.




Sobald die Fernsehkanäle auf den Programmnummern gespeichert sind (PR), erscheint das Menü SENDER ORDENEN.

- Sie können jetzt mit der Bearbeitung der Programmnummern (PR) in der Funktion SENDER ORDENEN/MANUELL fortfahren. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "SENDER ORDENEN/MANUELL" auf Seite 23.
- Wenn Sie die Funktion SENDER ORDENEN/MANUELL nicht benutzen möchten, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Wenn "ACI START/ACI WEITER" im Menü AUTO erscheint:

Sie können die Funktion ACI (Automatische Programmierung) verwenden, um die ACI-Daten zu decodieren und die Registrierung aller Fernsehkanäle in kurzer Zeit zu beenden. Einzelheiten über die ACI-Funktion und ihre Verwendung siehe "Verwendung der ACI-Funktion" auf Seite 28.

Wenn Sie die ACI-Funktion nicht verwenden möchten, drücken Sie die Tasten ▲/▼ zum Wählen von ACI WEITER und drücken dann die Taste **OK**.

6 Drücken Sie die Taste OK zur Anzeige des Menüs T-V LINK.**7 Wenn Sie keinen T-V LINK-kompatiblen Videorekorder angeschlossen haben:**

Drücken Sie die Taste **TV**, um das Menü T-V LINK zu verlassen.

Das Menü T-V LINK verschwindet.

Wenn Sie einen T-V LINK-kompatiblen Videorekorder an der Buchse EXT-2 angeschlossen haben:

Befolgen Sie die Bedienungsschritte unter "Herunterladen der Daten zum Videorekorder" auf Seite 28, um die Programmnummer-Daten zu übertragen (PR).

Jetzt sind die Grundeinstellungen abgeschlossen, und Sie können fernsehen.

- Wenn Ihr Fernsehgerät den Sendernamen aus dem Fernsehsignal erkennen kann, wird der erkannte Name der eingestellten Programmnummer (PR) zugewiesen. Welche Fernsehsender welchen Programmnummern (PR) zugewiesen werden, hängt davon ab, in welcher Gegend Sie das Gerät betreiben.
- Wenn ein gewünschter Fernsehkanal sich auf keiner Programmnummer befindet (PR), können Sie diesen mit der Funktion MANUELL einstellen und speichern. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "SENDER ORDENEN/MANUELL" auf Seite 23.
- Die Funktion AUTO stellt nicht die Programmnummer PR 0 (AV) für Ihren Videorekorder ein. Auch diese müssen Sie von Hand mit der Funktion MANUELL einstellen.

T-V LINK-FUNKTIONEN

Wenn ein T-V LINK-kompatibler Videorekorder an der Buchse EXT-2 des Fernsehers angeschlossen wird, ist es einfacher, den Rekorder einzustellen und Videos zu betrachten. T-V LINK besitzt die folgenden Funktionen:

Verwendung der T-V LINK-Funktionen:

Ein T-V LINK-kompatibler Videorekorder ist Voraussetzung.

Der Videorekorder muß mit einem voll belegten SCART-Kabel an der Buchse EXT-2 am Fernseher angeschlossen sein.

T-V LINK-kompatible Videorekorder sind z. B. JVC-Videorekorder mit dem Logo T-V LINK, oder ein Rekorder mit einem der folgenden Logos. Diese Rekorder können einige oder alle der folgend beschriebenen Funktionen besitzen. Näheres erfahren Sie in der Anleitung Ihres Videorekorders.

“Q-LINK” (ein Warenzeichen der Panasonic Corporation)

“Data Logic” (ein Warenzeichen der Metz Corporation)

“Easy Link” (ein Warenzeichen der Phillips Corporation)

“Megalogic” (ein Warenzeichen der Grundig Corporation)

“SMARTLINK” (ein Warenzeichen der Sony Corporation)

■ Herunterladen der Voreinstellungen

Hiermit können Sie die Daten der Programmnummern vom Fernsehgerät zum Videorekorder übertragen.

Diese “Preset Download”-Funktion beginnt automatisch, wenn die Grundeinstellungen abgeschlossen sind, oder wenn die Funktionen AUTO oder SENDER ORDNEN/MANUELL durchgeführt werden.

- Diese Funktion kann auch am Videorekorder ausgeführt werden.

Wenn “FUNKTION NICHT VERFÜGBAR” angezeigt wird:

Wenn “FUNKTION NICHT VERFÜGBAR” angezeigt wird, war das Herunterladen nicht erfolgreich. Bevor Sie die Funktion nochmals auslösen, vergewissern Sie sich folgender Dinge:

- Der Videorekorder ist eingeschaltet.
- Der Videorekorder ist T-V LINK-kompatibel.
- Der Videorekorder ist an der Buchse EXT-2 angeschlossen.
- Alle Pins des SCART-Kabels sind durchverbunden (fragen Sie Ihren Händler).

■ Direktaufnahme

“Was Sie sehen, nehmen Sie auf”

Sie können mit einer einfachen Bedienung das Bildsignal auf dem Videorekorder aufnehmen, das Sie momentan sehen. Näheres erfahren Sie in der Anleitung Ihres Videorekorders. Bedienung am Videorekorder. “RECODER IN AUFNAHME” wird angezeigt.

Unter folgenden Bedingungen wird der Rekorder die Aufnahme abbrechen, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, wenn das Programm oder der Eingang umgeschaltet werden, oder wenn das Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird:

- Bei der Aufnahme von Bildsignalen von externen Geräten, die am Fernseher angeschlossen sind.
- Bei der Aufnahme eines Fernsehsenders, nachdem er von einem Decoder dekodiert wurde.
- Bei der Aufnahme vom Ausgang des Fernsehers aufgrund schlechten Empfangs des Senders am Videorekorder.

- Wenn der Videorekorder nicht bereit ist (z.B. wenn kein Band eingelegt ist), wird “KEINE AUFNAHME” angezeigt.

- Die Bedienung über das Fernsehgerät ist nicht möglich.
- Generell kann der Videorekorder einen Sender, der von dessen Empfangsteil nicht richtig empfangen wird, nicht aufnehmen, auch dann, wenn Sie den Sender mit Ihrem Fernseher einwandfrei empfangen können. Einige Rekorder können solche Sender über den Ausgang des Fernsehers aufnehmen, wenn der Sender am Fernseher zu empfangen ist. Näheres erfahren Sie in der Anleitung Ihres Videorekorders.

■ Automatisches Einschalten / autom. Videobildanzeige


Wenn die Wiedergabe am Videorekorder beginnt, schaltet sich der Fernseher automatisch ein, und das Bildsignal an der Buchse EXT-2 wird angezeigt.

Wenn das Menü des Videorekorders bedient wird, schaltet sich der Fernseher automatisch ein, und das Bildsignal an der Buchse EXT-2 wird angezeigt.

- Diese Funktion arbeitet nicht, wenn Ihr Fernseher ganz ausgeschaltet ist. Schalten Sie Ihren Fernseher auf Bereitschaft (Standby-Modus).

Diese Funktion T-V LINK funktioniert nicht, wenn der externe Eingang RGB/PC gewählt wurde.

Die Tasten am Fernsehgerät und deren Funktionen



Näheres erfahren Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

- ① Fernbedienungssensor
- ② Netz-LED (4, 7)
- ③ Kopfhörerbuchse (Miniklinkenbuchse) (30)
- ④ P V/A-Tasten/ -/+Tasten (8)
- ⑤ Lautstärketaste (Volume) (7)
- ⑥ EXT-4-Anschluss (19, 30)
- ⑦ PC-Anschlussbuchse (26)
- ⑧ (Stand by)-Taste (4)
- ⑨ Netzschalter

Einschalten des Gerätes

Drücken Sie die Seite des Netzschatlers mit der Markierung "I".

Die Netz-LED leuchtet rot, und Ihr Fernseher ist betriebsbereit (Standby).

- Wenn die Netz-LED grün leuchtet, ist das Gerät bereits eingeschaltet.

Ausschalten des Geräts:

Drücken Sie die Seite des Netzschatlers mit der Markierung "O".

Die Netz-LED erlischt.

Wenn dieses Fernsehgerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Einschalten des Fernsehers aus dem Standby-Modus

Drücken Sie die Taste (Standby) am Gerät oder die Tasten P V/A, um das Gerät aus der Bereitschaft heraus einzuschalten.

Fernsehsender wählen

Drücken Sie die Tasten P V/A, um eine Programmnummer (PR) oder einen EXT-Eingang zu wählen.


Lautstärke einstellen

1 Drücken Sie die Taste (Lautstärke).
Es erscheint die Lautstärkeanzeige.

2 Drücken Sie die Tasten -/+ während die Lautstärkeanzeige dargestellt wird.

- Die Tasten am Fernsehgerät können nicht benutzt werden, um die Kopfhörerlautstärke zu ändern.

Tasten und Funktionen der Fernbedienung



- ① Stummschaltungstaste (Mute)
- ② Zifferntasten
- ③ ZOOM-Taste
- ④ 3D SOUND-Taste
- ⑤ Informationstaste
- ⑥ TV-Taste
- ⑦ ▲/▼-Tasten
- ⑧ Bereitschaftstaste (Standby)
- ⑨ Farbtasten
- ⑩ OK-Taste
- ⑪ ▶/◀-Tasten
- ⑫ Bedienungstasten für VCR/DVD/Videotext
- ⑬ VCR (Text)-Schalter (Text)-Taste
- ⑭ PIP-Taste
- ⑮ FREEZE-Taste
- ⑯ SUB-P V//A-Tasten
- ⑰ □-Taste

Ein- und Ausschalten des Fernsehers aus der Bereitschaft

Drücken Sie die Taste **Ø/I** (Standby), um den Fernseher ein- oder auszuschalten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechselt die Farbe der Netz-LED von rot zu grün.

- Das Gerät kann durch Drücken der **TV**-Taste, der **▼/▲**-Taste oder mit den Zifferntasten eingeschaltet werden.

Fernsehsender wählen

■ Mit den Zifferntasten:


Geben Sie die Programmnummer (PR) des Kanals mit den Zifferntasten ein.

Beispiel:

- PR6 → drücken Sie **6**
- PR12 → drücken Sie **1** und **2**

■ Mit den Tasten **▼/▲**:


Drücken Sie die **▼/▲**-Tasten, um die gewünschte Programmnummer (PR) zu wählen.



■ Verwendung der PR LISTE:

1 Drücken Sie die Taste ① (Information) zur Anzeige der PR LISTE.

Wenn Sie die Taste ① (Information) drücken, ändert sich die Anzeige wie folgt:



2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼ und ▶/◀, um die gewünschte Programmnummer (PR) zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.

- Bei Programmnummern (PR) mit aktiver Funktion KINDERSICHERUNG wird das Symbol ♀ (KINDERSICHERUNG) neben der Programmnummer (PR) in der PR LISTE dargestellt.
 - Sie können die Tasten ▲/▼ nicht zur Anwahl einer Programmnummer (PR) benutzen, wenn die Funktion KINDERSICHERUNG aktiv ist.
 - Wenn Sie versuchen, eine Programmnummer (PR) bei aktiver KINDERSICHERUNG zu wählen, erscheint das Symbol ♀ (KINDERSICHERUNG), und Sie können den Sender nicht sehen. Wenn Sie die Kindersicherung ausschalten möchten, lesen Sie bitte "KINDERSICHERUNG" auf Seite 21.
 - Um das Einbrennen eines Bildes zu vermeiden, verschwindet das Menü PR LISTE automatisch, wenn länger als eine Minute kein Bedienungsvorgang erfolgt ist.
- Zusätzlich wird die Programmnummer automatisch gedimmt.

Lautstärke einstellen

Stellen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Lautstärke ein. Die Lautstärkeanzeige erscheint und die Lautstärke ändert sich beim Drücken der Tasten +/−.

Ton über Kopfhörer hören:

Siehe "KOPFHÖRER" auf Seite 18.

■ Ton stummschalten


Drücken Sie die Taste ✘ (Muting), um den Ton auszuschalten.

Wenn Sie die Taste ✘ (Muting) nochmals drücken, wird die vorherige Lautstärke wieder eingestellt.

Bildsignale von externen Geräten betrachten

■ Mit der Taste 0 (AV):

Drücken Sie die Taste 0 (AV), um einen EXT-Anschluss zu wählen.



■ Mit den Tasten ▲/▼:

Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um eine EXT-Buchse zu wählen.

■ Mit der PR LISTE:

1 Drücken Sie die Taste ① (Information) zur Anzeige der PR LISTE.

2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼ und ▶/◀, um eine EXT-Buchse zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.

- Die EXT-Buchsen finden Sie hinter der Programmnummer PR 99.
- Sie können ein Video-Eingangssignal im Format S-VIDEO (Y/C-Signal) oder dem normalen Videosignal (Composite-Signal) wählen. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "S-IN (S-VIDEO-Eingang)" auf Seite 19.
- Wenn Sie kein klares bzw. kein Farbbild erhalten, müssen Sie die Fernsehnorm von Hand umstellen. Siehe "EMPFANGSSYSTEM" auf Seite 17.
- Wenn Sie eine EXT-Buchse wählen, an der kein Signal anliegt, ist die Nummer des EXT-Anschlusses auf dem Bildschirm fixiert.
- Dieses Gerät besitzt eine Funktion, die auf ein bestimmtes Signal von einem externen Gerät automatisch den Eingang umschaltet. (An der EXT-4 Buchse nicht unterstützt.)
- Die PR LISTE kann nicht für die Auswahl des Computer-Eingangs benutzt werden. Um den Computer-Eingang zu wählen, benutzen Sie eine andere Methode.


Rückkehr zu einem Fernsehkanal:

Drücken Sie die Taste TV, dann die Tasten ▲/▼ oder die Zifferntasten.

Verwendung der Programmnummern PR 0 (AV):

Wenn Fernseher und Videorekorder nur per Antennenkabel verbunden sind, können Sie durch Auswahl der Programmnummer PR 0 (AV) die Bildsignale Ihres Videorekorders empfangen. Stellen Sie den RF-Kanal des Videorekorders manuell auf die Programmnummer PR 0 (AV) ein. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "SENDER ORDNEN/MANUELL" auf Seite 23.

Durch Drücken der Taste 0 (AV) wird die Auswahl wie folgt umgeschaltet:



- Der RF-Kanal des Videorekorders wird als RF-Signal vom Rekorder gesendet.
- Näheres erfahren Sie in der Anleitung Ihres Videorekorders.

ZOOM-Funktion

Sie können die Bildgröße entsprechend dem Bildseitenverhältnis einstellen. Wählen Sie aus den folgenden ZOOM Modi die Beste aus.

AUTO:

Für alle Bildformate außer Normalbild (Bildseitenverhältnis 4:3) wird das Bild automatisch in der optimalen Größe dargestellt.

Bei Normalbild (Bildseitenverhältnis 4:3) wird das Bild entsprechend dem ZOOM-Modus dargestellt, der im Menü 4:3 AUTO ZOOM gewählt wurde. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "4:3 AUTO ZOOM" auf Seite 17.

- AUTO funktioniert bei schlechter Signalqualität nicht immer zufriedenstellend. Wählen Sie in diesem Fall den optimalen ZOOM-Modus manuell.
- Dieses Gerät unterstützt WSS (Breitbildsignale). Beim Empfang von WSS-Sendungen, während der ZOOM-Modus auf AUTO gestellt ist, wird der am Besten geeignete ZOOM-Modus automatisch auf WSS gestellt.

NORMAL:

Zur Anzeige des Normalbildes (Bildseitenverhältnis 4:3) in Originalgröße.



PANORAMIC:

In diesem Modus werden Bilder mit normalem Bildseitenverhältnis (4:3) so verbreitert, dass sie den Bildschirm ausfüllen, ohne dass das Bild unnatürlich wirkt.



- Der obere und untere Bildrand wird dabei leicht abgeschnitten.

14:9 ZOOM:

Dieser Modus vergrößert Bilder im Breitbildformat 14:9 so, dass das Bild die oberen und unteren Bildränder berührt.



16:9 ZOOM:

Dieser Modus vergrößert Bilder im Breitbildformat 16:9 so, dass der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird.



VOLLBILD:


Dieser Modus verbreitert Bilder mit normalem Seitenverhältnis (4:3) so, dass der Bildschirm ausgefüllt wird.



Benutzen Sie diesen Modus für Bilder mit einem Seitenverhältnis von 16:9, die in das Normalbild-Format (4:3) gebracht wurden, um das ursprüngliche Seitenverhältnis wieder herzustellen.

■ Wahl des ZOOM-Modus

- 1 Drücken Sie die Taste **ZOOM** zur Anzeige des Menüs ZOOM.



- 2 Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um einen ZOOM-Modus zu wählen. Drücken Sie dann die Taste **OK**.

Das Bild wird vergrößert oder komprimiert, und der ZOOM-Modus wird etwa 5 Sekunden lang angezeigt.

- Der ZOOM-Modus kann automatisch aufgrund eines Steuersignals von einem externen Gerät geändert werden. Wenn Sie zum vorherigen ZOOM-Modus zurückschalten wollen, wählen Sie den ZOOM-Modus erneut.


■ Einstellen des sichtbaren Bildbereichs

Wenn Untertitel oder der obere (oder untere) Bildrand abgeschnitten werden, stellen Sie den sichtbaren Bildbereich von Hand ein.

- 1 Drücken Sie die Taste **ZOOM**. Das Menü ZOOM erscheint.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK** zur Anzeige des Menüs ZOOM.

Die Anzeige leuchtet auf.



- 3 Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, während die Anzeige leuchtet, um den vertikal sichtbaren Bereich einzustellen.

- In den Betriebsarten NORMAL oder VOLLBILD können Sie den sichtbaren Bereich nicht einstellen.

3D SOUND-Funktion

Sie können den Ton mit einem noch stärkeren Raumgefühl genießen.

Drücken Sie die Taste **3D** (3D SOUND), um die 3D SOUND Funktion ein- oder auszuschalten.


- Die 3D SOUND Funktion arbeitet nicht korrekt in mono.
- Die 3D SOUND Funktion kann ebenfalls im SOUND EINSTELLUNG Menü ein- oder ausgeschaltet werden. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "3D SOUND" auf Seite 18.

Anzeige der aktuellen Uhrzeit

Sie können die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm darstellen lassen.

Drücken Sie zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit die Taste **(i)** (Information).

Wenn Sie die Taste **(i)** (Information) drücken, ändert sich die Anzeige wie folgt:



- Dieser Fernseher benutzt die Videotext-Daten zur Einstellung der aktuellen Uhrzeit. So lange der Fernseher nach dem Einschalten noch nicht auf einen Kanal gestellt war, der Videotext sendet, bleibt die Zeitanzeige leer. Um die aktuelle Zeit zu erfahren, wählen Sie einen Sender mit Videotext. Die Zeit wird weiterhin angezeigt, so lange Sie das Gerät nicht ausschalten, auch dann, wenn Sie andere Sender wählen.
- Beim Betrachten von Videos ist die angezeigte aktuelle Uhrzeit gelegentlich nicht korrekt.

Sofortige Rückkehr zum Fernsehkanal

Sie können immer auf einen TV-Kanal umschalten.

Drücken Sie die Taste **TV**.


Das Gerät schaltet in den Empfangsmodus, und es erscheint der eingestellte Sender.

Verwendung der FREEZE-Funktion

Sie können Standbilder des laufenden Programms betrachten.

1 Drücken Sie die Taste **FREEZE**.

Das aktuelle Bild wird eingefroren.



FREEZE-Funktion abbrechen:

Drücken Sie die Taste **FREEZE** erneut.

- Die FREEZE-Funktion arbeitet nicht, wenn ein Bild im Bild angezeigt wird.
- Das Standbild kann nicht ausgegeben werden.
- Im Vergleich zum Normalbild sind die beiden Bilder vertikal verlängert.
- Um das Einbrennen eines Bildes zu vermeiden, verschwindet das Standbild automatisch, wenn länger als 15 Minuten kein Bedienungsvorgang erfolgt ist.

Verwendung der PIP-Funktion


Sie können zwei Bildsignale gleichzeitig betrachten (Hauptbild und Bild im Bild).

Sie können ein empfangenes Fernsehprogramm und ein Videosignal von einem externen Gerät gleichzeitig anzeigen lassen.

- Wenn ein empfangsfähiges Gerät (wie Satellitenempfänger oder Videorekorder) an der Buchse EXT angeschlossen wird, kann das von diesem Gerät und das vom Fernseher empfangene Programm gleichzeitig gesehen werden.
- Das Fernsehgerät selbst kann nicht zwei Programme gleichzeitig empfangen.
- In der Bild-in-Bild-Darstellung sind die beiden Bilder im Vergleich zum Normalbild vertikal verlängert.

1 Drücken Sie die Taste **PIP**.

Durch Drücken der Taste **PIP** wird der PIP-Modus wie folgt umgeschaltet:



- Wenn die Taste **PIP** gedrückt wird, während Sie eine Fernsehsendung sehen, wird das Bild des externen Gerätes an der Buchse EXT als Nebenbild angezeigt. Drücken Sie die Tasten **SUB-P** ∇/\wedge , um als Signalquelle für das Nebenbild eine andere EXT-Buchse auszuwählen.
- Wenn die Taste **PIP** gedrückt wird, während Sie ein Bildsignal von der Buchse EXT betrachten, wird das empfangene Fernsehbild oder das Bild einer anderen EXT-Buchse als Nebenbild angezeigt. Drücken Sie die Tasten **SUB-P** ∇/\wedge , um als Signalquelle für das Nebenbild das empfangene Fernsehbild oder eine andere EXT-Buchse auszuwählen.
- Haupt- und Nebenbild müssen verschieden sein.
- Wenn das Bildsignal des Hauptbildes schlecht ist, ist die Bildqualität des Nebenbildes u.U. ebenfalls schlecht.
- Wenn die Bilder verschiedene Standards besitzen, kann es passieren, dass der obere oder untere Rand fehlt.
- Das Nebenbild verschwindet, wenn dieses Gerät ein entsprechendes Steuersignal vom externen Gerät empfängt.
- Die ZOOM-Funktion arbeitet nicht im Zwillingsbild-Modus.

- Die Funktion STEREO / I • II arbeitet nicht in den EXT-Betriebsarten, auch dann, wenn Sie im Nebenbild ein empfangenes Programm betrachten.
- Die Funktion BLAU-BILD arbeitet nicht im Zwillingsbild- oder Bild-in-Bild-Modus.
- Das Nebenbild kann nicht ausgegeben werden.

Tonsignal des Nebenbildes hören:

Sie können den Ton des Nebenbildes in den Kopfhörern hören, während der Ton des Hauptbildes über die Fernsehlautsprecher ausgegeben wird.

Für Einzelheiten lesen Sie bitte "KOPFHÖRER" auf Seite 18.

Bildposition des Nebenbildes ändern:



Sie können eine von vier Positionen wählen.

Für Einzelheiten lesen Sie bitte "Verwendung der PIP-Funktion" auf Seite 11.

Hauptbild und Nebenbild vertauschen:

Drücken Sie die Taste .

Haupt- und Nebenbild werden vertauscht.



D0051-GE

Bedienung eines VCR oder DVD-Spielers von JVC

Sie können einen Videorekorder oder DVD-Spieler von JVC fernbedienen. Wenn Sie eine Taste mit dem gleichen Symbol wie auf der geräteeigenen Fernbedienung drücken, wird die entsprechende Funktion ausgelöst.

1 Stellen Sie den Schalter VCR  DVD auf eine der Positionen VCR oder DVD.

VCR:

Wenn Sie den Videorekorder bedienen, stellen Sie den Schalter auf die Position VCR.


DVD:

Wenn Sie den DVD-Spieler bedienen, stellen Sie den Schalter auf die Position DVD.

2 Drücken Sie die Steuertaste VCR/DVD, um Ihren VCR (Videorekorder) oder DVD-Spieler zu bedienen.

- Bei Geräten anderer Hersteller als JVC kann diese Funktion nicht benutzt werden.
- Auch dann, wenn Ihr Gerät von JVC hergestellt wurde, kann es je nach Gerät sein, dass einige oder gar keine der Tasten funktionieren.
- Sie können mit den Tasten \vee/\wedge einen Sender auswählen; der Videorekorder empfängt oder wählt das Kapitel (Chapter) aus, das der DVD-Spieler wiedergibt.
- Bei einigen DVD-Spieler-Modellen werden die Tasten \vee/\wedge sowohl für schnellen Vor-/Rücklauf als auch zur Wahl des Kapitels verwendet. In diesem Fall funktionieren die Tasten $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ nicht.

Videotext-Funktion



Allgemeine Bedienung

Sie können drei Arten von Videotext-Sendungen empfangen:
FLOF (Fasttext), TOP und WST.


1 Wählen Sie einen Sender, der Videotext sendet.

2 Stellen Sie den Schalter VCR (Text) DVD auf die Position (Text).



3 Drücken Sie die Taste (Text), um den Videotext anzuzeigen.

Wenn Sie die Taste (Text) drücken, wird der Modus wie folgt umgeschaltet:



- Im TV- und Bildschirmtext-Modus sind die beiden Bilder im Vergleich zum Normalbild vertikal verlängert.

4 Wählen Sie eine Videotext-Seite, indem Sie die Tasten ▼/▲, die Ziffern- oder die Farbtasten drücken.

Zurückschalten auf Fernsehempfang:
Drücken Sie die Taste TV oder (Text).

- Wenn Sie beim Empfang von Videotext auf Probleme stoßen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den betreffenden Sender.
- Die ZOOM-Funktion funktioniert im TV- und Videotext- oder im Videotext-Modus nicht.
- Die Menübedienung ist nicht möglich, wenn Sie Videotext sehen.
- Die angezeigte Sprache hängt von dem im LAND-Menü eingestellten Land ab. Wenn Zeichen auf einer Videotext-Seite nicht richtig dargestellt werden, wählen Sie für die LAND-Einstellung ein anderes Land aus. Ausführliche Informationen siehe "Ändern der LAND-Einstellung" auf Seite 29.

Verwendung des Listenmodus


Sie können die Nummern Ihrer bevorzugten Videotext-Seiten abspeichern und mit den Farbtasten abrufen.

■ Speichern der Seitennummern:

1 Drücken Sie die Taste F.T/L, um den Listenmodus zu aktivieren.

Die gespeicherten Seitennummern erscheinen unten auf dem Bildschirm.

2 Drücken Sie eine Farbtaste, um eine Position zu wählen. Drücken Sie dann die Zifferntasten, um die Seitennummer einzugeben.



3 Drücken und halten Sie die Taste (Speichern).

Die vier Seitennummern blinken weiß, um anzusehen, dass diese gespeichert wurden.

■ Aufrufen einer gespeicherten Seite:

1 Drücken Sie die Taste F.T/L, um den Listenmodus zu aktivieren.

2 Drücken Sie eine der Farbtasten, der eine Seite zugeordnet wurde.




Listenmodus verlassen:

Drücken Sie die Taste F.T/L erneut.

Halten

Sie können eine Videotext-Seite beliebig lange auf dem Bildschirm halten, auch dann, wenn weitere Videotext-Seiten empfangen werden.

Drücken Sie die Taste (Halten).



Halten abbrechen:

Drücken Sie die Taste (Halten) erneut.

- Um ein Einbrennen zu vermeiden, wird die Hold-Funktion nach 15 Minuten abgebrochen.

Unter-Seiten

Einige Videotext-Seiten haben Unter-Seiten, die automatisch angezeigt werden.
Sie können Unter-Seiten beliebig halten bzw. jederzeit betrachten.

1 Drücken Sie die Taste (Unter-Seiten), um die Unter-Seiten-Funktion aufzurufen.

Unter-Seitennummern werden links im Bild angezeigt.

Farbe*	Bedeutung der Unter-Seitennummer
Gelb	Wird momentan angezeigt.
Weiß	Kann angezeigt werden.
Blau oder rot	Kann nicht angezeigt werden und wird nicht gesendet.

*: Hintergrundfarbe der Unter-Seiten-Nummer.

2 Drücken Sie die Tasten um eine Unter-Seiten-Nummer zu wählen.

Unter-Seiten-Funktion abbrechen:

Drücken Sie die Taste  (Unter-Seite) erneut.

Aufdecken

Einige Videotext-Seiten enthalten versteckten Text (zum Beispiel die Antworten in einem Quiz).
Sie können den versteckten Text aufdecken.


Mit jedem Druck auf die Taste (Aufdecken) wird der Text verborgen oder aufgedeckt.



Größe

Sie können die Höhe der Videotext-Schrift verdoppeln.

Drücken Sie die Taste (Größe).



Inhalt

Sie können jederzeit zur Inhalts-Seite wechseln.

Drücken Sie die Taste (Inhalt).

FLOF (Fasttext)/TOP/WST:

Schaltet zurück auf Seite 100 oder eine zuvor angegebene Seite.

Listenmodus:

Kehrt zu der Seitennummer zurück, die unten links im Bild eingebettet ist.

Abbrechen

Sie können nach einer Videotext-Seite suchen lassen, während Sie fernsehen.

1 Drücken Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Seitennummer, oder drücken Sie eine der Farbtasten.

Das Gerät sucht nach der Videotext-Seite.

2 Drücken Sie die Taste (Abbrechen).


Das Fernsehprogramm erscheint. Sobald das Gerät die gewünschte Seite gefunden hat, erscheint die Seitennummer oben links im Bildschirm.

3 Drücken Sie (Abbrechen), um zum Videotext zu schalten, sobald die Seitennummer angezeigt wird.

- Mit der Taste  (Abbrechen) können Sie nicht zurück in den Empfangsmodus schalten. Anstelle des Videotextes wird vorübergehend ein Fernsehsender angezeigt.

Bedienung per On-Screen-Menü

Dieses Gerät hat viele Funktionen, die per Menü bedient werden. Um alle Funktionen Ihres Fernsehers nutzen zu können, sollten Sie die grundsätzliche Menübedienung sicher beherrschen.




5 Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung abzuschließen.


Das Menü verschwindet.

Allgemeine Bedienung

1 Drücken Sie die Taste OK zur Anzeige von MENUE (Hauptmenü).



- Die Anzeige unten in jedem Menü stellt eine Taste auf der Fernbedienung dar, die Sie zur Bedienung der ausgewählten Funktion benutzen können.



Um das Einbrennen eines Bildes zu vermeiden, verschwindet das Menü automatisch, wenn länger als eine Minute kein Bedienungsvorgang erfolgt ist.

2 Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ einen Menüpunkt und drücken Sie anschließend die Taste OK.

Das Menü erscheint.

Rückkehr zum jeweils zuletzt gewählten Menü:
Drücken Sie die Taste (1) (Information).

Sofortiges Verlassen eines Menüs:
Drücken Sie die Taste TV.


3 Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ eine Funktion aus.

- Näheres über die Funktionen in den Menüs erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

4 Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die Parameter dieser Funktion zu erreichen.

- Wenn Sie eine Funktion bedienen möchten, bei der nur der Name erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf den folgenden Seiten.
- Die Anzeige unten in jedem Menü stellt eine Taste auf der Fernbedienung dar, die Sie zur Bedienung der ausgewählten Funktion benutzen können.

BILD EINSTELLUNG



D0014-GE

■ FARBTEMP.

Sie können einen von drei FARBTEMP.-Modi (drei verschiedene Bildeinstellungen) auswählen, so dass sich das Bild automatisch einstellt.

KÜHL:

Eine kühle, weiße Farbbasis mit einer Anhebung der Farbintensität und des Kontrastes, wodurch ein lebendigeres Bild erzeugt wird.

WARM:

Eine warme, rot-orange Farbbasis, die die richtige Farbintensität und den besten Kontrast für Spielfilme einstellt.

NORMAL:

Eine neutrale, weiße Farbbasis mit natürlichen Farben und normalem Kontrast.

■ Bildeinstellung

Sie können die Bildeinstellungen jeder der FARBTEMP.-Modi beliebig einstellen.

KONTRAST:

Hier können Sie den Bildkontrast einstellen.

- ◀ : geringer
- ▶ : stärker

HELLIGKEIT:

Hier können Sie die Bildhelligkeit einstellen.

- ◀ : dunkler
- ▶ : heller

SCHÄRFE:

Hier können Sie die Bildschärfe einstellen.

- ◀ : weicher
- ▶ : schärfster

FARBE:

Hier können Sie den Farbkontrast einstellen.

- ◀ : schwächer
- ▶ : kräftiger

FARBTON:

Hier können Sie die Farbbebalance einstellen.

- ◀ : rötlich
- ▶ : grünlich


- Sie können die FARBTON-Einstellung (Farbtemperatur) nur ändern, wenn die Bildnorm auf NTSC 3.58 oder NTSC 4.43 eingestellt ist. (Siehe "Technische Daten" auf Seite 36.)

Aufrufen der Voreinstellungen jedes der FARBTEMP.-Modi:

Drücken Sie die blaue Taste.

- Die Bildeinstellungen des momentan gewählten FARBTEMP.-Modus werden auf die Standardwerte zurückgesetzt und im FARBTEMP.-Modus wieder gespeichert.

BILD VARIANTEN



D0015-GE

■ DIGITAL VNR

Die Funktion DIGITAL VNR ist eine Funktion zum Verringern des Rauschens im Bild.

Sie können zwischen drei verschiedenen Einstellungen für die Funktion DIGITAL VNR wählen, nämlich AUTO, MIN und MAX.

AUTO:

Das Fernsehgerät stellt automatisch den Grad des DIGITAL VNR Effekts ein, der dem Bildrauschen am besten entspricht und sorgt so für das bestmögliche Bild.

- Wenn Sie den DIGITAL VNR Effekt zu hoch einstellen, kann die Bildschärfe abnehmen. Normalerweise empfehlen wir, die Einstellung AUTO zu verwenden.

MIN:

Der Effekt der Funktion DIGITAL VNR ist minimal. Wenn Sie die Funktion DIGITAL VNR auf AUTO stellen, aber finden, daß die Schärfe des Originalbildes nicht optimal wiedergegeben wird, schalten Sie von AUTO auf MIN. um.

- Die Einstellung MIN ist nicht für Bilder mit schlechter Qualität und hohem Rauschgrad geeignet.

MAX:

Der Effekt der Funktion DIGITAL VNR wird auf Maximum gehalten. Wenn Sie die Funktion DIGITAL VNR auf AUTO stellen, aber trotzdem noch Bildrauschen vorhanden ist, schalten Sie von AUTO auf MAX. um.

- Die Einstellung auf MAX ist nicht für Bilder mit sehr hoher Qualität und niedrigem Rauschgrad geeignet.

■ DigiPure Pro

Die Funktion DigiPure Pro verwendet neueste digitale Technologien, um ein natürlich wirkendes Bild zu erzeugen. Die Funktion DigiPure Pro enthält die folgenden beiden Funktionen.

DigiPure-Funktion:

Diese Funktion hilft bei der Erzeugung eines möglichst natürlich wirkenden Bildes, indem unnötige Kanten kontrastreicher Bilder entfernt bzw. geglättet werden. Bei Bildern mit niedrigem Kontrast werden Kanten hinzugefügt, so daß das Bild schärfer und deutlicher wird. Sie können zwischen drei verschiedenen Einstellungen für die Funktion DigiPure wählen, nämlich AUTO, MIN und MAX.

- Wenn Sie den DigiPure-Effekt bei einem Bild mit schlechter Qualität mit hohem Rauschanteil zu hoch einstellen, kann der Rauschanteil dadurch noch erhöht werden. Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich die Einstellung AUTO zu wählen.

Bildbewegungs-Kompensation:

Diese Funktion stellt Bildteile, die sich schnell verändern (z. B. der Ball oder die Spieler eines Fußballspiels) weicher und natürlicher dar.

- Der Anteil der Bildbewegungs-Kompensation ist fest eingestellt und läßt sich nicht ändern. Der Effektanteil ist immer gleich, unabhängig davon, ob AUTO, MIN oder MAX gewählt wurde.

1 Wählen Sie DigiPure Pro.

2 Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ einen Einstellung aus. Drücken Sie dann die Taste OK.

AUTO:

Das Fernsehgerät stellt automatisch den Grad des DigiPure Effekts ein, der dem Bildrauschen am besten entspricht und sorgt so für das bestmögliche Bild.

MIN:

Der Effektanteil der Funktion DigiPure ist auf Minimum gestellt. Wenn Sie die Funktion DigiPure Pro auf AUTO stellen, aber trotzdem noch Bildrauschen vorhanden ist, schalten Sie von AUTO auf MIN um.

- Die Einstellung auf MIN ist nicht für Bilder mit sehr hoher Qualität und niedrigem Rauschgrad geeignet.

MAX:

Der Effektanteil der Funktion DigiPure ist auf Minimum gestellt. Wenn Sie die Funktion DigiPure Pro auf AUTO stellen, jedoch der Meinung sind, dass die Schärfe des Originalbildes nicht optimal wiedergegeben wird, schalten Sie von AUTO auf MAX um.

- Die Einstellung MAX ist nicht für Bilder mit schlechter Qualität und hohem Rauschanteil geeignet.

AUS:


Die Funktion DigiPure Pro ist ausgeschaltet.

■ EMPFANGSSYSTEM

Die Fernsehnorm (bzw. das Farbsystem) wird automatisch gewählt. Wenn das Bild jedoch nicht klar ist, oder keine Farbe erscheint, wählen Sie die Fernsehnorm von Hand.

1 Wählen Sie EMPFANGSSYSTEM. Drücken Sie dann die Taste OK.

Das Untermenü der Funktion EMPFANGSSYSTEM erscheint.

**2 Drücken Sie die Tasten </>, um HAUPTBILD oder NEBENBILD zu wählen.****HAUPTBILD:**

Sie können das Farbsystem des Hauptbildes ändern.

NEBENBILD:

Sie können das Farbsystem des Nebenbildes ändern.

- Wählen Sie HAUPTBILD, wenn kein Nebenbild angezeigt wird.

3 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ die richtige Fernsehnorm. Drücken Sie dann die Taste OK.**PAL:**

PAL-System

SECAM:

SECAM-System

NTSC 3.58:

NTSC 3.58-MHz-System

NTSC 4.43:

NTSC 4.43-MHz-System


AUTO:

Diese Funktion erkennt die Fernsehnorm anhand des Eingangssignals. Diese Funktion können Sie nur dann benutzen, wenn Sie ein Bildsignal der Programmnummer PR 0 (AV) oder einer EXT-Buchse betrachten.

- Bei schlechter Signalqualität funktioniert AUTO eventuell nicht richtig. Wenn das Bild im Modus AUTO nicht in Ordnung ist, wählen Sie ein anderes Farbsystem von Hand.
- Für die Programmnummern PR 0 (AV) bis PR 99 können Sie nicht NTSC 3.58 oder NTSC 4.43 wählen.

■ 4:3 AUTO ZOOM


Für das Normalbild (Seitenverhältnis 4:3) können Sie eine von drei ZOOM-Betriebsarten wählen, NORMAL, PANORAMIC oder 14:9 ZOOM als ZOOM-Betriebsart wählen.

1 Wählen Sie 4:3 AUTO ZOOM und drücken Sie dann die Taste OK.**2 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um einen ZOOM-Modus zu wählen.****■ PIP POSITION**


Sie können eine von vier Positionen für das Nebenbild wählen.

1 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um PIP POSITION zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.

Das Menü PIP POSITION erscheint.

**2 Wählen Sie mit den Tasten </> eine Position aus. Drücken Sie dann die Taste OK.**

SOUND EINSTELLUNG



■ STEREO / I • II

Wenn Sie eine zweisprachige Sendung (Zweikanalton) sehen, können Sie den Ton von Kanal I (Sub I) oder Kanal II (Sub II) auswählen. Wenn die Stereosendung einen schlechten Tonempfang aufweist, können Sie von Stereo auf Mono umschalten, so daß der Ton monaural, aber in besserer Qualität empfangen wird.

: Stereoton

: Mono-Ton

I : Zweisprachig I (sub I)

II : Zweisprachig II (sub II)

- Der wählbare Tonmodus hängt vom Fernsehprogramm ab.
- Diese Funktion arbeitet nicht in den Modi EXT. Die Funktion erscheint nicht im Menü SOUND EINSTELLUNG.

■ Toneinstellungen

Sie können den Ton nach Ihrem Wunsch einstellen.

TIEFEN:

Hier können Sie die Bässe einstellen.

◀ : weniger

▶ : mehr

HÖHEN:

Hier können Sie die Höhen einstellen.

◀ : weniger

▶ : mehr

BALANCE:

Sie können das Lautstärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Lautsprecher einstellen.

◀ : Erhöht die Lautstärke des linken Lautsprechers.

▶ : Erhöht die Lautstärke des rechten Lautsprechers.

■ 3D SOUND

Sie können den Ton mit einem noch stärkeren Raumgefühl genießen.

EIN:

Diese Funktion ist eingeschaltet.

AUS:

Diese Funktion ist ausgeschaltet. Das Menü verschwindet.

- Die 3D SOUND Funktion arbeitet nicht korrekt in mono.
- Sie können die 3D SOUND Funktion mit einem einzigen Tastendruck ein- und ausschalten. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "3D SOUND-Funktion" auf Seite 10.


■ KOPFHÖRER

Sie müssen das Menü KOPFHÖRER aufrufen, um die Kopfhörerlautstärke einstellen zu können.

Im Menü KOPFHÖRER können Sie auch einstellen, ob der Ton aus den Lautsprechern kommen soll, wenn Kopfhörer angeschlossen werden, und weitere Einstellungen für das Signal, das die Kopfhörer wiedergeben sollen.

1 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um KOPFHÖRER zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.

Das Untermenü der Funktion KOPFHÖRER erscheint.



2 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ eine Funktion aus. Drücken Sie dann die Tasten ◀/▶, um die Einstellung zu ändern.

LAUTSTÄRKE:

Sie können die Lautstärke der Kopfhörer ändern.

TV LAUTSPRECHER:

Sie können die Lautsprecher ein- oder ausschalten.

EIN:

Der Ton wird weiterhin über die Fernsehlautsprecher ausgegeben, wenn Kopfhörer angeschlossen werden.

AUS:

Der Ton wird nicht mehr über die Fernsehlautsprecher ausgegeben, wenn Kopfhörer angeschlossen werden.

- Das Tonsignal externer Lautsprecher kann nicht ausgeschaltet werden, auch dann nicht, wenn Sie TV LAUTSPRECHER auf AUS stellen und Kopfhörer anschließen. Wenn Sie das Tonsignal extern angeschlossener Lautsprecher ausschalten möchten, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen am angeschlossenen Verstärker-/Lautsprechersystem vor.

AUSGANG:

Sie können das für die Kopfhörer bestimmte Tonsignal auswählen.

HAUPTBILD:

Sie können den Ton des Hauptbildes im Kopfhörer hören.


NEBENBILD:

Sie können den Ton des Nebenbildes im Kopfhörer hören.

- Wenn kein Nebenbild angezeigt wird, wird unabhängig von der Einstellung bei AUSGANG das Tonsignal des momentan sichtbaren Programms am Kopfhörerausgang ausgegeben.
- Wenn ein Nebenbild angezeigt wird, kann über die Kopfhörer der Ton des Nebenbildes gehört werden, während die Fernsehlautsprecher das Signal des Hauptbildes ausgeben. Stellen Sie hierzu TV LAUTSPRECHER auf EIN und AUSGANG auf NEBENBILD.

3 Drücken Sie die Taste OK.

EXT EINSTELLUNG



■ S-IN (S-VIDEO-Eingang)

Wenn Sie ein Gerät anschließen (z. B. einen S-VHS-Videorekorder), der ein S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) ausgeben kann, können Sie die hochwertige Bildqualität des S-VIDEO-Signals (Y/C-Signal) genießen.

Vorbereitung:

- Lesen Sie zuerst die Anleitung des Gerätes und den Abschnitt "Zusätzliche Vorbereitungen" auf Seite 30, damit Sie das Gerät richtig an Ihrem Fernseher anschließen können. Lesen Sie dann in der Anleitung des anderen Gerätes nach, um dort einzustellen, dass ein S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) ausgegeben wird.
- Stellen Sie nicht den S-IN (S-VIDEO-Eingang) auf einen EXT-Eingang, an dem ein Gerät angeschlossen ist, das kein S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) ausgeben kann. Wenn dies falsch eingestellt ist, erscheint kein Bild.

1 Wählen Sie eine der EXT-Buchsen aus.

2 Drücken Sie die gelbe Taste und wählen Sie einen S-IN (S-VIDEO-Eingang).

Drücken Sie dann die Taste OK.

Es wird das Symbol S-IN (S-VIDEO-Eingang) angezeigt. Sie können jetzt ein S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) anstelle des normalen Videosignals (Composite) betrachten.

Für Abbruch der Funktion S-IN (S-VIDEO-Eingang):

Drücken Sie die gelbe Taste, so dass das Symbol S-IN (S-VIDEO-Eingang) verschwindet. Der Eingang ist jetzt wieder auf das normale Videosignal (Composite) eingestellt.


- Der Eingang EXT-1 unterstützt kein S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal), und Sie können nicht S-IN (S-VIDEO-Eingang) für EXT-1 einstellen.
- Wenn Sie den S-IN (S-VIDEO-Eingang) umschalten, schaltet der Anfangsbuchstabe von "E" auf "S" um. "E2" wird zum Beispiel zu "S2".
- Auch ein Gerät, das ein S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) senden kann, gibt eventuell ein gewöhnliches Videosignal (Composite) aus, je nachdem, wie es eingestellt ist. Wenn kein Bild erscheint, da die Einstellung S-IN (S-VIDEO-Eingang) gewählt wurde, lesen Sie in der Anleitung des betreffenden Geräts, wie Sie die Einstellung ändern können.

■ ID LISTE

Sie können die EXT-Eingänge je nach angeschlossenem Gerät benennen. Bei der Vergabe eines Namens für einen EXT-Anschluss erscheinen die EXT-Anschlussnummer und der Name am Bildschirm.

1 Wählen Sie eine der EXT-Buchsen aus.

2 Drücken Sie die blaue Taste, so dass die Namensliste angezeigt wird (ID LISTE).



3 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ einen Namen aus. Drücken Sie dann die Taste OK.

Die ID LISTE verschwindet, und der Name wird dem EXT-Eingang zugeordnet.

- Sie können keinen Namen für einen EXT-Eingang vergeben, der nicht in der Liste auftaucht (ID LISTE).

Löschen eines gespeicherten EXT-Eingangsnamens:

Wählen Sie ein Leerzeichen.


4 Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung abzuschließen.

■ ÜBERSPIELEN

Sie können eine Signalquelle an der Buchse EXT-2 ausgeben.

Sie können ein beliebiges Ausgangssignal eines der Geräte an den EXT-Eingängen auswählen, oder Bild und Ton eines Fernsehkanals, und diese Signale an der Buchse EXT-2 ausgeben.

1 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um den Pfeil im Menü zu wählen.



2 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um eine EXT-Buchse oder TV zu wählen.

Drücken Sie dann die Taste OK.

Der Pfeil im Menü stellt den Signalfluss dar. Das linke Ende des Pfeils gibt einen Signalquellen-Ausgang für die Buchse EXT-2 an.

EXT-1/EXT-3/EXT-4:


Das Ausgangssignal eines Gerätes, das an der EXT-Buchse angeschlossen ist, durchläuft den Fernseher und wird an der Buchse EXT-2 ausgegeben.

TV:

Bild und Ton des momentan gewählten Fernsehkanals werden an der Buchse EXT-2 ausgegeben.

- Während der Überspielung lässt sich das Gerät nicht ausschalten. Wenn Sie das Gerät auf andere Weise ausschalten, wird auch die Signalverbindung zur Buchse EXT-2 getrennt.
- Wenn Sie eine EXT-Buchse als Ausgang wählen, können Sie eine Sendung oder ein Signal von einem EXT-Eingang anschauen, während Sie die Signale des EXT-Eingangs auf einem Videorekorder aufnehmen, der am Ausgang EXT-2 angeschlossen ist.
- Die RGB-Signale von Spielkonsolen können nicht ausgegeben werden. Videotext kann nicht ausgegeben werden.
- Das Nebenbild der PIP-Funktion kann nicht ausgegeben werden.
- Das Standbild der FREEZE-Funktion kann nicht ausgegeben werden.

FUNKTIONEN




■ SLEEP TIMER

Sie können den Fernseher so einstellen, dass er sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet.

1 Wählen Sie SLEEP TIMER und drücken Sie dann die Taste OK.

Das Untermenü der Funktion SLEEP TIMER erscheint.



2 Stellen Sie mit den Tasten </> die Zeitdauer ein.

Drücken Sie dann die Taste OK.

Sie können maximal 120 Minuten (2 Stunden) einstellen, in Schritten von 10 Minuten.

- Eine Minute, bevor die Funktion SLEEP TIMER das Gerät ausschaltet, erscheint "GUTE NACHT!".
- Mit der Funktion SLEEP TIMER kann nicht der Hauptschalter des Gerätes ausgeschaltet werden.
- Bei aktiverter SLEEP TIMER-Funktion können Sie das Untermenü der SLEEP TIMER-Funktion zur Bestätigung/Änderung der Restzeit für den SLEEP TIMER erneut anzeigen. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü nach Ablesen und/oder Ändern der Restzeit zu verlassen.

Für Abbruch der SLEEP TIMER Funktion:

Stellen Sie mit der Taste < die Zeitdauer "AUS" ein.

■ BLAU-BILD

Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch auf einen blauen Hintergrund umschaltet und den Ton stummschaltet, wenn nur ein schwaches oder überhaupt kein Signal vorhanden ist, oder wenn kein Signal vom externen Gerät ausgegeben wird.

EIN:

Diese Funktion ist eingeschaltet.

AUS:

Diese Funktion ist ausgeschaltet.


■ KINDERSICHERUNG

Für Sender, die Ihre Kinder nicht sehen sollen, können Sie die Funktion KINDERSICHERUNG benutzen, um den Kanal zu sperren. Wählt ein Kind einen Programmplatz (PR) aus, auf dem ein gesperrter Kanal gespeichert ist, wird der Bildschirm blau, zeigt **■** (KINDERSICHERUNG) an, und es ist kein TV-Signal zu sehen. Wenn nicht mit einer besonderen Bedienung eine voreingestellte ID-Nummer eingegeben wird, lässt sich die Sicherung nicht umgehen, so dass Ihre Kinder das Programm nicht zu sehen bekommen.

Einstellen der Funktion KINDERSICHERUNG

1 Wählen Sie KINDERSICHERUNG und drücken Sie dann die Taste 0 (AV).

“GEHEIM CODE” (ID-Nummer einstellen) erscheint.




2 Geben Sie eine beliebige ID-Nummer ein.

1 Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um eine Nummer auszuwählen.

2 Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten **◀/▶**.

3 Drücken Sie die Taste OK.

Das Untermenü der Funktion KINDERSICHERUNG erscheint.



4 Wählen Sie mit den Tasten **▼/▲** einen Fernsehkanal.

Mit jedem Druck auf die Tasten **▼/▲** ändert sich die Programmnummer (PR) und das Bild des Senders mit dieser Programmnummer (PR) wird angezeigt.

5 Drücken Sie die blaue Taste und stellen Sie die KINDERSICHERUNG-Funktion ein.

Drücken Sie dann die Taste OK.

■ (KINDERSICHERUNG) erscheint, und der Kanal ist gesperrt.

Rücksetzen der KINDERSICHERUNG-Funktion:

Drücken Sie die blaue Taste nochmals.


■ (KINDERSICHERUNG) verschwindet.

Um das einfache Zurücksetzen der KINDERSICHERUNG-Funktion zu verhindern, verschwindet das Menü nach Anwahl der KINDERSICHERUNG-Funktion und Drücken der Taste **OK** wie bei der normalen Menübedienung.


Betrachten eines gesperrten Fernsehkanals

1 Wählen Sie mit den Zifferntasten oder (PR LISTE) eine Programmnummer (PR), deren Kanal gesperrt ist.

Der Bildschirm wird blau und **■** (KINDERSICHERUNG) angezeigt. Der Sender ist nicht zu sehen.



2 Drücken Sie die Taste **i** (Information) zur Anzeige von “GEHEIM CODE” (GEHEIM CODE-Eingabebildschirm).



3 Geben Sie Ihre ID-Nummer mit den Zifferntasten ein.

Die Sperrung wird vorübergehend aufgehoben, und Bild und Ton sind freigeschaltet.

Wenn Sie die ID-Nummer vergessen haben:

Führen Sie Schritt 1 von “Einstellen der Funktion KINDERSICHERUNG” aus. Nachdem Sie die ID-Nummer bestätigt haben, drücken Sie die Taste **TV** zum Verlassen des Menüs.

- Um das Einbrennen des Bildes zu vermeiden, verschwindet **■** (KINDERSICHERUNG) nach 1 Minute, wenn in dieser Zeit keine Bedienung erfolgt ist.
- Wenn Sie die Sperrung vorübergehend aufheben, bedeutet das nicht, dass die KINDERSICHERUNG-Funktion ausgeschaltet wird. Beim nächsten Versuch, diesen Kanal zu sehen, ist die Sperrung wieder aktiv.
- Um die KINDERSICHERUNG-Funktion auszuschalten, müssen Sie die Bedienungsschritte unter “Einstellen der KINDERSICHERUNG-Funktion” wiederholen.
- Um den einfachen Aufruf von Programmnummern (PR) mit gesperrten Kanälen zu verhindern, wurde die Programmnummer (PR) so eingestellt, dass sie nicht über die Tasten **▼/▲** oder die Bedienungstasten am Fernseher aufgerufen werden kann.
- Um das einfache Zurücksetzen der Sperre zu verhindern, ist der “GEHEIM CODE” (GEHEIM CODE-Eingabebildschirm) so eingestellt, daß er nur durch Drücken der Taste **i** (Information) aufgerufen werden kann.


■ DECODER (EXT-2)

Nur bei Anschluss eines Decoders und einem am Eingang T-V LINK angeschlossenen Videorekorder, der EXT-2-kompatibel ist, können Sie diese Funktion benutzen. Für die Bedienung dieser Funktion lesen Sie bitte “Verwendung der DECODER (EXT-2)-Funktion” auf Seite 29.

Vorsicht

- Wenn Sie keinen Decoder mit einem T-V LINK-kompatiblen Videorekorder an der Buchse EXT-2 angeschlossen haben, kann die versehentliche Einstellung dieser Funktion auf “EIN” dazu führen, dass Bild und Ton des gewählten Senders nicht mehr ausgegeben werden.

PROGRAMMIERUNG




■ SPRACHE

Aus der Liste der Sprachen im Menü können Sie die Sprache wählen, in denen die Menüs und Dialoge auf dem Bildschirm erscheinen.

1 Wählen Sie SPRACHE und drücken Sie dann die Taste OK.

Das Untermenü der Funktion SPRACHE erscheint.



2 Drücken Sie die Tasten </> und ▼/▲, um eine Sprache zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.


■ AUTO

Mit folgenden Schritten können Sie die Sender, die bei Ihnen einwandfrei zu empfangen sind, automatisch auf den Programmnummern (PR) speichern.

1 Wählen Sie AUTO. Drücken Sie dann die Taste OK.

Das Menü LAND erscheint als Untermenü der Funktion AUTO.

Es gibt zwei LAND-Menüs. Durch Drücken der gelben Taste wird das LAND-Menü wie folgt umgeschaltet:




2 Drücken Sie die Tasten </> und ▼/▲, um das Land zu wählen, in dem Sie sich momentan befinden.

3 Starten Sie die Funktion AUTO mit der blauen Taste.

Das Menü AUTO erscheint, und die empfangenen Fernsehkanäle werden automatisch auf die Programmnummern verteilt und gespeichert (PR).

- Um die AUTO-Funktion abzubrechen, drücken Sie die Taste TV.



Sobald die Fernsehkanäle auf den Programmnummern gespeichert sind, (PR), erscheint das Menü SENDER ORDNEN.


- Sie können jetzt mit der Bearbeitung der Programmnummern (PR) in der Funktion SENDER ORDNEN/MANUELL fortfahren. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "SENDER ORDNEN/MANUELL" auf Seite 23.
- Wenn Sie die Funktion SENDER ORDNEN/MANUELL nicht benutzen möchten, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Wenn "ACI START/ACI WEITER" im Menü AUTO erscheint:

Sie können die Funktion ACI (Automatische Programmierung) verwenden, um die ACI-Daten zu decodieren und die Registrierung aller Fernsehkanäle in kurzer Zeit zu beenden. Einzelheiten über die ACI-Funktion und ihre Verwendung siehe "Verwendung der ACI-Funktion" auf Seite 28.

Wenn Sie die ACI-Funktion nicht verwenden möchten, drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Wählen von ACI WEITER und drücken dann die Taste OK.

4 Drücken Sie die Taste OK zur Anzeige des Menüs T-V LINK.



5 Wenn Sie keinen T-V LINK-kompatiblen Videorekorder angeschlossen haben:

Drücken Sie die Taste TV, um das Menü T-V LINK zu verlassen.

Wenn Sie einen T-V LINK-kompatiblen Videorekorder an der Buchse EXT-2 angeschlossen haben:

Befolgen Sie die Bedienungsschritte unter "Herunterladen der Daten zum Videorekorder" auf Seite 28, um die Programmnummer-Daten zu übertragen (PR).

- Wenn Ihr Fernseher aus dem Sendesignal den Namen des Fernsehsenders lesen kann, speichert er diesen automatisch (ID) unter der Programmnummer (PR), auf der der Kanal gespeichert wurde.
- Wenn der gewünschte Fernsehkanal auf keiner Programmnummer (PR) gespeichert wurde, stellen Sie diesen mit der Funktion MANUELL von Hand ein. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "SENDER ORDNEN/MANUELL" auf Seite 23.
- Der Fernsehkanal ist nicht unter einer Programmnummer gespeichert PR 0 (AV). Wenn Sie einen Fernsehkanal unter PR 0 (AV) einstellen möchten, stellen Sie diesen mit der Funktion MANUELL von Hand ein. Für Einzelheiten lesen Sie bitte "SENDER ORDNEN/MANUELL" auf Seite 23.


■ SENDER ORDNEN/MANUELL

Die Funktionen SENDER ORDNEN/MANUELL sind in zwei Gruppen eingeteilt: Bearbeitung der aktuellen Programmnummern (PR) (SENDER ORDNEN-Funktionen) und manuelle Speicherung von Fernsehkanälen unter einer Programmnummer (PR) (MANUELL-Funktion). Zu den Funktionen im Einzelnen:

Vorsicht

- Mit den Funktionen VERSCH., LÖSCHEN oder EINFÜGEN überschreiben Sie die momentane Programmnummer-Liste (PR). Dadurch ändern sich auch die Programmnummern (PR) anderer Fernsehkanäle.
- Wenn Sie die Funktion MANUELL bei einem Sender benutzen, der mit der Funktion KINDERSICHERUNG (Kindersicherung) gesperrt wurde, wird KINDERSICHERUNG für diesen Kanal aufgehoben.
- Wenn Sie die Funktion MANUELL bei einem Sender benutzen, bei dem DECODER (EXT-2) auf EIN gestellt ist, wird die DECODER (EXT-2)-Einstellung für diesen Sender auf AUS eingestellt.
- Wenn ein Sender bereits in PR 99 gespeichert wurde, wird der Fernsehkanal durch die Funktion EINFÜGEN gelöscht.

1 Wählen Sie SENDER ORDNEN/MANUELL und drücken Sie dann die Taste OK.



- Als Programmnummer erscheint PR 0, "AV" in der Liste der Programmnummern (PR).
- Die Nummer eines EXT-Anschlusses erscheint nicht in der Liste der Programmnummern (PR).
- Die CH/CC-Nummer gibt es ausschließlich in diesem Fernsehgerät, und sie entspricht der Kanalnummer eines Fernsehkanals. Für die Beziehung zwischen der Kanalnummer und der CH/CC-Nummer lesen Sie bitte "CH/CC-Nummern" auf Seite 32.

2 Lesen Sie die Bedienungsschritte der Funktion, die Sie bedienen möchten, und führen Sie die Schritte aus.

VERSCH.:

Diese Funktion ändert die Programmnummer (PR) eines Fernsehkanals.

ID:

Diese Funktion speichert einen Sendernamen (ID) für einen Fernsehkanal.

EINFÜGEN:

Diese Funktion fügt der aktuellen Liste der Programmnummern (PR) anhand der CH/CC-Nummer einen neuen Fernsehkanal hinzu.

- Die EINFÜGEN-Funktion können Sie nicht benutzen, wenn Sie die Kanalnummer eines Fernsehenders nicht kennen. Benutzen Sie die MANUELL-Funktion, um einen Fernsehkanal unter einer Programmnummer zu speichern (PR).

LÖSCHEN:


Diese Funktion löscht einen nicht benötigten Sender.

MANUELL:

Mit dieser Funktion speichern Sie einen neuen Fernsehsender von Hand unter einer Programmnummer (PR).

3 Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung abzuschließen.

Das Menü T-V LINK erscheint.



4 Wenn Sie keinen T-V LINK-kompatiblen Videorekorder angeschlossen haben:

Drücken Sie die Taste TV, um das Menü T-V LINK zu verlassen.

Das Menü T-V LINK verschwindet, und alle Einstellungen sind abgeschlossen.

Wenn Sie einen T-V LINK-kompatiblen Videorekorder an der Buchse EXT-2 angeschlossen haben:


Befolgen Sie die Bedienungsschritte unter "Herunterladen der Daten zum Videorekorder" auf Seite 28, um die Programmnummer-Daten an den Videorekorder zu übertragen (PR).

VERSCH.

1 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ einen Fernsehkanal.

Mit jedem Druck auf die Tasten ▼/▲ ändert sich die Programmnummer (PR) und das Bild des Senders mit dieser Programmnummer (PR) wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ►, um die Funktion VERSCH. auszulösen.



3 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um eine neue Programmnummer (PR) zu wählen.




Für Abbruch der VERSCH. Funktion:

Drücken Sie die Taste ① (Information).

4 Drücken Sie die Taste ◀, um die Programmnummer (PR) eines Fernsehkanals auf eine neue Programmnummer (PR) zu ändern.

ID**1 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ einen Fernsehkanal.**

Mit jedem Druck auf die Tasten ▼/▲ ändert sich die Programmnummer (PR) und das Bild des Senders mit dieser Programmnummer (PR) wird angezeigt.

2 Drücken Sie die rote Taste, um die ID-Funktion zu starten.**3 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ das erste Zeichen des Kanalnamens (ID), den Sie dem Sender geben möchten.****4 Drücken Sie die blaue Taste, so dass die Liste der Kanalnamen (ID LISTE) angezeigt wird.****5 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ den Kanalnamen (ID).****Für Abbruch der ID Funktion:**


Drücken Sie die Taste ① (Information).

6 Drücken Sie die Taste OK, um den Kanalnamen (ID) für den Fernsehkanal zu speichern.

- Sie können Ihren eigenen Sendernamen (ID) für einen Fernsehkanal speichern. Wenn Schritt 3 abgeschlossen ist, fahren Sie nicht mit Schritt 4 fort, sondern bewegen Sie den Cursor mit ▲/▼ und drücken Sie die Tasten ▼/▲, um ein Zeichen zum Abschluss der Namenseingabe einzugeben (ID). Drücken Sie dann die Taste OK, um den Sendernamen (ID) für den Fernsehkanal zu speichern.

EINFÜGEN**Vorbereitung:**

- Es wird die CH/CC-Nummer benötigt, die ausschließlich in diesem Fernsehgerät existiert und der Kanalnummer eines Fernsehkanals entspricht. Suchen Sie die entsprechende CH/CC-Nummer in einer Tabelle "CH/CC-Nummern" auf Seite 32. mit den Nummern aller Fernsehkanäle.
- Wenn die Einstellung LAND nicht FRANCE ist, benutzen Sie eine zweistellige CH/CC-Nummer. Wenn LAND auf FRANCE steht, benutzen Sie eine dreistellige CH/CC-Nummer.
- Nur dann, wenn Sie einen Fernsehkanal (SECAM-L-System) eines französischen Senders hinzufügen, achten Sie darauf, dass LAND auf FRANCE steht. Wenn LAND nicht auf FRANCE steht, befolgen Sie die Erklärungen unter "Ändern der LAND-Einstellung" auf Seite 29 zur Änderung der LAND-Einstellung auf FRANCE, und starten Sie dann die Funktion EINFÜGEN.

1 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um eine Programmnummer (PR) zu wählen, unter der Sie einen neuen Fernsehkanal speichern möchten.**2 Drücken Sie die grüne Taste, und starten Sie die Funktion EINFÜGEN.****3 Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zur Auswahl von "CC" oder "CH" entsprechend der CH/CC-Nummer des Fernsehkanals.****In der LAND-Einstellung UNITED KINGDOM:**

Drücken Sie die Zifferntasten, um die verbleibende CH-Nummer einzugeben.

- Sie können die Nummer CC nicht eingeben.

Wenn LAND auf FRANCE eingestellt ist:
Wählen Sie "CH1", "CH2", "CC1" oder "CC2".

Für Abbruch der EINFÜGEN Funktion:

Drücken Sie die Taste ① (Information).

4 Drücken Sie die Zifferntasten, um die verbleibende CH/CC-Nummer einzugeben.

Das Fernsehgerät schaltet in den Aufzeichnungsmodus. Wenn die Aufzeichnung beendet ist, erscheint das Bild des Fernsehkanals auf dem Bildschirm.

- Die CH/CC-Nummer gibt die Sendefrequenz des Fernsehenders an. Wenn das Gerät den Fernsehsender bei der durch die CH/CC-Nummer angezeigten Frequenz nicht erkennen kann erscheint das Bild für "kein Signal".

LÖSCHEN

1 Wählen Sie mit den Tasten ▼/▲ einen Fernsehkanal.

Mit jedem Druck auf die Tasten **▼/▲** ändert sich die Programmnummer (PR) und das Bild des Senders mit dieser Programmnummer (PR) wird angezeigt.

2 Löschen Sie den Fernsehkanal mit der gelben Taste.

Der Fernsehkanal wird aus der Liste der Programmnummern (PR) gelöscht.

MANUELL


Vorbereitung:

- Nur dann, wenn Sie einen Fernsehkanal (SECAM-L-System) eines französischen Senders hinzufügen, achten Sie darauf, dass LAND auf FRANCE steht. Wenn LAND nicht auf FRANCE steht, folgeln Sie die Erklärungen unter "Ändern der LAND-Einstellung" auf Seite 29 zur Änderung der LAND-Einstellung auf FRANCE, und starten Sie dann die Funktion MANUELL.

1 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um eine Programmnummer (PR) zu wählen, unter der Sie einen neuen Fernsehkanal speichern möchten.

2 Starten Sie die Funktion MANUELL mit der blauen Taste.

Rechts neben der CH/CC-Nummer erscheint SYSTEM (die Fernsehnorm) des Fernsehkanals



Für Abbruch der MANUEL Funktion:

Für Abbuch der MANUELL Punkte
Drücken Sie die Taste **i** (Information).

3 Drücken Sie die Taste ►, um das SYSTEM (die Fernsehnorm) des zu speichernden Fernsehkanals zu wählen

Fernsehkanal (SECAM-L-System) eines französischen Senders:

französischen Senders.
Stellen Sie die Funktion SYSTEM auf "L". Wenn diese
Funktion nicht auf "L" gestellt ist, können Sie den
Fernsehkanal des SECAM-L-Systems nicht empfangen.

Andere Fernsehkanäle:

Anderer Fernsehkanal:
Wenn Sie die Fernsehnorm eines Kanals nicht genau kennen, stellen Sie SYSTEM auf "B/G". Wenn "B/G" nicht richtig ist, führt dies zu falscher Tonwiedergabe, wenn das Gerät einen Fernsehkanal erkennt. Stellen Sie in diesem Fall SYSTEM erneut ein, so daß das Problem nicht fortbesteht

- SYSTEM wird nicht angezeigt, wenn die Einstellung LAND auf UNITED KINGDOM oder IRELAND eingestellt ist

4 Suchen Sie mit der grünen oder der roten Taste einen Fernsehkanal.

Die Suche stoppt, sobald das Gerät einen Kanal gefunden hat. Daraufhin wird der Fernsehkanal angezeigt.

5 Drücken Sie so oft die grüne oder die rote Taste, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Bei schlechtem Empfang:

Drücken Sie die blaue oder die gelbe Taste, um den Kanal feinabzustimmen.

Wenn bei normalem Fernsehbild der Ton nicht normal erklingt:

Die Einstellung SYSTEM ist vermutlich falsch. Drücken Sie die Taste ► und wählen Sie ein SYSTEM, bei dem der Ton normal klingt.

- SYSTEM wird nicht angezeigt, wenn die Einstellung LAND auf UNITED KINGDOM oder IRELAND eingestellt ist.

6 Drücken Sie die Taste OK und speichern Sie den Fernsehkanal unter einer Programmnummer (PR)


Es erscheint wieder das normale SENDER ORDNEN-Menü

Anzeige eines Bildsignals von einem Computer

Mit diesem Gerät kann ein Computer-Bildsignal dargestellt werden.

Anschluss an den Computer

Benutzen Sie ein handelstübliches DVI-Kabel, um die Computer-Anschlussbuchse des Fernsehgerätes mit dem RGB-Analogausgang des Computers zu verbinden.
Wenn Sie außerdem das Tonsignal des Computers hören möchten, benutzen Sie ein handelstübliches Cinch-Kabel für die Verbindung zwischen dem Toneingang der Buchse EXT-4 und dem Tonausgang Ihres Computers.
Wenn der Ton vom Computer monaural ist, schließen Sie nur die Buchse EXT-4 L an.



- Eine genaue Erklärung der computerseitigen Anschlüsse finden Sie in der Anleitung Ihres Computers.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, den Stecker richtig herum in die Buchse zu stecken.
- Ziehen Sie die beiden Schrauben des Steckers fest, nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben.

Bildsignale vom Computer betrachten

Drücken Sie nach dem Startvorgang des Computers die Tasten **0 (AV)** oder **▼/▲**, um "PC" zu wählen.

"RGB/PC" folgt auf EXT-4.

Sie können auch das Tonsignal des Computers hören, wenn dessen Tonsignal zur Buchse EXT-4 geführt wird.

- Wenn der Tonausgang des Computers an der Buchse EXT-4 angeschlossen wurde, können Sie durch Anwahl des externen Eingangs EXT-4 den Ton hören, aber die Bildsignale sind nicht zu sehen.
- "RGB/PC" kann nicht von der PR LISTE aus angewählt werden.

Einstellen der Position des Computerbildes

Die Position des Computerbildes kann mit den Farbtasten eingestellt werden.

rote Taste:

Das Bild rückt mit jedem Tastendruck nach oben.

grüne Taste:

Das Bild rückt mit jedem Tastendruck nach unten.

gelbe Taste:

Das Bild rückt mit jedem Tastendruck nach links.


blaue Taste:

Das Bild rückt mit jedem Tastendruck nach rechts.

Vergrößern des Computerbildes

Drücken Sie die Taste **OK**, während Sie das Bild des Computers sehen können.

Mit jedem Druck auf die Taste **OK** schaltet das Bild zwischen der normalen Darstellung (wie vom Computer empfangen) und Vollbild (vergrößert auf Bildschirm) um.




Die Darstellung eines immer gleichen Computerbildes in normaler Größe für längere Zeit kann zum Einbrennen des Bildes führen.

Wenn Sie für längere Zeit das Bild von einem Computer anzeigen lassen, empfehlen wir die Darstellung im Vollbild-Modus.

■ Pin-Belegung der Signale am Computereingang

PC-Anschlussbuchse



Pin Nr.	Signalbezeichnung	Einzelheiten
1	RED	Rotes Videosignal
2	GREEN	Grünes Videosignal
3	BLUE	Blaules Videosignal
4	-	Nicht belegt
5-8	GND	Signalmasse (Erdung)
9	-	Nicht belegt
10	GND	Signalmasse (Erdung)
11	-	Nicht belegt
12	SDA	DDC-Daten
13	H SYNC	Horizontales Synchronsignal
14	V SYNC	Vertikales Synchronsignal
15	SCL	DDC Clock

Da die Bauform der Anschlüsse am Computer sowie die Signalbelegung der Pins je nach Computermodell verschieden sind, achten Sie darauf, ein für Ihren Computer geeignetes Kabel zu verwenden.

■ Tabelle der Signale für verschiedene Computertypen

Modell	Auflösung	Vertikal-frequenz (Hz)	Horizontal-frequenz (kHz)	Hinweis
IBM-PC/AT-kompatibel	640 × 480 (VGA)	59.9	31.5	
		72.8	37.9	
		75.0	37.5	
		85.0	43.3	
		100.4	51.1	
		120.4	61.3	
	800 × 600 (SVGA)	56.3	35.2	
		60.3	37.9	
		72.2	48.1	
		75.0	46.9	
		85.1	53.7	
		99.8	63.0	
		120.0	75.7	
	1024 × 768 (XGA)	60.0	48.4	
		70.1	56.5	
		75.0	60.0	
		85.0	68.7	
		100.6	80.5	
	1280 × 1024 (SXGA)	60.0	64.0	
Apple Macintosh*1	640 × 480	66.7	35.0	*2
	832 × 624	74.6	49.7	*2
	1024 × 768	74.9	60.2	*2
	1152 × 870	75.1	68.7	*2

*1 Prüfen Sie vor dem Anschluss die Grafikkarten- bzw. Anzeige-Einstellungen. *2 Beim Anschluss an einen Mac benötigen Sie u.U. einen gesondert erhältlichen Signaladapter (D-Sub15-Pol). Bei einigen Computern mit einem Mini-D-Sub 15-Pol-Anschluss schließen Sie ein RGB-Signalkabel an (gesondert erhältlich). * Da die Signale S-VGA, XGA, S-XGA komprimiert sind, ist die Darstellungsqualität vermindert.

* Wenn nicht standardisierte Signale (nicht oben aufgeführt) zugeführt werden, könnte die Synchronisation aussetzen. * Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Plasma Displays ist selbst bei den oben aufgeführten Auflösungen aufgrund von Timing-Fehlern des Computers eine Einstellung der Bildposition durch den Anwender erforderlich.

- IBM PC/AT ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines, Inc.
- Apple Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Die Funktion T-V LINK funktioniert nicht, wenn der externe Eingang RGB/PC gewählt wurde.

Zusätzliche Menüfunktionen

Verwendung der ACI-Funktion

Dieses Fernsehgerät hat eine ACI-Funktion, die ACI-(automatische Programmierung) Daten decodiert. Mit der ACI-Funktion können alle Fernsehkanäle, die von Kabelfernsehsendern übertragen werden, schnell und richtig entsprechend den Daten des Kabelfernsehers gespeichert werden.

Vorsicht

- Wenn der Kabelfernsehsender ACI-Daten sendet und "ACI START/ACI WEITER" im Menü AUTO erscheint, ist die ACI-Funktion aktiviert. In allen anderen Fällen ist sie deaktiviert.

1 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um ACI START zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK zum Starten der ACI-Funktion.

Wenn Sie die ACI-Funktion nicht verwenden wollen:

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um ACI WEITER zu wählen, und drücken Sie dann die Taste OK.

Wenn das Menü AUTO auf ein anderes Menü umwechselt:

Je nach Kabelfernsehsender kann ein Sendungswahlmenü vorhanden sein, das vom Kabelfernsehsender eingerichtet ist. Folgen Sie den Menüanzeigen und verwenden Sie die ▲/▼ und ▶/◀ Tasten zum Bedienen des Menüs. Nach der Einstellung drücken Sie die Taste OK.

Wenn "ACI FEHLER" im Menü AUTO gezeigt wird:

"ACI ERROR" weist darauf hin, daß die ACI-Funktion nicht richtig arbeitet. Drücken Sie OK, um die ACI-Funktion erneut zu starten.

Wenn "ACI FEHLER" weiterhin erscheint, nachdem Sie mehrmals versucht haben, die ACI-Funktion zu starten, drücken Sie die ▶ Tasten zum Starten der AUTO-Funktion. Es verursacht kein Problem, weil alle Fernsehkanäle unter den Programmnummern (PR) von der AUTO-Funktion registriert sind.

2 Wenn die Einstellungen beendet sind, erscheint das SENDER ORDnen-Menü. Kehren Sie zu den Anweisungen zurück, die Sie vorher lasen, und setzen Sie die Bedienung fort.

Wenn die "Grundeinstellungen" vorgenommen wurden:

Kehren Sie zurück zu Schritt 6 von "Grundeinstellungen" auf Seite 5.

Wenn AUTO vorgenommen wurde:

Kehren Sie zurück zu Schritt 4 von "AUTO" auf Seite 22.


- Wenn Sie Fragen über Gegenstände im Senderwahlmenü oder zur Bedienung der Menüs haben, wenden Sie sich an Ihren Kabelfernsehsender.
 - Wenn der Kabelfernsehempfang schlecht ist, arbeitet die ACI-Funktion nicht richtig.
 - Wenn die ACI-Daten selbst fehlerhaft sind, kann der Fernsehkanal nicht richtig registriert werden.
- Schalten Sie in diesem Fall die ACI-Funktion aus (ACI WEITER) und verwenden die AUTO-Funktion. Alternativ können Sie die Funktion SENDER ORDnen/MANUELL zum Korrigieren der Programmnummern (PR) verwenden.

Herunterladen der Daten zum Videorekorder

Sie können die aktuellen Daten aller Programmnummern (PR) mit der Funktion T-V LINK an den Videorekorder senden.

Vorsicht


- Nur wenn ein T-V LINK-kompatibler Videorekorder an der Buchse EXT-2 angeschlossen ist, ist diese Funktion möglich.
- Nur wenn das Menü T-V LINK angezeigt wird, ist diese Funktion eingeschaltet.



1 Schalten Sie den Videorekorder ein.

2 Drücken Sie die Taste OK.

Die Datenübertragung beginnt.



Das T-V LINK-Menü verschwindet, sobald die Übertragung beendet ist.

Wenn vom Menü T-V LINK auf ein anderes Menü gewechselt wird:

Die Menübedienung am Fernseher ist nun abgeschlossen, und es erfolgt die rekorderseitige Menübedienung. Lesen Sie die Anleitung Ihres Videorekorders und fahren Sie mit dessen Bedienung fort.

Wenn "FUNKTION NICHT VERFÜGBAR" im T-V LINK-Menü erscheint, achten Sie darauf, dass die folgenden drei Einträge richtig sind, und drücken die Taste OK, um die Datenübertragung erneut zu beginnen.

- Wurde ein T-V LINK-kompatibler Videorekorder an der Buchse EXT-2 angeschlossen?
- Ist der Videorekorder eingeschaltet?
- Weist das SCART-Kabel, das den Anschluß EXT-2 mit dem T-V LINK-kompatiblen Videorekorder verbindet, die richtige Verdrahtung auf (voll belegt)?

Ändern der LAND-Einstellung

Nachdem die Funktion AUTO abgeschlossen ist, können Sie mit der Funktion AUTO das bereits eingestellte Land ändern.

Beim Speichern von Fernsehkanälen für französische Sender (SECAM-L-System) führen Sie folgende Schritte aus, um das Land zu ändern.

1 Anzeigen des Menüs PROGRAMMIERUNG.


Wenn das Menü SENDER ORDEN gerade angezeigt wird:

Drücken Sie die Taste ① (Information), um zum Menü PROGRAMMIERUNG zurückzukehren.

2 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um AUTO zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.

Das Menü LAND erscheint als Untermenü der Funktion AUTO.

Es gibt zwei LAND-Menüs. Durch Drücken der gelben Taste wird das LAND-Menü wie folgt umgeschaltet:



3 Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ und ▶/◀ ein Land aus.

4 Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung abzuschließen.

Das Menü verschwindet.

Für die Rückkehr zum PROGRAMMIERUNG-Menü vom LAND-Menü aus:

Drücken Sie die Taste ① (Information) anstelle der Taste OK.

Verwendung der DECODER (EXT-2) - Funktion

Wenn Sie einen Decoder anschließen, während am Eingang T-V LINK ein EXT-2-kompatibler Videorekorder angeschlossen ist, müssen Sie die Funktion DECODER (EXT-2) nutzen, um die verschlüsselten Videosignale zu dekodieren.

1 Schalten Sie den Decoder ein.

2 Rufen Sie einen Fernsehkanal auf, den Ihr Decoder dekodieren kann.


Auch dann, wenn der Decoder funktioniert, erscheint zu diesem Zeitpunkt noch ein verschlüsseltes Bild.

3 Drücken Sie die Taste OK zur Anzeige des Menüs MENUE.

Das Menü MENUE erscheint.

4 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um FUNKTIONEN zu wählen. Drücken Sie dann die Taste OK.

Das Menü FUNKTIONEN erscheint.




5 Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um DECODER (EXT-2) zu wählen. Drücken Sie dann die Tasten ▶/◀, um EIN zu wählen.

Das dekodierte Bild erscheint.

Für Abbruch der DECODER (EXT-2) Funktion: Drücken Sie die Tasten ▶/◀, um AUS zu wählen.

6 Drücken Sie die Taste OK, um die Einstellung abzuschließen.

Das Menü T-V LINK erscheint.



7 Befolgen Sie die Bedienungsschritte unter "Herunterladen der Daten zum Videorekorder" auf Seite 28, um die Programmnummer-Daten an den Videorekorder zu übertragen (PR).

8 Wenn es noch weitere Fernsehkanäle gibt, die Ihr Decoder dekodieren kann, wiederholen Sie Schritte 2 bis 7.

Wenn aus irgend einem Grund die DECODER (EXT-2)-Funktion auf "EIN" eingestellt wurde, der Kanal jedoch nicht dekodiert werden kann, prüfen Sie Folgendes:

- Wurde der Decoder nach den Anleitungen des Rekorders und des Decoders richtig an den Videorekorder angeschlossen?
- Ist der Decoder eingeschaltet?
- Kann der betreffende Fernsehkanal von Ihrem Decoder entschlüsselt werden?
- Müssen eventuell noch Einstellungen am Videorekorder vorgenommen werden, damit der Decoder richtig verbunden ist? Lesen Sie nochmals in der Anleitung des Videorekorders, ob dieser richtig angeschlossen ist.

Zusätzliche Vorbereitungen


Anschluss externer Geräte

Die Geräte unter Beachtung der folgenden Anschlussdiagramme an das Fernsehgerät anschließen.


Bevor Sie Verbindungen herstellen:

- Lesen Sie die Anleitungen aller beteiligten Geräte. Abhängig von den Geräten unterscheidet sich die Anschlussmethode von den gezeigten Lösungen. Zusätzlich ist es eventuell erforderlich, Einstellungen an den Geräten zu ändern, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Schalten Sie alle Geräte einschließlich des Fernsehers aus.
- Im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 36 erfahren Sie Einzelheiten zu den EXT-Anschlüssen. Wenn Sie ein Gerät anschließen, das im folgenden Anschlussdiagramm nicht aufgeführt ist, schauen Sie in der Tabelle nach, um den am besten geeigneten EXT-Anschluss zu ermitteln.
- Beachten Sie, dass die Anschlusskabel nicht mitgeliefert werden.

- ① Videorekorder (Composite-Signal)
- ② Videorekorder (Composite/S-VIDEO-Signal)
- ③ T-V LINK-kompatibler Videorekorder (Composite-/S-VIDEO-Signal)
- ④ Decoder
- ⑤ DVD-Spieler (Composite-/S-VIDEO-Signal)
- ⑥ DVD-Spieler (Composite-/RGB-Signal)
- ⑦ Spielekonsole (Composite/RGB-Signal)
- ⑧ Spielekonsole (Composite/S-VIDEO-Signal)
- ⑨ Kopfhörer
- ⑩ Camcorder (Composite/S-VIDEO-Signal)
- ⑪ SCART-Kabel
- ⑫ Audiokabel
- ⑬ Videokabel
- ⑭ S-VIDEO-Kabel
- ⑮ PC



Rechte Seite des Fernsehgerätes



■ Geräte, die das S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) z. B. von einem Videorekorder S-VHS ausgeben können.

Schließen Sie das Gerät an einen EXT-Anschluss (mit Ausnahme des EXT-1-Anschlusses) an. Sie können ein Video-Eingangssignal aus dem S-VIDEO-Signal (Y/C-Signal) und dem normalen Videosignal (Composite Video) auswählen. Für Einzelheiten zum Betrieb des Gerätes lesen Sie bitte "S-IN (S-VIDEO-Eingang)" auf Seite 19.

■ T-V LINK-kompatibler Videorekorder

Achten Sie darauf, den T-V LINK-kompatiblen Videorekorder an der Buchse EXT-2 anzuschließen. Wenn Sie dies nicht tun, T-V LINK funktioniert der Rekorder nicht richtig.

- Achten Sie beim Anschluss eines T-V LINK-kompatiblen Videorekorders an der Buchse EXT-2 darauf, dass der Decoder an den Rekorder angeschlossen wird. Wenn nicht, arbeitet die T-V LINK-Funktion nicht richtig. Nachdem Sie die Fernsehkanäle auf Programmnummern (PR) gespeichert haben, stellen Sie die Funktion DECODER (EXT-2) bei der Programmnummer (PR) auf EIN, so dass ein verschlüsselter Kanal entschlüsselt wird. Näheres zur Bedienung erfahren Sie unter "Verwendung der DECODER (EXT-2)-Funktion" auf Seite 29.

■ Anschluss von Kopfhörern

Schließen Sie ein Paar Kopfhörer mit Miniklinkenstecker (3,5 mm Durchmesser) an der Kopfhörerbuchse an der Geräteworderseite an.

■ Video-/Tonsignalausgabe an der Buchse EXT-2

Sie können beliebig auf die Ausgabe des Video-/Audiosignals an der Buchse EXT-2 umschalten. Dies ist sinnvoll, wenn Sie das Video-/Audiosignal von einem anderen Gerät auf dem Videorekorder aufnehmen möchten, der am Anschluss EXT-2 angeschlossen ist. Näheres zur Bedienung erfahren Sie unter "ÜBERSPIELEN" auf Seite 19.

■ Ausgabe des Fernsehsignals an der Buchse EXT-1

Bild und Ton des momentan gewählten Fernsehkanals werden ständig an der Buchse EXT-1 ausgegeben.

- Wenn Sie die Programmnummer (PR) umschalten, ändert sich auch die Ausgabe an der Buchse EXT-1.
- Das Video-/Tonsignal von einem EXT-Anschluss kann nicht ausgegeben werden.
- Videotext kann nicht ausgegeben werden.

■ Anschließen eines Computers

Für Einzelheiten lesen Sie bitte "Bildsignale vom Computer betrachten" auf Seite 26.

■ Anschließen von Lautsprechern/Verstärker


Schließen Sie unter Beachtung des Audio-Anschlussdiagramms die gewünschten Audiogeräte am Fernsehgerät an.

Zur Tonwiedergabe können Sie anstelle der TV-Lautsprecher externe Frontlautsprecher verwenden.

Bevor Sie Verbindungen herstellen:

- Lesen Sie die mit dem Verstärker und den Lautsprechern mitgelieferten Anleitungen.
- Schalten Sie das Fernsehgerät und den Verstärker aus.
- Um magnetische Einflüsse der Lautsprecher auf die Bildröhre zu vermeiden, sollten Sie magnetisch abgeschirmte Frontlautsprecher verwenden.
- Beachten Sie, dass die Anschlusskabel nicht mitgeliefert werden.

Rechte Seite des Fernsehgerätes



1 Verstärker

2 Externe Lautsprecher (magnetisch abgeschirmt)

- Die Wiedergabe an der AUDIO OUT-Buchse wird beim Anschluss eines Kopfhörers an den Fernseher nicht unterbrochen. Die Tonwiedergabe über die Frontlautsprecher kann auch durch den Anschluss eines Kopfhörers am Fernseher nicht abgeschaltet werden.
- Stellen Sie die Lautstärke des externen Verstärker-/Lautsprechersystems dort ein.

CH/CC-Nummern

Wenn Sie die EINFÜGEN-Funktion, beschrieben unter Seite 24, benutzen möchten, finden Sie mit Hilfe dieser Tabelle die CH/CC-Nummer heraus, die der Kanalnummer des Fernsehkanals entspricht.

In der LAND-Einstellung UNITED KINGDOM können die Kanäle CC oder die Kanäle CH/CC 02 bis CH/CC 12 nicht empfangen werden.

CH	Kanal
CH 02	E2, IR A
CH 03	E3, IR B, ITALIEN A
CH 04	E4, IR C, ITALIEN B
CH 05	E5, IR D, ITALIEN D
CH 06	E6, IR E, ITALIEN E
CH 07	E7, IR F, ITALIEN F
CH 08	E8, IR G
CH 09	E9, ITALIEN G
CH 10	E10, IR H, ITALIEN H
CH 11	E11, IR J, ITALIEN H+1
CH 12	E12, ITALIEN H+2
CH 21	E21
CH 22	E22
CH 23	E23
CH 24	E24
CH 25	E25
CH 26	E26
CH 27	E27
CH 28	E28
CH 29	E29
CH 30	E30
CH 31	E31
CH 32	E32
CH 33	E33
CH 34	E34
CH 35	E35
CH 36	E36
CH 37	E37
CH 38	E38
CH 39	E39

CH	Kanal
CH 40	E40
CH 41	E41
CH 42	E42
CH 43	E43
CH 44	E44
CH 45	E45
CH 46	E46
CH 47	E47
CH 48	E48
CH 49	E49
CH 50	E50
CH 51	E51
CH 52	E52
CH 53	E53
CH 54	E54
CH 55	E55
CH 56	E56
CH 57	E57
CH 58	E58
CH 59	E59
CH 60	E60
CH 61	E61
CH 62	E62
CH 63	E63
CH 64	E64
CH 65	E65
CH 66	E66
CH 67	E67
CH 68	E68
CH 69	E69

CC	Kanal
CC 01	S1
CC 02	S2
CC 03	S3
CC 04	S4
CC 05	S5
CC 06	S6
CC 07	S7
CC 08	S8
CC 09	S9
CC 10	S10
CC 11	S11
CC 12	S12
CC 13	S13
CC 14	S14
CC 15	S15
CC 16	S16
CC 17	S17
CC 18	S18
CC 19	S19
CC 20	S20
CC 21	S21
CC 22	S22
CC 23	S23
CC 24	S24
CC 25	S25
CC 26	S26
CC 27	S27
CC 28	S28
CC 29	S29
CC 30	S30

CC	Kanal
CC 31	S31
CC 32	S32
CC 33	S33
CC 34	S34
CC 35	S35
CC 36	S36
CC 37	S37
CC 38	S38
CC 39	S39
CC 40	S40
CC 41	S41
CC 75	X
CC 76	Y
CC 77	Z, ITALIEN C
CC 78	Z+1
CC 79	Z+2

CH	Kanal
CH 02 / CH 202	E2, R1
CH 03 / CH 203	E3, ITALIEN A
CH 04 / CH 204	E4, ITALIEN B, R2
CH 05 / CH 205	E5, ITALIEN D, R6
CH 06 / CH 206	E6, ITALIEN E, R7
CH 07 / CH 207	E7, ITALIEN F, R8
CH 08 / CH 208	E8, R9
CH 09 / CH 209	E9, ITALIEN G
CH 10 / CH 210	E10, ITALIEN H, R10
CH 11 / CH 211	E11, ITALIEN H+1, R11
CH 12 / CH 212	E12, ITALIEN H+2, R12
CH 21 / CH 221	E21, R21
CH 22 / CH 222	E22, R22
CH 23 / CH 223	E23, R23
CH 24 / CH 224	E24, R24
CH 25 / CH 225	E25, R25
CH 26 / CH 226	E26, R26
CH 27 / CH 227	E27, R27
CH 28 / CH 228	E28, R28
CH 29 / CH 229	E29, R29
CH 30 / CH 230	E30, R30
CH 31 / CH 231	E31, R31
CH 32 / CH 232	E32, R32
CH 33 / CH 233	E33, R33
CH 34 / CH 234	E34, R34
CH 35 / CH 235	E35, R35
CH 36 / CH 236	E36, R36
CH 37 / CH 237	E37, R37
CH 38 / CH 238	E38, R38
CH 39 / CH 239	E39, R39

CH	Kanal
CH 40 / CH 240	E40, R40
CH 41 / CH 241	E41, R41
CH 42 / CH 242	E42, R42
CH 43 / CH 243	E43, R43
CH 44 / CH 244	E44, R44
CH 45 / CH 245	E45, R45
CH 46 / CH 246	E46, R46
CH 47 / CH 247	E47, R47
CH 48 / CH 248	E48, R48
CH 49 / CH 249	E49, R49
CH 50 / CH 250	E50, R50
CH 51 / CH 251	E51, R51
CH 52 / CH 252	E52, R52
CH 53 / CH 253	E53, R53
CH 54 / CH 254	E54, R54
CH 55 / CH 255	E55, R55
CH 56 / CH 256	E56, R56
CH 57 / CH 257	E57, R57
CH 58 / CH 258	E58, R58
CH 59 / CH 259	E59, R59
CH 60 / CH 260	E60, R60
CH 61 / CH 261	E61, R61
CH 62 / CH 262	E62, R62
CH 63 / CH 263	E63, R63
CH 64 / CH 264	E64, R64
CH 65 / CH 265	E65, R65
CH 66 / CH 266	E66, R66
CH 67 / CH 267	E67, R67
CH 68 / CH 268	E68, R68
CH 69 / CH 269	E69, R69

CC	Kanal
CC 01 / CC 201	S1
CC 02 / CC 202	S2
CC 03 / CC 203	S3
CC 04 / CC 204	S4
CC 05 / CC 205	S5
CC 06 / CC 206	S6
CC 07 / CC 207	S7
CC 08 / CC 208	S8
CC 09 / CC 209	S9
CC 10 / CC 210	S10
CC 11 / CC 211	S11
CC 12 / CC 212	S12
CC 13 / CC 213	S13
CC 14 / CC 214	S14
CC 15 / CC 215	S15
CC 16 / CC 216	S16
CC 17 / CC 217	S17
CC 18 / CC 218	S18
CC 19 / CC 219	S19
CC 20 / CC 220	S20
CC 21 / CC 221	S21
CC 22 / CC 222	S22
CC 23 / CC 223	S23
CC 24 / CC 224	S24
CC 25 / CC 225	S25
CC 26 / CC 226	S26
CC 27 / CC 227	S27
CC 28 / CC 228	S28
CC 29 / CC 229	S29
CC 30 / CC 230	S30

CC	Kanal
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	S35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALIEN C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

CH	Kanal	CH	Kanal	CC	Frequenz (MHz)	CC	Frequenz (MHz)
CH 102	F2	CH 141	F41	CC 110	116-124	CC 152	391-399
CH 103	F3	CH 142	F42	CC 111	124-132	CC 153	399-407
CH 104	F4	CH 143	F43	CC 112	132-140	CC 154	407-415
CH 105	F5	CH 144	F44	CC 113	140-148	CC 155	415-423
CH 106	F6	CH 145	F45	CC 114	148-156	CC 156	423-431
CH 107	F7	CH 146	F46	CC 115	156-164	CC 157	431-439
CH 108	F8	CH 147	F47	CC 116	164-172	CC 158	439-447
CH 109	F9	CH 148	F48	CC 123	220-228	CC 159	447-455
CH 110	F10	CH 149	F49	CC 124	228-236	CC 160	455-463
CH 121	F21	CH 150	F50	CC 125	236-244	CC 161	463-469
CH 122	F22	CH 151	F51	CC 126	244-252		
CH 123	F23	CH 152	F52	CC 127	252-260		
CH 124	F24	CH 153	F53	CC 128	260-268		
CH 125	F25	CH 154	F54	CC 129	268-276		
CH 126	F26	CH 155	F55	CC 130	276-284		
CH 127	F27	CH 156	F56	CC 131	284-292		
CH 128	F28	CH 157	F57	CC 132	292-300		
CH 129	F29	CH 158	F58	CC 133	300-306		
CH 130	F30	CH 159	F59	CC 141	306-311		
CH 131	F31	CH 160	F60	CC 142	311-319		
CH 132	F32	CH 161	F61	CC 143	319-327		
CH 133	F33	CH 162	F62	CC 144	327-335		
CH 134	F34	CH 163	F63	CC 145	335-343		
CH 135	F35	CH 164	F64	CC 146	343-351		
CH 136	F36	CH 165	F65	CC 147	351-359		
CH 137	F37	CH 166	F66	CC 148	359-367		
CH 138	F38	CH 167	F67	CC 149	367-375		
CH 139	F39	CH 168	F68	CC 150	375-383		
CH 140	F40	CH 169	F69	CC 151	383-391		

- Wenn zwei CH/CC-Nummern ein und derselben Kanalnummer entsprechen, wählen Sie in Übereinstimmung mit der aktuellen Einstellung unter LAND eine der beiden Nummern. Wenn die Einstellung LAND nicht FRANCE ist, benutzen Sie eine dreistellige CH/CC-Nummer. Wenn LAND auf FRANCE steht, benutzen Sie eine dreistellige CH/CC-Nummer.
- Suchen Sie an Hand der Sendefrequenz des Fernsehkanals die CH/CC-Nummer (CC110 bis CC161), die dem Fernsehkanal (SECAM-L-System) eines französischen Kabelsenders entspricht. Wenn Sie die Sendefrequenz nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Kabelsender.
- Die CH/CC-Nummern von CH102-CH169 und CC110-CC161 entsprechen den Fernsehkanälen, die im SECAM-L-System gesendet werden. Die anderen CH/CC-Nummern entsprechen den Fernsehkanälen, die im SECAM-L-System gesendet werden.

Problemlösungen

Wenn bei der Benutzung Ihres Fernsehgerätes ein Problem auftreten sollte, lesen Sie bitte sorgfältig diese "Problemlösungen" durch, bevor Sie das Gerät in Reparatur geben. Eventuell können Sie das Problem leicht selbst beheben. Wenn z. B. der Netzstecker nicht in der Steckdose steckt, oder, wenn es Probleme mit der Empfangsanenne gibt, könnten Sie irrtümlicherweise annehmen, dass der Fernseher defekt ist.

Wichtig:

- Diese Hinweise zu Problemlösungen gelten nur für Probleme, deren Gründe nicht leicht zu bestimmen sind. Wenn bei der Bedienung einer Funktion eine Frage auftaucht, lesen Sie die entsprechenden Seiten mit den Bedienungsschritten sorgfältig nach; diese Beschreibungen finden Sie nicht hier unter den Problemlösungen.
- Wenn Sie die hier und bei den Funktionsbeschreibungen gegebenen Abschnitte ohne Erfolg durchgelesen und nachvollzogen haben, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie Ihr Gerät reparieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, und entfernen Sie keinesfalls die hintere Abdeckung.

■ Wenn Sie Ihr Fernsehgerät nicht einschalten können

- Ist der Netzstecker in einer stromführenden Netzsteckdose eingesteckt?
- Leuchtet die Netz-LED? Wenn nicht, drücken Sie den Netzschatzer des Fernsehgerätes.

■ Kein Bild/kein Ton

- Haben Sie einen Fernsehkanal gewählt, für den der Empfang extrem schlecht ist? In diesem Fall schaltet sich die Funktion BLAU-BILD ein, der Bildschirm wird blau, und der Ton wird stummgeschaltet. Wenn Sie den Kanal trotz des schlechten Empfangs sehen möchten, folgen Sie den Schritten unter "BLAU-BILD" auf Seite 20, um die Einstellung der Funktion BLAU-BILD zu AUS zu ändern.
- Haben Sie Kopfhörer am Gerät angeschlossen? Wenn Sie Kopfhörer in die Buchse am Gerät einstecken, wird kein Ton mehr an den Fernsehlautsprechern ausgegeben.
- Wenn die Einstellung SYSTEM bei einem Fernsehkanal nicht richtig ist, kann es passieren, dass der Ton für diesen Kanal nicht ausgegeben wird. Folgen Sie den Beschreibungen unter "SENDER ORDNEN/MANUELL" auf Seite 23 zum Aufruf der MANUELL-Funktion, um die Einstellung SYSTEM zu ändern.

■ Schlechtes Bild

- Wenn Bildrauschen ("Schnee") das Bild stark beeinträchtigt, gibt es ein Problem mit der Antenne oder dem Zuleitungskabel. Prüfen Sie folgende Dinge, um dieses Problem zu beseitigen:
 - Sind Fernsehgerät und Antenne richtig miteinander verbunden?
 - Wurde das Antennenkabel beschädigt?
 - Ist die Antenne richtig ausgerichtet?
 - Ist die Antenne selbst eventuell defekt?
- Wenn der Fernseher bzw. die Antenne Störungen von anderen Geräten empfängt, können Streifen oder Bildrauschen im Fernsehbild auftreten. Benutzen Sie Geräte wie Verstärker, Computer, Geräte mit Elektromotoren (Föhn) in größerem Abstand zu Ihrem Fernseher oder an anderen Aufstellorten. Wenn die Antenne Störungen von einem Sendeturm oder einer Hochspannungsleitung empfängt, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.
- Wenn die Antenne Reflexionen von Signalen an Berg- oder Hauswänden empfängt, können Doppelbilder (Geisterbild) entstehen. Ändern Sie in diesem Fall die Ausrichtung der Antenne, oder ersetzen Sie die Antenne gegen eine andere mit besserer Richtwirkung.
- Sind die Einstellungen der Fernsehkanäle bei EMPFANGSSYSTEM korrekt? Folgen Sie den Beschreibungen unter "EMPFANGSSYSTEM" auf Seite 17, um das Problem zu beseitigen.
- Wurde FARBE oder HELLIGKEIT richtig eingestellt? Folgen Sie den Beschreibungen unter "Bildeinstellung" auf Seite 16, um das Problem zu beseitigen.

- Die Aufnahme von Videotext auf Videoband wird nicht empfohlen, da dieses Signal eventuell nicht richtig aufgezeichnet wird.
- Wenn ein helles, weißes Standbild (z. B. ein weißer Anzug) angezeigt wird, kann die weiße Fläche farbig erscheinen. Dieses Phänomen ist nicht zu vermeiden und liegt am Funktionsprinzip der Bildröhre; dieser Effekt stellt keine Fehlfunktion des Gerätes dar. Wenn ein anderes Bild gezeigt wird, verschwinden auch die unnatürlichen Farben.
- Beim Ansehen von Bildern von kommerziell erhältlicher Videosoftware oder von nicht korrekt aufgenommenen Videobändern kann der obere Teil des Bildes verzerrt sein. Dies ist durch den Zustand des Videosignals bedingt und ist keine Fehlfunktion.

■ Schlechter Klang

Haben Sie die Werte für TIEFEN oder HÖHEN richtig eingestellt? Wenn nicht, folgen Sie den Beschreibungen unter "Toneinstellungen" auf Seite 18, um das Problem zu beseitigen.
Bei schlechtem Fernsehempfang leidet auch die Übertragung stereophoner oder zweikanaliger Tonsignale. Folgen Sie in diesem Fall den unter "STEREO / I • II" auf Seite 18 gegebenen Schritten, um die Tonwiedergabe durch Umschaltung auf Mono zu verbessern.

■ Keine Bedienung möglich

- Sind die Batterien der Fernbedienung eventuell erschöpft? Folgen Sie den Schritten unter "Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung" auf Seite 4 und ersetzen Sie die Batterien durch neue oder aufgeladene, um das Problem zu beseitigen.
- Haben Sie versucht, den Fernseher mit der Fernbedienung aus seitlicher Richtung oder von hinten zu bedienen, oder waren Sie weiter als sieben Meter vom Gerät entfernt? Bedienen Sie Ihr Fernsehgerät von der Vorderseite aus, und achten Sie dabei darauf, daß Sie sich nicht weiter als sieben Meter vom Gerät entfernt befinden.
- Wenn Sie die Kopfhörerauslautstärke ändern möchten, befolgen Sie bitte die Bedienungsschritte unter "KOPFHÖRER" auf Seite 18.
- Wenn Sie Videotext sehen können Sie die Menüs nicht bedienen. Drücken Sie die Taste **TV**, um zurück auf normalen Fernsehbetrieb zu schalten, so dass Sie die Menüs wieder bedienen können.
- Wenn der Betrieb des Fernsehgerätes plötzlich stoppt, schalten Sie das Gerät am Netzschatzer aus. Versuchen Sie, das Gerät am Netzschatzer wieder einzuschalten. Wenn sich das Gerät nun wieder normal verhält, liegt keine Fehlfunktion vor.

■ Verschiedenes

- Wenn die Funktion SLEEP TIMER aktiv ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn dies passiert, drücken Sie die Taste \odot/I (Standby), um den Fernseher wieder einzuschalten. Wenn sich das Gerät nun wieder normal verhält, liegt keine Fehlfunktion vor.
- Wenn Sie möchten, dass das Tonsignal für die Frontlautsprecher bei Anschluss von Kopfhörern ausgeschaltet wird, stellen Sie TV LAUTSPRECHER im Menü KOPFHÖRER auf AUS ein, wie unter "KOPFHÖRER" auf Seite 18 beschrieben.
- Wenn ein WSS-Signal im Sendesignal oder Signal vom externen Gerät enthalten ist, oder wenn das Fernsehgerät ein Steuersignal von einem externen Gerät erhält, wird der ZOOM-Modus automatisch umgestellt. Wenn Sie in den vorherigen ZOOM-Modus zurückschalten möchten, drücken Sie die Taste **ZOOM** zum erneuten Anwählen des ZOOM-Modus.
- Es dauert eine kurze Zeit von der Durchführung einer Bedienung, z. B. ein Kanalwechsel, bis zur Bildanzeige. Dies ist keine Fehlfunktion. Diese Zeit ist zur Stabilisierung des Bildes erforderlich, bevor das Bild angezeigt werden kann.
- Durch Temperaturänderungen kann es sein, dass Ihr Fernsehgerät ein Knacken erzeugt. Wenn Bild und Ton nach einem lauten Knacken weiterhin normal sind, ist dies kein Grund zur Beunruhigung. Wenn Sie bei der Benutzung Ihres Fernsehers des öfteren Knackgeräusche hören, können auch andere Gründe angenommen werden. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie sich an einen Techniker wenden, der dieses Phänomen begutachtet.
- Wenn Sie die Bildröhre während des Betriebs berühren, spüren Sie aufgrund der statischen Elektrizität einen leichten elektrischen Schlag. Dies ist ungefährlich und konstruktionsbedingt. Es stellt keine Fehlfunktion Ihres Fernsehgerätes dar. Derartige statische Entladungen haben keinen schädlichen Einfluss auf den menschlichen Körper.

Technische Daten

Eintrag	Modell	AV42PD20ES*
Sendesysteme	CCIR B/G, I, D/K, L	
Fernsehnormen	PAL, SECAM • Die Anschlüsse EXT unterstützen auch das NTSC 3.58/4.43 MHz-System.	
Kanäle und Frequenzen	E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALIEN A-H, ITALIEN H+1, ITALIEN H+2, F2-F10, F21-F69, IR AJ, R1-R12, R21-R69 • Französischer Kabelkanal der Sendefrequenzen 116 - 172 MHz und 220 - 469 MHz	
Tonsysteme im Multiplex-Verfahren	A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, I, D/K, L)-System	
Videotextsysteme	FLOF (Fastext), TOP, WST (Welt-Standardsystem)	
Netzstromdaten	220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz	
Leistungsaufnahme	Maximum: 380 W 2A, Durchschnitt: 280 W, Bereitschaft: 5,5 W	
Größe der Bildröhre	Sichtbarer Bereich 105,7 cm (Bildschirmdiagonale)	
Tonausgabe	Nominelle Ausgangsleistung: 5 W + 5 W + 20 W	
Lautsprecher	8 cm Rundlautsprecher × 2, 16 cm Rundlautsprecher × 1	
EXT-1-Anschluß	Eurobuchse (21-Pol-SCART-Buchse) • Video-Eingang, Audioeingänge, Audio-Eingänge L/R und RGB-Eingänge sind vorhanden. • Ausgänge für das Fernsehsignal (Video und Audio-Ausgänge L/R) sind vorhanden.	
EXT-2-Anschluß	Eurobuchse (21-Pol-SCART-Buchse) • Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang, Audioeingänge L/R und RGB-Eingänge sind vorhanden. • Video- und Audioausgänge (L/R) sind vorhanden. • T-V LINK-Funktionen sind vorhanden.	
EXT-3-Anschluß	Eurobuchse (21-Pol-SCART-Buchse) • Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang und Audio-Eingänge L/R sind vorhanden.	
EXT-4-Anschluß	Cinch-Buchsen × 3 S-VIDEO Anschluß × 1 • Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang und Audio-Eingänge L/R sind vorhanden.	
AUDIO OUT-Anschluß	Cinch-Buchsen × 2 • Audio-Eingänge L/R sind vorhanden.	
PC-Anschluß	D-Sub15-Pol × 1	
Kopfhörerbuchse	Stereo-Miniklinke (3,5 mm Durchmesser)	
Abmessungen (B × H × T)	1048 mm × 1140 mm × 358 mm	
Gewicht	58,0 kg	
Zubehör	Fernbedienungsseinheit × 1 (RM-C59 (silber) im Lieferumfang.) AAA/R03 Trockenbatterien × 2 Netzkabel × 2, Befestigung × 2, Schraube × 2, Seil × 2, Ferritkern × 2	

*: Dies ist die Basis-Modellnummer. Die Nummer des Modells kann noch einige Zeichen mehr enthalten (wie z. B. "S", für Silber), die die Farbe des Gerätes angeben.

Das Design und die Technischen Daten können sich ohne Ankündigung ändern.

Die Bilder, die mit Hilfe der Funktionen ZOOM auf diesem Fernsehgerät dargestellt werden, dürfen ohne Erlaubnis der Urheber des Originalbildmaterials nicht für gewerbliche oder Demonstrationszwecke an öffentlichen Orten (Cafes, Hotels, etc.) gezeigt werden, da dies eine Verletzung des Urheberrechts darstellt.



Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléviseur couleurs JVC.

Pour être certain que vous comprenez comment utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant de commencer.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

AVERTISSEMENT

Toujours utiliser les cordons d'alimentation livrés avec le téléviseur.


Le présent téléviseur est livré avec deux cordons d'alimentation. Utiliser le cordon d'alimentation secteur le plus adapté à la zone et insérer la fiche correctement dans une prise de terre.

Vous risquez des chocs électriques si vous utilisez un autre cordon d'alimentation que celui livré ou si le cordon est mal inséré dans la prise de terre.

AVERTISSEMENT

La conception plate de ce téléviseur signifie qu'il risque davantage de se renverser qu'un téléviseur ordinaire. Lors de sa mise en place, vérifier toutes les mesures indiquées ci-dessous ont été prises pour l'empêcher de basculer.

Si ces mesures n'ont pas été prises, le téléviseur risque de tomber et de casser ou de blesser quelqu'un en cas de tremblements de terre ou de chocs.



Utiliser les fixations, les vis et les câbles fournis ainsi que les vis ou les crochets disponibles dans le commerce pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que le téléviseur ne bascule.

Utiliser les vis fournies pour attacher fermement les fixations au dos du téléviseur.

Utiliser les câbles fournis pour attacher les fixations au dos du téléviseur à l'aide de vis ou de crochets disponibles dans le commerce. Fixer au préalable ces vis ou crochets à un objet solide comme un mur ou un pilier.

Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour la ventilation en éloignant le téléviseur le plus possible du mur sans que les câbles soient trop tendus.

Tout en appliquant les mesures nécessaires pour éviter que le téléviseur ne bascule, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour la ventilation.


ATTENTION :

- Faire fonctionner l'appareil uniquement sur la source d'alimentation spécifiée (CA 220 – 240 V, 50 Hz).
- Eviter d'endommager la fiche secteur et le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- La température ambiante pour l'utilisation de cet appareil doit être comprise entre 0° et 40°C (32° et 104°F). L'utilisation de l'appareil en dehors de cette plage peut donner lieu à des dysfonctionnements, voire des pannes.

ATTENTION

Lors du déplacement du téléviseur, toujours le tenir aux endroits spécifiés. Si vous le tenez à d'autres endroits que ceux indiqués, vous risquez de vous blesser ou de l'endommager, voire de le casser.

- Faire attention de ne pas se prendre les pieds lors de l'abaissement du téléviseur.
- Pour plus de sécurité, toujours transporter le téléviseur à deux personnes au moins.



Ecran brûlé

Les écrans d'affichage au plasma présentent la particularité suivante: l'affichage prolongé de la même image grave une partie de l'image à l'écran (brûlure au phosphore).

Ceci est dû à une détérioration de la luminance provoquée par l'effet d'accumulation. Afin d'éviter cette brûlure, ne pas afficher la même image de manière prolongée et utiliser le moins possible le téléviseur en mode normal.

En cas de brûlure de l'écran, afficher des images mobiles comme celles de logiciels vidéo. Si la brûlure n'est pas trop grave, elle s'estompera progressivement. Cependant, une fois qu'elle s'est produite, elle ne disparaîtra plus jamais complètement. En cas d'affichage fréquent d'images fixes, il est recommandé de diminuer la luminosité, de faire défiler l'écran ou de modifier la position d'affichage ou encore d'utiliser le téléviseur en mode plein écran.

Points défectueux

Les écrans au plasma font appel à des ensembles de points (pixels) fins pour afficher les images. Alors que plus de 99,99% de ces pixels ne présentent aucun problème, il faut comprendre qu'un nombre infime de pixels risque de ne pas s'allumer ou de rester allumé continuellement.

Effet sur les dispositifs à infrarouges


Vous devez savoir qu'il peut y avoir des interférences en cas d'utilisation de dispositifs à infrarouges comme des casques d'écoute sans fil.

Remarque

Une télécommande fournie avec cet appareil est un produit LED de classe 1.

Eviter toute installation inadéquate de l'appareil et ne jamais placer celui-ci dans des endroits où il n'y a pas d'aération suffisante. Lors de l'installation de ce téléviseur, toujours respecter les distances recommandées entre le sol et le mur ainsi que les distances conseillées en cas d'installation dans une petite pièce ou dans un meuble.

Respecter les indications de distances minimales données pour un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.



Le non-respect des précautions suivantes peut être à l'origine de dégâts au téléviseur ou à la télécommande.

NE JAMAIS obstruer les orifices de ventilation ou les trous du téléviseur.

(Si ces orifices de ventilation ou trous sont obstrués par des journaux ou des vêtements, etc. la chaleur risque de ne pas pouvoir s'échapper.)

NE JAMAIS rien placer sur le téléviseur.

(comme des produits cosmétiques, des médicaments, des vases, des pots de fleurs, des tasses, etc.)

NE JAMAIS laisser pénétrer de corps étrangers ou de liquides par les ouvertures du boîtier.

(Si de l'eau ou des liquides devaient pénétrer dans l'équipement, ils risqueraient de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.)

NE JAMAIS placer aucune source de flamme vive, comme des bougies allumées, sur le téléviseur.

La surface de l'écran du téléviseur s'abîme facilement. Faire très attention lorsqu'on le manipule.

Si l'écran est sale, l'essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne jamais frotter fort.

Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de détergent.

En cas d'anomalie, débrancher l'appareil et appeler un technicien qualifié. Ne jamais essayer de réparer soi-même ni de retirer la protection arrière.

TABLE DES MATIERES

Installation du téléviseur	3
Touches et fonctions du téléviseur	7
Touches de la télécommande et leurs fonctions	8
Fonction téletexte	13
Utilisation du menu du téléviseur	15
Affichage d'un écran d'ordinateur	26
Opérations supplémentaires des menus	28
Préparatifs supplémentaires	30
Numéros CH/CC	32
Guide de dépannage	34
Spécifications techniques	36

Installation du téléviseur

Attention

- Mettre tous les équipements hors tension, y compris le téléviseur, avant d'effectuer tout raccordement.

Raccordement de l'antenne et du magnétoscope

- Les câbles de connexions ne sont pas fournis.
- Pour plus de détails, consultez les manuels livrés avec les appareils à raccorder.



■ En cas de raccordement d'un magnétoscope, suivez les points Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ.

■ Si vous ne raccordez pas de magnétoscope, suivez l'exemple ①.

Pour pouvoir utiliser les fonctions T-V LINK, il faut raccorder un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2 du téléviseur. Pour plus de détails concernant ces fonctions T-V LINK voir "FONCTIONS T-V LINK" à la page 6.

- Vous pouvez regarder une cassette vidéo à partir du magnétoscope sans effectuer l'opération Ⓒ. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.
- Pour le raccordement d'appareils externes supplémentaires, voir "Préparatifs supplémentaires" à la page 30.
- Pour le raccordement de haut-parleurs et d'amplificateurs, voir "Raccordement de haut-parleurs/amplificateur" à la page 31.
- En cas de raccordement d'un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK, régler la fonction DECODEUR (EXT-2) sur OUI. Pour plus de détails, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 29. Sinon, vous ne pourrez pas regarder les chaînes cryptées.

■ Panneau du côté droit



- ① Prise de l'antenne (3)
- ② EXT-1 borne (3, 19, 30)
- ③ EXT-2 borne (3, 6, 19, 30)
- ④ EXT-3 borne (19, 30)
- ⑤ AUDIO OUT borne (31)
- ⑥ PRISE CA (4)
- ⑦ Interrupteur principal (4, 7)

Raccordement du cordon d'alimentation à la prise secteur

Attention

- Faire fonctionner l'appareil uniquement sur la source d'alimentation spécifiée (CA 220 – 240 V, 50 Hz).
- L'utilisation d'un autre cordon que celui fourni ou une mauvaise insertion dans la prise de terre peuvent être à l'origine de chocs électriques.

Utiliser le cordon d'alimentation fourni le mieux adapté à la zone où se trouve l'appareil.


Insérer le cordon d'alimentation dans la prise CA située sur le côté droit du téléviseur.

Fixation des noyaux en ferrite


Fixer les noyaux en ferrite au cordon d'alimentation. L'utilisation du cordon d'alimentation sans ces noyaux en ferrite risque de donner lieu à des interférences. Ouvrir le noyau en ferrite, insérer le cordon d'alimentation puis refermer le noyau en ferrite.

Fixer un noyau en ferrite à chaque extrémité du cordon d'alimentation.

Noyau en ferrite




Insérer la fiche CA dans une prise correctement reliée à la terre.



Mise en place des piles dans la télécommande

Utiliser deux piles sèches AAA/R03.


Insérer les piles en plaçant la partie \ominus en premier et en s'assurant que les polarités \oplus et \ominus sont respectées.



- Respecter les avertissements indiqués sur les piles.
- La durée de vie des piles va de six mois à un an, selon la fréquence d'utilisation.
- Les piles livrées servent uniquement à l'installation et au test de votre téléviseur. Elles doivent être remplacées dès que cela s'avère nécessaire.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacer les piles.



Réglages initiaux

A la première mise sous tension du téléviseur, il se met en mode de réglages initiaux et le logo JVC s'affiche. Suivre les instructions qui apparaissent à l'écran pour configurer les réglages initiaux.



- 1 Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la partie de l'interrupteur principal marquée "I"**
Le témoin d'alimentation rouge s'allume (mise sous tension) puis devient vert pour signaler que le téléviseur est sous tension et le logo JVC s'affiche.

Côté droit du téléviseur



- Si le témoin d'alimentation reste rouge et ne passe pas au vert:
Votre téléviseur se trouve en mode de veille. Appuyer sur la touche \ominus (Standby) du téléviseur ou sur la touche \ominus/I (Standby) de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.
- Le logo JVC n'apparaît pas lorsque votre téléviseur a déjà été mis sous tension. Dans ce cas, utiliser les fonctions "LANGUAGE" et "AUTO" pour effectuer les réglages initiaux. Pour plus de détails, voir "INSTALLATION" à la page 22.

2 Appuyer sur la touche OK


Le menu LANGUAGE apparaît.



3 Appuyer sur les touches ▲/▼ et ▶/◀ pour sélectionner FRANÇAIS. Appuyer ensuite sur la touche OK

La langue d'affichage des messages à l'écran est définie. Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




4 Appuyer sur les touches ▲/▼ et ▶/◀ pour choisir le pays où vous vous trouvez

5 Appuyer sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s'affiche et les chaînes TV reçues sont automatiquement enregistrées sous les numéros de programmes (PR).

- Pour annuler la fonction AUTO :
Appuyer sur la touche **TV**.



Lorsque les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER apparaît


- Vous pouvez procéder à l'édition des numéros de programmes (PR) à l'aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 23.
- Si vous n'avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l'étape suivante.

Si "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des chaînes) pour décoder les données ACI et effectuer l'enregistrement de toutes les chaînes de télévision très rapidement. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l'utiliser, voir "Utilisation de la fonction ACI" à la page 28.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur **OK**.

6 Appuyer sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK



7 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK :

Appuyer sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:

Suivre les instructions de fonctionnement

"Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 28 pour transmettre les données de numéro de programme (PR).

Les réglages initiaux sont à présent terminés et vous pouvez regarder la télévision

- Si le téléviseur parvient à détecter le nom de la chaîne TV à partir du signal d'émission de la chaîne, ce nom est attribué au numéro de programme (PR) sous lequel la chaîne TV est enregistrée. Les chaînes TV attribuées aux numéros de programmes (PR) dépendront cependant de la région dans laquelle vous vous trouvez.
- Si une chaîne TV que vous voulez regarder n'est pas reprise sous un numéro de programme (PR), il faut la régler à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 23.
- La fonction AUTO ne règle pas le numéro de programme PR 0 (AV) pour le magnétoscope. Vous devez programmer celui-ci à l'aide de la fonction MANUEL.

FONCTIONS T-V LINK

Lorsqu'un magnétoscope compatible avec les fonctions T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur, les procédures d'installation du magnétoscope et de visualisation de cassettes sont simplifiées. T-V LINK utilise les fonctions suivantes:

Pour utiliser les fonctions T-V LINK:

Vous devez avoir un magnétoscope compatible T-V LINK. Le magnétoscope doit être raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur par le biais d'un câble SCART où tous les fils sont utilisés.

Un "magnétoscope compatible T-V LINK" signifie un magnétoscope JVC possédant le logo T-V LINK ou un magnétoscope muni d'un des logos suivants. Ces magnétoscopes peuvent supporter certaines ou toutes les fonctions décrites plus haut. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

"Q-LINK" (une marque commerciale de Panasonic Corporation)
"Data Logic" (une marque commerciale de Metz Corporation)
"Easy Link" (une marque commerciale de Phillips Corporation)
"Megalogic" (une marque commerciale de Grundig Corporation)
"SMARTLINK" (une marque commerciale de Sony Corporation)

■ Téléchargement des présélections

Télécharger les données enregistrées concernant les chaînes TV du téléviseur au magnétoscope.

La fonction de téléchargement des présélections démarre automatiquement lorsque les réglages initiaux sont terminés ou lorsque les opérations AUTO ou EDITER/MANUEL sont commandées.

- Cette fonction peut être activée par l'intermédiaire du magnétoscope.

Lorsque l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche:

Si l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche, le téléchargement n'a pas eu lieu correctement. Avant de réessayer le téléchargement, vérifier les points suivants:

- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Le magnétoscope est-il compatible T-V LINK?
- Le magnétoscope est-il raccordé à la borne EXT-2?
- Tous les fils du câble SCART sont-ils utilisés?

■ Enregistrement direct

"Vous enregistrez ce que vous voyez"

Vous pouvez enregistrer sur le magnétoscope les images que vous voyez sur le téléviseur en appuyant simplement sur une touche. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez lire le manuel de votre magnétoscope. Mise en fonctionnement par l'intermédiaire du magnétoscope. "VCR EN ENREGISTREMENT" s'affiche.

Dans les circonstances suivantes, le magnétoscope s'arrêtera d'enregistrer si le téléviseur est mis hors tension, si vous changez de chaîne ou d'entrée ou si le menu s'affiche sur le téléviseur:

- Lors de l'enregistrement d'images provenant d'un appareil externe raccordé aux bornes TV.
- Lors de l'enregistrement d'une chaîne après son décryptage par un décodeur.

- Lors de l'enregistrement d'une chaîne en utilisant la sortie du téléviseur car le magnétoscope ne la reçoit pas correctement.
 - Lorsque le magnétoscope n'est pas prêt (par exemple, lorsqu'il n'y a pas de cassette insérée), l'indication "N'ENREGISTRE PAS" s'affiche.
-

- La mise en fonctionnement par le biais du téléviseur n'est pas possible.
 - En règle générale, le magnétoscope ne peut pas enregistrer une chaîne qu'il ne peut pas recevoir correctement, même si vous pouvez voir les images de cette chaîne sur le téléviseur. Certains magnétoscopes permettent cependant d'enregistrer une chaîne par le biais de la sortie du téléviseur si la réception de cette chaîne est correcte à l'écran, même si le magnétoscope ne parvient pas à la recevoir clairement. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.
-

■ Mise sous tension automatique du téléviseur/ Visualisation des images du magnétoscope


Lorsque le magnétoscope se met en marche, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.

Lorsque le menu du magnétoscope est activé, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.

- Cette fonction n'est pas opérationnelle si l'alimentation principale du téléviseur est coupée. Mettre le téléviseur sous tension (en mode de veille).

La fonction T-V LINK n'est pas opérationnelle lorsque l'entrée externe RGB/PC est sélectionnée.

Touches et fonctions du téléviseur



Se reporter aux pages entre parenthèses pour plus d'informations.

- ① Capteur de la télécommande
- ② Témoin d'alimentation (4, 7)
- ③ Prise pour casque d'écoute (mini prise jack) (30)
- ④ Touches P V//A / Touches -/+ (8)
- ⑤ Touche ▲ (volume) (7)
- ⑥ EXT-4 borne (19, 30)
- ⑦ Borne pour PC (26)
- ⑧ Touche Ⓛ (Stand by) (4)
- ⑨ Interrupteur principal

Mettre l'appareil sous tension

Appuyer sur la partie de l'interrupteur principal marquée "I".

Le témoin d'alimentation rouge s'allume et le téléviseur est alors en mode de veille.

- Si le témoin d'alimentation vert s'allume, le téléviseur est déjà sous tension.

Pour mettre l'appareil hors tension:

Appuyer sur la partie de l'interrupteur principal marquée "O".

Le témoin d'alimentation s'éteint.

Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, bien débrancher la fiche secteur de la prise secteur.

Mettre l'appareil sous tension à partir du mode de veille

Appuyer sur la touche Ⓛ (Standby) du téléviseur ou sur les touches P V//A pour mettre le téléviseur sous tension à partir du mode de veille.

Sélectionner une chaîne de télévision

Appuyer sur les touches P V//A pour sélectionner un numéro de programme (PR) ou une borne EXT.

Réglage du volume


1 Appuyer sur la touche ▲ (Volume)

Le témoin de niveau de volume apparaît.

2 Appuyer sur les touches -/+ pendant que le témoin de volume est affiché

- Les touches du téléviseur ne peuvent pas servir à changer le volume du casque d'écoute.

Touches de la télécommande et leurs fonctions



- ① Touche de coupure du son
- ② Touches numériques
- ③ Touche ZOOM
- ④ Touche 3D SOUND
- ⑤ Touche d'informations
- ⑥ Touche TV
- ⑦ Touches ▲/▼
- ⑧ Touche de veille (Standby)
- ⑨ Touches des couleurs
- ⑩ Touche OK
- ⑪ Touches ▼/▲
- ⑫ VCR/DVD/Touches de commande du télétexte
- ⑬ VCR DVD interrupteur Touche (Texte)
- ⑭ Touche PIP
- ⑮ Touche FREEZE
- ⑯ SUB-P Touches ▽/▽
- ⑰ Touche ☰

Mettre l'appareil sous ou hors tension à partir du mode de veille

Appuyer sur la touche **Ø/I** (standby) pour mettre le téléviseur sous ou hors tension.

A la mise sous tension du téléviseur, le témoin d'alimentation rouge devient vert.

- Vous pouvez mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche **TV**, sur les touches **▼/▲** ou sur les touches numériques.

Sélectionner une chaîne de télévision


■ Utiliser les touches numériques:
Entrer le numéro de programme (PR) de la chaîne à l'aide des touches numériques.

Exemple:

- PR6 → appuyer sur **6**
- PR12 → appuyer sur **1** et sur **2**

■ Utilisation des touches **▼/▲**:


Appuyer sur les touches **▼/▲** pour sélectionner le numéro de programme souhaité (PR).



■ Utiliser la LISTE PROG.:

1 Appuyer sur la touche ① (Information) pour afficher la LISTE PROG.

Appuyer sur la touche ① (information) pour modifier l'affichage comme suit:



2 Appuyer sur les touches ▲/▼ et ▶/◀ pour sélectionner un numéro de programme (PR). Appuyer ensuite sur la touche OK

- Pour les numéros de programme (PR) pour lesquels la fonction VERROUILLAGE est activée, le repère ⓘ (VERROUILLAGE) s'affiche à côté du numéro de programme (PR) dans la LISTE PROG..
- Vous ne pouvez pas utiliser les touches ▲/▼ pour sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est verrouillée.
- Si vous essayez de sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est activée, le repère ⓘ (VERROUILLAGE) s'affichera et vous ne pourrez pas accéder à cette chaîne. Pour pouvoir regarder cette chaîne, se reporter aux explications concernant le "VERROUILLAGE" à la page 21.
- Pour éviter de brûler l'écran, le menu LISTE PROG. disparaît automatiquement si aucune opération TV n'a été effectuée pendant environ une minute. De même, le numéro de programme s'estompe automatiquement.

Réglage du volume

Appuyer sur les touches ▲/▼ pour régler le volume.

Le témoin de volume apparaît et le volume change à mesure que vous appuyez sur les touches -/+.

Pour écouter le son dans le casque d'écoute:

Voir "CASQUE" à la page 18.

■ Coupure du volume


Appuyer sur la touche ⏻ (Assourdissement) pour couper le volume.

Réappuyer sur la touche ⏻ (Assourdissement) pour rétablir le niveau de volume précédent.

Visualisation d'images provenant d'appareils externes

■ Utilisation de la touche 0 (AV):

Appuyer sur la touche 0 (AV) pour sélectionner une borne EXT.



■ Utilisation des touches ▲/▼:

Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une borne EXT.

■ Utiliser la LISTE PROG.:

1 Appuyer sur la touche ① (Information) pour afficher la LISTE PROG.

2 Appuyer sur les touches ▲/▼ et ▶/◀ pour sélectionner une borne EXT. Appuyer ensuite sur la touche OK

- Les bornes EXT sont enregistrées après le numéro de programme PR 99.
- Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo entre le signal S-VIDEO (signal Y/C) et un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 19.
- Si l'image n'est pas claire ou si les couleurs sont absentes, changer le système couleurs manuellement. Voir "SYSTEME COULEUR" à la page 17.
- Lorsque vous choisissez une borne EXT sans signal d'entrée, le numéro de la borne EXT reste fixe à l'écran.
- Ce téléviseur est équipé d'une fonction qui permet de changer automatiquement d'entrée en fonction de l'émission d'un signal spécial produit par l'appareil externe. (La borne EXT-4 n'accepte pas ce signal.)
- La LISTE PROG. ne peut pas servir à sélectionner une entrée à partir d'un ordinateur PC. Utiliser une autre méthode pour sélectionner l'entrée à partir d'un ordinateur.


Pour revenir à une chaîne de télévision:

Appuyer sur la touche TV, sur les touches ▲/▼ ou sur les touches numériques.

Pour utiliser les numéros de programme PR 0 (AV):

Lorsque le téléviseur et le magnétoscope sont raccordés uniquement par le biais du câble de l'antenne, la sélection du numéro de programme PR 0 (AV) vous permet de visualiser les images du magnétoscope. Régler manuellement le canal du magnétoscope RF sur le numéro de programme PR 0 (AV). Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 23.

Appuyer sur la touche 0 (AV) pour changer la sélection comme suit:



- Le canal du magnétoscope RF est envoyé comme signal RF du magnétoscope.
- Pour plus de détails, consulter également le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

Fonction ZOOM

Vous pouvez modifier la taille de l'image à l'écran en fonction du rapport de l'image. Choisissez le réglage optimal parmi les modes ZOOM suivants.

AUTO:

Pour tout format d'image autre que l'image normale (Zoom auto 4:3), l'image s'affichera automatiquement de manière à tirer le meilleur parti de la taille de l'écran.

pour l'image normale (Zoom auto 4:3), l'image s'affiche conformément au mode ZOOM défini dans le menu ZOOM AUTO 4:3. Pour plus de détails, voir "ZOOM AUTO 4:3" à la page 17.

- AUTO risque de ne pas fonctionner correctement avec un signal de mauvaise qualité. Dans ce cas, choisir manuellement le meilleur mode ZOOM.
- Ce téléviseur reconnaît les signaux WSS (signaux pour écran large). Lors de la réception d'émissions avec WSS lorsque le mode ZOOM est réglé sur AUTO, l'appareil choisit automatiquement le mode ZOOM le plus adéquat en fonction des signaux WSS reçus.

NORMAL:

Sert à visualiser une image normale (avec un rapport zoom 4:3) non modifiée.



PANORAMIC:

Ce mode étire les côtés gauche et droit d'une image normale (avec un rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran sans paraître bizarre.



- Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.


ZOOM 14:9:

Ce mode agrandit l'image étirée (rapport zoom 14:9) jusqu'aux limites supérieures et inférieures de l'écran.



ZOOM 16:9:

Ce mode agrandit l'image étirée (rapport zoom 16:9) pour qu'elle remplisse l'écran.



PLEIN ECRAN:


Ce mode étire uniformément les côtés gauche et droit d'une image normale (rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran large du téléviseur.



Dans le cas des images avec un rapport zoom 16:9 qui ont été réduites à une image de taille normale (rapport zoom 4:3), permet de rétablir les dimensions d'origine.

■ Sélectionner le mode ZOOM

1 Appuyer sur la touche ZOOM pour afficher le menu ZOOM



2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyer ensuite sur la touche OK

L'image s'étend et le mode ZOOM sélectionné s'affiche environ cinq secondes plus tard.

- Il est possible que le mode ZOOM change automatiquement sous l'effet du signal de commande d'un appareil externe. Si vous voulez revenir au mode ZOOM précédent, choisissez à nouveau le mode ZOOM.

■ Réglage de la zone visible de l'image


Si les sous-titres ou le haut (ou le bas) de l'image sont coupés, régler la zone visible de l'image manuellement.

1 Appuyer sur la touche ZOOM

Le menu ZOOM apparaît.

2 Appuyer sur la touche OK pour afficher l'indication de mode ZOOM

Le témoin est affiché.



3 Pendant son affichage, appuyer sur les touches ▼/▲ pour régler verticalement la zone visible

- Vous ne pouvez pas régler la zone visible en mode NORMAL ou PLEIN ECRAN.

Fonction 3D SOUND

Permet d'obtenir une ambiance sonore plus spacieuse.

Appuyer sur la touche 3D (3D SOUND) pour activer ou désactiver la fonction 3D SOUND


- La fonction 3D SOUND ne fonctionne pas correctement avec le son mono.
- La fonction 3D SOUND peut également être activée ou désactivée à l'aide du menu REGLAGE AUDIO. Pour plus de détails, voir "3D SOUND" à la page 18.

Affichage de l'heure

Vous pouvez afficher l'heure à l'écran.

Appuyer sur la touche **(I) (Information)** pour afficher l'heure

Appuyer sur la touche **(I) (Information)** pour modifier l'affichage comme suit:



- Ce téléviseur se sert des données du téletexte pour définir l'heure exacte. S'il n'a pas reçu d'émetteur possédant des données de téletexte depuis sa mise sous tension, l'affichage de l'heure reste vierge. Pour voir l'heure, sélectionner un émetteur diffusant des données de téletexte. Tant que vous ne mettrez pas le téléviseur hors tension, même si vous sélectionnez d'autres émetteurs, l'heure restera affichée.
- Lorsque vous regardez des cassettes vidéos, il se peut qu'une heure erronée s'affiche.

Retour instantané à la chaîne TV

Vous pouvez revenir instantanément à une chaîne TV.

Appuyer sur la touche **TV**


Le mode TV est rappelé et une chaîne TV s'affiche.

Utilisation de la fonction FREEZE (arrêt sur image)

Vous pouvez regarder le programme en cours sous forme d'image fixe.

1 Appuyer sur la touche **FREEZE**

L'image fixe de l'image actuelle apparaît.



Pour annuler la fonction d'arrêt sur image **FREEZE**:

Réappuyer sur la touche **FREEZE**.

- La fonction d'arrêt sur image FREEZE n'est pas opérationnelle lorsqu'une image secondaire est affichée.
- Il n'est pas possible de sortir l'image fixe du téléviseur.
- Par rapport à l'image normale, les deux images sont étirées verticalement.
- Pour éviter de brûler l'écran, la fonction FREEZE s'annule automatiquement si aucune opération TV n'a été effectuée pendant environ 15 minutes.

Utilisation de la fonction PIP


Vous pouvez visualiser deux images (l'image principale et une image secondaire).

Vous pouvez visualiser en même temps un programme TV reçu sur le téléviseur et un programme vidéo envoyé par un dispositif externe.

- Si un dispositif permettant de recevoir des émissions programmées (comme un tuner satellite ou un magnétoscope) est raccordé à la borne du téléviseur EXT, il est possible de visualiser en même temps le programme reçu par ce dispositif et le programme reçu par le téléviseur.
- Il n'est pas possible de regarder simultanément deux programmes d'émission uniquement avec le téléviseur.
- En mode à deux images, par rapport à une image normale, les deux images sont étirées verticalement.

1 Appuyer sur la touche **PIP**

Appuyer sur la touche **PIP** pour changer PIP de mode comme suit:



D0050-FR

- Lorsque vous appuyez sur la touche **PIP** pendant que vous regardez un programme TV, l'image de la borne EXT s'affiche sous forme d'image secondaire. Appuyer sur les touches **SUB-P** \vee/\wedge pour afficher l'image d'une autre borne EXT sous forme d'image secondaire.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **PIP** pendant que vous regardez l'image d'une borne EXT, l'image de la chaîne TV ou l'image d'une autre borne EXT s'affiche sous forme d'image secondaire. Appuyer sur les touches **SUB-P** \vee/\wedge pour afficher l'image secondaire dans l'image d'une autre chaîne TV ou d'une autre borne EXT.
- Les images principale et secondaire doivent être différentes.
- Si le signal de l'image principale est de mauvaise qualité, l'image secondaire risque également d'être de pauvre qualité.
- Si les images ont des normes différentes, le haut et le bas de l'une d'entre elles risquent d'être coupés.
- L'image secondaire disparaît lorsque le téléviseur reçoit un signal de commande d'un appareil externe.
- La fonction ZOOM n'est pas opérationnelle en mode à deux images.

- La fonction STEREO / I • II n'est pas opérationnelle dans les modes EXT même si vous regardez un programme TV dans l'image secondaire.
- La fonction FOND BLEU n'est pas opérationnelle en mode à deux images ou en mode d'image dans l'image.
- L'image secondaire ne peut pas provenir du téléviseur.

Pour écouter le son de l'image secondaire:

Vous pouvez écouter le son de l'image secondaire dans le casque d'écoute tout en écoutant le son de l'image principale dans les haut-parleurs du téléviseur.
Pour plus de détails, voir "CASQUE" à la page 18.

Modification de la position de l'image secondaire:



Vous avez le choix entre quatre positions.

Pour plus de détails, voir "Utilisation de la fonction PIP" à la page 11.

Commutation entre l'image principale et l'image secondaire:

Appuyer sur la touche .

L'image principale et l'image secondaire commutent.



D0051-FR

Utilisation d'un VCR ou d'un lecteur DVD de marque JVC

Vous pouvez utiliser un magnétoscope ou un lecteur DVD de marque JVC. Sur l'appareil, appuyer sur la touche qui ressemble à celle de la télécommande pour obtenir la même fonction que celle commandée par la télécommande d'origine.

1 Régler le sélecteur VCR DVD sur la position VCR ou DVD

VCR:

Pour faire fonctionner le magnétoscope, régler le sélecteur sur la position VCR.


DVD:

Pour faire fonctionner le lecteur de DVD, régler le sélecteur sur la position DVD.

2 Appuyer sur la touche de commande VCR/DVD pour contrôler votre magnétoscope ou le lecteur de DVD

- Vous ne pouvez pas utiliser ces touches si votre appareil n'a pas été fabriqué par JVC.
- Même s'il a été conçu par JVC, certaines de ces touches ou n'importe laquelle de celles-ci risquent de ne pas fonctionner, en fonction de l'appareil utilisé.
- Vous pouvez utiliser les touches  pour sélectionner une chaîne TV que le magnétoscope recevra ou pour choisir le chapitre lu par le lecteur de DVD.
- Certains modèles de lecteurs de DVD utilisent les touches  pour les opérations d'avance et de retour rapide, et pour le choix du chapitre. Dans ce cas, les touches  ne sont pas opérationnelles.

Fonction télétexthe



Fonctionnement de base

Vous pouvez regarder trois types d'émissions de télétexthe sur le téléviseur:
FLOF (Fastext), TOP et WST.


1 Sélectionner une chaîne avec un télétexthe

2 Régler le sélecteur VCR DVD sur la position



3 Appuyer sur la touche (Texte) pour afficher le télétexthe

Appuyer sur la touche (Texte) pour changer de mode dans l'ordre suivant:



- En mode TV et en mode texte, par rapport à une image normale, les deux images sont étirées verticalement.

4 Sélectionner une page de télétexthe en appuyant sur les touches /, sur les touches de numéros ou sur les touches de couleurs

Pour revenir au mode TV:

Appuyer sur la touche **TV** ou sur la touche (Texte).

- Si vous avez des problèmes pour recevoir les émissions de télétexthe, consulter votre revendeur local ou l'émetteur du télétexthe.
- La fonction ZOOM n'est pas opérationnelle en mode TV et texte ni en mode Texte.
- Il n'est pas possible d'utiliser les menus lorsque vous regardez une émission de télétexthe.
- La langue affichée dépend du pays réglé au menu de PAYS. Si les caractères d'un programme de télétexthe n'apparaissent pas correctement, réglez le menu PAYS sur un autre pays. Pour les détails, voir "Modification du réglage PAYS" à la page 29.

Utilisation du mode Liste


Vous pouvez mémoriser les numéros de vos pages de télétexthe favorites pour pouvoir les rappeler rapidement à l'aide des touches de couleurs.

■ Pour mémoriser les numéros des pages:

1 Appuyer sur la touche **F.T/L** pour activer le mode Liste

Les numéros de pages mémorisés s'affichent dans le bas de l'écran.

2 Appuyer sur une touche de couleurs pour sélectionner une position. Appuyer ensuite sur les touches de numéros pour entrer le numéro de la page



3 Appuyer sur la touche (Mémoriser) et la maintenir enfoncée

Les quatre numéros de page blancs clignotent pour indiquer qu'ils sont mémorisés.

■ Pour rappeler une page mémorisée:

1 Appuyer sur la touche **F.T/L** pour activer le mode Liste

2 Appuyer sur une touche de couleurs à laquelle une page a été assignée




Pour quitter le mode Liste:
Réappuyer sur la touche **F.T/L**.

Conserver l'affichage

Vous pouvez garder une page de télétexthe affichée aussi longtemps que vous le souhaitez, même pendant la réception d'autres pages de télétexthe.

Appuyer sur la touche (Hold)



Pour annuler la fonction Hold:

Réappuyer sur la touche (Hold).

- Afin d'éviter de brûler l'écran, la fonction Hold s'annule après 15 minutes.

Page secondaire

Certaines pages de télétexthe comprennent des pages secondaires qui s'affichent automatiquement. Vous pouvez conserver l'affichage de toute page secondaire ou la regarder à tout moment.

1 Appuyer sur la touche (Page secondaire) pour activer la fonction de page secondaire

Les numéros des pages secondaires s'affichent à gauche de l'écran.

Couleur*	Signification du numéro de page secondaire
Jaune	Affiché actuellement.
Blanc	Peut être affiché.
Bleu ou rouge	Ne peut pas être affiché et n'est pas envoyé.

*: Couleur de fond du numéro de la page secondaire.


2 Appuyer sur les touches / pour choisir un numéro de page secondaire

Pour annuler la fonction de page secondaire:
Réappuyer sur la touche  (Page secondaire).

Révéler

Certaines pages de télétexthe comprennent du texte caché (comme les réponses à un jeu). Vous pouvez afficher le texte caché.


Chaque fois que vous appuyez sur la touche (Révéler), le texte est caché ou révélé



Dimension

Vous pouvez doubler la hauteur de l'affichage du télétexthe.

Appuyer sur la touche (taille).



Index

Vous pouvez revenir instantanément à la page d'index.

Appuyer sur la touche (Index)

FLOF (Fastext)/TOP/WST:

Revient à la page 100 ou à une page précisée précédemment.

Mode Liste:

Revient au numéro de page affiché dans la zone inférieure gauche de l'écran.

Annuler

Vous pouvez rechercher une page de télétexthe tout en regardant la télévision.

1 Appuyer sur une touche de numéro pour entrer un numéro de page ou appuyer sur une touche de couleurs

Le téléviseur recherche une page de télétexthe.

2 Appuyer sur la touche (Annuler)


Le programme TV apparaît. Lorsque le téléviseur a trouvé la page de télétexthe, son numéro apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

3 Appuyer sur la touche (Annuler) pour revenir à une page de télétexthe quand son numéro est affiché à l'écran

- Vous ne pouvez pas revenir au mode TV, même en appuyant sur la touche  (Annuler). Une émission de TV s'affiche provisoirement à la place du programme du télétexthe.

Utilisation du menu du téléviseur

Ce téléviseur est équipé d'un certain nombre de fonctions que vous pouvez activer ou désactiver à l'aide de menus. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses fonctions, il vous faut comprendre complètement le fonctionnement de base des menus.




5 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage


Le menu disparaît.

Fonctionnement de base

1 Appuyer sur la touche OK pour afficher le MENU (menu principal)



- L'affichage qui apparaît dans le bas d'un menu signale des touches de la télécommande qui peuvent être utilisées pour effectuer la fonction choisie.



Pour éviter de brûler l'écran, le menu disparaît automatiquement de l'écran si aucune opération TV n'a été effectuée pendant environ une minute.

2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le titre d'un menu puis appuyer sur la touche OK

Le menu apparaît.

Pour revenir au menu précédent:
Appuyer sur la touche (i) (Information).

Pour quitter un menu immédiatement:
Appuyer sur la touche TV.


3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une fonction

- Pour plus de détails sur les fonctions des menus, voir les pages suivantes.

4 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le réglage de cette fonction

- Pour activer une fonction qui n'apparaît que par son nom, suivre les descriptions de cette fonction sur les pages suivantes.
- L'affichage qui apparaît dans le bas d'un menu signale une touche de la télécommande qui peut être utilisée pour effectuer la fonction choisie.

REGLAGE IMAGE



D0014-FR

■ TEINTE

Vous pouvez sélectionner un des trois modes TEINTE (trois sortes de réglages d'image) pour ajuster les réglages de l'image automatiquement.

FROIDE:

Vous obtiendrez une base de couleur blanche froide avec une accentuation dans les niveaux de couleur et de contraste qui crée une image plus vive.

CHAUDE:

Vous obtiendrez une base de couleur orange/rouge chaude qui donne les niveaux de couleur et de contraste appropriés pour regarder un film.

NORMALE:

Vous obtiendrez une base de couleur blanche normale avec des niveaux de couleur et de contraste normaux.

■ Réglage de l'image

Vous pouvez modifier les réglages de l'image de chaque mode TEINTE à votre convenance.

CONTRASTE:

Sert à régler le contraste de l'image.

- ◀ : inférieur
- ▶ : supérieur

LUMIERE:

Sert à régler la luminosité de l'image.

- ◀ : plus sombre
- ▶ : plus lumineuse

NETTETE:

Sert à régler la netteté de l'image.

- ◀ : plus douce
- ▶ : plus nette

COULEUR:

Sert à régler la couleur de l'image.

- ◀ : plus claire
- ▶ : plus intense

TEINTE NTSC:

Sert à régler la teinte de l'image.

- ◀ : rougeâtre
- ▶ : verdâtre


- Vous pouvez uniquement modifier le réglage TEINTE NTSC (teinte de l'image) lorsque le système couleurs est NTSC 3.58 ou NTSC 4.43. (Voir "Spécifications techniques" à la page 36.)

Pour revenir aux réglages par défaut dans chaque mode TEINTE :

Appuyer sur la touche bleue.

- Cette opération rappelle les réglages d'image par défaut dans le mode TEINTE sélectionné et les mémorise dans le mode TEINTE.

OPTIONS IMAGE



■ REDUC. BRUIT NUM.

La fonction REDUC. BRUIT NUM. est une fonction qui permet de réduire les interférences apparaissant sur l'image originale.

Vous avez le choix entre trois réglages pour la fonction REDUC. BRUIT NUM. : AUTO, MINI et MAXI.

AUTO:

Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l'effet REDUC. BRUIT NUM. en fonction de la quantité de bruit de l'image, de façon à obtenir le résultat optimal.

- Si vous augmentez trop le niveau de la fonction REDUC. BRUIT NUM., cela aura un effet négatif sur la netteté de l'image. Dans toute la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.

MINI:

Le niveau de l'effet REDUC. BRUIT NUM. se règle au minimum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que vous avez l'impression que l'image n'est pas reproduite avec toute la netteté de l'image originale, revenez de AUTO à MINI.

- Le réglage MINI ne conviendra pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

MAXI:

Le niveau de l'effet REDUC. BRUIT NUM. se règle au maximum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que l'image renferme encore du bruit, revenez de AUTO à MAXI.

- Le réglage MAXI ne conviendra pas pour les images de haute qualité renfermant très peu de bruit.

■ DigiPure Pro

La fonction DigiPure Pro fait appel aux dernières techniques numériques pour vous fournir une image à l'aspect naturel. La fonction DigiPure Pro comprend les deux fonctions suivantes.

La fonction DigiPure :

Cette fonction permet de créer une image à l'aspect naturel en éliminant les bords inutiles des images très contrastées et très nettes. Pour les images peu contrastées, des bords sont ajoutés pour créer une image plus nette et plus détaillée. Vous avez le choix entre trois réglages pour la fonction DigiPure : AUTO, MINI et MAXI.

- Si vous réglez l'effet DigiPure sur une valeur trop élevée pour une image de mauvaise qualité qui contient de nombreuses interférences, cet effet risque d'accentuer les interférences. Dans la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.

Fonction de compensation de mouvement de l'image:

Cette fonction affiche des images avec des mouvements rapides (notamment les joueurs ou la balle dans un match de football) de manière moins saccadée et plus naturelle à l'écran.

- Le niveau de l'effet de la compensation du mouvement de l'image ne peut pas être modifié. Le niveau de l'effet est identique quels que soient les réglages AUTO, MINI ou MAXI utilisés.

1 Sélectionner DigiPure Pro

2 Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un réglage. Appuyer ensuite sur la touche OK

AUTO:

Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l'effet DigiPure en fonction de la quantité de bruit de l'image, de façon à obtenir le résultat optimal.

MINI:

Le niveau de l'effet DigiPure est réglé au minimum. Si vous réglez la fonction DigiPure Pro sur AUTO mais que l'image renferme encore du bruit, revenez de AUTO à MINI.

- Le réglage MINI ne conviendra pas pour les images de haute qualité renfermant très peu de bruit.

MAXI:

Le niveau de l'effet DigiPure est réglé au maximum. Si vous réglez la fonction DigiPure Pro sur AUTO mais que vous avez l'impression que l'image n'est pas reproduite avec toute la qualité de l'image originale, revenez de AUTO à MAXI.

- Le réglage MAXI ne conviendra pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

NON:


La fonction DigiPure Pro est désactivée.

■ SYSTEME COULEUR

Le système couleurs est sélectionné automatiquement. Cependant, si l'image n'est pas nette ou si aucune couleur n'apparaît, il convient de sélectionner le système couleurs manuellement.

1 Sélectionner SYSTEME COULEUR. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction SYSTEME COULEUR apparaît.

**2 Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner PRINCIPALE ou SECONDRAIRE****PRINCIPALE:**

Permet de modifier le système couleurs de l'image principale.

SECONDRAIRE:

Permet de modifier le système couleurs de l'image secondaire.

- Sélectionner PRINCIPALE lorsqu'il n'y a pas d'image secondaire affichée.

3 Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le système couleurs approprié. Appuyer ensuite sur la touche OK**PAL:**

Système PAL

SECAM:

Système SECAM

NTSC 3.58:

NTSC 3.58 Système MHz

NTSC 4.43:

NTSC 4.43 Système MHz


AUTO:

Cette fonction permet de détecter un système couleurs à partir du signal entrant. Vous pouvez uniquement l'utiliser lorsque vous regardez une image provenant d'un numéro de programme PR 0 (AV) ou d'une borne EXT.

- La fonction AUTO risque de ne pas fonctionner correctement si le signal est de mauvaise qualité. Si l'image est anormale avec la fonction AUTO, sélectionner un autre système couleurs manuellement.
- Il n'est pas possible de sélectionner NTSC 3.58 ou NTSC 4.43 pour les numéros de programmes PR 0 (AV) à PR 99.

■ ZOOM AUTO 4:3


Vous pouvez sélectionner un des trois modes ZOOM, NORMAL, PANORAMIC ou ZOOM 14:9, comme mode ZOOM pour l'image normale (rapport zoom 4:3).

1 Sélectionner ZOOM AUTO 4:3 puis appuyer sur la touche OK**2 Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un mode ZOOM****■ POSITION PIP**


Vous avez le choix entre quatre positions pour l'image secondaire.

1 Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner POSITION PIP. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu POSITION PIP apparaît.

**2 Appuyer sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la position. Appuyer ensuite sur la touche OK**

REGLAGE AUDIO



■ STEREO / I • II

Lorsque vous regardez une émission bilingue, vous pouvez sélectionner Bilingue I (menu secondaire I) ou Bilingue II (menu secondaire II). Lors d'une mauvaise réception d'une émission stéréo, vous pouvez passer du son stéréo au son mono de sorte à pouvoir entendre l'émission plus clairement et plus facilement.

: Son stéréo

: son mono

I : Bilingue I (menu secondaire I)

II : Bilingue II (menu secondaire II)

- Le mode audio que vous pouvez sélectionner varie en fonction de l'émission de télévision.
- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les modes EXT. Et elle n'apparaît pas non plus dans le menu REGLAGE AUDIO.

■ Réglage du son

Vous pouvez régler le son à votre convenance.

GRAVES:

Sert à régler la tonalité grave du son.

◀ : plus faible

▶ : plus fort

AIGUS:

Sert à régler la tonalité aiguë du son.

◀ : plus faible

▶ : plus fort

BALANCE:

Sert à régler la balance entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit.

◀ : augmente le volume du haut-parleur gauche.

▶ : augmente le volume du haut-parleur droit.

■ 3D SOUND

Permet d'obtenir une ambiance sonore plus spacieuse.

OUI:

Cette fonction est activée.

NON:

Cette fonction est désactivée. Le menu disparaît.

- La fonction 3D SOUND ne fonctionne pas correctement avec le son mono.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction 3D SOUND en une seule opération. Pour plus de détails, voir "Fonction 3D SOUND" à la page 10.


■ CASQUE

Pour régler le volume du casque d'écoute, utiliser le menu CASQUE.

Ce menu CASQUE peut également servir à choisir si le son doit être diffusé par les haut-parleurs du téléviseur en cas d'utilisation du casque d'écoute et à effectuer les différents réglages pour le son diffusé par le casque.

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner CASQUE. Appuyer ensuite sur la touche OK.

Le menu secondaire de la fonction CASQUE apparaît.



2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une fonction. Appuyer ensuite sur les touches ◀/▶ pour modifier le réglage

VOLUME:

Permet de modifier le volume du casque d'écoute.

H.P. TV:

Permet d'activer ou de couper le son des haut-parleurs du téléviseur.

OUI:

Le son est diffusé par les haut-parleurs du téléviseur en cas d'utilisation du casque d'écoute.

NON:

Le son n'est pas diffusé par les haut-parleurs du téléviseur en cas d'utilisation du casque d'écoute.

- Le son des haut-parleurs externes ne peut pas être coupé même si vous réglez la fonction H.P. TV sur NON et si vous branchez un casque d'écoute au téléviseur. Pour couper le son des haut-parleurs externes, mettre tous les amplificateurs branchés au téléviseur hors tension.

SORTIE IMAGE:

Permet de choisir le son qui doit être diffusé dans le casque d'écoute.

PRINCIPALE:

Permet d'écouter le son de l'image principale dans le casque.


SECONDAIRE:

Permet d'écouter le son de l'image secondaire dans le casque.

- Lorsqu'il n'y a pas d'image secondaire affichée, le son du programme regardé est envoyé au casque d'écoute, quel que soit le réglage SORTIE IMAGE.
- En cas d'affichage d'une image secondaire, vous pouvez écouter le son de l'image secondaire dans le casque et le son de l'image principale par les haut-parleurs du téléviseur. Pour ce faire, régler H.P. TV sur OUI et SORTIE IMAGE sur SECONDAIRE.

3 Appuyer sur la touche OK

EXT REGLAGES



S-IN (entrée S-VIDEO)

Lors du raccordement d'un appareil (comme un magnétoscope S-VHS) qui permet l'émission d'un signal S-VIDEO (signal Y/C), vous pouvez apprécier l'image de haute qualité du signal S-VIDEO (signal Y/C).

Préparation:

- Tout d'abord, lire le manuel d'utilisation de l'appareil et du "Préparatifs supplémentaires" à la page 30 afin d'apprendre comment raccorder l'appareil correctement au téléviseur. Ensuite, suivre le manuel d'utilisation de l'appareil pour le régler de sorte qu'il puisse émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C) vers le téléviseur.
- Ne pas régler l'entrée S-IN (entrée S-VIDEO) sur la borne EXT raccordée à un appareil qui ne peut pas émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C). Si les réglages sont incorrects, aucune image n'apparaîtra.

1 Sélectionner une borne EXT

2 Appuyer sur la touche jaune et régler l'entrée S-IN (entrée S-VIDEO).

Appuyer ensuite sur la touche OK

Un repère S-IN (entrée S-VIDEO) s'affiche. Vous pouvez voir un signal S-VIDEO (signal Y/C) au lieu du signal vidéo normal (signal composite).

Pour annuler le réglage S-IN (entrée S-VIDEO):

Appuyer sur la touche jaune pour effacer le repère S-IN (entrée S-VIDEO). Les images du signal vidéo normal (signal composite) réapparaissent.


- La borne EXT-1 n'accepte pas le signal S-VIDEO (signal Y/C) et vous ne pouvez pas régler S-IN (entrée S-VIDEO) sur la borne EXT-1.
- Le réglage de S-IN (entrée S-VIDEO) modifie le caractère principal, qui passe de "E" à "S". Par exemple, "E2" devient "S2".
- Même un appareil qui permet l'émission d'un signal S-VIDEO (signal Y/C) peut diffuser un signal vidéo normal (signal composite) en fonction des réglages établis. Si une image ne peut pas s'afficher à cause du réglage S-IN (entrée S-VIDEO) effectué, relire attentivement le manuel d'utilisation pour vérifier les réglages de l'appareil.

■ LISTE NOMS

Vous pouvez assigner un nom aux appareils raccordés à chaque borne EXT. L'attribution d'un nom à une borne EXT provoque l'affichage du numéro de cette borne EXT et de son nom.

1 Sélectionner une borne EXT

2 Appuyer sur la touche bleue pour afficher la liste des noms (LISTE NOMS)



3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nom. Appuyer ensuite sur la touche OK

La LISTE NOMS disparaît et le nom est assigné à la borne EXT.

- Vous ne pouvez pas assigner à la borne EXT un nom qui n'apparaît pas dans la liste (LISTE NOMS).

Pour effacer un nom assigné à une borne EXT:
Sélectionner un espace vierge.


4 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

■ COPIE

Vous pouvez sélectionner la source d'un signal à diffuser par une borne EXT-2.

Vous pouvez sélectionner n'importe quel signal de sortie de l'appareil raccordé à la borne EXT ainsi que l'image et le son de la chaîne TV que vous regardez pour le diffuser par la borne EXT-2.

1 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la flèche dans le menu



2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT ou TV.

Appuyer ensuite sur la touche OK

La flèche dans le menu représente le débit des signaux. Le côté gauche de la flèche indique la diffusion d'une source de signaux par la borne EXT-2.

EXT-1/EXT-3/EXT-4:


Le signal de sortie de l'appareil raccordé à une borne EXT passe par le téléviseur et est diffusé par la borne EXT-2.

TV:

L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont diffusés par la borne EXT-2.

- Pendant la copie, vous ne pouvez pas éteindre le téléviseur. La mise hors tension du téléviseur couperait également l'émission de signaux diffusés par la borne EXT-2.
- Lorsque vous sélectionnez une borne EXT comme sortie, vous pouvez regarder une émission TV ou l'image envoyée par l'autre borne EXT pendant la copie de l'image d'un appareil raccordé à la borne EXT sur un magnétoscope raccordé à la borne EXT-2.
- Les signaux RGB des jeux TV ne peuvent pas être diffusés. Les programmes de télécroix ne peuvent pas être diffusés.
- Il n'est pas possible de diffuser l'image secondaire affichée par la fonction PIP.
- Il n'est pas possible de diffuser l'arrêt sur image affiché par la fonction FREEZE.

OPTIONS




■ SLEEP TIMER

Permet de programmer le téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain temps.

1 Sélectionner SLEEP TIMER puis appuyer sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction SLEEP TIMER apparaît.



2 Appuyer sur les touches </> pour régler le laps de temps.

Appuyer ensuite sur la touche OK

Vous pouvez définir ce laps de temps jusqu'à 120 minutes maximum (2 heures), par pas de 10 minutes.

- Une minute avant que la fonction SLEEP TIMER n'éteigne le téléviseur, l'indication "BONNE NUIT!" s'affiche.
- La fonction SLEEP TIMER ne peut cependant pas servir à couper l'alimentation principale du téléviseur.
- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, vous pouvez réafficher le menu secondaire de cette fonction SLEEP TIMER pour confirmer et/ou changer le laps de temps restant pour la fonction SLEEP TIMER. Appuyer sur la touche **OK** pour quitter le menu après avoir confirmé et/ou modifié le temps restant.

Pour annuler la fonction SLEEP TIMER:

Appuyer sur la touche **<** pour régler le laps de temps sur "NON".

■ FOND BLEU

Vous pouvez programmer le téléviseur pour que l'écran devienne automatiquement bleu et pour assourdir le son lors de la réception d'un signal trop faible, lorsque aucun signal n'est reçu ou lorsqu'il n'y a aucune entrée provenant d'un appareil extérieur.

OUI:

Cette fonction est activée.

NON:

Cette fonction est désactivée.


■ VERROUILLAGE

Lorsque vous souhaitez que vos enfants ne regardent pas certaines chaînes de télévision, vous pouvez utiliser la fonction VERROUILLAGE pour verrouiller ces chaînes. S'ils sélectionnent un numéro de programme (PR) sous lequel une chaîne verrouillée est mémorisée, l'écran devient alors bleu et affiche **VERROUILLAGE**, et ils ne peuvent pas regarder cette chaîne. A moins d'entrer un numéro ID prédefini en effectuant une opération particulière, le verrouillage ne peut être désactivé et les enfants ne peuvent pas regarder les chaînes en question.

Pour régler la fonction VERROUILLAGE

1 Sélectionner VERROUILLAGE puis appuyer sur la touche **0 (AV)**

“REGLAGE NO. ID” (Ecran de réglage du numéro ID) apparaît.




2 Régler le numéro ID qui vous convient

1 Appuyer sur les touches **▼/▲** pour sélectionner un numéro.

2 Appuyer sur les touches **◀/▶** pour déplacer le curseur.

3 Appuyer sur la touche **OK**

Le menu secondaire de VERROUILLAGE apparaît.



4 Appuyer sur les touches **▼/▲** pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches **▼/▲**, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

5 Appuyer sur la touche bleue pour régler la fonction VERROUILLAGE.

Appuyer ensuite sur la touche **OK**

VERROUILLAGE (VERROUILLAGE) s'affiche pour indiquer que cette chaîne TV est verrouillée.

Pour réinitialiser la fonction VERROUILLAGE:

Réappuyer sur la touche bleue.


VERROUILLAGE (VERROUILLAGE) disparaît.

Afin d'éviter une réinitialisation trop facile de la fonction VERROUILLAGE, le menu disparaît lorsque vous sélectionnez la fonction VERROUILLAGE et que vous appuyez sur la touche **OK**, comme pour les opérations de menu normales.

Pour regarder une chaîne TV verrouillée

1 Sélectionner un numéro de programme (PR) correspondant à une chaîne TV verrouillée, à l'aide des touches de numéros ou de LISTE PROG.

L'écran devient bleu et l'indication **VERROUILLAGE** apparaît. Vous ne pouvez pas regarder cette chaîne.



2 Appuyer sur la touche **① (Information)** pour afficher “NO. ID” (écran d'entrée du NO. ID).



3 Appuyer sur les touches de numéros pour entrer le numéro ID

Le verrouillage est provisoirement levé afin que vous puissiez regarder la chaîne TV.

Si vous avez oublié le numéro ID:

Effectuer l'opération 1 de la fonction “Pour régler la fonction VERROUILLAGE”. Après avoir vérifié le numéro ID, appuyer sur la touche **TV** pour quitter le menu.

- Afin d'éviter de brûler l'écran, l'indication **VERROUILLAGE** disparaît après 1 minute si aucune opération n'est effectuée.
- Même si vous supprimez temporairement le verrouillage, cela ne signifie pas que la fonction VERROUILLAGE est annulée pour la chaîne TV en question. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de regarder cette chaîne, elle sera de nouveau verrouillée.
- Pour annuler cette fonction VERROUILLAGE, vous devez à nouveau exécuter l'opération “Pour régler la fonction VERROUILLAGE”.
- Afin d'éviter une sélection trop facile d'un numéro de programme (PR) sous lequel une chaîne TV verrouillée a été enregistrée, le numéro de programme (PR) a été configuré de façon à ne pas pouvoir être sélectionné à l'aide des touches **▼/▲** ou des touches de commande du téléviseur.
- Afin d'éviter une réinitialisation trop facile du verrouillage, “NO. ID” (écran d'entrée du NO. ID) est réglé de façon à ne pas pouvoir apparaître si vous n'appuyez pas sur la touche **① (Information)**.


■ DECODEUR (EXT-2)

Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction lorsque vous raccordez un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Pour l'utiliser, se reporter à “Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)” à la page 29.

Attention

- Si vous n'avez pas raccordé un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK connecté à la borne EXT-2, le réglage accidentel de cette fonction sur “OUI” provoque la suppression de l'image et du son de la chaîne TV que vous regardez.

INSTALLATION



■ LANGAGE

Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour les messages à l'écran dans la liste de langues du menu.

1 Sélectionner LANGAGE puis appuyer sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction LANGAGE apparaît.



2 Appuyer sur les touches </> et ▼/▲ pour sélectionner une langue. Appuyer ensuite sur la touche OK


■ AUTO

Vous pouvez mémoriser automatiquement les chaînes TV que vous parvenez à recevoir correctement dans les numéros de programmes du téléviseur (PR) en effectuant les opérations suivantes.

1 Sélectionner AUTO. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




2 Appuyer sur les touches </> et ▼/▲ pour choisir le pays où vous vous trouvez

3 Appuyer sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s'affiche et les chaînes TV reçues sont automatiquement enregistrées sous les numéros de programmes (PR).

- Pour supprimer la fonction AUTO, appuyer sur la touche TV.



Lorsque les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s'affiche.

- Vous pouvez procéder à l'édition des numéros de programmes (PR) à l'aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 23.


- Si vous n'avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l'étape suivante.

Si "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des chaînes) pour décoder les données ACI et effectuer l'enregistrement de toutes les chaînes de télévision très rapidement. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l'utiliser, voir "Utilisation de la fonction ACI" à la page 28.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur OK.

4 Appuyer sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK



5 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK :

Appuyer sur la touche TV pour quitter le menu T-V LINK.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:

Suivre les instructions de fonctionnement "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 28 pour transmettre les données de numéro de programme (PR).

- Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom de la chaîne TV à partir du signal d'émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel cette chaîne TV est enregistrée.
- Si une chaîne TV que vous voulez regarder n'est pas enregistrée sous un numéro de programme (PR), il faut la régler manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 23.
- La chaîne TV n'est pas enregistrée sous le numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer une chaîne TV dans PR 0 (AV), la régler manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 23.


■ EDITER/MANUEL

Les fonctions EDITER/MANUEL sont divisées en deux types: l'édition des numéros de programmes sélectionnés (PR) (fonctions EDITER) et l'enregistrement manuel d'une chaîne TV que vous voulez regarder dans un numéro de programme (PR) (fonction MANUEL). Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces fonctions:

Attention

- L'utilisation de la fonction DEPLACER, EFFACER ou INSÉRER remplace la liste actuelle des numéros de programmes (PR). Dès lors, les numéros de programmes (PR) de certaines chaînes TV vont changer.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour une chaîne TV verrouillée par le biais de la fonction VERROUILLAGE supprime la fonction VERROUILLAGE pour cette chaîne TV.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour une chaîne TV dont la fonction DECODEUR (EXT-2) est réglée sur OUI remet le réglage de cette fonction DECODEUR (EXT-2) sur NON pour cette chaîne TV.
- Lorsqu'une chaîne TV est déjà programmée dans PR 99, l'utilisation de la fonction INSÉRER supprime sa programmation.

1 Sélectionner EDITER/MANUEL puis appuyer sur la touche OK



- Le numéro de programme PR 0, "AV" apparaît dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Le numéro de borne EXT n'apparaît pas dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Le numéro CH/CC est un numéro unique pour le téléviseur et il correspond au numéro de chaîne d'un émetteur TV. Pour connaître les rapports entre un numéro de chaîne et un numéro CH/CC, voir "Numéros CH/CC" à la page 32.

2 Suivre les explications concernant la fonction que vous souhaitez utiliser

DEPLACER:

Cette fonction permet de changer le numéro de programme (PR) d'une chaîne TV.

NOMS:

Cette fonction permet d'attribuer un nom de chaîne (NOMS) à un émetteur TV.

INSÉRER:

Cette fonction permet d'ajouter une nouvelle chaîne TV à la liste actuelle des numéros de programmes (PR) par le biais du numéro CH/CC.

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction INSÉRER si vous ne connaissez pas le numéro de chaîne d'un émetteur TV. Utilisez la fonction MANUEL pour enregistrer une chaîne TV sous le numéro de programme (PR).

EFFACER:


Cette fonction permet de supprimer toute chaîne TV inutile.

MANUEL:

Cette fonction permet d'enregistrer manuellement une nouvelle chaîne TV dans un numéro de programme (PR).

3 Appuyer sur la touche OK pour valider les réglages

Le menu T-V LINK apparaît.



4 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK :

Appuyer sur la touche TV pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît et tous les réglages sont terminés.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:

Suivre les instructions de fonctionnement


"Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 28 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope.

DEPLACER

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyer sur la touche ► pour démarrer la fonction DEPLACER



3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nouveau numéro de programme (PR)




Pour annuler la fonction DEPLACER:

Appuyer sur la touche ① (Information).

4 Appuyer sur la touche ◀ pour changer le numéro de programme (PR) d'une chaîne TV et lui attribuer un nouveau numéro (PR)

NOMS**1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une chaîne TV**

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyer sur la touche rouge pour démarrer la fonction NOMS**3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le premier caractère du nom de chaîne (NOMS) que vous voulez attribuer à cette chaîne TV****4 Appuyer sur la touche bleue pour afficher LISTE NOMS (la liste des noms de chaînes)****5 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le nom de la chaîne (NOMS)****Pour annuler la fonction NOMS:**

Appuyer sur la touche ① (Information).


6 Appuyer sur la touche OK pour attribuer un nom de chaîne (NOMS) à une chaîne TV

- Vous pouvez attribuer un nom de chaîne unique (NOMS) à cet émetteur TV. Lorsque l'opération 3 est terminée, ne passez pas directement à l'étape 4, mais appuyez sur les touches ▲/▼ pour déplacer le curseur et sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un caractère afin de compléter le nom de la chaîne (NOMS).

Appuyer ensuite sur la touche OK pour attribuer ce nom (NOMS) à la chaîne TV.

INSERER**Préparation:**

- Un numéro unique CH/CC à ce téléviseur et correspondant au numéro de chaîne d'un émetteur TV est demandé. Localiser le numéro CH/CC correspondant dans le tableau "Numéros CH/CC" à la page 32 basé sur les numéros de chaînes des émetteurs TV.
- Lorsque le réglage PAYS n'est pas FRANCE, utiliser un numéro à deux chiffres CH/CC. Lorsque le réglage PAYS est FRANCE, utiliser un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Lorsque vous ajoutez une chaîne TV du système français uniquement (système SECAM-L) toujours régler la fonction PAYS sur FRANCE. Si le réglage PAYS n'est pas mis sur FRANCE, suivre les explications fournies dans "Modification du réglage PAYS" à la page 29 pour mettre le réglage PAYS sur FRANCE; démarrer ensuite la fonction INSERER.

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser une nouvelle chaîne TV**2 Appuyer sur la touche verte puis démarrer la fonction INSERER****3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner "CC" ou "CH" en fonction du numéro CH/CC de la chaîne TV****Lorsque le réglage PAYS est mis sur UNITED KINGDOM (ROYAUME-UNI):**

Appuyer sur les touches de numéros pour entrer le numéro CH restant.

• Il n'est pas possible d'entrer le numéro CC.

Lorsque le réglage PAYS est mis sur FRANCE:
Sélectionner "CH1", "CH2", "CC1" ou "CC2".**Pour annuler la fonction INSERER:**

Appuyer sur la touche ① (Information).

4 Appuyer sur les touches de numéros pour entrer le numéro CH/CC restant

Le téléviseur se met en mode mémorisation.

Lorsque la mémorisation est terminée, l'image de la chaîne TV apparaît à l'écran.

- Le numéro CH/CC indique la fréquence d'émission au téléviseur. Si le téléviseur ne parvient pas à détecter la fréquence d'émission indiquée par le numéro CH/CC, une image sans signaux (vierge) apparaît.

EFFACER**1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une chaîne TV**

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyer sur la touche jaune pour supprimer la chaîne TV


La chaîne TV est alors effacée de la liste des numéros de programmes (PR).

MANUEL**Préparation:**

- Lorsque vous ajoutez une chaîne TV du système français (système SECAM-L) toujours régler la fonction PAYS sur FRANCE. Si le réglage PAYS n'est pas mis sur FRANCE, suivre les explications fournies dans "Modification du réglage PAYS" à la page 29 pour mettre le réglage PAYS sur FRANCE; démarrer ensuite la fonction MANUEL.

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser une nouvelle chaîne TV**2 Appuyer sur la touche bleue pour démarrer la fonction MANUEL**

A droite, à la suite du numéro CH/CC, s'affiche l'indication SYSTEME (système d'émission) de la chaîne TV.

**Pour annuler la fonction MANUEL:**

Appuyer sur la touche ① (Information).

3 Appuyer sur la touche ► pour sélectionner le SYSTEME (système d'émission) d'une chaîne TV que vous voulez mémoriser**Pour les chaînes TV provenant du système français (système SECAM-L):**

Régler la fonction SYSTEME sur "L". Si vous positionnez cette fonction sur un autre réglage que "L", vous ne pourrez pas recevoir de chaîne TV par le système SECAM-L.

Autres chaînes TV:

Si vous ne connaissez pas le système d'émission correct, régler le sélecteur SYSTEME sur "B/G". Si ce choix de "B/G" n'est pas correct, vous n'entendrez pas le son normal lorsque le téléviseur détectera une chaîne TV. Dans ce cas, réessayez de régler correctement la fonction SYSTEME, afin d'éviter que ce problème se pose.

- SYSTEME ne s'affiche pas si le réglage PAYS est mis sur UNITED KINGDOM (ROYAUME-UNI) ou IRELAND (IRLANDE).

4 Appuyer sur la touche verte ou rouge pour rechercher un émetteur

Le balayage s'arrête lorsque le téléviseur a localisé un émetteur. L'image de la chaîne TV apparaît ensuite à l'écran.

5 Appuyer de manière répétitive sur la touche verte ou rouge jusqu'à ce que la chaîne TV souhaitée apparaisse

Si la réception de l'émetteur TV est mauvaise:
Appuyer sur la touche bleue ou jaune pour obtenir une syntonisation précise de l'émetteur.

Si vous ne parvenez pas à entendre le son normal même quand l'image de la chaîne TV apparaît correctement:

Le réglage SYSTEME est erroné. Appuyer sur la touche ► pour sélectionner un SYSTEME où le son est normal.

- SYSTEME ne s'affiche pas si le réglage PAYS est mis sur UNITED KINGDOM (ROYAUME-UNI) ou IRELAND (IRLANDE).

6 Appuyer sur la touche OK pour enregistrer la chaîne TV sous un numéro de programme (PR)


Le menu normal EDITER réapparaît.

Affichage d'un écran d'ordinateur

Ce téléviseur peut servir à visualiser un écran d'ordinateur.

Raccordement à l'ordinateur

Utiliser un câble DVI disponible dans le commerce pour connecter la borne d'entrée PC de téléviseur à la borne de sortie RGB analogique de l'ordinateur.
Pour pouvoir écouter le son de l'ordinateur, utiliser un câble RCA disponible dans le commerce pour raccorder la borne d'entrée du son EXT-4 à la borne de sortie du son de l'ordinateur.
Lorsque le son de l'ordinateur est monophonique, raccorder le câble à la borne EXT-4 L.



- Consulter le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour plus d'informations concernant les connexions du côté ordinateur.
- Vérifier si les connecteurs sont orientés correctement au moment des connexions.
- Après la connexion, serrer les deux vis pour fixer le connecteur en place.

Visualisation des images d'un ordinateur

Démarrer l'ordinateur puis appuyer sur les touches **0 (AV)** ou **▼/▲** pour sélectionner "PC"

"RGB/PC" vient après EXT-4.

Vous pouvez écouter le son lorsque le son de l'ordinateur est raccordé à la borne d'entrée du son EXT-4.

- Lorsque le son de l'ordinateur est raccordé à la borne EXT-4, vous pouvez écouter le son de l'ordinateur en sélectionnant l'entrée externe EXT-4 mais vous ne pouvez pas regarder les images de l'ordinateur.
- "Il n'est pas possible de sélectionner RGB/PC" dans la LISTE PROG..

Réglage de la position de l'écran de l'ordinateur

Il est possible de régler la position de l'écran de l'ordinateur en utilisant les touches de couleurs.

Touche rouge:

L'écran remonte à chaque pression de la touche.

Touche verte:

L'écran descend à chaque pression de la touche.

Touche jaune:

L'écran se déplace vers la gauche à chaque pression de la touche.


Touche bleue:

L'écran se déplace vers la droite à chaque pression de la touche.

Agrandissement de l'écran d'ordinateur

Appuyer sur la touche **OK** pendant que vous regardez les images provenant de l'ordinateur.

A chaque pression de la touche **OK**, l'écran alterne entre l'affichage normal (tel qu'envoyé de l'ordinateur) et plein écran (agrandi de façon à remplir tout l'écran TV).




L'affichage prolongé d'images d'ordinateur de taille normale peut brûler l'écran.

Lors de la visualisation prolongée d'images d'ordinateur, il est recommandé de les afficher en mode plein écran.

■ Attribution de signaux aux bornes d'entrée d'ordinateur

Borne PC



No de broche	Nom du signal	Détails
1	ROUGE	Signal vidéo rouge
2	VERT	Signal vidéo vert
3	BLEU	Signal vidéo bleu
4	-	Non connecté
5-8	TERRE	Signal de terre
9	-	Non connecté
10	TERRE	Signal de terre
11	-	Non connecté
12	SDA	Données DDC
13	H SYNC	Signal synchrone horizontal
14	V SYNC	Signal synchrone vertical
15	SCL	Horloge DDC

Etant donné que la forme des connecteurs du côté ordinateur et que l'attribution des signaux aux broches peuvent différer en fonction du type d'ordinateur, vérifier si l'on dispose des câbles adéquats pour l'ordinateur.

■ Table des signaux pour chaque type d'ordinateur

Modèle	Résolution	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Remarque
Compatible IBM PC/AT	640 × 480 (VGA)	59.9	31.5	
		72.8	37.9	
		75.0	37.5	
		85.0	43.3	
		100.4	51.1	
		120.4	61.3	
	800 × 600 (SVGA)	56.3	35.2	
		60.3	37.9	
		72.2	48.1	
		75.0	46.9	
		85.1	53.7	
		99.8	63.0	
		120.0	75.7	
	1024 × 768 (XGA)	60.0	48.4	
		70.1	56.5	
		75.0	60.0	
		85.0	68.7	
		100.6	80.5	
	1280 × 1024 (SXGA)	60.0	64.0	
Apple Macintosh*1	640 × 480	66.7	35.0	*2
	832 × 624	74.6	49.7	*2
	1024 × 768	74.9	60.2	*2
	1152 × 870	75.1	68.7	*2

*1 Vérifier les réglages avant d'effectuer les connexions.

*2 En cas de raccordement à un ordinateur Macintosh, utiliser l'adaptateur de signaux (D-Sub à 15 broches) vendu séparément. Sur certains ordinateurs équipés d'une connexion mini D-Sub à 15 broches, utiliser un câble de signaux RVB (vendu séparément) pour les connexions.

* Comme les signaux S-VGA, XGA, S-XGA sont comprimés, la qualité d'affichage est limitée.

* En cas d'entrée d'autres signaux hors normes que ceux repris dans la liste ci-dessus, il risque d'y avoir un manque de synchronisation * Avec les écrans plasma, même aux résolutions mentionnées ci-dessus, le réglage de la position par l'utilisateur peut s'avérer nécessaire à cause des erreurs de synchronisation de l'ordinateur.

- IBM PC/AT est une marque déposée de International Business Machines, Inc.
- Apple Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

La fonction T-V LINK n'est pas opérationnelle lorsque l'entrée externe RGB/PC est sélectionnée.

Opérations supplémentaires des menus

Utilisation de la fonction ACI

Ce téléviseur possède une fonction ACI qui décode les données ACI (Installation automatique des chaînes). La fonction ACI permet d'enregistrer correctement et rapidement toutes les chaînes de télévision diffusées par la station de télévision par câble, en suivant les données de la station de télévision par câble.

Attention

- Si votre station de télévision par câble diffuse des données ACI et que "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO, la fonction ACI est activée. Dans tous les autres cas, elle est désactivée.

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI DEPART. Appuyer ensuite sur la touche OK pour démarrer la fonction ACI

Si vous ne voulez pas utiliser la fonction ACI:
Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT puis appuyer sur la touche OK.

Si le menu AUTO passe à un autre menu:

Certaines stations de télévision par câble diffusent un menu de sélection de diffusion préparé par la station. Suivre les indications du menu et appuyer sur les touches ▲/▼ et ▶/◀ pour utiliser le menu. Lorsque le réglage est terminé, appuyer sur la touche OK.

Si "ACI ERREUR" s'affiche dans le menu AUTO:
"ACI ERREUR" signifie que la fonction ACI ne fonctionne pas correctement. Appuyer sur la touche OK pour redémarrer la fonction ACI.

Si "ACI ERREUR" s'affiche toujours après plusieurs tentatives de redémarrage de la fonction ACI, appuyer sur la touche ▶ pour démarrer la fonction AUTO. Cela ne posera pas de problème puisque toutes les chaînes de télévision ont été enregistrées dans les chaînes PR par la fonction AUTO.

2 Lorsque les réglages sont terminés, le menu EDITER s'affiche. Revenir aux instructions précédemment affichées et continuer

Lorsque les "Réglages initiaux" sont terminés:
Revenir à l'étape 6 de la fonction "Réglages initiaux" à la page 5.

Lorsque les AUTO sont terminés:
Revenir à l'étape 4 de la fonction "AUTO" à la page 22.


- Pour toute question sur les rubriques du menu de sélection de diffusion ou sur la façon d'utiliser le menu, contacter sa station de télévision par câble.
- Si la réception par câble est mauvaise, c'est que la fonction ACI ne s'effectue pas correctement.
- Si les données ACI proprement dites renferment une erreur, la chaîne de télévision ne s'enregistrera pas correctement. Si c'est le cas, désactiver la fonction ACI (ACI SAUT) et utiliser la fonction AUTO. Ou bien, corriger le réglage de la chaîne EDITER/MANUEL avec la fonction (PR).

Téléchargement de données vers un magnétoscope

Vous pouvez transmettre les dernières informations de numéros de programmes (PR) au magnétoscope à l'aide de la fonction T-V LINK.

Attention


- Cette opération fonctionne uniquement lorsqu'un magnétoscope compatible T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2.
- Cette opération fonctionne uniquement lorsque le menu T-V LINK est affiché.



1 Mettre le magnétoscope sous tension

2 Appuyer sur la touche OK

La transmission des données commence.



Le menu T-V LINK disparaît à la fin de la transmission des données.

Lorsque le menu T-V LINK change et qu'un autre menu s'affiche:

Les opérations du menu du côté téléviseur sont terminées et passent aux opérations du menu côté magnétoscope. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation et le fonctionnement de votre magnétoscope.

Si le message "FONCTION NON DISPONIBLE" apparaît dans le menu T-V LINK, vérifier si les trois éléments suivants sont corrects et appuyer ensuite sur la touche OK pour réessayer d'effectuer la transmission des données.

- Un magnétoscope compatible T-V LINK est-il bien raccordé à la borne EXT-2?
- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Les connexions du câble SCART raccordé à la borne EXT-2 et au magnétoscope compatible T-V LINK sont-elles correctes?

Modification du réglage PAYS

Lorsque la fonction AUTO est terminée, vous pouvez changer le pays que vous avez déjà configuré à l'aide de la fonction AUTO.

Lors de l'enregistrement des chaînes de télévision pour les postes français (système SECAM-L system), effectuer cette opération pour changer de pays.

1 Afficher le menu INSTALLATION


Lorsque le menu EDITER est affiché:

Appuyer sur la touche ① (Information) pour revenir au menu INSTALLATION.

2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner AUTO. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le réglage PAYS change de la façon suivante:



3 Appuyer sur les touches ▲/▼ et ▶/◀ pour sélectionner un pays

4 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

Pour revenir au menu INSTALLATION à partir du menu PAYS:

Appuyer sur la touche ① (Information) au lieu de la touche OK.

Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)

Lorsque vous raccordez un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, vous pouvez utiliser la fonction DECODEUR (EXT-2) pour décrypter les chaînes TV cryptées.

1 Mettre le décodeur sous tension

2 Afficher sur le téléviseur la chaîne TV que le décodeur est capable de décrypter


Même si le décodeur fonctionne, une image cryptée apparaît à ce stade.

3 Appuyer sur la touche OK pour afficher le MENU

Le MENU (menu principal) apparaît.

4 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OPTIONS. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu OPTIONS apparaît.




5 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner DECODEUR (EXT-2). Appuyer ensuite sur les touches ▶/◀ pour sélectionner OUI

L'image qui s'affiche doit à présent être décryptée.

Pour annuler la fonction DECODEUR (EXT-2):
Appuyer sur les touches ▶/◀ pour sélectionner NON.

6 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu T-V LINK apparaît.



7 Suivre les instructions de fonctionnement "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 28 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope

8 Si une autre chaîne TV peut être décryptée par le décodeur, répéter les opérations 2 à 7

Si, pour quelque raison que ce soit, la fonction DECODEUR (EXT-2) a été réglée sur "OUI" sans que vous parveniez à décrypter la chaîne TV, vérifier ce qui suit:

- Le décodeur est-il correctement raccordé au magnétoscope, conformément aux instructions fournies dans les manuels d'utilisation du magnétoscope et du décodeur?
- Le décodeur est-il sous tension?
- La chaîne TV peut-elle être décryptée à l'aide d'un décodeur?
- Faut-il modifier les réglages du magnétoscope pour pouvoir raccorder un décodeur? Vérifier si le magnétoscope est bien réglé en se référant au manuel d'utilisation du magnétoscope.

Préparatifs supplémentaires



Raccordement des appareils externes

Raccorder les appareils au téléviseur, en suivant attentivement les schémas de raccordement suivants.

Avant de raccorder tout appareil:

- Lire les manuels fournis avec les appareils. En fonction des appareils raccordés, la méthode de raccordement peut différer de l'illustration. En outre, les réglages de l'appareil peuvent devoir être modifiés selon la méthode de raccordement, pour assurer un fonctionnement correct en toute sécurité.
 - Mettre tous les appareils hors tension, y compris le téléviseur.
 - La partie "Spécifications techniques" à la page 36 reprend tous les détails concernant les bornes EXT. Si vous voulez raccorder un appareil qui n'est pas repris dans le schéma de raccordement suivant, consulter le tableau afin de sélectionner la borne EXT la plus appropriée.
 - Les câbles de connexions ne sont pas fournis.

- ① Magnétoscope (signal composite)
 - ② Magnétoscope (signal composite/signal S-VIDEO)
 - ③ Magnétoscope compatible T-V LINK (signal composite/signal S-VIDEO)
 - ④ Décodeur
 - ⑤ Lecteur DVD (signal composite/signal S-VIDEO)
 - ⑥ Lecteur DVD (signal composite/signal RGB)
 - ⑦ Jeu TV (signal composite/signal RGB)
 - ⑧ Jeu TV (signal composite/signal S-VIDEO)
 - ⑨ Casque d'écoute
 - ⑩ Caméra vidéo (signal composite/signal S-VIDEO)
 - ⑪ Câble SCART
 - ⑫ Câble audio
 - ⑬ Câble vidéo
 - ⑭ Câble S-VIDEO
 - ⑮ PC



■ Appareils pouvant émettre le signal S-VIDEO (signal Y/C) comme un magnétoscope S-VHS

Raccorder l'appareil à une borne EXT autre que la borne EXT-1.

Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo entre le signal S-VIDEO (signal Y/C) et un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'appareil, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 19.

■ Magnétoscope compatible T-V LINK

Toujours raccorder le magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés.

- Lors du raccordement d'un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, toujours raccorder le décodeur au magnétoscope. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés. Lorsque vous avez enregistré les chaînes TV sous des numéros de programmes (PR), régler la fonction DECODEUR (EXT-2) pour le numéro de programme (PR) sur OUI pour décrypter une chaîne de TV cryptée. Pour plus de détails sur l'opération, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 29.

■ Raccordement d'un casque d'écoute

Raccorder un casque muni d'une mini-fiche stéréo (de 3,5 mm de diamètre) à la prise pour casque située sur la face avant du téléviseur.

■ Emission du signal vidéo/audio par la borne EXT-2

Vous pouvez changer arbitrairement la sortie du signal vidéo/audio de la borne EXT-2. Cette fonction s'avère utile lors de la copie de données vidéo/audio, provenant d'un autre appareil, vers le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2. Pour plus de détails concernant cette opération, voir "COPIE" à la page 19.

■ Emission du signal TV par la borne EXT-1

L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont toujours diffusés par la borne EXT-1.

- La modification d'un numéro de programme (PR) provoque également la modification de l'émission TV de la borne EXT-1.
- Le signal vidéo/audio d'une borne EXT ne peut pas être diffusé.
- Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.

■ Raccordement de l'ordinateur PC

Pour plus de détails, voir "Visualisation des images d'un ordinateur" à la page 26.

■ Raccordement de haut-parleurs/amplificateur


Raccordez l'équipement audio souhaité au téléviseur en vous référant au schéma de raccordement d'équipement audio.

Vous pouvez utiliser des haut-parleurs avant externes pour écouter le son du téléviseur, au lieu des haut-parleurs du téléviseur.

Avant de raccorder tout appareil:

- Lire les manuels fournis avec l'amplificateur ou les haut-parleurs.
- Mettre le téléviseur et l'amplificateur hors tension.
- Pour empêcher que le magnétisme des haut-parleurs ait un effet négatif sur l'écran du téléviseur, utiliser des haut-parleurs équipés d'un blindage magnétique comme haut-parleurs avant.
- Les câbles de connexions ne sont pas fournis.

Côté droit du téléviseur



[1] Amplificateur

[2] Haut-parleurs externes (de type à blindage magnétique)

- La sortie de la borne AUDIO OUT n'est pas interrompue par le raccordement d'un casque au téléviseur. Vous ne pouvez pas couper le son du haut-parleur avant, même si vous raccordez un casque au téléviseur.
- Régler le volume des haut-parleurs externes à l'aide de l'amplificateur.

Numéros CH/CC

Pour utiliser la fonction INSERER dans page 24, localiser le numéro CH/CC correspondant au numéro de chaîne de l'émetteur TV dans ce tableau.

Lorsque le réglage PAYS est mis sur UNITED KINGDOM (ROYAUME-UNI), il n'est pas possible de recevoir les chaînes des numéros CC ou les chaînes de CH/CC 02 à CH/CC 12.

CH	Chaîne
CH 02	E2, IR A
CH 03	E3, IR B, ITALIE A
CH 04	E4, IR C, ITALIE B
CH 05	E5, IR D, ITALIE D
CH 06	E6, IR E, ITALIE E
CH 07	E7, IR F, ITALIE F
CH 08	E8, IR G
CH 09	E9, ITALIE G
CH 10	E10, IR H, ITALIE H
CH 11	E11, IR J, ITALIE H+1
CH 12	E12, ITALIE H+2
CH 21	E21
CH 22	E22
CH 23	E23
CH 24	E24
CH 25	E25
CH 26	E26
CH 27	E27
CH 28	E28
CH 29	E29
CH 30	E30
CH 31	E31
CH 32	E32
CH 33	E33
CH 34	E34
CH 35	E35
CH 36	E36
CH 37	E37
CH 38	E38
CH 39	E39

CH	Chaîne
CH 40	E40
CH 41	E41
CH 42	E42
CH 43	E43
CH 44	E44
CH 45	E45
CH 46	E46
CH 47	E47
CH 48	E48
CH 49	E49
CH 50	E50
CH 51	E51
CH 52	E52
CH 53	E53
CH 54	E54
CH 55	E55
CH 56	E56
CH 57	E57
CH 58	E58
CH 59	E59
CH 60	E60
CH 61	E61
CH 62	E62
CH 63	E63
CH 64	E64
CH 65	E65
CH 66	E66
CH 67	E67
CH 68	E68
CH 69	E69

CC	Chaîne
CC 01	S1
CC 02	S2
CC 03	S3
CC 04	S4
CC 05	S5
CC 06	S6
CC 07	S7
CC 08	S8
CC 09	S9
CC 10	S10
CC 11	S11
CC 12	S12
CC 13	S13
CC 14	S14
CC 15	S15
CC 16	S16
CC 17	S17
CC 18	S18
CC 19	S19
CC 20	S20
CC 21	S21
CC 22	S22
CC 23	S23
CC 24	S24
CC 25	S25
CC 26	S26
CC 27	S27
CC 28	S28
CC 29	S29
CC 30	S30

CC	Chaîne
CC 31	S31
CC 32	S32
CC 33	S33
CC 34	S34
CC 35	S35
CC 36	S36
CC 37	S37
CC 38	S38
CC 39	S39
CC 40	S40
CC 41	S41
CC 75	X
CC 76	Y
CC 77	Z, ITALIE C
CC 78	Z+1
CC 79	Z+2

CH	Chaîne
CH 02 / CH 202	E2, R1
CH 03 / CH 203	E3, ITALIE A
CH 04 / CH 204	E4, ITALIE B, R2
CH 05 / CH 205	E5, ITALIE D, R6
CH 06 / CH 206	E6, ITALIE E, R7
CH 07 / CH 207	E7, ITALIE F, R8
CH 08 / CH 208	E8, R9
CH 09 / CH 209	E9, ITALIE G
CH 10 / CH 210	E10, ITALIE H, R10
CH 11 / CH 211	E11, ITALIE H+1, R11
CH 12 / CH 212	E12, ITALIE H+2, R12
CH 21 / CH 221	E21, R21
CH 22 / CH 222	E22, R22
CH 23 / CH 223	E23, R23
CH 24 / CH 224	E24, R24
CH 25 / CH 225	E25, R25
CH 26 / CH 226	E26, R26
CH 27 / CH 227	E27, R27
CH 28 / CH 228	E28, R28
CH 29 / CH 229	E29, R29
CH 30 / CH 230	E30, R30
CH 31 / CH 231	E31, R31
CH 32 / CH 232	E32, R32
CH 33 / CH 233	E33, R33
CH 34 / CH 234	E34, R34
CH 35 / CH 235	E35, R35
CH 36 / CH 236	E36, R36
CH 37 / CH 237	E37, R37
CH 38 / CH 238	E38, R38
CH 39 / CH 239	E39, R39

CH	Chaîne
CH 40 / CH 240	E40, R40
CH 41 / CH 241	E41, R41
CH 42 / CH 242	E42, R42
CH 43 / CH 243	E43, R43
CH 44 / CH 244	E44, R44
CH 45 / CH 245	E45, R45
CH 46 / CH 246	E46, R46
CH 47 / CH 247	E47, R47
CH 48 / CH 248	E48, R48
CH 49 / CH 249	E49, R49
CH 50 / CH 250	E50, R50
CH 51 / CH 251	E51, R51
CH 52 / CH 252	E52, R52
CH 53 / CH 253	E53, R53
CH 54 / CH 254	E54, R54
CH 55 / CH 255	E55, R55
CH 56 / CH 256	E56, R56
CH 57 / CH 257	E57, R57
CH 58 / CH 258	E58, R58
CH 59 / CH 259	E59, R59
CH 60 / CH 260	E60, R60
CH 61 / CH 261	E61, R61
CH 62 / CH 262	E62, R62
CH 63 / CH 263	E63, R63
CH 64 / CH 264	E64, R64
CH 65 / CH 265	E65, R65
CH 66 / CH 266	E66, R66
CH 67 / CH 267	E67, R67
CH 68 / CH 268	E68, R68
CH 69 / CH 269	E69, R69

CC	Chaîne
CC 01 / CC 201	S1
CC 02 / CC 202	S2
CC 03 / CC 203	S3
CC 04 / CC 204	S4
CC 05 / CC 205	S5
CC 06 / CC 206	S6
CC 07 / CC 207	S7
CC 08 / CC 208	S8
CC 09 / CC 209	S9
CC 10 / CC 210	S10
CC 11 / CC 211	S11
CC 12 / CC 212	S12
CC 13 / CC 213	S13
CC 14 / CC 214	S14
CC 15 / CC 215	S15
CC 16 / CC 216	S16
CC 17 / CC 217	S17
CC 18 / CC 218	S18
CC 19 / CC 219	S19
CC 20 / CC 220	S20
CC 21 / CC 221	S21
CC 22 / CC 222	S22
CC 23 / CC 223	S23
CC 24 / CC 224	S24
CC 25 / CC 225	S25
CC 26 / CC 226	S26
CC 27 / CC 227	S27
CC 28 / CC 228	S28
CC 29 / CC 229	S29
CC 30 / CC 230	S30

CC	Chaîne
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	S35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALIE C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

CH	Chaîne	CH	Chaîne	CC	Fréquence (MHz)	CC	Fréquence (MHz)
CH 102	F2	CH 141	F41	CC 110	116-124	CC 152	391-399
CH 103	F3	CH 142	F42	CC 111	124-132	CC 153	399-407
CH 104	F4	CH 143	F43	CC 112	132-140	CC 154	407-415
CH 105	F5	CH 144	F44	CC 113	140-148	CC 155	415-423
CH 106	F6	CH 145	F45	CC 114	148-156	CC 156	423-431
CH 107	F7	CH 146	F46	CC 115	156-164	CC 157	431-439
CH 108	F8	CH 147	F47	CC 116	164-172	CC 158	439-447
CH 109	F9	CH 148	F48	CC 123	220-228	CC 159	447-455
CH 110	F10	CH 149	F49	CC 124	228-236	CC 160	455-463
CH 121	F21	CH 150	F50	CC 125	236-244	CC 161	463-469
CH 122	F22	CH 151	F51	CC 126	244-252		
CH 123	F23	CH 152	F52	CC 127	252-260		
CH 124	F24	CH 153	F53	CC 128	260-268		
CH 125	F25	CH 154	F54	CC 129	268-276		
CH 126	F26	CH 155	F55	CC 130	276-284		
CH 127	F27	CH 156	F56	CC 131	284-292		
CH 128	F28	CH 157	F57	CC 132	292-300		
CH 129	F29	CH 158	F58	CC 133	300-306		
CH 130	F30	CH 159	F59	CC 141	306-311		
CH 131	F31	CH 160	F60	CC 142	311-319		
CH 132	F32	CH 161	F61	CC 143	319-327		
CH 133	F33	CH 162	F62	CC 144	327-335		
CH 134	F34	CH 163	F63	CC 145	335-343		
CH 135	F35	CH 164	F64	CC 146	343-351		
CH 136	F36	CH 165	F65	CC 147	351-359		
CH 137	F37	CH 166	F66	CC 148	359-367		
CH 138	F38	CH 167	F67	CC 149	367-375		
CH 139	F39	CH 168	F68	CC 150	375-383		
CH 140	F40	CH 169	F69	CC 151	383-391		

- Lorsque deux numéros CH/CC correspondent au même numéro de chaîne, sélectionner l'un ou l'autre en fonction du réglage PAYS. Lorsque le réglage PAYS n'est pas mis sur FRANCE, utiliser un numéro CH/CC à deux chiffres. Lorsque le réglage PAYS est FRANCE, utiliser un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Localiser le numéro CH/CC (CC110 à CC161) correspondant à la chaîne TV (système SECAM-L) d'un émetteur de la télévision câblée française basé sur la fréquence d'émission de la chaîne TV. Si vous ne connaissez pas la fréquence d'émission, contactez le diffuseur de la chaîne câblée.
- Les numéros CH/CC de CH102-CH169 et CC110-CC161 correspondent aux chaînes de télévision diffusées sur un système SECAM-L. Les autres numéros CH/CC correspondent aux chaînes TV diffusées par une méthode autre qu'un système SECAM-L.

Guide de dépannage

En cas de problème survenant pendant l'utilisation du téléviseur, veuillez lire ce "Guide de dépannage" attentivement avant de contacter le service technique. Vous pourrez probablement résoudre le problème par vous-même. Exemple: Si la fiche est débranchée de la prise secteur ou si l'antenne TV présente des problèmes, vous pourriez croire que l'anomalie provient du téléviseur.

Important:

- Ce guide de dépannage couvre uniquement les problèmes dont la cause est difficile à déterminer. Si une question se pose pendant l'utilisation d'une fonction, lire attentivement la ou les pages correspondant à l'utilisation de la fonction et non ce guide de dépannage.
- Lorsque vous avez suivi la description du guide de dépannage ou de l'utilisation des fonctions concernées sans succès, retirer la fiche de la prise secteur et faire appel au service technique. Ne jamais essayer de réparer soi-même le téléviseur ou de retirer la protection arrière.

■ Le téléviseur ne se met pas sous tension

- La fiche d'alimentation est-elle branchée dans une prise secteur?
- Le témoin d'alimentation est-il allumé? Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche d'alimentation principale.

■ Pas d'image/pas de son

- Avez-vous sélectionné une chaîne TV dont la réception est extrêmement mauvaise? Dans ce cas, la fonction FOND BLEU s'active, tout l'écran devient bleu et le son est coupé. Pour regarder votre chaîne TV, suivre la description "FOND BLEU" à la page 20 pour essayer de modifier le réglage de la fonction FOND BLEU et le mettre sur NON.
- Le casque d'écoute est-il branché au téléviseur? Le raccordement du casque d'écoute au téléviseur coupe le son des haut-parleurs de ce dernier.
- Un réglage SYSTEME incorrect pour une chaîne TV peut empêcher la diffusion du son. Suivre la description fournie dans "EDITER/MANUEL" à la page 23 pour utiliser la fonction MANUEL afin d'essayer de modifier le réglage SYSTEME.

■ Image de mauvaise qualité

- Si les interférences obscurcissent complètement l'image (neige), il se peut que le problème vienne de l'antenne ou de son câble. Vérifier les points suivants pour essayer de résoudre le problème.
Le téléviseur et l'antenne sont-ils correctement raccordés?
Le câble de l'antenne est-il endommagé?
L'antenne est-elle pointée dans la direction correcte?
L'antenne est-elle elle-même défectueuse?
- Si le téléviseur ou l'antenne reçoivent des interférences d'autres appareils, des lignes ou des interférences peuvent apparaître sur l'image. Eloigner de votre téléviseur les appareils comme un amplificateur, un ordinateur ou un séche-cheveux qui peuvent causer des interférences ou essayer de changer l'emplacement du téléviseur. Si l'antenne reçoit des interférences d'une tour radio ou d'un fil de haute tension, contacter votre revendeur local.
- Si le téléviseur reçoit des interférences de signaux réfléchis par des montagnes ou des bâtiments, des images doubles (fantômes) s'affichent. Essayer de changer l'orientation de l'antenne ou la remplacer par une antenne possédant une meilleure directionnalité.
- Les réglages de SYSTEME COULEUR correspondent-ils au système des chaînes TV? Suivre la description "SYSTEME COULEUR" à la page 17 pour essayer de résoudre le problème.
- Les fonctions COULEUR ou LUMIERE ont-elles été commandées correctement? Suivre la description "Réglage de l'image" à la page 16 pour essayer de les régler correctement.
- L'enregistrement vidéo du téletexte n'est pas conseillé car il risque de ne pas être correct.

- Lorsqu'une image fixe blanche et brillante (comme une robe blanche) s'affiche à l'écran, on dirait que la partie blanche a été colorée. Il s'agit d'un phénomène inévitable dû à la nature du tube de l'image lui-même et il ne s'agit pas là d'un défaut du téléviseur. Lorsque l'image disparaît de l'écran, les couleurs non naturelles disparaissent également.
- Le haut de l'image peut être déformé quand vous visualisez les images de supports vidéo disponibles dans le commerce, ou de vidéocassettes mal enregistrées. Cela est dû à l'état du signal vidéo. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

■ Son de mauvaise qualité

Les commandes GRAVES ou AIGUS sont-elles réglées correctement? Si ce n'est pas le cas, suivre la description "Réglage du son" à la page 18 pour essayer de les régler correctement.

Lorsque la réception d'une chaîne TV est mauvaise, le son bilingue ou stéréo peut être difficilement audible. Dans ce cas, suivre la description fournie sous "STEREO / I • II" à la page 18 pour entendre le son plus facilement en le diffusant en mono.

■ Opération désactivée

- Les piles de la télécommande sont-elles épuisées? Suivre la description fournie sous "Mise en place des piles dans la télécommande" à la page 4 et remplacer les piles par de nouvelles pour essayer de résoudre le problème.
- Avez-vous essayé d'utiliser la télécommande sur le côté ou à l'arrière du téléviseur ou à partir d'un emplacement distant de plus de 7 mètres du téléviseur? Utiliser la télécommande devant le téléviseur, à partir d'un emplacement distant de moins de 7 mètres, pour essayer de résoudre le problème.
- Pour modifier le volume du casque d'écoute, suivre les explications "CASQUE" à la page 18.
- Lorsque vous regardez un programme du téletexte, vous ne pouvez pas utiliser les menus. Appuyer sur la touche **TV** pour passer du programme du téletexte au programme TV ordinaire et essayer d'utiliser les menus.
- Si le fonctionnement du téléviseur est subitement désactivé, appuyer sur la touche d'alimentation principale et mettre l'alimentation hors tension. Essayer de réappuyer sur la touche d'alimentation principale pour remettre l'appareil sous tension. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s'agit pas là d'une anomalie.

■ Autres problèmes

- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est utilisée, le téléviseur se met automatiquement hors tension. Si le téléviseur se met tout à coup hors tension, essayer d'appuyer sur la touche \odot/I (Standby) pour le remettre sous tension. Si le téléviseur reprend son état normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Pour couper le son diffusé par les haut-parleurs du téléviseur lorsqu'un casque d'écoute est branché, régler H.P. TV dans le menu CASQUE sur NON comme expliqué dans "CASQUE" à la page 18.
- S'il y a un signal WSS inclus dans le signal de diffusion ou dans le signal d'un appareil externe, ou si le téléviseur reçoit un signal de commande d'un appareil externe, le mode ZOOM change automatiquement. Si vous voulez repasser au mode ZOOM précédent, appuyez sur la touche **ZOOM** pour choisir à nouveau le mode ZOOM.
- Il faut un peu de temps entre une opération comme le changement de chaîne et l'affichage de l'image. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Ce temps est requis pour la stabilisation de l'image avant son affichage.
- Le téléviseur peut produire un son de craquement suite à un changement soudain de température. Cela n'a pas d'importance pour autant que l'image ou le son ne présente aucune anomalie. Si vous entendez régulièrement des craquements pendant que vous regardez la télévision, d'autres causes peuvent être invoquées. Par mesures de précaution, demander à un technicien de venir inspecter le téléviseur.
- Vous pouvez sentir une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'écran; cela provient de son électricité statique. Il s'agit d'un phénomène inévitable dû à la conception du tube de l'image. Il ne s'agit pas là d'un problème du téléviseur. Vous pouvez être assuré que cette décharge statique ne présente aucun danger pour les êtres humains.

Spécifications techniques

Modèle	AV42PD20ES*
Systèmes d'émissions	CCIR B/G, I, D/K, L
Systèmes couleurs	PAL, SECAM • Les bornes EXT acceptent également le système NTSC 3.58/4.43 MHz.
Chaînes et fréquences	• E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALIE A-H, ITALIE H+1, ITALIE H+2, F2-F10, F21-F69, IR AJ, R1-R12, R21-R69 • Les chaînes françaises de TV câblée répondant aux fréquences d'émission situées entre 116 - 172 MHz et 220 - 469 MHz
Systèmes audio multiplex	Système A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, I, D/K, L)
Systèmes de télétexte	FLOF (Fastext), TOP, WST (Système standard mondial)
Alimentation requise	220 - 240 V CA, 50 Hz
Consommation électrique	Maximum: 380 W 2A, Moyenne: 280 W, Veille: 5,5 W
Taille du tube de l'image	Zone visible de 105,7 cm (mesurée en diagonale)
Sortie audio	Puissance de sortie estimée: 5 W +5 W + 20 W
Haut-parleurs	8 cm de rond × 2, 16 cm de rond × 1
Borne EXT-1	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrées G/D et entrées RGB disponibles. • Sorties d'émissions TV (Vidéo et Audio G/D) disponibles.
Borne EXT-2	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C), entrées audio G/D et entrées RGB disponibles. • Sorties vidéo et audio G/D disponibles. • Les fonctions T-V LINK sont disponibles.
Borne EXT-3	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées G/D disponibles.
Borne EXT-4	Connecteurs RCA × 3 S-VIDEO connecteur × 1 • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées G/D disponibles.
Borne AUDIO OUT	Connecteurs RCA × 2 • Entrées audio G/D disponibles.
Borne PC	D-Sub à 15 broches × 1
Prise pour casque d'écoute	Mini-prise stéréo (3,5 mm de diamètre)
Dimensions (L × H × P)	1048 mm × 1140 mm × 358 mm
Poids	58,0 kg
Accessoires	Unité de télécommande × 1 (RM-C59 (argent) fournie.) Piles sèches AAA/R03 × 2 Cordon d'alimentation × 2, Fixation × 2, Vis × 2, Câble × 2, Noyau en ferrite × 2

*: Numéro du modèle de base. Le véritable numéro du modèle peut comprendre davantage de caractères (comme "S" indiquant une finition argentée) qui signale la couleur du téléviseur.

La conception et les spécifications peuvent être sujettes à modifications sans avis préalable.

Les images affichées sur cet écran à l'aide des fonctions ZOOM du téléviseur ne doivent pas être diffusées à des fins commerciales ou de démonstration dans des lieux publics (cafés, hôtels, etc.) sans le consentement des titulaires des droits d'auteur des sources des images originales. Cela constituerait en effet une violation de la loi sur les droits d'auteur.



Onze hartelijke dank voor het aanschaffen van deze JVC-kleurentelevisie.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de TV in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u de TV goed bedient.

WAARSCHUWING: OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DIT APPARAAT NOOIT AAN REGEN OF VOCHTIGHEID WORDT BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING

Gebruik altijd de netsnoeren die bij de TV worden geleverd.


De TV wordt geleverd met twee netsnoeren. Gebruik het netsnoer dat het beste past in het gebied waarin u leeft en sluit deze aan op een correct geaard stopcontact.

Het niet gebruiken van de meegeleverde netsnoeren of het aansluiten op een niet correct geaard stopcontact kan resulteren in elektrische schokken.

WAARSCHUWING

Het vlakke ontwerp van deze TV betekent dat deze gemakkelijker voorover kan vallen dan een gebruikelijke TV. Wanneer u de TV installeert, zorg er dan voor dat u maatregelen hebt getroffen om te voorkomen dat de TV voorover kan vallen, zoals hieronder aangegeven.

Als de maatregelen om het voorovervallen van de TV niet te voorkomen, kan in het geval van aardschokken of schokken de TV voorover vallen en kapot vallen of letsel veroorzaken.



Gebruik de meegeleverde bevestigingsmaterialen en -snoeren alsmede de in de handel verkrijgbare schroeven of haken om de maatregelen uit te voeren om te voorkomen dat de TV voorover valt.

Gebruik de meegeleverde schroeven om de meegeleverde bevestigingsmaterialen stevig te bevestigen aan de achterzijde van de TV.

Gebruik de meegeleverde snoeren om de bevestigingsmaterialen aan de achterzijde van de TV te bevestigen aan de in de handel verkrijgbare schroeven of haken die in een vast punt zoals een muur of een koloem zijn bevestigd.

Zorg voor voldoende ventilatie door de TV zover mogelijk van de muur te houden zonder de kabel te strak te trekken.

Terwijl u de maatregelen treft om te voorkomen dat de TV voorover valt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor ventilatie.


LET OP:

- Sluit het apparaat nooit aan op een ander voltage dan voorgeschreven (220 – 240 Volt wisselstroom, 50 Hz).
- Zorg dat de netstekker en het netsnoer niet worden beschadigd.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, wordt u geadviseerd het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.
- De omgevingstemperatuur voor het gebruik van dit apparaat is 0° tot 40°C (32° tot 104°F). Het gebruik van het apparaat buiten dit bereik kan ertoe leiden dat het apparaat niet correct functioneert of defect raakt.

LET OP

Wanneer u de TV verplaatst, houdt deze dan altijd vast op de aangegeven punten. Wanneer u de TV op andere punten dan de aangegeven punten vasthoudt, kan dit resulteren in letsel of schade of defecten aan het apparaat.

- Let erop dat uw voeten niet beklemd raken, wanneer u de TV op de vloer tilt.
- Om de veiligheid te garanderen, moet de TV altijd door twee of meer mensen worden gedragen.



Brandvlek

Een kenmerk van plasmaschermen (PDP's) is dat het weergeven van hetzelfde beeld gedurende een lange tijd tot gevolg heeft dat een gedeelte van het beeld op het scherm achterblijft (fosfor-brandvlek).

Dit wordt veroorzaakt door een verslechtering in verlichting als gevolg van het ophopingeffect. Om dergelijke brandvlekken te voorkomen, moet u voorkomen dat hetzelfde beeld gedurende langere perioden wordt weergegeven of de TV zoveel mogelijk op de normale manier gebruiken.

Wanneer er brandvlekken optreden, moet u bewegende beelden, zoals videosoftware laten weergeven. Als de brandvlek niet te ernstig is, kan deze geleidelijk aan minder zichtbaar worden. Wanneer een brandvlek echter eenmaal is opgetreden, zal deze nooit helemaal verdwijnen. Als er regelmatig stilstaande beelden worden weergegeven, is het raadzaam de helderheid te verlagen, door het scherm te bladeren of de weergavepositie te veranderen of de TV in de volledige modus te gebruiken.

Puntstoringen

PDP-schermen maken gebruik van hoeveelheden fijne pixels om beelden weer te geven. Als er geen probleem is met meer dan 99,99% van deze pixels, dan moet u er begrip voor hebben dat een zeer klein aantal van deze pixels wellicht niet oplichten of niet altijd oplichten.

Effect op infrarode apparatuur

Houd er rekening mee dat er interferentie kan optreden bij gebruik van infrarode apparatuur zoals infrarode, draadloze hoofdtelefoons.

Opmerking


De afstandsbediening die bij dit apparaat is geleverd is een klasse 1 LED-product.

Installeer het apparaat altijd op de juiste wijze op een plaats met voldoende ventilatie.

Als u deze TV installeert, neem dan altijd de opgegeven minimale afstanden tot de vloer en de muren alsmede de minimumafstanden voor installatie in een kleine afgesloten ruimte of kast in acht.

Houd altijd de voorgeschreven minimale afstanden voor veilig gebruik van het apparaat aan.

Als u zich niet aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen houdt, kan dit resulteren in schade aan de televisie of afstandsbediening.



NOOIT de ventilatiesleuven of -gaten van de TV blokkeren.

(Als de ventilatiesleuven of -gaten geblokkeerd worden door een krant of textiel enz, is het mogelijk dat de warmte niet kan ontsnappen.)

NOOIT iets op de TV plaatsen.

(zoals cosmetica of medicijnen, vazen, potplanten, kopjes, enz.)

Zorg dat er nooit enig voorwerp of vloeistof in de behuizing van de TV terechtkomt.

(Als water of vloeistof in dit apparaat terechtkomt, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.)

NOOIT bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op de TV plaatsen.

Het oppervlak van het TV-scherm is zeer delicaat. Wees voorzichtig dat u het TV-scherm niet beschadigt.

Mocht het TV-scherm vuil worden, maak dit dan schoon met een zachte droge doek. Wrijf nooit te hard.

Gebruik nooit een wasmiddel of oplosmiddel voor het scherm.

Als er iets mis is met de TV, trek de stekker dan uit het stopcontact en roep de hulp in van een erkende TV-monteur. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren en open nooit de behuizing.

INHOUD

Uw TV installeren	3
TV-knoppen en -functies	7
Afstandsbedieningstoetsen en functies	8
Teletekst-functie	13
Het menu van de TV gebruiken	15
Gebruik als computerbeeldscherm	26
Nog meer menu's	28
Verdere voorbereidingen	30
CH/CC-nummers	32
Verhelpen van storingen	34
Specificaties	36

Uw TV installeren

Let op

- Schakel alle apparatuur uit, inclusief de TV, voordat u iets aansluit.

Aansluiten van de antenne en de videorecorder


- De aansluitsnoeren worden niet bijgeleverd.
- Zie voor meer details hierover de gebruiksaanwijzingen van de apparatuur die u wilt aansluiten.

■ Als u een videorecorder aansluit, volg dan Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ.


■ Als u geen videorecorder aansluit, volg dan ①.

Om de functies T-V LINK te bedienen, moet er een videorecorder compatibel met T-V LINK worden aangesloten op de EXT-2-aansluiting van de TV. Voor meer details over de T-V LINK-functies, raadpleegt u "T-V LINK FUNCTIES" op pagina 6.

- U kunt met uw videorecorder een video bekijken zonder Ⓒ uit te voeren. Zie voor meer details de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder.
- Voor het aansluiten van meer perifere apparatuur, raadpleegt u "Verdere voorbereidingen" op pagina 30.
- Als u perifere luidsprekers of een geluidsinstallatie wilt aansluiten, raadpleegt u "Aansluiten van luidsprekers en/of een versterker." op pagina 31.
- Als er een decoder is aangesloten op een T-V LINK compatibele videorecorder, zet de DECODER (EXT-2)-functie dan op AAN. Voor meer details raadpleegt u "Gebruik van de functie DECODER (EXT-2)" op pagina 29. Als u dit niet doet, zult u geen beelden kunnen bekijken van kanalen die gecodeerde uitzendingen doorgeven.



■ Rechterzijpaneel



- ① Antennestekker (3)
- ② EXT-1-aansluiting (3, 19, 30)
- ③ EXT-2-aansluiting (3, 6, 19, 30)
- ④ EXT-3-aansluiting (19, 30)
- ⑤ AUDIO OUT-aansluiting (31)
- ⑥ Lichtnetaansluiting (4)
- ⑦ Hoofdschakelaar (4, 7)

Aansluiten van het netsnoer op het stopcontact

Let op

- Sluit het apparaat nooit aan op een ander voltage dan voorgeschreven (220 – 240 Volt wisselstroom, 50 Hz).
- Het niet gebruiken van de meegeleverde netsnoeren of het aansluiten op een niet correct geaard stopcontact kan resulteren in elektrische schokken.

Gebruik het netsnoer dat het meest geschikt is voor de regio waarin u leeft.

Sluit het netsnoer aan op de lichtnetaansluiting aan de rechterzijde van de TV.

De ferrietkernen aansluiten


Sluit de ferrietkernen aan op het netsnoer.

Het gebruik van het netsnoer zonder ferrietkernen kan resulteren in ruis.


Open de ferrietkern, plaats het netsnoer erin en sluit de ferrietkern.

Bevestig een ferrietkern aan elk uiteinde van het netsnoer.

Ferrietkern




Steek de netsnoerstekker in een correct geaard stopcontact.



Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Gebruik twee AAA/R03 drogecelbatterijen.
Plaats de batterijen vanaf de \ominus kant, en let op de juiste plaats van de \oplus en \ominus polen.




- Let op de waarschuwingen die op de batterijen staan gedrukt.
- De levensduur van de batterijen ligt tussen zes maanden en een jaar, afhankelijk van de frequentie waarmee u de afstandsbediening gebruikt.
- De batterijen die worden bijgeleverd zijn alleen voor het installeren en testen van de TV. Vervang deze batterijen zo snel mogelijk.
- Als de afstandsbediening niet meer goed functioneert, vervang dan de batterijen.

Gebruikte batterijen:



Basisinstellingen


Als de TV voor de eerste keer wordt aangezet, komt deze in de stand voor het maken van de basisinstellingen te staan en het JVC-logo verschijnt in beeld. Volg de aanwijzingen op het scherm om de basisinstellingen te maken.



1 Schakel de spanning in door op de zijde "I" van de hoofdschakelaar te drukken.

De aan/uit-indicator licht rood op (stroomtoevoer) en vervolgens groen (TV aan) en het JVC-logo verschijnt in beeld.

Rechterzijde van de TV



- Als de aan/uit-indicator rood blijft en niet verandert in groen:
De TV staat stand-by. Druk op de knop \ominus (Stand-by) op de televisie of op de knop \ominus/I (Stand-by) op de afstandsbediening om uw TV in te schakelen.

- Het JVC-logo verschijnt niet als de TV eenmaal is ingeschakeld. In dit geval gebruikt u de functies "TAAL" en "AUTOMATISCH" om de basisinstellingen te maken. Voor meer details raadpleegt u "INSTELLEN" op pagina 22.

2 Druk op de toets OK


Het menu LANGUAGE verschijnt.



3 Druk op de </> en ▼/▲-toetsen om NEDERLANDS te kiezen. Druk hierna op de toets OK

Voor dit venster is het NEDERLANDS ingesteld als taal. Het menu LAND verschijnt als submenu van de functie AUTOMATISCH.

Er zijn twee LAND-menu's. Bij indrukken van de gele toets verandert het menu LAND als volgt:




4 Druk op de </>- en ▼/▲-toetsen om het land te kiezen waar u zich bevindt

5 Druk op de blauwe toets om de functie AUTOMATISCH in te schakelen

Het menu AUTOMATISCH verschijnt en de ontvangen TV-kanalen worden automatisch vastgelegd onder de programmanummers (PR).

- Om de functie AUTOMATISCH uit te schakelen:
Druk op de toets **TV**.




Nadat de TV-kanalen zijn vastgelegd onder de programmanummers (PR), verschijnt het menu SORTEREN

- U kunt nu de programmanummers (PR) gaan bewerken met behulp van de functie SORTEREN/MANUEEL. Voor meer details raadpleegt u "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23.
- Als u de functie SORTEREN/MANUEEL niet wilt gebruiken, ga dan naar de volgende stap.

Als de aanduiding "ACI START/ACI OVERSLAAN" in het menu AUTOMATISCH verschijnt:

U kunt de functie ACI (automatische kanaalinstelling) gebruiken om de ACI-gegevens te decoderen en vervolgens alle TV-zenders snel vast te leggen. Zie "Gebruik van de functie ACI" op pagina 28 voor nadere bijzonderheden over het gebruik van de functie ACI. Wilt u de functie ACI niet gebruiken, druk dan op de ▼/▲-toetsen om ACI OVERSLAAN te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

6 Druk op de toets OK om het menu T-V LINK weer te geven.



7 Als u geen T-V LINK-compatibele videorecorder hebt aangesloten:

Druk op de toets **TV** om het menu T-V LINK te verlaten.

Het menu T-V LINK verdwijnt.

Als u een T-V LINK-compatibele videorecorder op de EXT-2-aansluiting hebt aangesloten:

Volg de bedieningsprocedure "Versturen van de gegevens naar een videorecorder" op pagina 28 om de gegevens van de programmanummers (PR) te versturen.

De basisinstellingen zijn nu gemaakt en u kunt TV kijken

- Als uw TV de zendernaam van het TV-kanaal kan herkennen, wordt de naam van het TV-kanaal toegewezen aan het programnummer (PR) waaronder het TV-kanaal is vastgelegd. Welke TV-kanalen onder welke programmanummers (PR) zijn vastgelegd, zal echter afhankelijk zijn van de regio waarin u woont.
- Als een zender waarnaar u wilt kijken niet onder een programnummer (PR) is vastgelegd, kunt u deze vastleggen met behulp van de functie MANUEEL. Voor meer details raadpleegt u "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23.
- De functie AUTOMATISCH legt niet het programnummer PR 0 (AV) voor uw videorecorder vast. Dit moet u doen met behulp van de functie MANUEEL.

T-V LINK FUNCTIES

Als er een videorecorder die compatibel is met T-V LINK is aangesloten op de aansluiting EXT-2 van de TV, is het makkelijker om de videorecorder in te stellen en video's te bekijken. T-V LINK maakt gebruik van de volgende voorzieningen:

Om de functie T-V LINK te gebruiken:

De videorecorder moet compatibel zijn met T-V LINK. De videorecorder moet zijn aangesloten op de aansluiting EXT-2 van de TV, via een volledige SCART-kabel.

Met een "T-V LINK-compatibele videorecorder" wordt een JVC-videorecorder bedoeld met het T-V LINK-logo of een videorecorder met een van de volgende logo's. Deze videorecorders ondersteunen alle of soms slechts enkele van de hierboven beschreven functies. Zie voor meer details de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder.

"Q-LINK" (een handelsmerk van Panasonic Corporation)
"Data Logic" (een handelsmerk van Metz Corporation)
"Easy Link" (een handelsmerk van Phillips Corporation)
"Megalogic" (een handelsmerk van Grundig Corporation)
"SMARTLINK" (een handelsmerk van Sony Corporation)

■ Voorinstellingen laden (Pre-set Download)

Voor het versturen van de gegevens van de vastgelegde zenders van de TV naar de videorecorder.

Deze Preset Download-functie begint automatisch als de basisinstellingen zijn afgerekend of als de bedieningshandelingen van AUTOMATISCH of SORTEREN/MANUEEL worden uitgevoerd.

- Deze functie kan worden ingeschakeld via de videorecorder.

Als "FUNKTIE NIET BESCHIKBAAR" wordt weergegeven:

Als "FUNKTIE NIET BESCHIKBAAR" wordt weergegeven, is het laden (versturen van de gegevens van de TV naar de videorecorder) niet goed uitgevoerd. Controleer de volgende punten, voordat u het nogmaals probeert:

- Controleer of de videorecorder aanstaat.
- Controleer of de videorecorder compatibel is met T-V LINK.
- Controleer of de videorecorder is aangesloten op de aansluiting EXT-2.
- Controleer de SCART-kabel.

■ Directe opname

"Wat U Ziet Is Wat U Opneemt."

U kunt, met één druk op de knop, de TV-uitzending die u bekijkt op de videorecorder opnemen. Zie voor meer details hierover de handleiding van uw videorecorder. Bediening via de videorecorder. "VIDEO NEEMT AL OP" wordt weergegeven.

Onder de volgende omstandigheden zal de videorecorder stoppen met opnemen als u de TV uitschakelt, als er wordt gewisseld van TV-zender, als er wordt gewisseld van ingangssignaal of als er een menu op het TV-scherm wordt weergegeven.

- Bij opname van videobeelden vanaf een extern apparaat dat is aangesloten op de TV.
- Bij opname van een zender waarvan het signaal is verwerkt door een decoder.

- Bij opname van een zender via het uitgangssignaal van de TV omdat de betreffende zender niet goed kan worden ontvangen via de tuner van de videorecorder.
 - Als de videorecorder niet gereed is (als er bijvoorbeeld geen band is geplaatst), wordt "GEEN OPNAME" weergegeven.
-

- Bediening via de TV is niet mogelijk.
 - Over het algemeen kunt u met de videorecorder geen opnamen maken van een zender die niet goed wordt ontvangen door de videorecorder, zelfs als u die zender wel kunt bekijken op de TV. Met sommige videorecorders kunt u een uitzending opnemen via het uitgangssignaal van de TV als die uitzending op de TV kan worden bekeken, ook al kan de betreffende uitzending niet worden ontvangen met de tuner van de videorecorder. Zie voor meer details de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder.
-

■ Automatisch inschakelen TV/videorecorder Direct beeld


Als de weergave van de videorecorder begint, wordt de TV automatisch ingeschakeld en het beeld van de aansluiting EXT-2 wordt weergegeven op het TV-scherm.

Als u de videorecorder bedient via een menu, wordt de TV automatisch ingeschakeld en het weergavesignaal van de aansluiting EXT-2 wordt weergegeven op het TV-scherm.

- Deze functie werkt niet als de TV is uitgezet met de hoofdschakelaar. Zet de hoofdschakelaar van de TV op AAN (stand-by).

De functie T-V LINK zal niet werken wanneer de externe ingang RGB/PC gekozen is.

TV-knoppen en -functies



Raadpleeg de pagina's tussen haakjes voor details.

- ① Afstandsbedieningssensor
- ② Aan/uit-indicator (4, 7)
- ③ Hoofdtelefoonaansluiting (ministekker) (30)
- ④ P V//A-toetsen/ -/+ -toetsen (8)
- ⑤ Toets ▲ (Volume) (7)
- ⑥ EXT-4-aansluiting (19, 30)
- ⑦ PC-aansluiting (27)
- ⑧ Knop Ⓜ (Stand-by) (4)
- ⑨ Hoofdschakelaar

Zet de TV aan met de hoofdschakelaar

Druk op de zijde van de hoofdschakelaar die gemarkeerd is met "I".

De aan/uit-indicator licht rood op en de TV staat stand-by.

- Als de aan/uit-indicator groen oplicht, staat de TV al aan.

Uitzetten van de TV:

Druk op de zijde van de hoofdschakelaar die gemarkeerd is met "O".

De aan/uit-indicator dooft.

Als u de TV gedurende langere tijd niet denkt te gebruiken, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken.

Zet de TV aan vanuit stand-by

Druk op de toets Ⓜ (Stand-by) op de televisie of op de P V//A-toetsen om de TV vanuit stand-by in te schakelen.

Kies een TV-kanaal

Druk op de P V//A-toetsen om een programmanummer (PR) te kiezen of een EXT-aansluiting.


Het volume regelen

- 1 **Druk op de toets ▲ (Volume).**
De volumeniveau-indicator verschijnt.

- 2 **Gebruik de -/+ -toetsen terwijl de volumeniveau-indicator in beeld is**

- De toetsen op de TV kunnen niet worden gebruikt om het volume van de hoofdtelefoon te regelen.

Afstandsbedieningstoetsen en functies



- ① Dampingstoets
- ② Nummertoetsen
- ③ Toets ZOOM
- ④ Toets 3D SOUND
- ⑤ Informatietoets
- ⑥ Toets TV
- ⑦ ▲/▼-toetsen
- ⑧ Stand-by-toets
- ⑨ Kleurtoetsen
- ⑩ Toets OK
- ⑪ ▼/▲-toetsen
- ⑫ VCR/DVD/Teletekst-bedieningstoetsen
- ⑬ VCR ◻ DVD-schakelaar, toets ◻ (Tekst)
- ⑭ Toets PIP
- ⑮ Toets FREEZE
- ⑯ SUB-P V//A-toetsen
- ⑰ Toets ◻

Zet de TV aan of uit vanuit stand-by

Druk op de toets **Ø/I** (stand-by) om de TV in of uit te schakelen.

Als de TV wordt ingeschakeld, verandert de aan/uit-indicator van rood naar groen.

- De televisie kan worden ingeschakeld door toets **TV**, **▼/▲**-toetsen of de nummertoetsen in te drukken.

Kies een TV-kanaal

■ Gebruik de nummertoetsen:


Voer het programmanummer (PR) van het kanaal in met behulp van de nummertoetsen.

Voorbeeld:

- PR6 → druk op **6**
- PR12 → druk op **1** en **2**

■ Gebruik de ▼/▲-toetsen:


Druk op de ▼/▲-toetsen om het gewenste programmanummer (PR) te kiezen.



■ Gebruik de PR LIJST:

1 Druk op de toets ① (Informatie) om de PR LIJST weer te geven

Bij iedere druk op de toets ① (Informatie) verandert de aanduiding als volgt:



2 Druk op de ▲/▼- en ▶/◀-toetsen om een programmanummer (PR) te kiezen. Druk hierna op de toets OK

- Voor programmanummers (PR), waarvoor de functie KINDERSLOT is ingesteld, wordt het symbool ♀ (KINDERSLOT) naast het programmanummer (PR) weergegeven in de PR LIJST.
- U kunt de ▲/▼-toetsen niet gebruiken om een programmanummer (PR) te kiezen als de functie KINDERSLOT actief is.
- Zelfs als u probeert een programmanummer (PR) te kiezen als de functie KINDERSLOT actief is, verschijnt het symbool ♀ (KINDERSLOT) en u kunt de zender niet bekijken. Om deze zender te kunnen bekijken, raadpleegt u "KINDERSLOT" op pagina 21.
- Om het inbranden van het scherm te voorkomen, verdwijnt het menu PR LIJST automatisch van het scherm als gedurende ca. één minuut geen bedieningshandeling voor de TV wordt uitgevoerd. Tevens wordt het programmanummer automatisch gedimd.

Het volume regelen

Druk op de ▲/▼-toetsen om het volume te regelen.

De volume-indicator verschijnt en u kunt het volume regelen met de -/+ -toetsen.

Naar het geluid luisteren via de hoofdtelefoon:

Zie "HOOFDTELEFOON" op pagina 18.

■ Het geluid dempen


Druk op de toets ✘ (demping) om het geluid uit te zetten.

Als u de toets ✘ (demping) nogmaals indrukt, wordt het oorspronkelijke geluidsniveau weer hersteld.

Beelden via externe apparatuur bekijken

■ Gebruik de toets 0 (AV) :

Druk op de toets 0 (AV) om een EXT-aansluiting te kiezen.



■ Gebruik de ▲/▼-toetsen:

Druk op de ▲/▼-toetsen om een EXT-aansluiting te kiezen.

■ Gebruik de PR LIJST:

1 Druk op de toets ① (Informatie) om de PR LIJST weer te geven

2 Druk op de ▲/▼- en ▶/◀-toetsen om een EXT-aansluiting te kiezen. Druk hierna op de toets OK

- De EXT-aansluitingen zijn vastgelegd na het programmanummer PR 99.
- U kunt een videoingangssignaal kiezen uit het S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) en het gewone videosignaal (samengesteld signaal). Voor meer details raadpleegt u "S-IN (S-VIDEO-invoer)" op pagina 19.
- Als u geen helder beeld krijgt of een beeld in zwart/wit, verander het kleursysteem dan met de hand. Zie "KLEURSYSTEEM" op pagina 17.
- Als u een EXT-aansluiting zonder ingangssignaal kiest, blijft het EXT-aansluitingnummer op het scherm staan.
- Deze TV heeft een functie waarmee automatisch van ingangssignaal kan worden gewisseld aan de hand van een speciaal signaal, dat door het externe apparaat wordt uitgezonden. (De EXT-4-aansluiting ondersteunt deze functie niet.)
- De PR LIJST kan niet worden gebruikt om het ingangssignaal van een PC te kiezen. Gebruik een andere methode als u het ingangssignaal van een PC wilt kiezen.


Terugkeren naar een TV-zender:

Druk op de toets **TV**, de ▲/▼-toetsen of de nummertoetsen.

Gebruik maken van het programmanummer PR 0 (AV):

Als de TV en de videorecorder alleen via een antennekabel zijn verbonden, kunt u door kiezen van het programmanummer PR 0 (AV) de weergave van de videorecorder bekijken. Stel het videorecorderkanaal RF met de hand op programmanummer PR 0 (AV). Voor meer details raadpleegt u "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23.

Als u de toets **0 (AV)** indrukt, verandert de instelling als volgt:



- Het videorecorderkanaal RF wordt als RF-signaal van de videorecorder gestuurd.
- Zie ook de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder voor meer details.

ZOOM-functie

Het beeldformaat kan worden gewijzigd, om dit aan te passen aan de beeldverhouding. Kies de beste optie uit een van de volgende ZOOM-instellingen.

AUTO:

Voor iedere beeldverhouding, behalve de normale (4:3 beeldverhouding), wordt het beeld automatisch weergegeven met de optimale beeldgrootte.

Voor een normale beeldverhouding (beeldverhouding 4:3), wordt het beeld weergegeven volgens de ZOOM-instelling die is gekozen in het menu 4:3 AUTO ZOOM. Voor meer details raadpleegt u “4:3 AUTO ZOOM” op pagina 17.

- AUTO werk wellicht niet goed als de kwaliteit van het signaal te laag is. Kies de optimale ZOOM-instelling in dit geval handmatig.
- Deze TV ondersteunt WSS-signalen (breedbeeld-signalen). Als een uitzending met WSS wordt ontvangen met de ZOOM-instelling ingesteld op AUTO, wordt automatisch de beste ZOOM-instelling gekozen aan de hand van de ontvangen WSS.

NORMAAL:

Gebruik deze instelling voor het bekijken van een normaal, onveranderd beeld (4:3 beeldverhouding).



PANORAMIC:

In deze stand wordt het normale beeld (4:3 beeldverhouding) uniform naar rechts en links opgerekt totdat het gehele scherm is opgevuld, zonder dat het beeld onnatuurlijk overkomt.



- Het beeld wordt aan de bovenkant en de onderkant ietwat afgesneden.

14:9 ZOOM:

In deze stand wordt het brede beeld (Breedbeeld met beeldverhouding 14:9) opgerekt tot aan de boven- en onderkant van het scherm.



16:9 ZOOM:

In deze stand wordt het brede beeld (Breedbeeld met beeldverhouding 16:9) opgerekt tot het gehele scherm is benut.



FULL:


In deze stand wordt het normale beeld (beeldverhouding 4:3) uniform opgerekt totdat het gehele brede TV-scherm is opgevuld.



Gebruik deze instelling voor beelden met een beeldverhouding van 16:9 die zijn samengevoegd tot een normaal beeld (4:3 beeldverhouding). Hiermee wordt de oorspronkelijke beeldverhouding weer hersteld.

■ Kies de ZOOM-instelling

1 Druk op de toets ZOOM om het menu ZOOM weer te geven



2 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een ZOOM-instelling te kiezen. Druk hierna op de toets OK

Het beeld wordt groter en de gekozen ZOOM-instelling wordt ongeveer vijf seconden later weergegeven.

- Het is mogelijk dat de ZOOM-instelling automatisch wordt gewijzigd als gevolg van het regelsignaal dat vanaf een extern apparaat wordt ontvangen. Wanneer u wilt terugkeren naar de vorige ZOOM-instelling, moet u de betreffende ZOOM-instelling opnieuw kiezen.

■ Instellen van het zichtbare gedeelte van het beeld


Als de ondertitels of de bovenkant (of onderkant) van het beeld wegvalLEN, stel het zichtbare gedeelte van het beeld dan handmatig bij.

1 Druk op de toets ZOOM

Het menu ZOOM verschijnt.

2 Druk op de toets OK om de aanduiding voor de ZOOM-instelling weer te geven

De indicator wordt weergegeven.



3 Gebruik, terwijl deze wordt weergegeven, de ▲/▼-toetsen om het zichtbare gedeelte van het beeld in verticale richting bij te stellen

- U kunt het zichtbare gedeelte niet bijstellen in de instellingen NORMAAL of FULL.

3D SOUND-functie

U kunt genieten van een veel fraaier geluidsweergave.

Druk op de toets 3D (3D SOUND) om de functie 3D SOUND in of uit te schakelen


- De functie 3D SOUND werkt niet goed met monogeluid.
- De functie 3D SOUND kan ook worden in- of uitgeschakeld met behulp van het menu GELUID INSTELLING. Voor meer details raadplegt u “3D SOUND” op pagina 18.

De huidige tijd weergeven

U kunt de huidige tijd in beeld brengen.

Druk op de toets ① (Informatie) om de huidige tijd weer te geven

Bij iedere druk op de toets ① (Informatie) verandert de aanduiding als volgt:



- Deze TV maakt gebruik van Teletekst-gegevens om de tijd vast te stellen. Als de TV geen zender heeft ontvangen die Teletekst-gegevens heeft doorgegeven nadat de TV werd ingeschakeld, blijft het display voor de tijdsaanduiding leeg. Om de huidige tijd in beeld te brengen, dient u af te stemmen op een zender die de Teletekst-gegevens doorgeeft. Zolang u de TV niet uitzet, blijft de tijdsaanduiding in beeld, ook als u overschakelt naar een andere zender.
- Als u een video bekijkt, kan het gebeuren dat er een verkeerde tijd wordt weergegeven.

Onmiddellijk naar TV-kanaal terugkeren

U kunt onmiddellijk terugkeren naar een TV-kanaal.

Druk op de toets TV

De TV keert terug naar de stand voor TV-weergave en er wordt afgestemd op een TV-kanaal.

De FREEZE-functie gebruiken

U kunt het huidige programma als een stilstaand beeld bekijken.

1 Druk op de toets FREEZE

Het stilstaande beeld van het huidige beeld wordt weergegeven.



Uitschakelen van de FREEZE-functie:

Druk opnieuw op de toets FREEZE.

- De FREEZE-functie werkt niet wanneer er een subbeeld wordt weergegeven.
- Het stilstaande beeld kan niet vanuit de TV worden uitgevoerd.
- In vergelijking met het normale beeld zijn de twee beelden verticaal uitgerekt.
- Om het inbranden van het scherm te voorkomen, wordt de FREEZE-functie automatisch geannuleerd als gedurende een periode van ca. 15 minuten geen bedieningshandelingen voor de TV worden uitgevoerd.


Gebruik van de functie PIP

U kunt twee beelden bekijken (hoofdbeeld en subbeeld). U kunt tegelijkertijd naar een TV-programma kijken dat ontvangen wordt door de TV en een videoprogramma van een extern apparaat.

- Als een apparaat dat uitgezonden programma's kan ontvangen (zoals een satelliettuner of videorecorder) is aangesloten op de EXT-aansluiting van de TV, kunnen zowel het uitgezonden programma van dat apparaat als het uitgezonden programma dat wordt ontvangen door de TV tegelijkertijd worden bekeken.
- Met alleen de TV kunnen twee uitgezonden programma's niet tegelijkertijd worden bekeken.
- Bij de dubbele beeldweergave zijn in vergelijking met het normale beeld de twee beelden verticaal uitgerekt.

1 Druk op de toets PIP

Als u de toets PIP indrukt, verandert de instelling PIP als volgt:



- Wanneer de toets PIP is ingedrukt, terwijl u een TV-programma bekijkt, wordt het beeld van een EXT-aansluiting weergegeven als een subbeeld. Druk op de SUB-P // \ -toetsen om het subbeeld te veranderen in het beeld van een andere EXT-aansluiting.
- Wanneer de toets PIP is ingedrukt terwijl u een beeld bekijkt van een EXT-aansluiting, wordt het beeld van een TV-kanaal of het beeld van een andere EXT-aansluiting weergegeven als het subbeeld. Druk op de SUB-P // \ -toetsen om het subbeeld te veranderen in het beeld van een ander TV-kanaal of een andere EXT-aansluiting.
- Het hoofdbeeld en het subbeeld moeten verschillend zijn.
- Als het signaal van het hoofdbeeld slecht is, kan het signaal van het subbeeld eveneens slecht zijn.
- Als de beelden een verschillende standaard hebben, kan de boven- en onderzijde van een van de beelden ontbreken.
- Het subbeeld verdwijnt als de TV een regelsignaal ontvangt van het externe apparaat.
- De functie ZOOM werkt niet bij de dubbele beeldweergave.

- De functie STEREO / I • II werkt niet in de EXT standen, zelfs niet als u een TV-programma bekijkt in het subbeeld.
- De functie BLAUW BEELD werkt niet bij de dubbele beeldweergave of de beeld-in-beeldweergave.
- Het subbeeld kan niet uit de TV worden uitgevoerd.

Naar het geluid van het subbeeld luisteren:

U kunt naar het geluid van het subbeeld luisteren met de hoofdtelefoon terwijl het geluid van het hoofdbeeld via de luidsprekers van de TV wordt weergegeven.

Voor meer details raadpleegt u “HOOFDTELEFOON” op pagina 18.

De positie van het subbeeld wijzigen:


U kunt een van de vier posities kiezen.

Voor meer details raadpleegt u “Gebruik van de functie PIP” op pagina 11.

Het hoofdbeeld en het subbeeld omwisselen:

Druk op de toets .

Het hoofdbeeld en het subbeeld worden omgewisseld.



D0051-NL

Een VCR of DVD-speler van het merk JVC bedienen

U kunt een videorecorder of DVD-speler van het merk JVC bedienen. De toets met hetzelfde symbool als op de afstandsbediening van het betreffende apparaat zelf, heeft ook dezelfde functie.

1 Zet de schakelaar VCR DVD in de positie VCR of DVD

VCR:

Als u de videorecorder bedient, zet u de schakelaar in de positie VCR.


DVD:

Als u de DVD-speler bedient, zet u de schakelaar in de positie DVD.

2 Druk op de bedieningstoets VCR/DVD om de videorecorder of de DVD-speler te bedienen

- Als uw apparaat geen JVC-apparaat is, kunt u deze toetsen niet gebruiken.
- Zelfs als uw apparaat door JVC is gemaakt, kan het gebeuren dat sommige toetsen niet werken of zelfs geen van de toetsen werkt. Dit is afhankelijk van het apparaat.
- U kunt de V/A-toetsen gebruiken voor het afstemmen op een TV-kanaal. De videorecorder ontvangt of kiest het hoofdstuk dat de DVD-speler kan weergeven.
- Sommige DVD-spelers gebruiken de V/A-toetsen zowel voor snelspoelen/terugspoelen als voor het opzoeken van een bepaald hoofdstuk. In dit geval zullen de -toetsen niet werken.

Teletekst-functie



Basisbediening

U kunt op deze TV drie verschillende types Teletekst-uitzendingen bekijken.
FLOF (Fastext), TOP en WST


1 Kies een kanaal dat Teletekst-signalen doorgeeft

2 Zet de schakelaar VCR DVD in de positie (Tekst)



3 Druk op de toets (Tekst) om in te stellen op Teletekstweergave

Iedere keer dat u de toets (Tekst) indrukt, verandert de instelling als volgt:



- Bij de TV- en tekstweergavestand zijn in vergelijking met het normale beeld de twee beelden verticaal uitgekrekt.

4 Kies een Teletekst-pagina door de /-toetsen, nummertoetsen of kleurtoetsen in te drukken

Terugkeren naar TV-weergave:

Druk op de toets **TV** of de toets (Tekst).

- Als u problemen heeft met de ontvangst van Teletekst-uitzendingen, neem dan contact op met uw dealer of met de kabelexploitant,
- De functie ZOOM werkt niet in de "TV- en tekstweergavestand" en in de "Tekstweergavestand".
- Als u naar Teletekst kijkt, kunnen de menu's niet worden bediend.
- De taal van de aanduidingen hangt af van het land dat is gekozen in het menu LAND. Als er iets mis is met de letters van de teletekst, kunt u de instelling LAND beter wijzigen in een ander land. Voor meer gegevens, "Wijziging van de instelling LAND" op pagina 29.

Gebruik van de Lijstfunctie


U kunt de nummers van uw favoriete Teletekst-pagina's in het geheugen opslaan en deze later snel weer oproepen met behulp van de kleurtoetsen.

■ Opslaan van paginanummers:

1 Druk op de toets **F.T/L** om de Lijstfunctie in te schakelen

De opgeslagen paginanummers worden onderin het scherm weergegeven.

2 Druk op een van de kleurtoetsen om een positie te kiezen. Gebruik vervolgens de nummertoetsen om het paginanummer in te voeren



3 Houd de toets (Opslaan) ingedrukt

De vier paginanummers knipperen in het wit ten teken dat deze zijn opgeslagen in het geheugen.

■ Oproepen van een vastgelegde pagina:

1 Druk op de toets **F.T/L** om de Lijstfunctie in te schakelen

2 Druk op een van de kleurtoetsen waaronder een Teletekst-pagina is vastgelegd




Uitschakelen van de Lijstfunctie:
Druk opnieuw op de toets **F.T/L**.

Vasthouden

U kunt een Teletekst-pagina zolang als u wilt in beeld houden, zelfs als er verschillende andere Teletekst-pagina's worden ontvangen.

Druk op de toets (Hold)

Vasthoudaanduiding



Uitschakelen van de vasthoudfunctie (Hold).

Druk opnieuw op de toets (Hold).

- Om inbranden te voorkomen, wordt de functie Hold na 15 minuten geannuleerd.

Subpagina

Sommige Teletekst-pagina's bevatten subpagina's die automatisch in beeld worden gebracht.
U kunt iedere gewenste subpagina, op ieder gewenst moment in beeld houden of weer in beeld brengen.

1 Druk op de toets (Subpagina) om de subpagina-functie in te schakelen

Subpaginanummers worden links in het beeld weergegeven.

Kleur*	Betekenis van het subpaganummer
Geel	Wordt nu weergegeven.
Wit	Kan worden weergegeven.
Blauw of rood	Kan niet worden weergegeven en wordt niet verstuurd.

*: achtergrondkleur van de subpaganummer.


2 Druk op de -toetsen om het gewenste subpaganummer te kiezen

Uitschakelen van de subpagina-functie:
Druk opnieuw op de toets  (Subpagina).

Verborgen tekst weergeven

Sommige Teletekst-pagina's bevatten verborgen tekst (zoals de antwoorden van een quiz).
U kunt deze verborgen tekst weergeven.


Bij iedere druk op de toets  (Verborgen tekst weergeven) wordt de verborgen tekst in beeld gebracht of weer verborgen



Formaat

U kunt de hoogte van de Teletekst-weergave verdubbelen.

Druk op de toets (Formaat).



Index

U kunt met één druk op de toets terugkeren naar de indexpagina.

Druk op de toets (Index)

FLOF (Fastext)/TOP/WST:

Terugkeren naar pagina 100 of een eerder opgegeven pagina.

Lijstfunctie:

Terugkeren naar het paginanummer dat in de linkerbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven.

Annuleren

U kunt zoeken naar een Teletekst-pagina terwijl u TV kijkt.

1 Druk op de numertoets om een paginanummer in te voeren of druk op een van de kleurtoetsen

De TV zoekt naar een Teletekst-pagina.

2 Druk op de toets (Annuleren)


Het TV-programma verschijnt in beeld. Als de TV de betreffende Teletekst-pagina heeft gevonden, verschijnt het nummer ervan in de linkerbovenhoek van het scherm.

3 Druk op de toets (Annuleren) om terug te keren naar de Teletekst-pagina als het nummer ervan nog in beeld is

- U kunt niet terug naar de stand voor TV-weergave, zelfs als u de toets  (Annuleren) indrukt. Er wordt, in plaats van de Teletekst-pagina, tijdelijk een TV-zender weergegeven.

Het menu van de TV gebruiken

Deze TV beschikt over enkele functies die via menu's bediend kunnen worden. Om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van uw TV, dient u de manier waarop de menu's werken goed te begrijpen.




5 Druk op de toets OK om de instelling te voltooien


Het menu verdwijnt.

Basisbediening

1 Druk op de toets OK om MENU (hoofdmenu) in beeld te brengen



- De aanduiding die beneden in een menu verschijnt verwijst naar toetsen op de afstandsbediening die u kunt gebruiken om de gekozen functie te bedienen.



Om het inbranden van het scherm te voorkomen, verdwijnt het menu automatisch van het scherm als gedurende ca. één minuut geen bedieningshandeling voor de TV wordt uitgevoerd.

2 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een menu-titel te kiezen en druk op de toets OK

Het menu verschijnt in beeld.

Terugkeren naar het voorgaande menu:

Druk op de toets (1) (informatie).

Een menu onmiddellijk verlaten:

Druk op de toets TV.


3 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een functie te kiezen

- Zie de volgende pagina's voor details over de functies in de menu's.

4 Gebruik de ◀/▶-toetsen om de instelling van die functie te kiezen

- Als u een functie wilt gebruiken waarvan uitsluitend de naam verschijnt, volg dan de beschrijvingen van die functie op de volgende pagina's.
- De aanduiding die beneden in een menu verschijnt verwijst naar een toets op de afstandsbediening die u kunt gebruiken om de gekozen functie te bedienen.

BEELD INSTELLING



D0014-NL

■ TINT

U kunt een van de drie instellingsstanden TINT kiezen (drie verschillende beeldinstellingen) om de beeldinstellingen automatisch te maken.

KOEL:

Een koele witte kleurbasis met een versterking van het kleur- en contrastniveau voor een helder, levendig beeld.

WARM:

Een warme oranje/rode kleurbasis die de juiste kleur- en contrastniveaus geeft voor het bekijken van films.

NORMAAL:

Een normale witte kleurbasis met normale kleur- en contrastniveaus.

■ Beeldinstelling

U kunt de beeldinstellingen van iedere TINT-instelling naar wens veranderen.

KONTRAST:

U kunt het beeldcontrast naar wens instellen.

◀ : lager

▶ : hoger

HELDERHEID:

U kunt het beeldhelderheid naar wens instellen.

◀ : donker

▶ : helder

SCHERPTE:

U kunt het beeldscherpte naar wens instellen.

◀ : zachter

▶ : scherper

KLEUR:

U kunt de beeldkleur naar wens instellen.

◀ : lichter

▶ : dieper

TINT NTSC:

U kunt de beeldtint naar wens instellen.

◀ : roodachtig

▶ : groenig


- De instelling TINT NTSC (beeldtint) kan alleen worden gewijzigd als het kleursysteem NTSC 3.58 of NTSC 4.43 is. (Zie "Specificaties" op pagina 36.)

De standaardinstellingen voor TINT herstellen:

Druk op de blauwe toets.

- Hiermee worden de door u gekozen beeldinstellingen in de TINT-instelling teruggezet naar de standaardinstellingen en in de TINT-instelling opgeslagen.

BEELD MOGELIJKHEDEN



D0015-NL

■ DNR

Met de DNR -functie kunt u de ruis onderdrukken die in het oorspronkelijke beeld zit.

U kunt kiezen uit drie DNR-instellingen: AUTO, MIN MAX.

AUTO:

De TV zal automatisch het niveau van het DNR-effect instellen overeenkomstig de hoeveelheid ruis in het beeld, zodat een optimale beeldkwaliteit wordt verkregen.

- Als u het DNR-effect te hoog instelt, is het mogelijk dat het beeld minder scherp wordt. Indien mogelijk, verdient het aanbeveling de AUTO-instelling te gebruiken.

MIN:

Het niveau van het DNR-effect wordt zo laag mogelijk ingesteld. Als u de functie DNR op AUTO hebt gezet, maar vindt dat de scherpte van het oorspronkelijke beeld niet voldoende wordt weergegeven, kunt u overschakelen van AUTO naar MIN.

- De MIN-instelling is niet geschikt wanneer u een erg slecht beeld hebt met veel ruis.

MAX:

Het niveau van het DNR-effect wordt zo hoog mogelijk ingesteld. Als u de functie DNR op AUTO hebt gezet, maar vindt dat er nog steeds ruis in het beeld is, kunt u overschakelen van AUTO naar MAX.

- De MAX-instelling is niet geschikt wanneer u een goed beeld hebt met praktisch geen ruis.

■ DigiPure Pro

De DigiPure Pro-functie maakt gebruik van de meest recente digitale technologie om een natuurlijk beeld te verkrijgen. De DigiPure Pro-functie bevat de volgende twee functies:

DigiPure-functie:

Deze functie zorgt voor een natuurlijk beeld door elimineren van de overbodige contouren bij heldere beelden met een hoog contrast. Bij beelden met een laag contrast worden contouren toegevoegd waardoor een scherper en gedetailleerder beeld wordt verkregen.

U kunt kiezen uit drie DigiPure-instellingen: AUTO, MIN MAX.

- Als u het DigiPure-effect te hoog instelt bij een slecht beeld dat veel ruis bevat, kan het gebeuren dat de ruis nog sterker wordt. Wij adviseren u waar mogelijk de AUTO-instelling te gebruiken.

Beeldbeweging-compensatiefunctie:

Deze functie zorgt ervoor dat snel bewegende onderwerpen (bijvoorbeeld de spelers of de bal bij een voetbalwedstrijd) meer vloeiend en natuurlijk worden weergegeven.

- Het effectniveau van de beeldbeweging-compensatiefunctie kan niet veranderd worden. Het effectniveau is hetzelfde, ongeacht of de AUTO-, MIN- of MAX-instelling wordt gebruikt.

1 Kies DigiPure Pro

2 Gebruik de ◀/▶-toetsen om de gewenste instelling te kiezen. Druk hierna op de toets OK

AUTO:

De TV zal automatisch het niveau van het DigiPure-effect instellen overeenkomstig de hoeveelheid ruis in het beeld, zodat een optimale beeldkwaliteit wordt verkregen.

MIN:

Het niveau van het DigiPure-effect wordt zo laag mogelijk ingesteld. Als u de DigiPure Pro-functie op AUTO hebt gezet, maar vindt dat er ruis in het beeld is, kunt u overschakelen van AUTO naar MIN.

- De MIN-instelling is niet geschikt wanneer u een goed beeld hebt met praktisch geen ruis.

MAX:

Het niveau van het DigiPure-effect wordt zo hoog mogelijk ingesteld. Als u de DigiPure Pro-functie op AUTO hebt gezet, maar vindt dat de beeldkwaliteit nog verbeterd zou kunnen worden, kunt u overschakelen van AUTO naar MAX.

- De MAX-instelling is niet geschikt wanneer u een erg slecht beeld hebt met veel ruis.

UIT:


De DigiPure Pro-functie is uitgeschakeld.

■ KLEURSysteem

Het kleursysteem wordt automatisch gekozen. Als het beeld echter niet helder is of er is geen kleur, stel het kleursysteem dan handmatig in.

1 Kies KLEURSysteem. Druk hierna op de toets OK

Het submenu van de functie KLEURSysteem verschijnt in beeld.

**2 Gebruik de </>-toetsen om HOOFD BEELD of SUB BEELD te kiezen.****HOOFD BEELD:**

U kunt het kleursysteem van het hoofdbeeld veranderen.

SUB BEELD:

U kunt het kleursysteem van het subbeeld veranderen.

- Kies HOOFD BEELD wanneer er geen subbeeld wordt weergegeven.

3 Druk op de ▲/▼-toetsen om het juiste kleursysteem te kiezen. Druk hierna op de toets OK**PAL:**

PAL-systeem

SECAM:

SECAM-systeem

NTSC 3.58:

NTSC 3.58 MHz-systeem

NTSC 4.43:

NTSC 4.43 MHz-systeem


AUTO:

Deze functie stelt aan de hand van het ingangssignaal het kleursysteem vast. U kunt dit alleen gebruiken wanneer u een beeld bekijkt van programmanummer PR 0 (AV), of een EXT-aansluiting.

- Het kan gebeuren dat de functie AUTO niet goed werkt als de kwaliteit van het signaal te laag is. Als de functie AUTO ingeschakeld is en het beeld is slecht of komt vreemd over, kies dan handmatig een ander kleursysteem.
- U kunt NTSC 3.58 of NTSC 4.43 niet als programmanummers PR 0 (AV) tot PR 99 kiezen.

■ 4:3 AUTO ZOOM


U kunt een van de drie ZOOM-instellingen kiezen: NORMAAL, PANORAMIC of 14:9 ZOOM als ZOOM-instelling voor het normale beeld (beeldverhouding 4:3).

1 Kies 4:3 AUTO ZOOM en druk hierna op de toets OK**2 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een ZOOM-instelling te kiezen****■ PIP POSITIE**


U kunt een van de vier posities voor het subbeeld kiezen.

1 Gebruik de ▲/▼-toetsen om PIP POSITIE te kiezen. Druk hierna op de toets OK

Het menu PIP POSITIE verschijnt.

**2 Gebruik de </>-toetsen om de positie te kiezen. Druk hierna op de toets OK**

GELUID INSTELLING



■ STEREO / I • II

Als u een tweetalige uitzending bekijkt, heeft u de keuze tussen Taal I (Sub I) en Taal II (Sub II). Als de ontvangst van een stereo-uitzending te wensen overlaat, kunt u overschakelen van stereo- naar mono-ontvangst waardoor het geluid vaak van betere kwaliteit zal worden.

: Stereoweergave

: Monoweergave

I : Taal I (sub I)

II : Taal II (sub II)

- De geluidsinstelling die u kan kiezen, hangt ook af van het programma dat wordt ontvangen.
- Deze functie werkt niet bij weergave via de EXT-aansluitingen. Deze functie verschijnt niet in het menu GELUID INSTELLING.

■ Geluid bijstellen

U kunt het geluid naar wens bijstellen.

LAGE TONEN:

U kunt de lage tonen van het geluid instellen.

◀ : zachter

▶ : harder

HOGE TONEN:

U kunt de hoge tonen van het geluid instellen.

◀ : zachter

▶ : harder

BALANS:

U kunt het volumebalans tussen de linker- en rechterluidspreker instellen.

◀ : Het volumeniveau van de linkerluidspreker wordt verhoogd.

▶ : Het volumeniveau van de rechterluidspreker wordt verhoogd.

■ 3D SOUND

U kunt genieten van een veel fraaiere geluidsweergave.

AAN:

Deze functie is ingeschakeld.

UIT:

Deze functie is uitgeschakeld. Het menu verdwijnt.

- De functie 3D SOUND werkt niet goed met monogeluid.
- U kunt de functie 3D SOUND met een enkele druk op een toets in- of uitschakelen. Voor meer details raadpleegt u "3D SOUND-functie" op pagina 10.


■ HOOFDTELEFOON

U moet het menu HOOFDTELEFOON gebruiken om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.

Het menu HOOFDTELEFOON kan eveneens worden gebruikt om in te stellen of er geluid moet worden weergegeven via de luidsprekers van de TV wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt en om de instellingen uit te voeren voor het geluid dat wordt weergegeven via de hoofdtelefoon.

1 Gebruik de ▼/▲-toetsen om HOOFDTELEFOON te kiezen. Druk hierna op de toets OK.

Het submenu van de functie HOOFDTELEFOON verschijnt in beeld.



2 Gebruik de ▼/▲-toetsen om een functie te kiezen. Gebruik hierna de ◀/▶-toetsen om de instelling te wijzigen

VOLUME:

U kunt het volume van de hoofdtelefoon wijzigen.

TV SP.:

U kunt de luidsprekers van de TV in- en uitschakelen.

AAN:

Het geluid wordt weergegeven via de luidsprekers van de TV wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt.

UIT:

Het geluid wordt niet weergegeven via de luidsprekers van de TV wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt.

- Het geluid via de externe luidsprekers kan niet worden gestopt, zelfs niet als u de TV SP. instelt op UIT en de hoofdtelefoon aansluit op de TV. Als u het geluid via de externe luidsprekers wilt stoppen, schakel dan alle versterkers uit die op de TV zijn aangesloten.

UITGANG:

U kunt de geluidsuitvoer naar de hoofdtelefoon kiezen.

HOOFD BEELD:

U kunt naar het geluid van het hoofdbeeld luisteren met behulp van uw hoofdtelefoon.

SUB BEELD:


U kunt naar het geluid van het subbeeld luisteren met behulp van uw hoofdtelefoon.

- Wanneer er geen subbeeld wordt weergegeven, wordt het geluid van het programma dat op dat moment wordt bekeken naar de hoofdtelefoon gestuurd, ongeacht de instelling UITGANG.

- Wanneer een subbeeld wordt weergegeven, kan met de hoofdtelefoon naar het geluid van het subbeeld worden geluisterd terwijl via de luidsprekers van de TV naar het geluid van het hoofdbeeld kan worden geluisterd. Hiervoor moet u TV SP. instellen op AAN en UITGANG op SUB BEELD.

3 Druk op de toets OK

EXT. INSTELLING



S-IN (S-VIDEO-invoer)

Als u apparatuur aansluit (zoals een S-VHS-videorecorder) dat een S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) kan uitsturen, kunt u genieten van de fraaie beeldweergave van het S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal).

Voorbereidingen:

- Lees eerst de gebruiksaanwijzing van het apparaat en "Verdere voorbereidingen" op pagina 30 goed door en sluit hierna het apparaat aan op de TV. Volg daarna de gebruiksaanwijzing van het apparaat op om het apparaat zo in te stellen dat er een S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) wordt uitgestuurd naar de TV.
- Stel nooit in op S-IN (S-VIDEO-invoer) voor een EXT-aansluiting waarop een apparaat is aangesloten dat geen S-VIDEO (Y/C-signaal) uit kan sturen. Als de instelling verkeerd is gemaakt, zal er geen beeld zijn.

1 Kies een EXT-aansluiting

2 Druk de gele toets in en stel in op S-IN (S-VIDEO-invoer).

Druk hierna op de toets OK

Het symbool S-IN (S-VIDEO-invoer) wordt weergegeven. U kunt nu kijken naar weergave van een S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) in plaats van naar dat van een gewoon videosignaal (samengesteld signaal).

Om de instelling S-IN (S-VIDEO-invoer) uit te schakelen:

Druk de gele toets in zodat het symbool S-IN (S-VIDEO-invoer) verdwijnt. De weergave van het gewone videosignaal (samengesteld signaal) wordt nu weer hervat.


- De EXT-1-aansluiting ondersteunt geen S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) en u kunt voor de EXT-1-aansluiting geen S-IN (S-VIDEO-invoer) instellen.
- Door de instelling S-IN (S-VIDEO-invoer) wordt de letter veranderd van "E" in "S". Bijvoorbeeld: "E2" wordt veranderd in "S2".
- Zelfs als een apparaat dat een S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) kan uitsturen, kan wel eens een gewone videosignaal (samengesteld signaal) uitsturen, afhankelijk van de gemaakte instellingen. Als er geen beeld verschijnt omdat de instelling S-IN (S-VIDEO-invoer) is gemaakt, raadpleeg dan nogmaals de gebruiksaanwijzing van het apparaat en maak de juiste instelling.

ID LIJST

U kunt iedere EXT-aansluiting een naam geven, die overeenkomt met het apparaat dat er op is aangesloten. Als u een EXT-aansluiting een naam geeft, verschijnt het nummer van de EXT-aansluiting, samen met de naam in beeld.

1 Kies een EXT-aansluiting

2 Druk de blauwe toets in om de lijst met namen (ID LIJST) weer te geven



3 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een naam te kiezen. Druk hierna op de toets OK

De ID LIJST verdwijnt en de naam is toegewezen aan de EXT-aansluiting.

- U kunt geen naam voor een EXT-aansluiting toewijzen die niet voorkomt in de lijst met namen (ID LIJST).

Om een naam die aan een EXT-aansluiting is toegewezen te wissen:

Kies een blanco ruimte.


4 Druk op de toets OK om de instelling te voltooien

COPIEREN

U kunt een signaalbron kiezen voor weergave via de EXT-2-aansluiting.

U kunt ieder ingangssignaal kiezen van een apparaat dat is aangesloten op de EXT-aansluiting of het beeld en geluid van het TV-kanaal waar u naar kijkt en het signaal ervan uitsturen naar de EXT-2-aansluiting.

1 Gebruik de ▲/▼-toetsen om de pijl in het menu te kiezen



2 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een EXT-aansluiting of TV te kiezen. Druk hierna op de toets OK

De pijl in het menu stelt een signaalstroom voor. De linkerkant van de pijl vertegenwoordigt een signaal dat wordt uitgestuurd door de EXT-2-aansluiting.

EXT-1/EXT-3/EXT-4:


Het uitgangssignaal van een apparaat dat is aangesloten op de EXT-aansluiting, gaat door de TV en wordt uitgestuurd bij de EXT-2-aansluiting.

TV:

Ook de signalen van het beeld en geluid van het TV-kanaal waarop u heeft afgestemd worden via de EXT-2-aansluiting uitgestuurd.

- Tijdens opnemen van een programma kunt u de TV niet uitschakelen. Als u de TV uitschakelt wordt de signaaluitvoer bij de EXT-2-aansluiting uitgeschakeld.
- Als u voor het uitgangssignaal het signaal van een EXT-aansluiting kiest, kunt u een TV-uitzending bekijken of de weergave van het apparaat dat is aangesloten op een andere EXT-aansluiting en ondertussen het beeld en geluid opnemen van een apparaat dat is aangesloten op de EXT-aansluiting naar een videorecorder die is aangesloten op de EXT-2-aansluiting.
- De RGB-signalen van de TV-spelletjes kunnen niet worden uitgevoerd. Teletekst-uitzendingen kunnen niet worden uitgestuurd.
- Het subbeeld dat wordt weergegeven met behulp van de functie PIP kan niet worden uitgevoerd.
- Het stilstaande beeld dat wordt weergegeven met behulp van de FREEZE-functie kan niet worden uitgevoerd.

MOGELIJKHEDEN




■ SLEEP TIMER

U kunt de TV na een bepaalde opgegeven tijdsduur automatisch laten uitgaan.

1 Kies SLEEP TIMER en druk hierna op de toets OK

Het submenu van de functie SLEEP TIMER verschijnt in beeld.



2 Gebruik de ▲/▼-toetsen om de gewenste tijdsduur in te stellen.

Druk hierna op de toets OK

U kunt voor deze sluimerduur maximaal 120 minuten instellen (2 uur), in stappen van 10 minuten.

- Een minuut voordat de functie SLEEP TIMER de TV uitschakelt, verschijnt de aanduiding "GOEDE NACHT!".
- De functie SLEEP TIMER kan niet worden gebruikt om de TV helemaal uit te schakelen. De TV blijft stand-by staan.
- Als de functie SLEEP TIMER is ingeschakeld, kunt u het submenu van de functie SLEEP TIMER weer in beeld brengen om de resterende tijdsduur van de functie SLEEP TIMER te controleren en/of te veranderen. Druk op de toets **OK** om het menu te verlaten nadat de resterende tijdsduur heeft gecontroleerd en/of veranderd.

Om de functie SLEEP TIMER uit te schakelen:

Gebruik de toets ▲ om de tijdsduur in te stellen op "UIT".

■ BLAUW BEELD

U kunt de TV zo instellen dat het scherm blauw en het geluid gedempt wordt, als er geen signaal is of als het signaal heel zwak is of als er geen invoer van een extern apparaat is.

AAN:

Deze functie is ingeschakeld.

UIT:

Deze functie is uitgeschakeld.


■ KINDERSLOT

Als er zenders zijn waarvan u niet wilt dat uw kinderen ernaar kijken, kunt u de functie KINDERSLOT gebruiken om dat TV-kanaal te vergrendelen. Als een kind nu een programmanummer (PR) kiest waaronder een vergrendelde zender is vastgelegd, verandert het scherm in een egale blauw scherm, de aanduiding **◊** (KINDERSLOT) verschijnt in beeld en de zender kan niet worden bekeken. Dit kinderslot kan alleen worden bekeken als u, met een speciale handeling, een van te voren ingesteld ID-nummer invoert. Het kinderslot kan niet worden opgeheven en iemand die het nummer niet heeft kan de zender niet bekijken.

Inschakelen van de functie KINDERSLOT

1 Kies KINDERSLOT en druk hierna op de toets **O (AV)**

“STEL ID NR. IN” (instelscherf voor het ID-nummer) verschijnt.




2 Voer een ID-nummer in

1 Gebruik de **▼/▲-toetsen** om een nummer te kiezen.

2 Gebruik de **◀/▶-toetsen** om de cursor te verplaatsen.

3 Druk op de toets **OK**

Het submenu van KINDERSLOT komt in beeld.



4 Gebruik de **▼/▲-toetsen** om een TV-kanaal te kiezen

Iedere keer dat u een **▼/▲-toetsen** indrukt, verandert het programmanummer (PR) en het beeld van de zender die is vastgelegd onder dat programmanummer (PR) verschijnt op het scherm.

5 Druk op de blauwe toets en schakel de functie KINDERSLOT in.

Druk hierna op de toets **OK**

◊ (KINDERSLOT) verschijnt en het kanaal is vergrendeld.

De functie KINDERSLOT weer uitschakelen (het kinderslot opheffen):

Druk nogmaals op de blauwe toets.


◊ (KINDERSLOT) verdwijnt.

Om het gemakkelijke uitschakelen van de functie KINDERSLOT ongedaan te maken, verdwijnt het menu als u de functie KINDERSLOT kiest en op de toets **OK** drukt, net als bij de normale bediening van menu's.


Bekijken van een kanaal dat vergrendeld is met de kinderslotfunctie.

1 Kies met de nummertoetsen of met de PR LIJST een programmanummer (PR) waaronder een vergrendelde zender vastligt

Het scherm wordt blauw en **◊** (KINDERSLOT) verschijnt. U kunt dit TV-kanaal niet bekijken.



2 Druk op de toets **① (Informatie)** om “ID. NR.” (het ID. NR.-invoerscherf) weer te geven



3 Gebruik de nummertoetsen om het ID-nummer in te voeren

Het slot wordt tijdelijk opgeheven en u kunt het programma bekijken.

Als u het ID-nummer bent vergeten:

Voer stap 1 uit van “Inschakelen van de functie KINDERSLOT”. Nadat u het ID-nummer heeft bevestigd, drukt u op de toets **TV** om het menu te verlaten.

- Om inbranden te voorkomen, verdwijnt **◊** (KINDERSLOT) na 1 minuut als er geen bedieningshandeling is uitgevoerd.
- Zelfs als u het kinderslot tijdelijk opheft, betekent dit niet dat de functie KINDERSLOT voor dat kanaal is opgeheven. De volgende keer dat iemand het vergrendelde kanaal wil bekijken, is dit nog steeds vergrendeld.
- Als u de vergrendeling en de functie KINDERSLOT helemaal wilt opheffen, moet u de bedieningshandelingen opnieuw uitvoeren van “Inschakelen van de functie KINDERSLOT”.
- Om het makkelijk kiezen van een programmanummer (PR) waaronder een vergrendelde zender is vastgelegd, te verhinderen, is dat programmanummer (PR) zo ingesteld dat er niet op kan worden ingesteld met behulp van de **▼/▲-toetsen** of de bedieningstoetsen van de TV.
- Om een te makkelijk uitschakelen van het kinderslot te verhinderen, is “ID. NR.” (het ID. NR.-invoerscherf) zo ingesteld dat dit niet verschijnt tenzij u de toets **① (Informatie)** indrukt.


■ DECODER (EXT-2)

U kunt deze functie alleen gebruiken als u een decoder aansluit met een videorecorder die compatibel is met T-V LINK aangesloten op de EXT-2-aansluiting. Om deze functie te gebruiken, raadpleegt u “Gebruik van de functie DECODER (EXT-2)” op pagina 29.

Let op

- Als u geen decoder met een videorecorder die compatibel is met T-V LINK, aangesloten hebt op de EXT-2-aansluiting en u stelt deze functie per ongeluk in op “AAN”, zal het beeld/geluid van een zender die u wilt bekijken, niet doorkomen.

INSTELLEN



■ TAAL

U kunt de taal kiezen die u wilt gebruiken voor de aanduidingen op het scherm, uit de lijst met talen in het menu.

1 Kies TAAL en druk hierna op de toets OK

Het submenu van de functie TAAL verschijnt in beeld.



2 Gebruik de </>- en ▼/▲-toetsen om een taal te kiezen.

Druk hierna op de toets OK


■ AUTOMATISCH

U kunt TV-kanalen die bij u goed worden ontvangen automatisch registreren en vastleggen onder de programmanummers (PR) in de TV door de volgende stappen uit te voeren.

1 Kies AUTOMATISCH. Druk hierna op de toets OK

Het menu LAND verschijnt als submenu van de functie AUTOMATISCH.

Er zijn twee LAND-menu's. Bij indrukken van de gele toets verandert het menu LAND als volgt:




2 Druk op de </>- en ▼/▲-toetsen om het land te kiezen waar u zich bevindt

3 Druk op de blauwe toets om de functie AUTOMATISCH in te schakelen

Het menu AUTOMATISCH verschijnt en de ontvangen TV-kanalen worden automatisch vastgelegd onder de programmanummers (PR).

- Om de functie AUTOMATISCH te annuleren drukt u op de toets **TV**.




Nadat de TV-kanalen zijn vastgelegd onder de programmanummers (PR), verschijnt het menu SORTEREN.

- U kunt nu de programmanummers (PR) gaan bewerken met behulp van de functie SORTEREN/MANUEEL. Voor meer details raadpleegt u "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23.
- Als u de functie SORTEREN/MANUEEL niet wilt gebruiken, ga dan naar de volgende stap.

Als de aanduiding "ACI START/ACI OVERSLAAN" in het menu AUTOMATISCH verschijnt:

U kunt de functie ACI (automatische kanaalinstelling) gebruiken om de ACI-gegevens te decoderen en vervolgens alle TV-zenders snel vast te leggen. Zie "Gebruik van de functie ACI" op pagina 28 voor nadere bijzonderheden over het gebruik van de functie ACI. Wilt u de functie ACI niet gebruiken, druk dan op de ▼/▲-toetsen om ACI OVERSLAAN te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

4 Druk op de toets OK om het menu T-V LINK weer te geven



5 Als u geen T-V LINK-compatibele videorecorder hebt aangesloten:

Druk op de toets **TV** om het menu T-V LINK te verlaten.

Als u een T-V LINK-compatibele videorecorder op de EXT-2-aansluiting hebt aangesloten:

Volg de bedieningsprocedure "Versturen van de gegevens naar een videorecorder" op pagina 28 om de gegevens van de programmanummers (PR) te versturen.

- Als uw TV de zendernaam van het TV-kanaal kan herkennen, wordt deze (ID) automatisch vastgelegd onder het programnummer (PR) waaronder ook de zender is vastgelegd.
- Als een zender waarnaar u wilt kijken niet onder een programnummer (PR) is vastgelegd, leg deze dan handmatig vast met behulp van de functie MANUEEL. Voor meer details raadpleegt u "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23.
- Het TV-kanaal is niet vastgelegd onder een programnummer PR 0 (AV). Als u een zender wilt vastleggen onder PR 0 (AV), doe dit dan handmatig met behulp van de functie MANUEEL. Voor meer details raadpleegt u "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23.


■ SORTEREN/MANUEEL

De functies SORTEREN/MANUEEL zijn verdeeld in twee types: bewerken van de programmanummers (PR) (SORTEREN-functies) en handmatig vastleggen van een TV-kanaal onder een programmanummer (PR) (MANUEEL-functie). Hieronder vindt u meer details over deze functies:

Let op

- Als u de functies VERPL., UITWISSEN of INVOEGEN gebruikt, wordt de lijst met programmanummers (PR) herschreven. Daarom zullen de programmanummers (PR) van sommige zenders veranderen.
- Als u de functie MANUEEL gebruikt voor een zender waarvoor een kinderslot staat ingesteld met de functie KINDERSLOT, wordt het kinderslot, ofwel de functie KINDERSLOT, voor die zender ongedaan gemaakt.
- Als u de functie MANUEEL gebruikt voor een zender waarvoor de functie DECODER (EXT-2) is ingesteld op AAN, wordt de instelling van de functie DECODER (EXT-2) teruggezet naar UIT.
- Als er reeds een zender is vastgelegd onder PR 99, en u gebruikt de functie INVOEGEN, dan wordt deze zender gewist.

1 Kies SORTEREN/MANUEEL en druk hierna op de toets OK



- Voor programnummer PR 0 verschijnt "AV" in de lijst met programmanummers (PR).
- Er verschijnt geen EXT-aansluitingnummer in de lijst met programmanummers (PR).
- Het CH/CC-nummer is een nummer dat uniek is voor de TV en correspondeert met het kanaalnummer van een TV-kanaal. Voor de relatie tussen een kanaalnummer en een CH/CC-nummer, raadpleegt u "CH/CC-nummers" op pagina 32.

2 Volg de aanwijzingen voor de functie die u wilt gebruiken en bedien de functie

VERPL.:

Met deze functie kunt u het programmanummer (PR) van een TV-kanaal veranderen.

ID:

Met deze functie kunt u een zendernaam registreren (ID) bij een TV-kanaal.

INVOEGEN:

Met deze functie kunt u een nieuw TV-kanaal toevoegen aan de reeds bestaande lijst met programmanummers (PR) door gebruik te maken van het CH/CC-nummer.

- U kunt de functie INVOEGEN niet gebruiken als u het kanaalnummer van een zender niet kent. Gebruik de functie MANUEEL om een TV-kanaal vast te leggen in de lijst met programmanummers (PR).

UITWISSEN:


Met deze functie kunt u een ongewenste zender wissen.

MANUEEL:

Met deze functie kunt u handmatig een TV-kanaal vastleggen onder een programmanummer (PR).

3 Druk op de toets OK om de instellingen te voltooien

Het menu T-V LINK verschijnt.



4 Als u geen T-V LINK-compatibele videorecorder hebt aangesloten:

Druk op de toets **TV** om het menu T-V LINK te verlaten.

Het menu T-V LINK verdwijnt en alle instellingen zijn voltooid.

Als u een T-V LINK-compatibele videorecorder op de EXT-2-aansluiting hebt aangesloten:


Volg de bedieningsprocedure "Versturen van de gegevens naar een videorecorder" op pagina 28 om de gegevens van de programmanummers (PR) naar de videorecorder te versturen.

VERPL.

1 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een TV-kanaal te kiezen

Iedere keer dat u een toets **▼/▲** indrukt, verandert het programmanummer (PR) en verschijnt het beeld van de zender die is vastgelegd onder dat programmanummer (PR) op het scherm.

2 Druk op de toets ► om de functie VERPL. in te schakelen



3 Gebruik de ▲/▼-toetsen om een nieuw programmanummer te kiezen (PR)

Om de functie VERPL. uit te schakelen:
Druk op de toets **(i)** (Informatie).


4 Gebruik de toets ◀ om het programmanummer (PR) van een TV-kanaal vast te leggen onder een ander programmanummer (PR)

ID


1 Gebruik de ▼/▲-toetsen om een TV-kanaal te kiezen

Iedere keer dat u een toets ▼/▲ indrukt, verandert het programmanummer (PR) en verschijnt het beeld van de zender die is vastgelegd onder dat programmanummer (PR) op het scherm.


2 Druk op de rode toets om de functie ID te starten



3 Gebruik de ▼/▲-toetsen om het eerste teken te kiezen voor de zendernaam (ID) die u wilt toewijzen aan het TV-kanaal



4 Druk op de blauwe knop om de ID LIJST (lijst met kanaalnamen) weer te geven



5 Gebruik de ▼/▲-toetsen om de zendernaam (ID) te kiezen

Om de functie ID uit te schakelen:

Druk op de toets ① (Informatie).

6 Druk op de toets OK om een zendernaam (ID) aan een TV-kanaal toe te wijzen

- U kunt een zelf gekozen zendernaam (ID) toewijzen aan ieder gewenst TV-kanaal. Als u klaar bent met stap 3, ga dan niet naar stap 4, maar gebruik de ▲/▼-toetsen om de cursor te verplaatsen en de ▼/▲-toetsen om het volgende teken te kiezen voor de zendernaam (ID). Druk hierna op de toets OK om de zendernaam (ID) toe te wijzen aan het TV-kanaal.


INVOEGEN

Voorbereidingen:

- U dient een CH/CC-nummer te vinden dat uniek is voor deze TV en dat correspondeert met het kanaalnummer van de zender. Zoek het corresponderende CH/CC-nummer op in de tabel "CH/CC-nummers" op pagina 32, gebaseerd op het kanaalnummer van de zender.
- Als de instelling LAND geen FRANCE is, gebruik dan een tweecijferig CH/CC-nummer. Als de instelling LAND FRANCE is, gebruik dan een driecijferig CH/CC-nummer.
- Als u een TV-kanaal (SECAM-L-systeem) van een Franse zender toevoegt, vergeet dan niet om LAND in te stellen op FRANCE. Als de LAND-instelling niet FRANCE is, volg dan de beschrijving "Wijziging van de instelling LAND" op pagina 29 om de instelling LAND te veranderen in FRANCE, en start hierna de functie INVOEGEN.

1 Gebruik de ▼/▲-toetsen om een programmanummer (PR) te kiezen waaronder u een nieuwe zender wilt vastleggen

2 Druk op de groene toets en start de functie INVOEGEN



3 Gebruik de ▼/▲-toetsen om op "CC" of "CH" in te stellen, afhankelijk van het CH/CC-nummer van het TV-kanaal

Als de instelling LAND UNITED KINGDOM is:

Gebruik de nummertoetsen om het resterende CH-nummer in te voeren.

- U kunt geen CC-nummer invoeren.

Als de instelling LAND FRANCE is:

Kies "CH1", "CH2", "CC1" of "CC2".

Om de functie INVOEGEN uit te schakelen:

Druk op de toets ① (Informatie).

4 Gebruik de nummertoetsen om het resterende CH/CC-nummer in te voeren

De TV schakelt over naar de stand voor vastleggen.

Als het vastleggen voltooid is, verschijnt het beeld van de zender op het scherm.

- Het CH/CC-nummer is een nummer dat de uitzendfrequentie doorgeeft aan de TV. Als de TV het TV-kanaal niet kan vinden dat hoort bij de uitzendfrequentie die wordt gegeven door het CH/CC-nummer, verschijnt er geen beeld.

UITWISSEN

1 Gebruik de ▼/▲-toetsen om een TV-kanaal te kiezen

Iedere keer dat u een toets ▼/▲ indrukt, verandert het programmanummer (PR) en verschijnt het beeld van de zender die is vastgelegd onder dat programmanummer (PR) op het scherm.

2 Druk op de gele toets om het TV-kanaal te wissen

Het TV-kanaal wordt gewist uit de lijst met programmanummers (PR).

MANUEEL


Voorbereidingen:

- Als u een TV-kanaal (SECAM-L-systeem) van een Franse zender toevoegt, vergeet dan niet om LAND in te stellen op FRANCE. Als de LAND-instelling niet FRANCE is, volg dan de beschrijving "Wijziging van de instelling LAND" op pagina 29 om de instelling LAND te veranderen in FRANCE, en start hierna de functie MANUEEL.

1 Gebruik de ▼/▲-toetsen om een programmanummer (PR) te kiezen waaronder u een nieuwe zender wilt vastleggen

2 Druk op de blauwe toets om de functie MANUEEL in te schakelen

Aan de rechterzijde, naast het CH/CC-nummer, verschijnt het SYSTEEM (zendersysteem) van de zender.



Om de functie MANUEEL uit te schakelen:
Druk op de toets **i** (Informatie).

3 Gebruik de toets ► om in te stellen op het SYSTEEM (zendersysteem) van het TV-kanaal dat u wilt vastleggen

TV-kanaal (SECAM-L systeem) van een Franse zender:

Zet SYSTEEM op "L". Als het staat ingesteld op iets anders dan "L", dan kunt u het TV-kanaal van het SECAM-L-systeem niet ontvangen.

Overige TV-kanalen:

Als u het juiste zendersysteem niet kent, stel SYSTEEM dan in op "B/G". Als "B/G" niet juist is, zult u geen normaal geluid horen als de TV een TV-kanaal vindt. Probeer in dit geval de instelling voor SYSTEEM nogmaals te maken, maar op de juiste wijze, zodat de ontvangst goed is.

- SYSTEEM wordt niet weergegeven als de instelling LAND is ingesteld op UNITED KINGDOM of IRELAND.

4 Druk op de groene of rode toets om het zoeken naar een zender te starten

Het zoeken stopt als de TV een zender heeft gevonden. Vervolgens wordt de zender weergegeven.

5 Blijf op de groene of rode toets drukken tot de gewenste zender wordt weergegeven

Bij een slechte ontvangst:

Druk op de blauwe of gele toets om de fijnafstelling voor de zender uit te voeren.

Als er geen goede geluidsweergave is terwijl het beeld wel goed is:

De instelling SYSTEEM is verkeerd. Druk op de toets ► en kies een SYSTEEM waarbij de geluidsweergave goed is.

- SYSTEEM wordt niet weergegeven als de instelling LAND is ingesteld op UNITED KINGDOM of IRELAND.

6 Druk op de toets OK en leg het programmanummer (PR) vast

Het normale menu SORTEREN komt weer in beeld.

Gebruik als computerbeeldscherm


Deze TV kan als computerbeeldscherm worden gebruikt.

Aansluiten op de computer

Gebruik een in de handel verkrijgbare DVI-kabel om de PC-ingang van de TV aan te sluiten op de analoge RGB-uitgang van de computer.

Als u naar geluid van de computer wilt luisteren, gebruik dan een in de handel verkrijgbare RCA-kabel om hiermee de EXT-4-geluidsingang aan te sluiten op de geluidsuitgang van de computer.

Wanneer het geluid van de computer mono is, sluit dan kabel dan aan op de EXT-4 L-aansluiting.



- Raadpleeg de handleiding van de computer voor een gedetailleerde uitleg over de aansluitingen van de computer.
- Zorg ervoor dat de connectors tijdens het aansluiten in de juiste richting wijzen.
- Na aansluiten de twee schroeven vastdraaien, om de connector op zijn plaats te bevestigen.

Beelden van een computer bekijken

Nadat de computer is opgestart, drukt u op de 0 (AV)- of ▼/▲-toetsen om "PC" te kiezen

"RGB/PC" komt na EXT-4.

U kunt naar het geluid luisteren wanneer het geluid van de computer is aangesloten op de EXT-4-geluidsingang.

- Wanneer het geluid van de computer is aangesloten op EXT-4, kan er naar het geluid van een computer worden geluisterd door de externe ingang EXT-4 te kiezen, maar de beelden van de computer kunnen niet worden bekeken.
- "RGB/PC" kan niet worden gekozen uit de PR LIJST.

De positie van het computerscherm aanpassen

De positie van het computerscherm kan worden aangepast met behulp van de gekleurde toetsen.

Rode toets:

Elke keer als de toets wordt ingedrukt, beweegt het scherm omhoog.

Groene toets:

Elke keer als de toets wordt ingedrukt, beweegt het scherm omlaag.

Gele toets:

Elke keer als de toets wordt ingedrukt, beweegt het scherm naar links.


Blauwe toets:

Elke keer als de toets wordt ingedrukt, beweegt het scherm naar rechts.

Het computerscherm vergroten

Druk op de toets **OK** terwijl u naar beelden van de computer kijkt.


Elke keer als de toets **OK** wordt ingedrukt, wisselt het scherm tussen normaal (weergegeven zoals het door de computer wordt ingevoerd) en volledig (vergroot om het TV-scherm te vullen).



Het weergeven van beelden met een normaal formaat van de computer voor langere tijdperioden kan inbranden veroorzaken.

Wanneer u gedurende langere tijd beelden van de computer bekijkt, is het raadzaam deze in volledig formaat weer te laten geven.

■ Toewijzing van signalen naar de computeringangen.



Pennr.	Signaalnaam	Details
1	ROOD	Rood videosignaal
2	GROEN	Groen videosignaal
3	BLAUW	Blauw videosignaal
4	—	Niet aangesloten
5-8	GND	Aardsignaal
9	—	Niet aangesloten
10	GND	Aardsignaal
11	—	Niet aangesloten
12	SDA	DDC-gegevens
13	H SYNC	Horizontaal synchroon signaal
14	V SYNC	Verticaal synchroon signaal
15	SCL	DDC-klok

Omdat de vorm van de connectors aan computerzijde en de toewijzing van de signalen naar de pennen kunnen verschillen afhankelijk van het type computer, dient u ervoor te zorgen dat u over kabels beschikt die geschikt zijn voor uw computer.

■ Tabel met signalen voor elke type computer

Model	Resolutie	Verticale frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Opmerking
IBM PC/AT-compatibel	640 × 480 (VGA)	59.9	31.5	
		72.8	37.9	
		75.0	37.5	
		85.0	43.3	
		100.4	51.1	
	800 × 600 (SVGA)	120.4	61.3	
		56.3	35.2	
		60.3	37.9	
		72.2	48.1	
		75.0	46.9	
Apple Macintosh*1	1024 × 768 (XGA)	85.1	53.7	
		99.8	63.0	
		120.0	75.7	
		60.0	48.4	
		70.1	56.5	
	1280 × 1024 (SXGA)	75.0	60.0	
		85.0	68.7	
		100.6	80.5	
		60.0	64.0	
		66.7	35.0	*2
Apple Macintosh*1	832 × 624	74.6	49.7	*2
	1024 × 768	74.9	60.2	*2
	1152 × 870	75.1	68.7	*2

*1 Controleer de instellingen voordat u aansluit.

*2 Wanneer u een Macintosh aansluit, moet u de signaaladapter (D-Sub15-pens) gebruiken die afzonderlijk wordt verkocht. Voor sommige computers met een mini D-Sub15-pens-aansluiting, moet de aansluiting gebeuren met een RGB-signaalkabel (wordt afzonderlijk verkocht).

* Omdat de S-VGA-, XGA-, S-XGA-signalen gecomprimeerd zijn, is de weergavekwaliteit beperkt.

* Als er afwijkende signalen (niet-standaard) - anders dan hierboven vermeld - worden ingevoerd, kan de synchronisatie van het scherm gaan afwijken * Een kenmerk van plasmaschermen, zelfs bij bovengenoemde resoluties, is dat positieaanpassing door de gebruiker noodzakelijk kan zijn als gevolg van timingfouten van de computer.

- IBM PC/AT is een gedeponeerd handels merk van International Business Machines, Inc.
- Apple Macintosh is een gedeponeerd van Apple Computer, Inc.

De functie T-V LINK werkt niet wanneer de externe ingang RGB/PC is gekozen.

Nog meer menu's

Gebruik van de functie ACI

Deze TV is voorzien van een ACI-functie voor het decoderen van de ACI-gegevens (automatische kanaalinstelling). Met behulp van de ACI-functie kunt u de TV-zenders die de kabelexploitant levert snel en op de juiste wijze vastleggen op basis van de gegevens van de kabelexploitant.

Let op

- Als uw kabelexploitant ACI-gegevens uitzendt en de aanduiding "ACI START/ACI OVERSLAAN" in het menu AUTOMATISCH verschijnt, dan is de ACI-functie beschikbaar. In alle andere gevallen is de functie niet beschikbaar.

1 Gebruik de ▼/▲-toetsen om ACI START te kiezen. Druk vervolgens op de toets OK om de ACI-functie te starten

Wanneer u de ACI-functie niet wilt gebruiken:

Druk op de ▼/▲-toetsen om ACI OVERSLAAN te kiezen en druk vervolgens op de toets OK.

Als het menu AUTOMATISCH in een ander menu verandert:

Afhankelijk van uw kabelexploitant is het mogelijk dat er een zender-selectiemenu verschijnt dat door de kabelexploitant is ingesteld.

Volg de menu-instructies en gebruik de ◀/▶- en ▼/▲-toetsen om het menu te bedienen. Druk nadat u de instellingen hebt gemaakt op de toets OK.

Als de aanduiding "ACI FOUT" in het menu AUTOMATISCH verschijnt:

Dit geeft aan dat de ACI-functie niet juist werkt. Druk op de toets OK om de ACI-functie opnieuw te starten. Als de aanduiding "ACI FOUT" steeds weer verschijnt nadat u de functie ACI een paar maal opnieuw hebt gestart, drukt u op de toets ▶ om de functie AUTOMATISCH te starten. Dit leidt niet tot problemen omdat alle TV-zenders door de functie AUTOMATISCH onder de programmanummers (PR) worden vastgelegd.

2 Wanneer de instellingen klaar zijn, verschijnt het menu SORTEREN. Ga terug naar de aanwijzingen die u voorheen aan het lezen was en vervolg de bediening.

Wanneer de "Basisinstellingen" gemaakt zijn:

Ga terug naar stap 6 van "Basisinstellingen" op pagina 5.

Wanneer "AUTOMATISCH" is uitgevoerd:

Ga terug naar stap 4 van "AUTOMATISCH" op pagina 22.


- Als u vragen hebt betreffende de onderdelen in het zender-selectiemenu of de bediening van het menu, neem dan contact op met uw kabelexploitant.
- Wanneer de ontvangst van de kabeltelevisie slecht is, zal de functie ACI niet werken.
- Als er een fout in de ACI-gegevens zelf is, kan de TV-zender niet juist vastgelegd worden. In dat geval moet u de functie ACI uitschakelen (ACI OVERSLAAN) en de functie AUTOMATISCH gebruiken. U kunt ook de functie SORTEREN/MANUEEL gebruiken om de PR-kanaalinstelling te corrigeren.

Versturen van de gegevens naar een videorecorder

U kunt de gegevens van de nieuwste programmanummers (PR) naar een videorecorder versturen, met behulp van de functie T-V LINK.

Let op

- Alleen als er een videorecorder die compatibel is met T-V LINK is aangesloten op de EXT-2-aansluiting kunnen de gegevens worden verstuurd.
- Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd als het menu T-V LINK in beeld is.



1 Schakel de videorecorder in

2 Druk op de toets OK

De gegevensoverdracht begint.



Als de gegevensoverdracht voltooid is, verdwijnt het menu T-V LINK.

Als het menu T-V LINK wordt vervangen door een ander menu:

De menubediening aan de kant van de TV is voltooid en maakt plaats voor de menubediening aan de kant van de videorecorder. Zie de gebruiksaanwijzing van uw videorecorder voor het instellen van de videorecorder.

Als de aanduiding "FUNKTIE NIET BESCHIKBAAR" in het menu T-V LINK verschijnt, controleer dan de drie volgende items en druk op de toets OK om de gegevensoverdracht nogmaals uit te voeren.

- Is er een videorecorder die compatibel is met T-V LINK aangesloten op de EXT-2-aansluiting?
- Is de videorecorder ingeschakeld?
- Is de SCART-kabel tussen de EXT-2-aansluiting en de videorecorder compatibel met T-V LINK, correct aangesloten?

Wijziging van de instelling LAND

Als de functie AUTOMATISCH is uitgevoerd, kunt u het land dat u reeds had ingesteld met de functie AUTOMATISCH wijzigen.

Als u TV-kanalen voor Franse zenders vastlegt, (SECAM-L-systeem), voert u deze handelingen dan uit om het land te wijzigen.

1 Breng het menu INSTELLEN in beeld


Als het menu SORTEREN in beeld is:

Druk op de toets ① (Informatie) om het menu INSTELLEN weer te geven.

2 Gebruik de ▼/▲-toetsen om AUTOMATISCH te kiezen. Druk hierna op de toets OK

Het menu LAND verschijnt als submenu van de functie AUTOMATISCH.

Er zijn twee LAND-menu's. Bij indrukken van de gele toets verandert het menu LAND als volgt:



3 Gebruik de ▲/▼- en ▶/◀-toetsen om een land te kiezen

4 Druk op de toets OK om de instelling te voltooien

Het menu verdwijnt.

Terugkeren naar het menu INSTELLEN vanuit het menu LAND :

Druk op de toets ① (Informatie) in plaats van op de toets OK.

Gebruik van de functie DECODER (EXT-2)

Bij aansluiten van een decoder met een videorecorder compatibel met T-V LINK op de EXT-2-aansluiting, moet u de functie DECODER (EXT-2) gebruiken om de gecodeerde zenders te decoderen.

1 Schakel de decoder in

2 Stem af op de zender die gedecodeerd kan worden met deze decoder


Zelfs als de decoder goed functioneert, verschijnt er een ongedecodeerd beeld.

3 Druk op de toets OK om het menu MENU weer te geven

Het MENU (hoofdmenu) verschijnt in beeld.

4 Gebruik de ▼/▲-toetsen om MOGELIJKHEDEN te kiezen. Druk hierna op de toets OK

Het menu MOGELIJKHEDEN verschijnt.



5 Gebruik de ▼/▲-toetsen om DECODER (EXT-2) te kiezen. Gebruik hierna de ▶/◀-toetsen om AAN te kiezen


Het beeld is nu gedecodeerd en goed zichtbaar.

Om de functie DECODER (EXT-2) uit te schakelen:

Gebruik de ▶/◀-toetsen om UIT te kiezen.

6 Druk op de toets OK om de instelling te voltooien

Het menu T-V LINK verschijnt.



7 Volg de bedieningsprocedure "Versturen van de gegevens naar een videorecorder" op pagina 28 om de gegevens van de programmanummers (PR) naar de videorecorder te versturen

8 Als u nog meer zenders kunt ontvangen die gedecodeerd kunnen worden, herhaalt u de stappen 2 t/m 7

Als de functie DECODER (EXT-2) om de een of andere reden op "AAN" is gezet, maar de zender kan niet gedecodeerd worden, controleer dan de volgende punten:

- Is de decoder goed op de videorecorder aangesloten, volgens de instructies in de gebruiksaanwijzingen van de videorecorder en de decoder?
- Is de decoder ingeschakeld?
- Kan deze zender worden gedecodeerd met een decoder?
- Is het noodzakelijk om de instellingen van de videorecorder te wijzigen om de decoder te kunnen aansluiten? Controleer aan de hand van de gebruiksaanwijzing of de videorecorder goed is ingesteld.

Verdere voorbereidingen

Aansluiten van externe apparatuur


Sluit de apparatuur op de TV aan zoals in de onderstaande aansluitschema's is aangegeven.

Voordat u een aansluiting maakt:


- Lees de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparatuur goed door. De aansluiting zal niet altijd precies zo zijn als hier afgebeeld. Dit is afhankelijk van het apparaat. Bovendien kan het gebeuren dat de instellingen van een apparaat dat u aansluit veranderd moeten worden, afhankelijk van de gekozen aansluitmethode.
- Schakel alle apparatuur uit, inclusief de TV.
- In "Specificaties" op pagina 36 vindt u meer details over de EXT-aansluitingen. Als u een apparaat aansluit dat niet in het onderstaande aansluitschema voorkomt, raadpleeg dan de tabel en kies de beste EXT-aansluiting voor dit apparaat.
- De aanslutsnoeren worden niet bijgeleverd.

- ① Videorecorder (samengesteld signaal)
- ② Videorecorder (samengesteld signaal/S-VIDEO-signaal)
- ③ T-V LINK compatibele videorecorder (samengesteld signaal/S-VIDEO-signaal)
- ④ Decoder
- ⑤ DVD-speler (samengesteld signaal/S-VIDEO-signaal)
- ⑥ DVD-speler (samengesteld signaal/RGB-signaal)
- ⑦ TV-spel (samengesteld signaal/RGB-signaal)
- ⑧ TV-spel (samengesteld signaal/S-VIDEO-signaal)
- ⑨ Hoofdtelefoon
- ⑩ Camcorder (samengesteld signaal/S-VIDEO-signaal)
- ⑪ SCART-kabel
- ⑫ Audiokabel
- ⑬ Videokabel
- ⑭ S-VIDEO-kabel
- ⑮ PC

Achter het klepje



Rechterzijde van de TV



■ Apparaten die een S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) kunnen uitsturen, zoals een S-VHS-videorecorder

Sluit het apparaat aan op een EXT-aansluiting, maar niet op de EXT-1-aansluiting.

U kunt het gewenste video-ingangssignaal kiezen uit het S-VIDEO-signaal (Y/C-signaal) en het normale videosignaal (samengesteld signaal). Voor meer details over de bediening van het apparaat raadpleegt u “S-IN (S-VIDEO-invoer)” op pagina 19.

■ T-V LINK Compatibele videorecorder

Let op dat u de videorecorder die compatibel is met T-V LINK aansluit op de EXT-2-aansluiting. Als u dit niet doet, zal de functie T-V LINK niet goed werken.

- Als u een videorecorder die compatibel is met T-V LINK aansluit op de EXT-2-aansluiting, vergeet dan niet om de decoder op de videorecorder aan te sluiten. Als u dit niet doet, zal de functie T-V LINK niet goed werken. Nadat u de TV-kanalen hebt vastgelegd onder programnummers (PR), zet u de functie DECODER (EXT-2) voor het programnummer (PR) op AAN om het gecodeerde kanaal te kunnen decoderen. Voor meer details over de bediening raadpleegt u “Gebruik van de functie DECODER (EXT-2)” op pagina 29.

■ Aansluiten van een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon met een stereo-ministekker (3,5 mm diameter) aan op de hoofdtelefoonaansluiting op het voorpaneel.

■ Video-/geluidssignaal van de EXT-2-aansluiting

U kunt het video-/audio-uitgangssignaal van de EXT-2-aansluiting ergens anders heen sturen. Dit is nuttig als u een programma van een ander apparaat wilt opnemen op de videorecorder die is aangesloten op de EXT-2-aansluiting. Voor meer details hierover raadpleegt u “COPIEREN” op pagina 19.

■ TV-uitvoer via de EXT-1-aansluiting

De uitvoer van het video-/audio-signalen van de TV-zender waarnaar u kijkt, wordt altijd uitgestuurd via de EXT-1-aansluiting.

- Als u een programnummer verandert (PR) wordt ook de TV-uitvoer van de EXT-1-aansluiting veranderd.
- Het video-/audiosignaal van een EXT-aansluiting kan niet worden uitgestuurd.
- Teletekst-uitzendingen kunnen niet worden uitgestuurd.

■ De PC aansluiten

Voor meer details raadpleegt u “Beelden van een computer bekijken” op pagina 26.


■ Aansluiten van luidsprekers en/of een versterker.

Zie het aansluitschema voor audio-apparatuur voor het aansluiten van geluidsapparatuur op de TV.

U kunt perifere voorluidsprekers aansluiten om naar het TV-geluid te luisteren.

Voordat u een aansluiting maakt:

- Lees de gebruiksaanwijzingen die bij de versterker en luidsprekers worden meegeleverd.
- Schakel de TV en de versterker uit.
- Om te vermijden dat het magnetische veld van de luidsprekers storing in het TV-beeld veroorzaakt, raden wij u aan voor de voorluidsprekers magnetisch afgeschermd luidsprekers te gebruiken.
- De aansluitsnoeren worden niet bijgeleverd.



- De uitvoer van de AUDIO OUT-aansluiting wordt niet afgekapt door aansluiten van een hoofdtelefoon op de TV. Het geluid van de voorluidsprekers kan niet worden uitgeschakeld door het aansluiten van een hoofdtelefoon op de TV.
- Pas het volume van de externe luidsprekers aan met de versterker.

CH/CC-nummers

Als u de functie INVOEGEN op pagina 24 wilt gebruiken, zoek dan het CH/CC-nummer dat correspondeert met het TV-kanaal in deze tabel op.

Wanneer de instelling LAND UNITED KINGDOM is, kunnen de CC-genummerde kanalen of de kanalen van CH/CC 02 tot CH/CC 12 niet worden ontvangen.

CH	kanaal
CH 02	E2, IR A
CH 03	E3, IR B, ITALIË A
CH 04	E4, IR C, ITALIË B
CH 05	E5, IR D, ITALIË D
CH 06	E6, IR E, ITALIË E
CH 07	E7, IR F, ITALIË F
CH 08	E8, IR G
CH 09	E9, ITALIË G
CH 10	E10, IR H, ITALIË H
CH 11	E11, IR J, ITALIË H+1
CH 12	E12, ITALIË H+2
CH 21	E21
CH 22	E22
CH 23	E23
CH 24	E24
CH 25	E25
CH 26	E26
CH 27	E27
CH 28	E28
CH 29	E29
CH 30	E30
CH 31	E31
CH 32	E32
CH 33	E33
CH 34	E34
CH 35	E35
CH 36	E36
CH 37	E37
CH 38	E38
CH 39	E39

CH	kanaal
CH 40	E40
CH 41	E41
CH 42	E42
CH 43	E43
CH 44	E44
CH 45	E45
CH 46	E46
CH 47	E47
CH 48	E48
CH 49	E49
CH 50	E50
CH 51	E51
CH 52	E52
CH 53	E53
CH 54	E54
CH 55	E55
CH 56	E56
CH 57	E57
CH 58	E58
CH 59	E59
CH 60	E60
CH 61	E61
CH 62	E62
CH 63	E63
CH 64	E64
CH 65	E65
CH 66	E66
CH 67	E67
CH 68	E68
CH 69	E69

CC	kanaal
CC 01	S1
CC 02	S2
CC 03	S3
CC 04	S4
CC 05	S5
CC 06	S6
CC 07	S7
CC 08	S8
CC 09	S9
CC 10	S10
CC 11	S11
CC 12	S12
CC 13	S13
CC 14	S14
CC 15	S15
CC 16	S16
CC 17	S17
CC 18	S18
CC 19	S19
CC 20	S20
CC 21	S21
CC 22	S22
CC 23	S23
CC 24	S24
CC 25	S25
CC 26	S26
CC 27	S27
CC 28	S28
CC 29	S29
CC 30	S30

CC	kanaal
CC 31	S31
CC 32	S32
CC 33	S33
CC 34	S34
CC 35	S35
CC 36	S36
CC 37	S37
CC 38	S38
CC 39	S39
CC 40	S40
CC 41	S41
CC 75	X
CC 76	Y
CC 77	Z, ITALIË C
CC 78	Z+1
CC 79	Z+2

CH	kanaal
CH 02 / CH 202	E2, R1
CH 03 / CH 203	E3, ITALIË A
CH 04 / CH 204	E4, ITALIË B, R2
CH 05 / CH 205	E5, ITALIË D, R6
CH 06 / CH 206	E6, ITALIË E, R7
CH 07 / CH 207	E7, ITALIË F, R8
CH 08 / CH 208	E8, R9
CH 09 / CH 209	E9, ITALIË G
CH 10 / CH 210	E10, ITALIË H, R10
CH 11 / CH 211	E11, ITALIË H+1, R11
CH 12 / CH 212	E12, ITALIË H+2, R12
CH 21 / CH 221	E21, R21
CH 22 / CH 222	E22, R22
CH 23 / CH 223	E23, R23
CH 24 / CH 224	E24, R24
CH 25 / CH 225	E25, R25
CH 26 / CH 226	E26, R26
CH 27 / CH 227	E27, R27
CH 28 / CH 228	E28, R28
CH 29 / CH 229	E29, R29
CH 30 / CH 230	E30, R30
CH 31 / CH 231	E31, R31
CH 32 / CH 232	E32, R32
CH 33 / CH 233	E33, R33
CH 34 / CH 234	E34, R34
CH 35 / CH 235	E35, R35
CH 36 / CH 236	E36, R36
CH 37 / CH 237	E37, R37
CH 38 / CH 238	E38, R38
CH 39 / CH 239	E39, R39

CH	kanaal
CH 40 / CH 240	E40, R40
CH 41 / CH 241	E41, R41
CH 42 / CH 242	E42, R42
CH 43 / CH 243	E43, R43
CH 44 / CH 244	E44, R44
CH 45 / CH 245	E45, R45
CH 46 / CH 246	E46, R46
CH 47 / CH 247	E47, R47
CH 48 / CH 248	E48, R48
CH 49 / CH 249	E49, R49
CH 50 / CH 250	E50, R50
CH 51 / CH 251	E51, R51
CH 52 / CH 252	E52, R52
CH 53 / CH 253	E53, R53
CH 54 / CH 254	E54, R54
CH 55 / CH 255	E55, R55
CH 56 / CH 256	E56, R56
CH 57 / CH 257	E57, R57
CH 58 / CH 258	E58, R58
CH 59 / CH 259	E59, R59
CH 60 / CH 260	E60, R60
CH 61 / CH 261	E61, R61
CH 62 / CH 262	E62, R62
CH 63 / CH 263	E63, R63
CH 64 / CH 264	E64, R64
CH 65 / CH 265	E65, R65
CH 66 / CH 266	E66, R66
CH 67 / CH 267	E67, R67
CH 68 / CH 268	E68, R68
CH 69 / CH 269	E69, R69

CC	kanaal
CC 01 / CC 201	S1
CC 02 / CC 202	S2
CC 03 / CC 203	S3
CC 04 / CC 204	S4
CC 05 / CC 205	S5
CC 06 / CC 206	S6
CC 07 / CC 207	S7
CC 08 / CC 208	S8
CC 09 / CC 209	S9
CC 10 / CC 210	S10
CC 11 / CC 211	S11
CC 12 / CC 212	S12
CC 13 / CC 213	S13
CC 14 / CC 214	S14
CC 15 / CC 215	S15
CC 16 / CC 216	S16
CC 17 / CC 217	S17
CC 18 / CC 218	S18
CC 19 / CC 219	S19
CC 20 / CC 220	S20
CC 21 / CC 221	S21
CC 22 / CC 222	S22
CC 23 / CC 223	S23
CC 24 / CC 224	S24
CC 25 / CC 225	S25
CC 26 / CC 226	S26
CC 27 / CC 227	S27
CC 28 / CC 228	S28
CC 29 / CC 229	S29
CC 30 / CC 230	S30

CC	kanaal
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	S35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALIË C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

CH	kanaal	CH	kanaal	CC	Frequentie (MHz)	CC	Frequentie (MHz)
CH 102	F2	CH 141	F41	CC 110	116-124	CC 152	391-399
CH 103	F3	CH 142	F42	CC 111	124-132	CC 153	399-407
CH 104	F4	CH 143	F43	CC 112	132-140	CC 154	407-415
CH 105	F5	CH 144	F44	CC 113	140-148	CC 155	415-423
CH 106	F6	CH 145	F45	CC 114	148-156	CC 156	423-431
CH 107	F7	CH 146	F46	CC 115	156-164	CC 157	431-439
CH 108	F8	CH 147	F47	CC 116	164-172	CC 158	439-447
CH 109	F9	CH 148	F48	CC 123	220-228	CC 159	447-455
CH 110	F10	CH 149	F49	CC 124	228-236	CC 160	455-463
CH 121	F21	CH 150	F50	CC 125	236-244	CC 161	463-469
CH 122	F22	CH 151	F51	CC 126	244-252		
CH 123	F23	CH 152	F52	CC 127	252-260		
CH 124	F24	CH 153	F53	CC 128	260-268		
CH 125	F25	CH 154	F54	CC 129	268-276		
CH 126	F26	CH 155	F55	CC 130	276-284		
CH 127	F27	CH 156	F56	CC 131	284-292		
CH 128	F28	CH 157	F57	CC 132	292-300		
CH 129	F29	CH 158	F58	CC 133	300-306		
CH 130	F30	CH 159	F59	CC 141	306-311		
CH 131	F31	CH 160	F60	CC 142	311-319		
CH 132	F32	CH 161	F61	CC 143	319-327		
CH 133	F33	CH 162	F62	CC 144	327-335		
CH 134	F34	CH 163	F63	CC 145	335-343		
CH 135	F35	CH 164	F64	CC 146	343-351		
CH 136	F36	CH 165	F65	CC 147	351-359		
CH 137	F37	CH 166	F66	CC 148	359-367		
CH 138	F38	CH 167	F67	CC 149	367-375		
CH 139	F39	CH 168	F68	CC 150	375-383		
CH 140	F40	CH 169	F69	CC 151	383-391		

- Als twee CH/CC-nummers corresponderen met een kanaalnummer, kies er dan een aan de hand van de instelling LAND. Als de instelling LAND niet FRANCE is, kies dan een tweecijferig CH/CC-nummer. Als de instelling LAND FRANCE is, kies dan een drieциfierig CH/CC-nummer.
- Zoek het CH/CC-nummer (CC110 tot CC161) dat correspondeert met het TV-kanaal (SECAM-L-systeem) van een Franse kabel-TV-zender, gebaseerd op de uitzendfrequentie van die zender. Als u de uitzendfrequentie niet weet, neem dan contact op met de kabelexploitant.
- De CH/CC-nummers van CH102-CH169 en CC110-CC161 corresponderen met de TV-kanalen die worden uitgezonden door het SECAM-L-systeem. De overige CH/CC-nummers corresponderen met de TV-kanalen die worden uitgezonden in een ander kleursysteem dan een SECAM-L-systeem.

Verhelpen van storingen

Als er zich een probleem voordoet met de TV, lees dan eerst dit hoofdstuk aandachtig door voordat u de hulp van een vakman inroeft. U kunt het probleem wellicht heel makkelijk zelf oplossen. Als de netstekker bijvoorbeeld niet in het stopcontact zit, of er is een probleem met de antenne, dan lijkt het misschien alsof dat de TV zelf kapot is.

Belangrijk:

- In dit hoofdstuk worden alleen problemen behandeld die niet zo eenvoudig te vinden zijn. Als u een probleem hebt met het bedienen van een menu, lees dan de pagina's in deze gebruiksaanwijzing die daar betrekking op hebben.
- Als u de probleemplossing in dit hoofdstuk of de betreffende instructies voor het bedienen van de menu's hebt gevuld zonder dat het probleem verdwijnt, haal dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en raadpleeg een vakman. Probeer de TV niet zelf te repareren en haal nooit het achterpaneel los.

■ De TV kan niet worden aangezet

- Is de stekker van het netsnoer aangesloten op een stopcontact?
- Licht de aan/uit-indicator op? Als deze niet oplicht, druk de hoofdschakelaar dan in.

■ Geen beeld/geen geluid

- Is er afgestemd op een zender met een heel zwak signaal? Als dit het geval is, wordt de functie BLAUW BEELD geactiveerd en het gehele scherm wordt blauw en er is geen geluid. Als u ondanks dit naar deze zender wilt kijken, volg dan de beschrijving "BLAUW BEELD" op pagina 20 om de instelling van de functie BLAUW BEELD te veranderen in UIT.
- Is er een hoofdtelefoon aangesloten op de TV? Als u een hoofdtelefoon aansluit op de TV, is er geen geluidsweergave via de TV-luidsprekers.
- Als de SYSTEEM-instelling voor een TV-kanaal niet juist is, kan het voorkomen dat er geen geluidsweergave is. Volg de beschrijving "SORTEREN/MANUEEL" op pagina 23 om de functie MANUEEL te gebruiken en de instelling SYSTEEM te veranderen.

■ Slecht beeld

- Als het beeld alleen maar uit ruis (sneeuw) bestaat, is er vermoedelijk iets mis met de antenne of met de antennekabel. Controleer de volgende punten om het probleem op te lossen:
 - Zijn de TV en de antenne goed aangesloten?
 - Is de antennekabel misschien beschadigd?
 - Staat de antenne in de goede richting?
 - Is de antenne zelf defect?
- Als de TV of de antenne gestoord wordt door andere apparaten, kunnen er strepen of ruis in het beeld komen. Zet apparaten zoals een computer, een versterker of haardroger verder van de TV vandaan of verplaats de TV zelf. Als de antenne bloot staat aan interferentie van een radiozendmast of van hoogspanningskabels, neem dan contact op met een vakman.
- Als de TV bloot staat aan interferentie van signaalreflecties van bergen of grote gebouwen, kan er een dubbelbeeld ontstaan. Verander de richting van de antenne of vervang deze door een antenne met een betere richtingsgevoeligheid.
- Zijn de KLEURSYSTEEM-instellingen voor de TV-kanalen juist gemaakt? Volg de beschrijving "KLEURSYSTEEM" op pagina 17 om zo het probleem op te lossen.
- Zijn de KLEUR en de HELDERHEID goed ingesteld? Volg de beschrijving "Beeldinstelling" op pagina 16 om zo het probleem op te lossen.
- Wij raden u af om Teletekst-uitzendingen op te nemen. Dit gaat meestal niet goed.

- Als er een wit en heel helder stilstaand beeld (bijvoorbeeld een witte jurk) wordt weergegeven, kan het wit eruitzien alsof het kleuren bevat. Dit is een fenomeen dat onvermijdbaar is, door de eigenschappen van een beeldbuis en dit duidt niet op een storing in de TV. Als dit beeld van het scherm verdwijnt, zullen ook de onnatuurlijke kleuren verdwijnen.
- Bij weergave van voorbeeld videomateriaal of een videoband die niet goed is opgenomen, kan de bovenkant van het beeld vervormd zijn. Dat ligt aan het videosignaal; het duidt niet op storing in de werking.

■ Slecht geluid

Zijn de LAGE TONEN en de HOGE TONEN goed ingesteld? Als deze niet goed zijn ingesteld, volg dan de beschrijving "Geluid bijstellen" op pagina 18 om de instellingen juist aan te passen.

Als de ontvangst van een zender slecht is, zal ook de (stereo)geluidsweergave slecht zijn. In dit geval raden wij u aan om de beschrijving "STEREO / I • II" op pagina 18 te volgen en in te stellen op mono, om zo een beter geluid te krijgen.

■ De TV kan niet worden bediend

- Zijn de batterijen van de afstandsbediening uitgeput? Volg de beschrijving "Batterijen in de afstandsbediening plaatsen" op pagina 4 en vervang de batterijen door nieuwe. Wellicht is dit de oplossing van het probleem.
- Hebt u geprobeerd om de afstandsbediening te gebruiken vanuit een vreemde hoek of op een afstand van meer dan zeven meter van de TV vandaan? Houd de afstandsbediening recht voor de TV en niet verder dan zeven meter er vandaan.
- Als u het volume van de hoofdtelefoons wilt wijzigen, volg dan de beschrijving "HOOFDTELEFOON" op pagina 18.
- Als u naar Teletekst kijkt, kunt u de menu's niet bedienen. Druk op de toets **TV** om over te schakelen van Teletekst naar normale TV-ontvangst en probeer het menu nogmaals te bedienen.
- Als de TV plotseling niet meer werkt, schakel deze dan uit met de hoofdschakelaar op de TV zelf. Druk de hoofdschakelaar nogmaals in om te kijken of u de TV weer kunt inschakelen. Als de TV het nu gewoon weer doet, is er geen sprake van een storing.

■ Overige problemen

- Als de functie SLEEP TIMER is ingeschakeld, wordt de TV automatisch uitgeschakeld. Als de TV plotseling wordt uitgeschakeld, druk dan op de toets \odot/I (Stand-by) om te proberen de TV weer in te schakelen. Als de TV nu weer gewoon ingeschakeld kan worden, is er geen sprake van een storing.
- Wanneer u wilt dat het geluid niet via de luidsprekers van de TV wordt weergegeven wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, stelt u TV SP. in het menu HOOFDTELEFOON in op UIT zoals beschreven onder "HOOFDTELEFOON" op pagina 18.
- Wanneer het zendsignaal of het signaal van een extern apparaat een WSS-signaal bevat, of als de TV een regelsignaal vanaf een extern apparaat ontvangt, zal de ZOOM-instelling automatisch gewijzigd worden. Wanneer u wilt terugkeren naar de vorige ZOOM-instelling, drukt u op de toets **ZOOM** om de betreffende ZOOM-instelling opnieuw te kiezen.
- Na een bedieningshandeling, zoals het overschakelen op een andere zender, kan het even duren voor het beeld op het scherm verschijnt. Dit duidt niet op storing. Deze pauze is nodig om het beeld te stabiliseren alvorens het kan worden weergegeven.
- Bij plotselinge temperatuurwisselingen kan het gebeuren dat de TV wat krakende geluiden maakt. Zolang het beeld en geluid goed worden weergegeven, is dit geen probleem. Als u regelmatig krakende geluiden hoort tijdens het TV kijken, kunnen er andere oorzaken voor zijn. Als het probleem blijft, raadpleeg dan een vakman.
- Als u het TV-scherm aanraakt, kan het gebeuren dat u een lichte elektrische schok voelt door statische elektriciteit. Dit is onvermijdelijk en heeft te maken met de techniek van een beeldbuis. Dit duidt niet op een storing in de TV. U hoeft zich geen zorgen te maken dat dit verschijnsel schadelijk voor de gezondheid is.

Specificaties

Item	Model	AV42PD20ES*
TV RF-systemen	CCIR B/G, I, D/K, L	
Kleursystemen	PAL, SECAM • De EXT-aansluitingen ondersteunen ook het NTSC 3.58/4.43 MHz-systeem.	
Kanalen en frequenties	E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALIË A-H, ITALIË H+1, ITALIË H+2, F2-F10, F21-F69, IR AJ, R1-R12, R21-R69 • Frans kabel-TV-kanaal van uitzendfrequenties 116 - 172 MHz 220 - 469 MHz	
Geluid-multiplex-systemen	A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, I, D/K, L)-systeem	
Teletekst-systemen	FLOF (Fastext), TOP, WST (Wereldstandaardsysteem)	
Voedingsspanning	220 - 240 V wisselstroom, 50 Hz	
Stroomverbruik	Maximum: 380 W 2A, nominaal: 280 W, stand-by: 5,5 W	
Afmeting beeldbuis	Effectief gebied 105,7 cm (diagonaal gemeten)	
Audio-uitgang	Nominaal uitgangsvermogen: 5 W + 5 W + 20 W	
Luidsprekers	8 cm rond × 2, 16 cm rond × 1	
EXT-1-aansluiting	Euro-aansluiting (21-polig, SCART) • Video-ingang, audio L/R-ingangen en RGB-ingangen zijn aanwezig. • TV-weergave-uitgangen (video en audio L/R) zijn aanwezig.	
EXT-2-aansluiting	Euro-aansluiting (21-polig, SCART) • Video-ingang, S-VIDEO (Y/C)-ingang, audio L/R-ingangen en RGB-ingangen zijn aanwezig. • Video- en audio L/R-uitgangen zijn aanwezig. • T-V LINK-functies zijn aanwezig.	
EXT-3-aansluiting	Euro-aansluiting (21-polig, SCART) • Video-ingang, S-VIDEO (Y/C)-ingang en audio L/R-ingangen zijn aanwezig.	
EXT-4-aansluiting	RCA-aansluitingen × 3 S-VIDEO-aansluiting × 1 • Video-ingang, S-VIDEO (Y/C)-ingang en audio L/R-ingangen zijn aanwezig.	
AUDIO OUT-aansluiting	RCA-aansluitingen × 2 • Audio L/R ingangen zijn aanwezig.	
PC-aansluiting	D-Sub15-pens × 1	
Hoofdtelefoonaansluiting	Stereo ministekker (3,5 mm diameter)	
Afmetingen (B × H × D)	1048 mm × 1140 mm × 358 mm	
Gewicht	58,0 kg	
Accessoires	Afstandsbediening × 1 (RM-C59 (zilverkleurig) wordt bijgeleverd.) AAA/R03 Penlightbatterij × 2 Netsnoer × 2, bevestigingsmateriaal × 2, schroef × 2, snoer × 2, ferrietkern × 2	

*: Een eenvoudig modelnummer. Uw modelnummer kan uit meer tekens bestaan (zoals "S", wat staat voor zilver), om de kleur van het toestel aan te geven.

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Beelden op het scherm die gebruik maken van de ZOOM-functies van deze TV, mogen niet in het openbaar (cafés, hotels, enz.) worden vertoond voor commerciële of reclamedoeleinden, zonder de toestemming van de eigenaars van de rechten op het oorspronkelijke beeldmateriaal, aangezien dit een overtreding van de copyright kan zijn.

